

COMFORT STRETCH RIFLE SLING MOSSY OAK BREAK-UP COUNTRY

Its stretchable construction and soft padding soak up the bounce you get with traditional slings – reducing felt weight up to 50% – so even the roughest hikes are smooth on your shoulder. Soft, flexible closed cell neoprene with Comfort Stretch backing Dramatically reduces felt weight Non-slip Grippers keep it firmly in place Available in popular camo patterns



Attributes

- Name: COMFORT STRETCH RIFLE SLING MOSSY OAK BREAK-UP COUNTRY
- Manufacturer: BUTLER CREEK
- Product no.: 100046035
- Mfr. No.: 181017
- Color: Mossy Oak Breakup Country
- Material: Neoprene,Nylon
- Style: 2-point Sling
- Width: 2-1/4"
- Delivery weight: 0.179kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 114mm
- Shipping length: 432mm
- UPC: 051525181019

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den COMFORT STRETCH RIFLE SLING](#)
- [English: Safety Instruction Guide for COMFORT STRETCH RIFLE SLING](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu: COMFORT STRETCH RIFLE SLING](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för COMFORT STRETCH RIFLE SLING](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání popruhu COMFORT STRETCH RIFLE SLING](#)

Sicherheitshinweise für den COMFORT STRETCH RIFLE SLING

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des COMFORT STRETCH RIFLE SLING von Butler Creek. Dieser Riemen bietet eine dehnbare Konstruktion und weiche Polsterung, die das Wippen reduziert und das gefühlte Gewicht um bis zu 50 % verringert. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie den Riemen nur für den vorgesehenen Zweck.
- Überprüfen Sie den Riemen regelmäßig auf Abnutzung oder Schäden.
- Halten Sie den Riemen von Kindern fern, um Unfallrisiken zu vermeiden.
- Lagern Sie den Riemen an einem trockenen, kühlen Ort, um die Materialqualität zu erhalten.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass der Riemen sicher am Gewehr befestigt ist, bevor Sie ihn verwenden.
- Vermeiden Sie plötzliche Bewegungen, die zu einem Abrutschen des Riemens führen könnten.
- Tragen Sie den Riemen über der Schulter und nicht um den Hals, um Erstickungsgefahr zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass der Riemen nicht in bewegliche Teile des Gewehrs gerät.
- Verwenden Sie den Riemen nicht, wenn er sichtbar beschädigt oder abgenutzt ist.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation:

- Überprüfen Sie, ob der Riemen vollständig und unbeschädigt ist.
- Führen Sie die Riemenenden durch die vorgesehenen Halterungen am Gewehr.
- Stellen Sie sicher, dass der Riemen fest sitzt und sich nicht lösen kann.

2. Verwendung:

- Legen Sie den Riemen über Ihre Schulter, sodass das Gewehr sicher an Ihrem Körper hängt.
- Passen Sie die Länge des Riemens an Ihre Körpergröße an, um optimalen Komfort zu gewährleisten.
- Halten Sie das Gewehr mit beiden Händen fest, bevor Sie sich bewegen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Riemen gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffe und Textilien.
- Vermeiden Sie es, den Riemen im Hausmüll zu entsorgen, wenn dies nicht den örtlichen Vorschriften entspricht.
- Informieren Sie sich über Recyclingmöglichkeiten in Ihrer Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise dazu dienen, Ihnen eine sichere und angenehme Nutzung des COMFORT STRETCH RIFLE SLING zu ermöglichen. Halten Sie sich an diese Richtlinien, um mögliche Risiken zu minimieren und Ihre Sicherheit zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for COMFORT STRETCH RIFLE SLING

Introduction

Thank you for choosing the COMFORT STRETCH RIFLE SLING in Mossy Oak BreakUp Country. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of your rifle sling. Please read this guide carefully before use to familiarize yourself with the product and its safety features.

General Safety Guidelines

- Ensure that the sling is suitable for your specific firearm and intended use.
- Always inspect the sling for wear and damage before each use.
- Do not exceed the weight limit of the sling as specified by the manufacturer.
- Keep the sling away from children and vulnerable individuals when not in use.
- Report any unsafe products or incidents to the relevant authorities.
- Stay updated on product recalls through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Always use the sling as intended, following the manufacturer's instructions.
- Avoid using the sling in wet or slippery conditions, as this may affect grip and stability.
- Make sure the sling is securely attached to the firearm before use.
- Do not use the sling to carry more than one firearm at a time.
- Ensure that the sling does not obstruct your view or movement while using your firearm.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation

- Locate the attachment points on your firearm.
- Thread the sling through the attachment points securely.
- Adjust the length of the sling to ensure a comfortable fit.
- Make sure the nonslip grippers are properly positioned to hold the sling in place.

2. Usage

- Place the sling over your shoulder and under your arm for optimal support.
- Adjust the sling as needed to distribute weight evenly and reduce felt weight.
- Always maintain control of the firearm while using the sling.
- Avoid sudden movements that could cause the firearm to slip or fall.

Disposal Instructions

- Dispose of the sling in accordance with local regulations for textile and synthetic materials.
- Do not incinerate the sling, as it may release harmful substances.
- If the sling is damaged beyond repair, consider recycling the materials where possible.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, usage, or product concerns, please reach out to the designated EU contact point for assistance.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy using your COMFORT STRETCH RIFLE SLING responsibly and safely.

Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu: COMFORT STRETCH RIFLE SLING

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup pasa do broni COMFORT STRETCH RIFLE SLING od BUTLER CREEK. Nasz produkt został zaprojektowany z myślą o komforcie i bezpieczeństwie użytkownika. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa, aby zapewnić sobie i innym bezpieczne korzystanie z produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Nie używaj produktu w sposób, który może prowadzić do obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub uszkodzenia do odpowiednich organów.

Szczególne środki ostrożności przy użyciu

- Przed użyciem upewnij się, że pas jest prawidłowo zamocowany do broni.
- Nie przeciągaj pasa, aby uniknąć zerwania lub uszkodzenia.
- Unikaj noszenia pasa w sposób, który może prowadzić do przypadkowego wystrzału.
- Nie używaj pasa, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub oznaki zużycia.
- Zawsze noś broń w sposób bezpieczny i odpowiedzialny.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Montaż pasa:

- Upewnij się, że broń jest wyłączona i niezaladowana.
- Przeciągnij jeden koniec pasa przez odpowiedni uchwyt na broni.
- Zablokuj pas w miejscu, upewniając się, że jest mocno przymocowany.
- Powtórz proces dla drugiego końca pasa.

2. Używanie pasa:

- Zakładaj pas na ramię, upewniając się, że jest wygodny.
- Dostosuj długość pasa, aby zapewnić optymalną wygodę i wsparcie.
- Sprawdź, czy pas nie przesuwają się podczas użytkowania.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Przed wyrzuceniem produktu upewnij się, że jest on całkowicie usunięty z wszelkich elementów broni.
- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ognia ani nie poddawaj go innym niebezpiecznym warunkom.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub w celu zgłoszenia niebezpiecznych sytuacji, skontaktuj się z lokalnymi organami nadzoru lub odwiedź platformę Safety Gate UE, aby uzyskać więcej informacji.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wskazówek i życzymy bezpiecznego korzystania z pasa COMFORT STRETCH RIFLE SLING!

Säkerhetsinstruktioner för COMFORT STRETCH RIFLE SLING

Introduktion

Tack för att du har valt COMFORT STRETCH RIFLE SLING från Butler Creek. Denna rem är designad för att ge komfort och stöd under användning. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet: Använd alltid produkten enligt instruktionerna för att undvika skador.
- Riskidentifiering: Var medveten om potentiella risker som kan uppstå vid felaktig användning.
- Återkallelseinformation: Kontrollera regelbundet för eventuella återkallelser av produkten via EU:s Safety Gateplattform.
- Skydd för sårbara grupper: Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera alltid remmens skick innan användning. Om den är skadad, använd den inte.
- Använd remmen endast för avsedd användning, dvs. för att stödja ett gevär.
- Se till att remmen är korrekt installerad för att förhindra att geväret faller eller glider ur händerna.
- Undvik att använda remmen i ogynnsamma väderförhållanden som kraftigt regn eller snö, vilket kan påverka greppet.
- Var medveten om din omgivning och undvik att använda remmen i trånga utrymmen där den kan fastna eller orsaka skador.

Instruktioner för installation och användning

- Installera remmen på geväret enligt följande steg:
 1. Fäst remmen i gevärets fästen, se till att den sitter ordentligt.
 2. Justera längden på remmen så att den passar din kropp och ger optimal komfort.
 3. Kontrollera att remmen är ordentligt fastsatt innan du använder den.
- Använd remmen genom att placera den över din axel och justera den för att säkerställa en bekväm passform.
- Undvik plötsliga rörelser som kan orsaka att geväret glider ur remmen.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När produkten har nått slutet av sin livslängd, kassera den på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta din lokala avfallshanteringstjänst för riktlinjer om hur du korrekt kan återvinna eller avyttra neopren och nylonmaterial.

Kontaktinformation för vidare stöd

För mer information om säkerhetsfrågor eller för att rapportera en säkerhetsincident, vänligen kontakta en lokal myndighet eller besök EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om produktsäkerhet.

Návod k bezpečnému používání popruhu COMFORT STRETCH RIFLE SLING

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili popruh COMFORT STRETCH RIFLE SLING od společnosti Butler Creek. Tento produkt byl navržen s ohledem na pohodlí a bezpečnost při používání. V tomto dokumentu najdete důležité pokyny a informace, které zajistí bezpečné používání popruhu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl popruh správně upevněn před každým použitím.
- Pravidelně kontrolujte popruh na známky opotřebení nebo poškození.
- Nikdy nepoužívejte popruh, pokud je poškozený nebo vykazuje jakékoli známky únavy materiálu.
- Udržujte popruh mimo dosah dětí, aby se předešlo nehodám.
- Při používání popruhu dbejte na okolní prostředí a vyhněte se oblastem, kde by se mohly vyskytnout nebezpečné překážky.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Při nošení zbraně na popruhu se ujistěte, že je zbraň vždy zajištěna a bezpečně umístěna.
- Při přechodu přes nerovný terén buďte obzvlášť opatrní, abyste předešli pádu nebo zranění.
- Používejte popruh pouze v souladu s jeho určením a nezapomínejte na pravidla bezpečného zacházení se zbraněmi.
- Pokud používáte popruh v chladném počasí, dbejte na to, aby se neopren nedostal do kontaktu s ostrými předměty, které by jej mohly poškodit.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace popruhu:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné komponenty pro instalaci.
- Připevněte popruh k zbrani podle výrobce doporučeného postupu.
- Zkontrolujte, zda je popruh pevně uchycen a neklouže.

2. Používání popruhu:

- Nasadte si popruh přes rameno a ujistěte se, že je pohodlně umístěn.
- Upravte délku popruhu podle potřeby tak, aby vyhovovala vaší postavě a způsobu nošení.
- Před každým použitím se ujistěte, že je popruh správně nastaven a bezpečně upevněn.

Pokyny pro likvidaci

- Popruh likvidujte podle místních předpisů o odpadu.
- Pokud je popruh poškozený, zvažte jeho recyklaci, pokud to místní předpisy umožňují.
- Nikdy nevyhazujte popruh do volné přírody nebo na místa, kde by mohl způsobit nebezpečí pro zvířata nebo lidi.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace a podporu se obraťte na autorizované prodejce nebo výrobce. V případě jakýchkoli dotazů týkajících se bezpečnosti produktu se neváhejte informovat.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání popruhu COMFORT STRETCH RIFLE SLING. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a příjemné používání.