

COMFORT STRETCH RIFLE SLING - BUTLER CREEK COMFORT STRETCH RIFLE SLING MOSSY OAK BREAK-UP COUNTRY

[Skytte](#) > [Remmar och Rembyglar](#) > [Remmar](#)

Dess stretchbara konstruktion och mjuka vaddering absorberar den studs du får med traditionella remmar – vilket minskar den upplevda vikten med upp till 50% – så även de tuffaste vandringarna känns mjuka på din axel. Mjuk, flexibel slutet cell neopren med Comfort Stretch-bakgrund Dramatiskt minskar den upplevda vikten Halkfria grepp håller den på plats Finns i populära kamouflagemönster



Produktinformation

- Namn: BUTLER CREEK COMFORT STRETCH RIFLE SLING MOSSY OAK BREAK-UP COUNTRY
- Tillverkare: BUTLER CREEK
- Produktnr: 100046035
- Tillv.nr.: 181017
- Bredd: 2-1/4"
- Färg: Mossy Oak Breakup Country
- Material: Neoprene, Nylon
- Stil: 2-point Sling
- Leveransvikt: 0.179kg
- Leveranshöjd: 51mm
- Leveransbredd: 114mm
- Leveranslängd: 432mm
- UPC: 051525181019

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för COMFORT STRETCH RIFLE SLING](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för COMFORT STRETCH RIFLE SLING

Introduktion

Tack för att du har valt COMFORT STRETCH RIFLE SLING från Butler Creek. Denna rem är designad för att ge komfort och stöd under användning. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet: Använd alltid produkten enligt instruktionerna för att undvika skador.
- Riskidentifiering: Var medveten om potentiella risker som kan uppstå vid felaktig användning.
- Återkallelseinformation: Kontrollera regelbundet för eventuella återkallelser av produkten via EU:s Safety Gateplattform.
- Skydd för sårbara grupper: Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera alltid remmens skick innan användning. Om den är skadad, använd den inte.
- Använd remmen endast för avsedd användning, dvs. för att stödja ett gevär.
- Se till att remmen är korrekt installerad för att förhindra att geväret faller eller glider ur händerna.
- Undvik att använda remmen i ogynnsamma väderförhållanden som kraftigt regn eller snö, vilket kan påverka greppet.
- Var medveten om din omgivning och undvik att använda remmen i trånga utrymmen där den kan fastna eller orsaka skador.

Instruktioner för installation och användning

- Installera remmen på geväret enligt följande steg:
 1. Fäst remmen i gevärets fästen, se till att den sitter ordentligt.
 2. Justera längden på remmen så att den passar din kropp och ger optimal komfort.
 3. Kontrollera att remmen är ordentligt fastsatt innan du använder den.
- Använd remmen genom att placera den över din axel och justera den för att säkerställa en bekväm passform.
- Undvik plötsliga rörelser som kan orsaka att geväret glider ur remmen.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När produkten har nått slutet av sin livslängd, kassera den på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta din lokala avfallshanteringstjänst för riktlinjer om hur du korrekt kan återvinna eller avyttra neopren och nylonmaterial.

Kontaktinformation för vidare stöd

För mer information om säkerhetsfrågor eller för att rapportera en säkerhetsincident, vänligen kontakta en lokal myndighet eller besök EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om produktsäkerhet.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se