

FEATHERLIGHT RIFLE SLING WITH SWIVELS BLAZE ORANGE

Out with the old and in with the new. Now is the time to upgrade your sling with a new Butler Creek Featherlight Sling. Whether you're shooting shotgun or rifle, these newly designed slings offer a model for you. They are the first in the industry to be made of a lightweight foam, which is 45% lighter than the Butler Creek Quick Carry Padded sling. They also offer breathability with the cut out slots to reduce trapped heat as well as grip the shoulder better. The soft on the shoulder foam also adds comfort, providing all day wearability while being secure on the shoulder with a large thumb loop attached to the bottom of the sling

Lightweight: Industry first, close cell foam inner, 45% lighter than the Quick Carry Padded sling

Breathable: Cut out slots to reduce the trapped heat and grip the shoulder

Comfort: Soft on the shoulder foam inner to provide all day wearability

Secure: Large thumb loop to secure sling on shoulder while navigating rough terrain

Quick access: 2 built in cartridge holders provides immediate access to ammo

Adjustable: From 22" to over 36" long & 3" wide



Attributes

- Name: FEATHERLIGHT RIFLE SLING WITH SWIVELS BLAZE ORANGE
- Manufacturer: BUTLER CREEK
- Product no.: 100046042
- Mfr. No.: 190036
- Color: Blaze Orange
- Material: Nylon
- Style: 2-point Sling
- Width: 3"
- Delivery weight: 0.163kg
- Shipping height: 44mm
- Shipping width: 89mm
- Shipping length: 432mm
- UPC: 051525000563

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Butler Creek Featherlight Rifle Sling](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Butler Creek Featherlight Rifle Sling](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Paska na Broń Butler Creek Featherlight](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Butler Creek Featherlight Rifle Sling](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání popruhu Butler Creek Featherlight](#)

Sicherheitshinweise für den Butler Creek Featherlight Rifle Sling

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den Butler Creek Featherlight Rifle Sling entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitshinweise, um eine sichere Nutzung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lese diese Informationen sorgfältig durch, um mögliche Gefahren zu vermeiden und die Sicherheit zu maximieren.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass der Sling für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand des Slings auf Abnutzung oder Schäden.
- Halte den Sling von Kindern und unbefugten Personen fern.
- Verwende den Sling nur mit kompatiblen Waffen.
- Achte darauf, dass der Sling korrekt und sicher am Gewehr befestigt ist.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Vermeide es, den Sling zu verwenden, wenn er beschädigt ist.
- Achte darauf, dass der Sling nicht in der Nähe von Wärmequellen oder scharfen Gegenständen verwendet wird.
- Halte beim Tragen des Gewehrs mit Sling immer einen sicheren Abstand zu anderen Personen.
- Verwende den Sling nicht, wenn du unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehst.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation des Slings:

- Befestige die Swivels des Slings an den vorgesehenen Halterungen deines Gewehrs.
- Stelle sicher, dass die Swivels fest und sicher angebracht sind.

2. Einstellung des Slings:

- Justiere die Länge des Slings, indem du die verstellbaren Riemen anpasst.
- Stelle sicher, dass der Sling straff, aber nicht unbequem ist.

3. Nutzung des Slings:

- Trage das Gewehr mit dem Sling über der Schulter, sodass es sicher und bequem sitzt.
- Nutze die große DaumenSchleife, um zusätzlichen Halt zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Sling gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Achte darauf, dass der Sling nicht in die Umwelt gelangt und keine Gefahr für Tiere oder Menschen darstellt.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit des Produkts, wende dich bitte an den Kundendienst von Butler Creek oder besuche die offizielle Webseite.

Wichtige Hinweise

- Melde unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.
- Informiere dich regelmäßig über Rückrufaktionen auf der Safety Gate Plattform der EU.

Diese Sicherheitshinweise sind dazu gedacht, dir zu helfen, den Butler Creek Featherlight Rifle Sling sicher und effektiv zu nutzen. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und bleibe sicher!

Safety Instruction Guide for Butler Creek Featherlight Rifle Sling

Introduction

Thank you for choosing the Butler Creek Featherlight Rifle Sling. This guide provides important safety information, usage instructions, and disposal guidelines to ensure your safe and effective use of this product. Please read this guide carefully before using the sling.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Ensure safe use of the sling by following all instructions. The sling is designed for nonfood use and is suitable for both shotguns and rifles.
- **Enhanced Recalls:** In the event of any safety concerns, be aware that standardized recall notices may be issued. Always check for updates regarding product recalls.
- **Online Shopping:** If purchased online, ensure that the platform complies with safety requirements similar to those of physical stores.
- **Special Consumer Focus:** Take extra care when using the sling around vulnerable groups, such as children.
- **EU Contact Point:** For any safety inquiries, ensure that you have access to EU-based contact information.
- **Rapid Alerts:** Stay informed about unsafe products through the EU's Safety Gate system.

Specific Safety Precautions for Use

- **Check for Damage:** Before each use, inspect the sling for any signs of wear or damage. Do not use if damaged.
- **Proper Fit:** Ensure the sling is adjusted to fit securely on your shoulder. An improperly fitted sling can slip or cause discomfort.
- **Avoid Overloading:** Do not exceed the recommended weight capacity of the sling. Overloading can cause failure and lead to accidents.
- **Secure Ammunition:** Use the built-in cartridge holders responsibly to avoid accidental discharge. Ensure that ammunition is stored safely.
- **Be Aware of Surroundings:** When using the sling outdoors, be mindful of your environment and any potential hazards, such as rough terrain or obstacles.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Attach the swivels securely to your firearm's mounting points. Ensure that they are locked in place.
- Adjust the sling length to your preference, ensuring it is between 22 inches and over 36 inches long.

2. Usage:

- Place the sling over your shoulder, ensuring the large thumb loop is positioned for easy access.
- Adjust the sling for comfort and security. The foam inner should rest softly against your shoulder.
- When carrying your firearm, ensure the sling is properly secured to prevent slipping.

Disposal Instructions

- **Disposal of Product:** When the sling reaches the end of its life, dispose of it in accordance with local regulations. Do not dispose of it in regular household waste if it is made from materials that require special handling.
- **Recycling:** If possible, recycle the sling according to local recycling guidelines. Check if your local recycling program accepts nylon materials.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Butler Creek Featherlight Rifle Sling, please refer to the contact information provided at the point of purchase or on the manufacturer's website.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Paska na Broń Butler Creek Featherlight

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup paska na broń Butler Creek Featherlight. Naszym celem jest zapewnienie Ci bezpieczeństwa i komfortu podczas korzystania z naszego produktu. Proszę uważnie zapoznać się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa oraz wytycznymi użytkowania, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że pasek na broń jest odpowiednio przymocowany do broni przed każdym użyciem.
- Regularnie sprawdzaj stan paska, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń ani oznak zużycia.
- Nie używaj paska, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Przechowuj pasek w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących przechowywania i używania broni.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Używaj paska tylko do broni, do której jest przeznaczony.
- Nie stosuj paska w sytuacjach, które mogą prowadzić do niebezpiecznych warunków, takich jak ekstremalne warunki pogodowe.
- Zachowaj szczególną ostrożność podczas poruszania się w trudnym terenie, aby uniknąć przypadkowego upuszczenia broni.
- Zawsze upewnij się, że broń jest zabezpieczona przed użyciem paska.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Montaż Paska:

- Przymocuj jeden koniec paska do dolnej części broni, korzystając z dołączonych swivelów.
- Upewnij się, że koniec jest mocno przymocowany i nie ma luzów.
- Powtórz ten proces z drugim końcem paska, przymocowując go do górnej części broni.

2. Użytkowanie Paska:

- Zakładaj pasek na ramię, upewniając się, że jest dobrze dopasowany.
- Użyj dużej pętli na kciuk, aby zabezpieczyć pasek na ramieniu podczas poruszania się.
- Używaj wbudowanych uchwytów na naboje do przechowywania amunicji w zasięgu ręki.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Pasek można utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Jeśli pasek jest uszkodzony, nie wyrzucaj go do ogólnych odpadów. Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki, aby uzyskać informacje na temat bezpiecznej utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

- Wszelkie pytania dotyczące bezpieczeństwa produktu, jego użytkowania lub utylizacji można kierować do odpowiednich lokalnych organów zajmujących się bezpieczeństwem produktów.

Zakończenie

Pasek na broń Butler Creek Featherlight został zaprojektowany z myślą o Twoim bezpieczeństwie i komforcie. Przestrzeganie powyższych wytycznych pomoże w zapewnieniu bezpiecznego użytkowania. Dziękujemy za zaufanie do naszego produktu!

Säkerhetsinstruktioner för Butler Creek Featherlight Rifle Sling

Introduktion

Tack för att du valt Butler Creek Featherlight Rifle Sling. Denna rem är designad för att ge komfort och säkerhet under användning. För att säkerställa en säker och effektiv användning, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera remmen för skador eller slitage innan varje användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera osäkra produkter och olyckor till myndigheterna.
- Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om återkallelser.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Se till att remmen är korrekt fäst på både geväret och din kropp innan du använder den.
- Undvik att använda remmen i ogynnsamma väderförhållanden som kraftigt regn eller snö, vilket kan påverka dess prestanda.
- Använd inte remmen om den är skadad eller om några delar saknas.
- Använd remmen endast för det avsedda ändamålet – för att bära gevär och hagelgevär.
- Var medveten om omgivningen och säkerställ att ingen annan är i närheten när du hanterar vapnet.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av remmen:

- Fäst remmen vid gevärets fästen med hjälp av de medföljande swivels.
- Kontrollera att remmen är ordentligt fäst och att swivels fungerar korrekt.

2. Justering av remmen:

- Justera längden på remmen genom att dra i justeringsmekanismen tills den passar din kropp.
- Se till att remmen sitter bekvämt men säkert på axeln.

3. Användning av remmen:

- För att bära geväret, placera remmen över axeln och låt geväret hänga ned längs din sida.
- Använd den stora tumloopen för att säkerställa att remmen sitter ordentligt på axeln, särskilt när du navigerar i tuff terräng.

Kassationsinstruktioner

- Kassera produkten på ett ansvarsfullt sätt enligt lokala föreskrifter.
- Om produkten är skadad eller inte längre används, se till att den inte kan användas av andra.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av Butler Creek Featherlight Rifle Sling, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det hjälper du till att säkerställa en säker och njutbar användning av din Butler Creek Featherlight Rifle Sling.

Návod k bezpečnému používání popruhu Butler Creek Featherlight

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili popruh Butler Creek Featherlight. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval maximální pohodlí a bezpečnost při používání. Prosím, pečlivě si přečtěte tento návod, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání popruhu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím popruhu se ujistěte, že je správně nainstalován na vaší zbraň.
- Nikdy nepoužívejte popruh s poškozenou nebo nesprávně fungující zbraní.
- Udržujte popruh a zbraň mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte popruh na známky opotřebení nebo poškození.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození, přestaňte popruh používat a kontaktujte prodejce.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Při nošení zbraně na popruhu se ujistěte, že je zbraň zajištěna a že se nemůže samovolně uvolnit.
- Používejte popruh pouze pro určené účely a v souladu s pokyny výrobce.
- Při pohybu v náročném terénu dbejte na to, aby byl popruh správně nastaven a bezpečně upevněn.
- Při používání popruhu dbejte na okolní osoby a ujistěte se, že neohrožujete jejich bezpečnost.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace popruhu:

- Připevněte popruh k zbraň pomocí swivels (otočných úchytků) podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že popruh je pevně uchycen a správně umístěn.

2. Používání popruhu:

- Nastavte délku popruhu podle svých potřeb (od 22" do více než 36").
- Ujistěte se, že popruh je dostatečně široký (3") pro pohodlné nošení.
- Při nošení zbraně na popruhu se ujistěte, že je popruh bezpečně upevněn na rameni a že velké poutko na palec je správně umístěno.

3. Údržba popruhu:

- Pravidelně kontrolujte popruh na známky opotřebení, jako jsou trhliny nebo poškození.
- Pokud je popruh znečištěný, otřete ho vlhkým hadříkem a nechte uschnout na vzduchu.

Pokyny pro likvidaci

- Popruh Butler Creek Featherlight likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je popruh poškozen a nelze ho dále používat, zlikvidujte ho tak, aby se předešlo jakémukoli nebezpečí pro ostatní.

Informace pro další podporu

Pro další informace o bezpečnosti a používání popruhu Butler Creek Featherlight se obraťte na svého prodejce nebo navštivte oficiální webové stránky výrobce.