

MOUNTAIN SLING WITH SWIVEL BLACK

Ready to use! 1-1/4"; Uncle Mike's super swivels sewn on each end for quick attachment. One-hand adjustment Tough nylon web with non-slip lining Length 48", width 1-1/4"



Attributes

- Name: MOUNTAIN SLING WITH SWIVEL BLACK
- Manufacturer: BUTLER CREEK
- Product no.: 100046044
- Mfr. No.: 26923
- Color: Black
- Material: Nylon
- Style: 2-point Sling
- Width: 1-1/4"
- Delivery weight: 0.154kg
- Shipping height: 44mm
- Shipping width: 89mm
- Shipping length: 445mm
- UPC: 043699269235

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den MOUNTAIN SLING MIT SWIVEL BUTLER CREEK](#)
- [English: Safety Instruction Guide for MOUNTAIN SLING WITH SWIVEL BLACK](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla MOUNTAIN SLING WITH SWIVEL BUTLER CREEK](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MOUNTAIN SLING MED SVIVEL](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání popruhu MOUNTAIN SLING WITH SWIVEL BUTLER CREEK](#)

Sicherheitshinweise für den MOUNTAIN SLING MIT SWIVEL BUTLER CREEK

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des MOUNTAIN SLING MIT SWIVEL von Butler Creek. Dieses Produkt ist für die sichere Verwendung von Gewehren konzipiert. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für den vorgesehenen Zweck geeignet ist.
- Verwenden Sie das Produkt nur gemäß den Anweisungen.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt keine sichtbaren Beschädigungen aufweist, bevor Sie es verwenden.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die Uncle Mike's Super Swivels an jedem Ende des Slings, um eine sichere Befestigung zu gewährleisten.
- Stellen Sie sicher, dass der Sling richtig eingestellt ist, bevor Sie ihn benutzen.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Befestigungen und den Zustand des Nylons, um sicherzustellen, dass sie nicht abgenutzt oder beschädigt sind.
- Verwenden Sie den Sling nicht, wenn er beschädigt oder defekt ist.
- Vermeiden Sie es, den Sling unter extremen Bedingungen zu verwenden, die seine Integrität beeinträchtigen könnten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation

- Befestigen Sie die Uncle Mike's Super Swivels an den vorgesehenen Punkten Ihres Gewehrs.
- Stellen Sie sicher, dass die Swivels fest sitzen und nicht wackeln.

2. Einstellung

- Passen Sie die Länge des Slings an, indem Sie die Einhandverstellung verwenden.
- Stellen Sie sicher, dass der Sling bequem sitzt und nicht zu locker oder zu eng ist.

3. Verwendung

- Tragen Sie das Gewehr sicher mit dem Sling, um ein Herunterfallen zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass der Sling nicht in der Nähe von beweglichen Teilen oder anderen gefährlichen Objekten ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Slings ordnungsgemäß entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Informationen zu diesem Produkt steht Ihnen ein EUbasierter Kontakt zur Verfügung. Bitte beachten Sie, dass Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden melden sollten. Überprüfen Sie regelmäßig die Sicherheitswarnungen auf der EU Safety Gate Plattform.

Vielen Dank, dass Sie sich für den MOUNTAIN SLING MIT SWIVEL entschieden haben. Ihre Sicherheit ist uns wichtig!

Safety Instruction Guide for MOUNTAIN SLING WITH SWIVEL BLACK

Introduction

Thank you for choosing the MOUNTAIN SLING WITH SWIVEL BLACK by BUTLER CREEK. This sling is designed for safety and convenience when carrying your equipment. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe usage and maintenance of your product.

General Safety Guidelines

- Ensure the sling is suitable for your specific equipment before use.
- Regularly inspect the sling for wear and tear. Do not use if damaged.
- Keep the sling out of reach of children when not in use.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of slings and carrying equipment.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure that the Uncle Mike's super swivels are securely attached before use.
- Do not exceed the weight limit of the sling. Check the manufacturer's specifications for maximum load.
- Use the onehand adjustment feature with caution to avoid pinching or injury.
- Avoid using the sling in wet or slippery conditions that may compromise grip.
- If using the sling for firearms or heavy equipment, ensure that it is properly secured to prevent accidental discharge or dropping.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Unpack the sling and inspect for any defects.
- Attach one end of the sling to your equipment using the Uncle Mike's super swivel.
- Ensure that the swivel locks into place securely.
- Repeat the process for the other end of the sling.

2. Usage:

- Adjust the sling length using the onehand adjustment feature to fit comfortably.
- When carrying, ensure the sling is positioned securely over your shoulder or across your body.
- Regularly check the attachment points during use to ensure they remain secure.
- When not in use, detach the sling from your equipment to avoid accidental entanglement.

Disposal Instructions

- Dispose of the sling in accordance with local regulations for textile and plastic waste.
- If the sling is damaged beyond repair, consider recycling the materials where possible.
- Do not dispose of the sling in regular household waste if it can be recycled.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the MOUNTAIN SLING WITH SWIVEL BLACK, please refer to the manufacturer's website or contact the retailer where you purchased the product for assistance.

By following these guidelines, you can ensure a safe and enjoyable experience with your MOUNTAIN SLING WITH SWIVEL BLACK. Thank you for prioritizing safety!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla MOUNTAIN SLING WITH SWIVEL BUTLER CREEK

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup MOUNTAIN SLING WITH SWIVEL BUTLER CREEK. Ten produkt został zaprojektowany z myślą o wygodzie i bezpieczeństwie użytkowników. Proszę zapoznać się z poniższymi wskazówkami bezpieczeństwa oraz instrukcjami użytkowania, aby zapewnić sobie i innym bezpieczne doświadczenie.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj stan paska, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń, które mogłyby wpłynąć na bezpieczeństwo użytkownika.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, aby uniknąć uszkodzeń materiału.
- Zawsze stosuj się do lokalnych przepisów dotyczących używania akcesoriów do broni.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Nie używaj paska, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia, takie jak przetarcia lub pęknięcia.
- Upewnij się, że obrotowe zapięcia są prawidłowo zapięte przed każdym użyciem.
- Nie przeciążaj paska, aby uniknąć uszkodzeń lub kontuzji.
- Zachowaj ostrożność podczas regulacji paska – upewnij się, że nie ma luźnych części, które mogłyby się zaplątać.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja

- Upewnij się, że wszystkie elementy są w komplecie i w dobrym stanie.
- Przymocuj obrotowe zapięcia do odpowiednich punktów mocowania na broni.
- Sprawdź, czy zapięcia są prawidłowo zainstalowane i stabilne.

2. Użytkowanie

- Dostosuj długość paska do swoich potrzeb, korzystając z mechanizmu regulacji jedną ręką.
- Upewnij się, że pasek jest odpowiednio napięty, aby zapewnić stabilność podczas noszenia.
- Regularnie kontroluj, czy pasek jest w dobrym stanie przed każdym użyciem.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Jeśli produkt jest uszkodzony lub nieużywany, nie wyrzucaj go do zwykłego kosza na śmieci. Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów, aby uzyskać wskazówki dotyczące utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub potrzeby uzyskania dalszych informacji, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia w Unii Europejskiej.

Pamiętaj, że Twoje bezpieczeństwo jest najważniejsze. Przestrzeganie powyższych zasad i wskazówek pomoże zapewnić bezpieczne użytkowanie MOUNTAIN SLING WITH SWIVEL BUTLER CREEK.

Säkerhetsinstruktioner för MOUNTAIN SLING MED SVIVEL

Introduktion

Tack för att du valt MOUNTAIN SLING MED SVIVEL från BUTLER CREEK. Denna produkt är designad för att ge säker och effektiv användning. För att säkerställa din säkerhet och produktens livslängd, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid produkten för skador innan användning.
- Använd produkten endast enligt avsedd användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller incidenter till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid slingan med korrekt justering för att undvika att den glider eller lossnar under användning.
- Kontrollera att svängarna är korrekt fästa innan du använder slingan.
- Undvik att använda slingan i ogynnsamma väderförhållanden som kraftig vind eller regn.
- Använd inte slingan om den är skadad eller sliten.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av slingan:

- Fäst svängarna i det avsedda fästet på din utrustning.
- Se till att svängarna sitter ordentligt fast.
- Justera slingan till önskad längd med en hand för att säkerställa en bekväm passform.

2. Användning av slingan:

- Sätt på slingan över axeln för att fördela vikten jämnt.
- Kontrollera att slingan inte är för stram eller för lös.
- Justera vid behov för att säkerställa komfort och säkerhet under användning.

Avfallshantering

- När slingan inte längre behövs, kassera den på ett miljövänligt sätt.
- Kontrollera lokala riktlinjer för avfallshantering för att säkerställa korrekt bortskaffande.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller säkerhetsärenden relaterade till denna produkt, vänligen kontakta den lokala distributören eller tillverkaren. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Tack för att du valt MOUNTAIN SLING MED SVIVEL. Din säkerhet och tillfredsställelse är vår prioritet.

Návod k bezpečnému používání popruhu MOUNTAIN SLING WITH SWIVEL BUTLER CREEK

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili popruh MOUNTAIN SLING WITH SWIVEL BUTLER CREEK. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval bezpečné a pohodlné používání. Abychom zajistili vaši bezpečnost a spokojenost, prosím, přečtěte si následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zkontrolujte popruh před každým použitím na známky opotřebení nebo poškození.
- Používejte popruh pouze v souladu s jeho určením.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pokud se na výrobku vyskytne jakékoli poškození, přestaňte ho okamžitě používat a kontaktujte prodejce.
- Sledujte aktualizace o případných staženích produktu na platformě Safety Gate EU.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při používání popruhu se ujistěte, že je správně upevněn a bezpečně připevněn k zařízení.
- Nepoužívejte popruh, pokud je namáhán nad jeho doporučenou nosnost.
- Při manipulaci s popruhem dbejte na to, aby nedošlo k zachycení nebo zamotání do okolních předmětů.
- Nezapomeňte, že popruh může být kluzký, zejména pokud je mokrá.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné součásti před instalací.
- Připevněte popruh k zařízení pomocí super swively Uncle Mike's na obou koncích.
- Zkontrolujte, zda je popruh pevně a bezpečně připevněn.

2. Používání:

- Nastavení popruhu proveďte jednou rukou podle potřeby.
- Při nošení zařízení se ujistěte, že je popruh správně nastaven na vaši výšku a pohodlí.
- Při používání popruhu vždy dbejte na stabilitu a vyváženost.

Pokyny pro likvidaci

- Po skončení životnosti výrobku jej zlikvidujte v souladu s místními předpisy o nakládání s odpady.
- Pokud je výrobek znečištěn, vyčistěte ho před likvidací, aby nedošlo k znečištění životního prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně výrobku se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. V případě nebezpečných produktů sledujte aktualizace na platformě Safety Gate EU.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a užíváte si používání popruhu MOUNTAIN SLING WITH SWIVEL BUTLER CREEK!