

COMFORT STRETCH RIFLE SLING BLACK

Its stretchable construction and soft padding soak up the bounce you get with traditional slings – reducing felt weight up to 50% – so even the roughest hikes are smooth on your shoulder. Soft, flexible closed cell neoprene with Comfort Stretch backing Dramatically reduces felt weight Non-slip Grippers keep it firmly in place Available in popular camo patterns



Attributes

- Name: COMFORT STRETCH RIFLE SLING BLACK
- Manufacturer: BUTLER CREEK
- Product no.: 100046048
- Mfr. No.: 81013
- Color: Black
- Material: Nylon, Neoprene
- Style: 2-point Sling
- Width: 2-1/4"
- Delivery weight: 0.181kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 432mm
- UPC: 051525810131

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den COMFORT STRETCH RIFLE SLING](#)
- [English: Safety Instruction Guide for COMFORT STRETCH RIFLE SLING](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania](#)
- [Svenska: Säkerhetsanvisningar för COMFORT STRETCH RIFLE SLING](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání COMFORT STRETCH RIFLE SLING](#)

Sicherheitshinweise für den COMFORT STRETCH RIFLE SLING

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den COMFORT STRETCH RIFLE SLING von Butler Creek entschieden hast. Dieser Gewehrriemen wurde entwickelt, um dir Komfort und Stabilität während deiner OutdoorAktivitäten zu bieten. Bitte lese die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass der Riemen für das jeweilige Gewehrmodell geeignet ist.
- Verwende den Riemen nur für den vorgesehenen Zweck.
- Überprüfe den Riemen regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Halte den Riemen von Kindern fern, um Verletzungen zu vermeiden.
- Informiere dich über die lokalen Gesetze und Vorschriften zur Verwendung von Gewehren und Zubehör.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achte darauf, dass der Riemen fest und sicher an deinem Gewehr befestigt ist.
- Vermeide es, den Riemen in der Nähe von Feuer oder extremen Temperaturen zu verwenden.
- Trage den Riemen über der Schulter, um eine bessere Gewichtsverteilung zu erreichen.
- Nutze die rutschfesten Gripper, um ein Verrutschen des Riemens zu verhindern.
- Vermeide plötzliche Bewegungen, die zu einem ungewollten Abrutschen des Riemens führen könnten.

Anleitung zur Installation und Nutzung

1. Installation des Riemens:

- Befestige die beiden Enden des Riemens an den vorgesehenen Punkten deines Gewehrs.
- Stelle sicher, dass die Befestigungen gut gesichert sind.
- Überprüfe die Riemenlänge und passe sie an deine Körpergröße an.

2. Nutzung des Riemens:

- Lege den Riemen über deine Schulter und positioniere das Gewehr sicher.
- Achte darauf, dass der Riemen nicht zu locker oder zu straff sitzt.
- Bei Bedarf kannst du die Länge des Riemens während der Nutzung anpassen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Riemen gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoff und Textilabfälle.
- Überprüfe, ob es spezielle Rückgabestellen für Sport und OutdoorAusrüstung in deiner Nähe gibt.
- Vermeide es, den Riemen im normalen Hausmüll zu entsorgen, wenn er beschädigt ist.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken zu diesem Produkt wende dich bitte an den Kundenservice von Butler Creek. Stelle sicher, dass du deine Kaufdaten bereithältst, um eine schnellere Unterstützung zu erhalten.

Bitte beachte, dass du auch unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden melden kannst. Informiere dich regelmäßig über Rückrufaktionen auf der Safety GatePlattform der EU.

Safety Instruction Guide for COMFORT STRETCH RIFLE SLING

Introduction

Thank you for choosing the COMFORT STRETCH RIFLE SLING. This guide provides essential safety information to ensure the safe use and maintenance of your rifle sling. Please read this guide carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the sling is used only for its intended purpose.
- Regularly inspect the sling for any signs of wear, damage, or malfunction.
- Keep the sling out of reach of children and vulnerable individuals.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of slings and firearms.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Verify that the sling is securely attached to the rifle before use.
- Avoid overloading the sling beyond its designed capacity.
- Do not use the sling in extreme weather conditions that may affect its performance.
- Be aware of your surroundings and ensure that the sling does not become a hazard to yourself or others.
- Do not modify the sling in any way, as this could compromise its safety and effectiveness.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Select a suitable attachment point on your rifle for the sling.
- Thread the sling through the attachment point, ensuring it is secure.
- Adjust the length of the sling to your desired fit, ensuring it is comfortable and functional.

2. Usage:

- When carrying your rifle, ensure that the sling is properly adjusted to distribute weight evenly.
- Use the nonslip grippers to keep the sling firmly in place during movement.
- If hiking or engaging in rough terrain, check the sling periodically to ensure it remains secure.

Disposal Instructions

- Dispose of the sling in accordance with local regulations.
- If the sling is damaged beyond repair, consider recycling materials where possible.
- Do not dispose of the sling in regular household waste if it contains nonbiodegradable materials.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries or additional support, please contact your local retailer or manufacturer. Ensure you have the product details ready for a more efficient response.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Your safety and satisfaction are our top priorities. Enjoy using your COMFORT STRETCH RIFLE SLING responsibly!

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup pasa COMFORT STRETCH RIFLE SLING firmy BUTLER CREEK. Nasz produkt został zaprojektowany z myślą o komforcie i bezpieczeństwie użytkowników. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić sobie i innym bezpieczne korzystanie z produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze sprawdzaj produkt przed użyciem, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń ani wad.
- Używaj pasa zgodnie z jego przeznaczeniem, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Regularnie kontroluj pas pod kątem zużycia lub uszkodzeń.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości, zaprzestań używania pasa i skontaktuj się z odpowiednim punktem wsparcia.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Upewnij się, że pas jest prawidłowo zamocowany przed rozpoczęciem wędrówki.
- Nie przeciążaj pasa, aby uniknąć uszkodzenia lub niewłaściwego działania.
- Unikaj używania pasa w warunkach ekstremalnych, takich jak silny wiatr czy deszcz, które mogą wpłynąć na jego funkcjonalność.
- Nie pozwól dzieciom bawić się pasem, aby uniknąć ryzyka kontuzji.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Montaż pasa:

- Upewnij się, że wszystkie elementy są dostępne i nieuszkodzone.
- Przeciągnij pas przez odpowiednie uchwyty w broni, zgodnie z instrukcją producenta broni.
- Dostosuj długość pasa, aby zapewnić wygodę i bezpieczeństwo podczas noszenia.

2. Użytkowanie pasa:

- Zakładaj pas na ramię tak, aby nie powodował dyskomfortu.
- Użyj antypoślizgowych uchwytów, aby zapewnić stabilność pasa podczas użytkowania.
- Regularnie sprawdzaj, czy pas nie przesuwają się podczas użytkowania.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj pasa do ogólnych odpadów, jeśli materiał może być poddany recyklingowi.
- Zwróć uwagę na lokalne punkty zbiórki, które mogą przyjąć zużyte materiały.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W razie pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania pasa COMFORT STRETCH RIFLE SLING, skontaktuj się z lokalnym punktem wsparcia. Możesz również sprawdzić aktualizacje dotyczące ewentualnych przypomnień o produktach na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Zakończenie

Przestrzeganie powyższych instrukcji bezpieczeństwa pomoże zapewnić bezpieczne i komfortowe użytkowanie pasa COMFORT STRETCH RIFLE SLING. Dziękujemy za zaufanie i życzymy udanych wędrówek!

Säkerhetsanvisningar för COMFORT STRETCH RIFLE SLING

Introduktion

Tack för att du valt COMFORT STRETCH RIFLE SLING från Butler Creek. Denna produkt är designad för att förbättra din upplevelse vid användning av gevär och säkerställa komfort under långa perioder. För att säkerställa säker användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsanvisningar noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Använd aldrig produkten om den är skadad eller visar tecken på slitage.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för användning och installation.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att remmen är korrekt fäst vid geväret innan användning.
- Använd remmen endast för avsett ändamål – att stödja geväret under användning.
- Undvik att använda remmen om du är i en situation där den kan fastna eller orsaka skada.
- Var försiktig när du hanterar geväret; remmen är inte en säkerhetsanordning för att förhindra fall.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av remmen:

- Fäst remmen vid gevärets fästen enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att fästena är ordentligt åtdragna och att remmen sitter säkert.

2. Användning av remmen:

- Justera remmens längd så att den passar din kropp och ger ett bekvämt stöd.
- Använd remmen för att stödja geväret vid skytte, men håll alltid ett fast grepp om geväret.
- När du inte använder geväret, se till att remmen inte är i vägen för andra personer eller föremål.

Avfallshanteringsanvisningar

- Avfallshantering av produkten ska ske i enlighet med lokala bestämmelser för avfallshantering.
- Om produkten är skadad eller inte längre kan användas, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Undvik att slänga produkten i vanliga hushållsavfall om det finns särskilda krav för avfallshantering i ditt område.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare information om säkerhet och användning av COMFORT STRETCH RIFLE SLING, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare.

Genom att följa dessa säkerhetsanvisningar kan du säkerställa en trygg och säker användning av din COMFORT STRETCH RIFLE SLING. Tack för att du tar ansvar för din säkerhet och andras.

Návod k bezpečnému používání COMFORT STRETCH RIFLE SLING

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili COMFORT STRETCH RIFLE SLING od společnosti Butler Creek. Tento popruh je navržen tak, aby zajistil pohodlné a bezpečné nošení vaší zbraně. Abychom zajistili vaši bezpečnost a dlouhou životnost produktu, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím popruhu se ujistěte, že je správně nainstalován a zajištěn.
- Nikdy nepoužívejte popruh, pokud je poškozen nebo vykazuje známky opotřebení.
- Udržujte popruh mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání popruhu vždy dodržujte místní zákony a předpisy týkající se nošení zbraní.
- V případě jakýchkoli nehod nebo nebezpečných situací okamžitě kontaktujte příslušné orgány.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před každým použitím zkontrolujte, zda jsou všechny části popruhu v dobrém stavu.
- Ujistěte se, že popruh je správně upevněn k zbraní, aby nedošlo k jejímu uvolnění nebo pádu.
- Při nošení zbraně na popruhu dbejte na to, aby byla zbraň vždy směřována bezpečně a aby nedošlo k nebezpečným situacím.
- Při chůzi nebo pohybu v terénu buďte opatrní, abyste se vyhnuli zakopnutí o popruh.

Pokyny k instalaci a používání

1. Instalace popruhu:

- Upevněte jeden konec popruhu k závěsu na zbraní.
- Upevněte druhý konec popruhu k druhému závěsu nebo k jinému bezpečnému bodu na zbraní.
- Ujistěte se, že je popruh pevně připevněn a že se neotáčí.

2. Použití popruhu:

- Nasajte popruh přes rameno tak, aby byla zbraň pohodlně umístěna.
- Upravte délku popruhu podle potřeby, aby byl zajištěn maximální komfort.
- Při nošení zbraně se ujistěte, že máte volný přístup k ovládacím prvkům zbraně.

Pokyny k likvidaci

- Popruh likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je popruh poškozen, nezapomeňte jej správně zlikvidovat, aby se předešlo nebezpečným situacím.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace o bezpečnosti výrobku a případné dotazy se obraťte na svého prodejce nebo výrobce.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a užíváte si produkt Butler Creek.