

COMFORT STRETCH RIFLE SLING ALASKAN MAGNUM BLACK

Its stretchable construction and soft padding soak up the bounce you get with traditional slings – reducing felt weight up to 50% – so even the roughest hikes are smooth on your shoulder. Soft, flexible closed cell neoprene with Comfort Stretch backing Dramatically reduces felt weight Non-slip Grippers keep it firmly in place Available in popular camo patterns



Attributes

- Name: COMFORT STRETCH RIFLE SLING ALASKAN MAGNUM BLACK
- Manufacturer: BUTLER CREEK
- Product no.: 100046049
- Mfr. No.: 81033
- Color: Black
- Material: Nylon, Neoprene
- Style: 2-point Sling
- Width: 2-1/4"
- Delivery weight: 0.181kg
- Shipping height: 76mm
- Shipping width: 41mm
- Shipping length: 432mm
- UPC: 051525810339

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den COMFORT STRETCH RIFLE SLING BUTLER CREEK](#)
- [English: Safety Instruction Guide for COMFORT STRETCH RIFLE SLING](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Pasa do Broni COMFORT STRETCH RIFLE SLING BUTLER CREEK](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för COMFORT STRETCH RIFLE SLING](#)
- [Český: Návod na bezpečnost používání popruhu COMFORT STRETCH RIFLE SLING BUTLER CREEK](#)

Sicherheitshinweise für den COMFORT STRETCH RIFLE SLING BUTLER CREEK

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für den COMFORT STRETCH RIFLE SLING BUTLER CREEK entschieden haben. Dieser Gewehrriemen wurde entwickelt, um Ihnen maximalen Komfort zu bieten, während Sie Ihr Gewehr tragen. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für den vorgesehenen Gebrauch geeignet ist.
- Überprüfen Sie vor der Verwendung regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungen.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Melden Sie unsichere Produkte und Unfälle den zuständigen Behörden.
- Prüfen Sie regelmäßig die Rückrufupdates auf der Safety GatePlattform der EU.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den Gewehrriemen nur für den vorgesehenen Zweck.
- Achten Sie darauf, dass der Riemen sicher am Gewehr befestigt ist, bevor Sie es tragen.
- Vermeiden Sie es, den Riemen über scharfe Kanten oder raue Oberflächen zu ziehen.
- Tragen Sie das Gewehr immer mit dem Riemen über der Schulter, um ein Abrutschen zu vermeiden.
- Seien Sie vorsichtig beim Bewegen in unebenem Gelände, um Stürze zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation:

- Befestigen Sie die Riemenenden sicher an den vorgesehenen Befestigungspunkten des Gewehrs.
- Stellen Sie sicher, dass der Riemen straff sitzt, aber nicht zu fest, um eine komfortable Nutzung zu gewährleisten.

2. Verwendung:

- Tragen Sie den Riemen über der Schulter, um das Gewicht des Gewehrs gleichmäßig zu verteilen.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob der Riemen fest sitzt und keine Anzeichen von Verschleiß aufweist.
- Bei Bedarf passen Sie die Länge des Riemens an, um den besten Tragekomfort zu erreichen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften für Abfallentsorgung.
- Wenn das Produkt beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, stellen Sie sicher, dass es sicher entsorgt wird, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Sie können Ihnen weitere Informationen zur Sicherheit und Nutzung des COMFORT STRETCH RIFLE SLING BUTLER CREEK bereitstellen.

Vielen Dank, dass Sie die Sicherheitshinweise beachtet haben. Genießen Sie die Nutzung Ihres Gewehrriemens!

Safety Instruction Guide for COMFORT STRETCH RIFLE SLING

Introduction

Thank you for choosing the COMFORT STRETCH RIFLE SLING. This product is designed to enhance your shooting experience while ensuring your safety and comfort. Please read this safety instruction guide carefully to understand how to use the sling properly and safely.

General Safety Guidelines

- Ensure that the sling is used only for its intended purpose as a rifle sling.
- Regularly inspect the sling for any signs of wear or damage before each use.
- Do not exceed the weight limit of the sling; it is designed to support typical rifle weights.
- Keep the sling out of reach of children and vulnerable individuals to prevent accidents.
- If you notice any unusual behavior or damage to the sling, discontinue use immediately and seek assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure that the rifle is unloaded when attaching or detaching the sling.
- Use the sling only when you are in a safe and controlled environment.
- Avoid using the sling in wet or slippery conditions, as this may affect grip and control.
- Do not place your finger on the trigger until you are ready to shoot.
- Be aware of your surroundings and ensure that you have a clear line of sight when using the rifle.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Locate the swivels on your rifle where the sling will be attached.
- Slide the sling's hooks onto the swivels until they click securely into place.
- Adjust the length of the sling to fit your body comfortably by sliding the adjustment buckles.

2. Usage:

- Place the sling over your shoulder and across your body.
- Ensure the rifle is securely held in place by the sling, allowing for handsfree carrying.
- When ready to shoot, ensure that the sling does not interfere with your aiming or shooting posture.
- After use, carefully detach the sling from the rifle by pressing the release buttons on the hooks.

Disposal Instructions

- Dispose of the COMFORT STRETCH RIFLE SLING responsibly at a local waste disposal facility.
- If the product is damaged beyond repair, ensure that it is not accessible to children or pets before disposal.
- Recycle materials where possible, according to local regulations.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the COMFORT STRETCH RIFLE SLING, please refer to the manufacturer's customer service resources available in your region.

Conclusion

By following these safety instructions, you can enjoy the benefits of the COMFORT STRETCH RIFLE SLING while minimizing risks. Always prioritize safety and responsibility when handling firearms and related equipment. Thank you for your attention to these guidelines, and enjoy your shooting experience.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Pasa do Broni COMFORT STRETCH RIFLE SLING BUTLER CREEK

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup pasa do broni COMFORT STRETCH RIFLE SLING BUTLER CREEK. Naszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu podczas korzystania z tego produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa oraz zaleceniami, aby zapewnić sobie i innym bezpieczne użytkowanie.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj pasa zgodnie z jego przeznaczeniem, aby uniknąć obrażeń.
- Regularnie sprawdzaj stan pasa. W przypadku widocznych uszkodzeń, nie używaj go.
- Przechowuj pas w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Zawsze zachowuj ostrożność podczas przenoszenia broni, upewniając się, że jest ona zabezpieczona.
- Informuj innych użytkowników o zasadach bezpiecznego używania pasa.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Sprawdź, czy pas jest prawidłowo zamocowany przed każdym użyciem.
- Unikaj używania pasa w trudnych warunkach atmosferycznych, takich jak deszcz czy śnieg, aby zapobiec poślizgnięciu.
- Nie używaj pasa, jeśli nie jest dostosowany do Twojego typu broni.
- Upewnij się, że pas nie jest zbyt luźny ani zbyt ciasny, aby uniknąć dyskomfortu.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Montaż pasa:

- Otwórz klamry mocujące.
- Umieść pas na odpowiednich punktach mocowania broni.
- Zaciśnij klamry, upewniając się, że pas jest stabilny i pewnie zamocowany.

2. Dostosowanie długości:

- Aby dostosować długość pasa, przesun klamry w odpowiednie miejsce.
- Upewnij się, że pas jest odpowiednio dopasowany do Twojej sylwetki, aby zapewnić komfort i bezpieczeństwo.

3. Użytkowanie:

- Zakładaj pas na ramię, upewniając się, że jest stabilny.
- Podczas noszenia broni, zawsze trzymaj ją w kierunku bezpiecznym, unikając skierowania w stronę innych osób.
- Po zakończeniu korzystania z pasa, zdejmij go i przechowuj w bezpiecznym miejscu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj pas zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Jeśli pas jest uszkodzony, nie wyrzucaj go do zwykłych odpadów. Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów, aby uzyskać informacje o właściwej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania pasa, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia w Twoim kraju. Upewnij się, że masz przy sobie dane produktu, aby uzyskać szybszą pomoc.

Podsumowanie

Bezpieczeństwo jest naszym priorytetem. Prosimy o przestrzeganie powyższych instrukcji oraz zasad bezpieczeństwa, aby korzystanie z pasa do broni COMFORT STRETCH RIFLE SLING BUTLER CREEK było komfortowe i bezpieczne. Dziękujemy za zaufanie i życzymy udanych wędrówek!

Säkerhetsinstruktioner för COMFORT STRETCH RIFLE SLING

Introduktion

Tack för att du valt COMFORT STRETCH RIFLE SLING från Butler Creek. Denna produkt är utformad för att ge en bekväm och säker upplevelse vid användning av ditt gevär. För att säkerställa säkerheten och funktionaliteten, vänligen läs och följ dessa instruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera slingan regelbundet för slitage eller skador innan användning.
- Förvara produkten på en säker plats, oåtkomlig för barn.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att slingan är korrekt fäst vid geväret innan användning.
- Undvik att använda slingan i ogynnsamma väderförhållanden som kraftig vind eller regn, vilket kan påverka stabiliteten.
- Använd inte slingan för att bära mer än den rekommenderade vikten.
- Kontrollera att halkfria grepp är i gott skick för att förhindra att slingan glider.
- Använd inte slingan om den är skadad eller visar tecken på slitage.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av slingan:

- Fäst slingan vid gevärets fästen enligt tillverkarens anvisningar.
- Justera längden på slingan så att den passar din kropp och ger optimal komfort.
- Kontrollera att alla fästen är ordentligt åtdragna.

2. Användning av slingan:

- Placera slingan över axeln och justera den så att den sitter bekvämt.
- Håll geväret stadigt med båda händerna för att säkerställa kontroll och stabilitet.
- Vid vandring, se till att slingan inte hindrar din rörelse eller balans.

Avfallsinstruktioner

- När produkten når slutet av sin livslängd, kassera den på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av plast och textilmaterial.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av COMFORT STRETCH RIFLE SLING, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att alltid ha produktens serienummer tillgängligt för snabbare service.

Návod na bezpečnost používání popruhu COMFORT STRETCH RIFLE SLING BUTLER CREEK

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili popruh COMFORT STRETCH RIFLE SLING BUTLER CREEK. Tento výrobek byl navržen pro maximální pohodlí a stabilitu při používání s vaším puškou. Abychom zajistili bezpečné používání tohoto produktu, prosím, důkladně si přečtěte následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu se ujistěte, že je popruh správně nainstalován a upevněn.
- Zkontrolujte, zda je popruh nepoškozený a zda nejsou žádné viditelné známky opotřebení.
- Používejte popruh pouze pro určené účely a v souladu s pokyny výrobce.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pokud si nejste jisti, jak používat popruh, obraťte se na odborníka nebo prodejce.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při nasazování a sundávání pušky z popruhu buďte opatrní, abyste se vyhnuli poranění.
- Ujistěte se, že popruh je dostatečně utažený, aby se minimalizovalo riziko sklouznutí pušky.
- Nedovolte, aby se popruh dostal do kontaktu s ostrými předměty nebo zdroji tepla.
- Vyvarujte se používání popruhu v extrémních povětrnostních podmínkách, které by mohly ovlivnit jeho výkon.
- Při chůzi nebo pohybu buďte opatrní, abyste nezakopli o popruh.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace popruhu:

- Připevněte popruh k pušce pomocí dodaných upevňovacích prvků.
- Ujistěte se, že jsou všechny upevňovací prvky řádně zajištěny a nedochází k jejich uvolnění.
- Zkontrolujte, zda je popruh nastaven na požadovanou délku pro pohodlné nošení.

2. Používání popruhu:

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je popruh v dobrém stavu.
- Při nošení pušky na popruhu se ujistěte, že je puška bezpečně upevněna a že se nepohybuje.
- Při střelbě se ujistěte, že popruh nebrání v pohybu nebo viditelnosti.

Pokyny pro likvidaci

- Popruh likvidujte v souladu s místními předpisy pro odpad.
- Pokud je popruh poškozený nebo již není použitelný, zajistěte, aby byl správně zlikvidován, aby se předešlo nebezpečným situacím.

Kontaktní informace pro další podporu

V případě dotazů nebo obav ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na místního prodejce nebo výrobce. Pro další informace můžete také navštívit webové stránky výrobce.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání popruhu COMFORT STRETCH RIFLE SLING BUTLER CREEK. Vaše bezpečnost je naší prioritou.