

PIVOT BIPOD 14.5" - 29.25

Rapid adjust lever allows smooth pivoting on uneven terrain Easily attaches to the sling swivel stud of most bolt action rifles No assembly required with legs that extend quickly and easily



Attributes

- Name: PIVOT BIPOD 14.5" - 29.25
- Manufacturer: CHAMPION TARGETS
- Product no.: 100046080
- Mfr. No.: 40453
- Attachment: Sling Swivel Stud
- Color: Black
- Folding: Yes
- Height: 14.5 to 29.25
- Style: Bipod
- Delivery weight: 0.726kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 140mm
- Shipping length: 381mm
- UPC: 076683404534

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den PIVOT BIPOD CHAMPION TARGETS](#)
- [English: PIVOT BIPOD Safety Instruction Guide](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla PIVOT BIPOD CHAMPION TARGETS](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för PIVOT BIPOD CHAMPION TARGETS PIVOT BIPOD 14.5" 29.25](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro PIVOT BIPOD CHAMPION TARGETS](#)

Sicherheitshinweise für den PIVOT BIPOD CHAMPION TARGETS

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für den PIVOT BIPOD CHAMPION TARGETS entschieden haben. Dieser BIPOD wurde entwickelt, um Ihnen beim Schießen auf unebenem Gelände Stabilität und Flexibilität zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Lagern Sie den BIPOD an einem trockenen und sicheren Ort, um Schäden zu vermeiden.
- Überprüfen Sie den BIPOD regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Verwenden Sie den BIPOD nicht, wenn er beschädigt ist.
- Halten Sie den BIPOD von Kindern fern, um Verletzungen zu vermeiden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den Schnellverstellhebel nur, wenn der BIPOD stabil auf dem Boden steht.
- Achten Sie darauf, dass die Beine des BIPOD sicher ausgezogen sind, bevor Sie ihn verwenden.
- Vermeiden Sie es, den BIPOD auf extrem unebenem Terrain zu verwenden, um das Risiko eines Umkippens zu minimieren.
- Verwenden Sie den BIPOD nicht mit übermäßigem Gewicht, das über die empfohlene Kapazität hinausgeht.
- Tragen Sie beim Schießen immer geeignete Schutzausrüstung, wie Gehörschutz und Schutzbrille.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Befestigung des BIPOD:

- Suchen Sie den Riemenanschluss an Ihrer Repetierbüchse.
- Befestigen Sie den BIPOD sicher am Riemenanschluss.

2. Einstellen der Höhe:

- Verwenden Sie den Schnellverstellhebel, um die Höhe des BIPODs zwischen 14.5 und 29.25 Zoll anzupassen.
- Stellen Sie sicher, dass die Höhe vor dem Schießen festgelegt ist.

3. Ausziehen der Beine:

- Ziehen Sie die Beine des BIPODs vollständig aus, bis sie einrasten.
- Überprüfen Sie, ob die Beine sicher fixiert sind, bevor Sie den BIPOD verwenden.

4. Falten des BIPOD:

- Nach der Benutzung können die Beine des BIPODs einfach zurückgeklappt werden.
- Lagern Sie den BIPOD an einem sicheren Ort, wenn er nicht in Gebrauch ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den BIPOD gemäß den lokalen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile umweltgerecht entsorgt werden.
- Informieren Sie sich über Recyclingmöglichkeiten in Ihrer Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Unterstützung bezüglich des PIVOT BIPOD CHAMPION TARGETS, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit Ihrer Nutzung des PIVOT BIPOD CHAMPION TARGETS hat höchste Priorität. Durch das Befolgen dieser Anweisungen können Sie eine sichere und angenehme Erfahrung beim Schießen gewährleisten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und viel Erfolg beim Schießen!

PIVOT BIPOD Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the PIVOT BIPOD 14.5" 29.25. This bipod is designed for stability and ease of use on various terrains. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective usage of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the bipod is securely attached to the sling swivel stud before use.
- Always inspect the bipod for any damage or wear before each use.
- Use the bipod only with compatible bolt action rifles.
- Keep the bipod and its components out of reach of children.
- Report any unsafe conditions or incidents to the appropriate authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform regularly.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not exceed the weight limit specified by the manufacturer for your rifle.
- Avoid using the bipod on unstable or slippery surfaces to prevent accidents.
- Ensure that the pivoting mechanism is functioning correctly before use.
- Do not attempt to modify or repair the bipod yourself; contact a professional for assistance.
- Always use the bipod in a safe environment, away from bystanders.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation

- Locate the sling swivel stud on your bolt action rifle.
- Align the bipod's attachment point with the sling swivel stud.
- Firmly push the bipod onto the stud until it clicks into place.
- Ensure that the bipod is securely attached by gently pulling on it.

2. Using the Bipod

- Adjust the legs of the bipod to the desired height by pulling down on the leg adjustment levers.
- Ensure that both legs are at an equal height for stability.
- To pivot the bipod, use the rapid adjust lever to allow smooth movement on uneven terrain.
- Always maintain a firm grip on your rifle when using the bipod.

3. PostUse Care

- After use, retract the legs of the bipod for easy storage.
- Wipe down the bipod with a clean, dry cloth to remove dirt or moisture.
- Store the bipod in a dry place, away from direct sunlight and extreme temperatures.

Disposal Instructions

- Dispose of the bipod in accordance with local regulations.
- If the bipod is no longer usable, consider recycling its components where facilities exist.
- Do not dispose of the bipod in household waste.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product issues, please reach out to the manufacturer or authorized retailer for assistance.

Thank you for prioritizing safety while using the PIVOT BIPOD. We hope you enjoy your experience with this product!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla PIVOT BIPOD CHAMPION TARGETS

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup PIVOT BIPOD CHAMPION TARGETS. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących jego instalacji, użytkowania i utylizacji. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Produkt jest przeznaczony do użytku z karabinami, które są zgodne z jego specyfikacjami.
- Używaj bipodu tylko w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.
- Zawsze sprawdzaj stan techniczny bipodu przed użyciem.
- Przechowuj bipod w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że bipod jest prawidłowo zamocowany do uchwytu na pas przed użyciem.
- Nie używaj bipodu na niestabilnym terenie, który może prowadzić do przewrócenia się.
- Nie przeciążaj bipodu, aby uniknąć uszkodzenia.
- Regularnie sprawdzaj mechanizm regulacji, aby upewnić się, że działa prawidłowo.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Montaż bipodu

- Upewnij się, że karabin jest w bezpiecznym stanie (np. niezaladowany).
- Zlokalizuj uchwyt na pas w karabinie.
- Przymocuj bipod do uchwytu na pas, upewniając się, że jest stabilny i bezpieczny.

2. Regulacja wysokości

- Użyj szybkiej dźwigni regulacyjnej, aby dostosować wysokość bipodu w zakresie od 14.5" do 29.25".
- Sprawdź, czy bipod jest stabilny przed strzelaniem.

3. Użycie bipodu

- Ustaw bipod na płaskiej, stabilnej powierzchni.
- Upewnij się, że bipod jest rozłożony w pełni, aby zapewnić maksymalną stabilność.
- Obserwuj otoczenie, aby uniknąć kolizji z przeszkodami.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj bipodu do ogólnych odpadów, jeśli zawiera elementy, które mogą być szkodliwe dla środowiska.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami utylizacyjnymi w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat odpowiedniej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania bipodu, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych. Bezpieczeństwo użytkowników jest dla nas priorytetem.

Säkerhetsinstruktioner för PIVOT BIPOD CHAMPION TARGETS PIVOT BIPOD 14.5" 29.25

Introduktion

Tack för att du valt PIVOT BIPOD CHAMPION TARGETS. Denna bipod är designad för att ge stabilitet och enkel justering när du använder din bössa. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten är i gott skick innan användning. Kontrollera för skador eller defekter.
- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Kontrollera regelbundet för återkallningsuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd bipoden endast med kompatibla bössor.
- Kontrollera att fästet är ordentligt installerat innan användning.
- Var försiktig vid justering av höjd och lutning för att undvika skador.
- Använd bipoden på stabila ytor för att förhindra att den välter.
- Håll alltid ett säkert avstånd från andra personer när du använder bipoden.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av bipoden:

- Fäst bipoden vid selen svivelstiftet på din bössa. Se till att den är ordentligt fastsatt.
- Kontrollera att låset är säkert innan du använder bipoden.

2. Justering av höjd:

- Använd den snabba justeringsspaken för att justera höjden mellan 14.5" och 29.25".
- Se till att justeringen är stabil innan du sätter dig ner eller skjuter.

3. Användning av bipoden:

- Placera bipoden på en stabil yta.
- Justera vinkeln för att passa din position och säkerställ att den är stabil.
- Använd bipoden för att stödja din bössa under skjutning för ökad precision.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När produkten inte längre är i bruk, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av plast och metallmaterial.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att använda PIVOT BIPOD CHAMPION TARGETS på rätt sätt, kan du säkerställa en säker och effektiv skjutupplevelse.

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro PIVOT BIPOD CHAMPION TARGETS

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili PIVOT BIPOD CHAMPION TARGETS. Tento produkt byl navržen tak, aby poskytoval stabilní a flexibilní oporu pro vaše střelecké aktivity. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální výkon produktu, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si vždy přečtěte a pochopte všechny pokyny a varování.
- Ujistěte se, že produkt používáte pouze pro zamýšlené účely.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na známky opotřebení nebo poškození.
- Používejte výrobek pouze v suchém prostředí a vyhněte se extrémním teplotám.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Při nastavení bipodu zajistěte, aby byl stabilní a rovný povrch.
- Nepoužívejte bipod, pokud je poškozený nebo nekompletní.
- Při manipulaci s puškou na bipodu dbejte na bezpečnostní pravidla střelby.
- Před použitím vždy zkontrolujte, zda je puška správně upevněna na bipodu.
- Nenechávejte bipod bez dozoru, když je v použití.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Připevnění bipodu:

- Ujistěte se, že máte správný úchyt pro popruh (sling swivel stud).
- Nasuňte bipod na úchyt a ujistěte se, že je pevně zajištěn.

2. Nastavení výšky:

- Otočte rychloupínací páku pro uvolnění nohou bipodu.
- Nastavte nohy na požadovanou výšku (14.5" 29.25") a znovu utáhněte páku.

3. Použití bipodu:

- Umístěte bipod na stabilní a rovný povrch.
- Umístěte pušku na bipod a ujistěte se, že je bezpečně zajištěna.

4. Skládání bipodu:

- Otočte rychloupínací páku pro uvolnění nohou.
- Sklopte nohy bipodu a ujistěte se, že je bezpečně uzavřen.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku postupujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je výrobek poškozený, zlikvidujte ho tak, aby nemohl být znovu použit.
- Recykluje materiály, pokud je to možné, a zlikvidujte ostatní části odpovídajícím způsobem.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Vždy se ujistěte, že máte k dispozici potřebné informace o produktu, abyste mohli získat rychlé a efektivní odpovědi.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání produktu PIVOT BIPOD CHAMPION TARGETS. Věříme, že vám náš výrobek poskytne skvělou podporu při vašich střeleckých aktivitách.