

SPORTSTER DELUXE RANGE BAG - BLACKHAWK SPORTSTER DELUXE RANGE BAG BLACK

[Skytte](#) > [Range Gear](#) > [Range Väskor](#)

Tillverkad av tätvävd, tung 600 denier polyester med tjock PVC-laminat för stabilitet, har denna väska ett huvudfack med dubbeldragkedja för enkel åtkomst till innehållet.



Produktinformation

- Namn: [BLACKHAWK SPORTSTER DELUXE RANGE BAG BLACK](#)
- Tillverkare: [BLACKHAWK](#)
- Produktnr: 100047302
- Tillv.nr.: 74RB01BK
- Färg: Svart
- Material: Polyester
- Stil: Range Bag
- Leveransvikt: 1.737kg
- Leveranshöjd: 178mm
- Leveransbredd: 305mm
- Leveranslängd: 381mm
- UPC: 648018126222

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för BLACKHAWK SPORTSTER DELUXE RANGE BAG](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för BLACKHAWK SPORTSTER DELUXE RANGE BAG

Introduktion

Tack för att du valt BLACKHAWK SPORTSTER DELUXE RANGE BAG. Denna väska är designad för att ge ett säkert och effektivt sätt att transportera ditt skytteutrustning. För att säkerställa en trygg användning, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten är avsedd för det ändamål den används för.
- Kontrollera regelbundet väskan för eventuella skador eller slitage.
- Använd alltid väskan enligt tillverkarens anvisningar.
- Håll väskan och dess innehåll utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd endast väskan för transport av skytteutrustning och relaterade föremål.
- Undvik att överbelasta väskan, vilket kan leda till skador.
- Se till att dragkedjorna är ordentligt stängda innan du transporterar väskan.
- Kontrollera att alla fack och förvaringsutrymmen är säkra innan användning.
- Använd väskan på en stabil yta för att förhindra att den välter.

Instruktioner för installation och användning

1. **Öppna väskan:** Använd den dubbeldragkedja som finns på huvudfacket för att öppna väskan.
2. **Lägg i utrustningen:** Placera din skytteutrustning och andra nödvändiga föremål i de avsedda facken.
3. **Stäng väskan:** Se till att dragkedjorna är helt stängda för att förhindra att innehållet faller ut.
4. **Transportera väskan:** Använd handtagen eller axelremmen för att bära väskan. Se till att den är väl balanserad.
5. **Rengöring:** Rengör väskan med en fuktig trasa och mild tvål vid behov. Låt den torka helt innan den förvaras.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera väskan och dess komponenter enligt lokala avfallsbestämmelser.
- Återvinn material där det är möjligt, särskilt plast och textil.
- Undvik att kasta väskan i naturen eller på olämpliga platser.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation till hands för snabbare hjälp.

Vi tackar för ditt val av BLACKHAWK SPORTSTER DELUXE RANGE BAG och hoppas att du får en säker och njutbar användning av produkten.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se