

HD PUSH BUTTON SLING SWIVEL - BLACKHAWK HD PUSH BUTTON SLING SWIVEL

[Skytte](#) > [Remmar och Rembyglar](#) > [Rembygel Studs](#)

Kompatibel med de flesta monteringspunkter för tryckknappssvivel (inklusive de som finns på vår Rail Mount Sling Adapter eller AR-15 Quad Rail Forends), dessa svivel gör det möjligt för operatören att snabbt fästa eller ta bort selen från vapnet.



Produktinformation

- Namn: [BLACKHAWK HD PUSH BUTTON SLING SWIVEL](#)
- Tillverkare: [BLACKHAWK](#)
- Produktnr: 100047377
- Tillv.nr.: 71SS00BK
- Leveransvikt: 0.043kg
- Leveranshöjd: 38mm
- Leveransbredd: 70mm
- Leveranslängd: 171mm
- UPC: 648018150487

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för HD PUSH BUTTON SLING SWIVEL](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för HD PUSH BUTTON SLING SWIVEL

Introduktion

Tack för att du valt HD PUSH BUTTON SLING SWIVEL från BLACKHAWK. Denna produkt är designad för att underlätta snabb montering och demontering av selen från ditt vapen. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att svivelns monteringspunkt är kompatibel med din utrustning innan användning.
- Använd endast produkten med avsedda monteringspunkter för att undvika risk för skador.
- Se till att svivelns låsmekanism är korrekt låst innan du använder den.
- Undvik att utsätta produkten för extrema temperaturer eller kemikalier som kan påverka dess funktion.
- Använd alltid skyddsglasögon och annan lämplig skyddsutrustning vid installation och användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installera svivel:

- Identifiera monteringspunkten på ditt vapen.
- Se till att området är rent och fritt från skräp.
- Fäst svivelns tryckknapp i monteringspunkten tills den klickar på plats.
- Kontrollera att svivel är ordentligt fastsatt innan användning.

2. Använda svivel:

- För att fästa selen, tryck på knappen för att frigöra svivelns låsmekanism.
- Sätt fast selen i svivelns ögla och släpp knappen för att låsa.
- För att ta bort selen, tryck på knappen och dra ut selen från svivel.

3. Underhåll:

- Rengör svivel med en mjuk trasa och mild tvållösning vid behov.
- Undvik att använda slipande material eller starka kemikalier.
- Inspektera svivel regelbundet för att säkerställa att den fungerar korrekt.

Avfallshantering

- Kassera produkten enligt lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Om produkten är skadad eller inte längre i bruk, se till att den inte kan användas av barn eller andra sårbara grupper.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om säkerheten kring HD PUSH BUTTON SLING SWIVEL, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök BLACKHAWKs officiella webbplats.

Tack för att du tar del av dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att följa dessa riktlinjer bidrar du till en säker och effektiv användning av din HD PUSH BUTTON SLING SWIVEL.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se