

BDT TACTICAL LONG-RANGE RIFLE CASE - BULLDOG CASES BDT TACTICAL LONG-RANGE RIFLE CASE 54" BLACK

Super Tough 600 denier water-resistant outer shell Plush heat-resistant quilted inner lining w/ adjustable Velcro tie downs Two zippered center pocket w/ padded divider External zippered pocket at front of muzzle area for suppressor storage Fits rifles up to 52 1/2" long Lockable zippers on main compartment

Super Tough 600 denier water-resistant outer shell Plush heat-resistant quilted inner lining w/ adjustable Velcro tie downs Two zippered center pocket w/ padded divider External zippered pocket at front of muzzle area for suppressor storage Fits rifles up to 52 1/2" long Lockable zippers on main compartment



Attributes

- Name: BULLDOG CASES BDT TACTICAL LONG-RANGE RIFLE CASE 54" BLACK
- Manufacturer: BULLDOG CASES
- Product no.: 100047405
- Mfr. No.: BDT80-54B
- Colour: Black
- Material: Cordura
- Size: 54
- Style: Rifle,Rifle Scoped
- Delivery weight: 2.109kg
- Shipping height: 64mm
- Shipping width: 356mm
- Shipping length: 1,422mm
- UPC: 672352011777

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [English: BDT Tactical LongRange Rifle Case Safety Instruction Guide](#)
- [Norsk: BDT TACTICAL LONGRANGE RIFLE CASE Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för BDT TACTICAL LONGRANGE RIFLE CASE](#)

BDT Tactical LongRange Rifle Case Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the BDT Tactical LongRange Rifle Case by Bulldog Cases. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe use and maintenance of your rifle case. Please read this guide carefully before use.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** This rifle case is designed to provide a safe storage solution for your firearms. Ensure that it is used only for its intended purpose.
- **Enhanced Recalls:** Stay informed about any product recalls. If you receive a recall notice, follow the instructions provided.
- **Online Shopping Protections:** When purchasing online, ensure that the retailer complies with safety requirements.
- **Special Consumer Focus:** Keep this product out of reach of children. It is not intended for use by individuals under the age of 18.
- **EU Contact Point:** For any safety inquiries, please refer to the contact information provided by the retailer or manufacturer.
- **Rapid Alerts:** Keep updated on product safety by checking the EU's Safety Gate platform for any alerts regarding this product.

Specific Safety Precautions for Use

- **Inspection:** Before use, inspect the rifle case for any signs of damage or wear. Do not use if damaged.
- **Storage:** Store the rifle case in a cool, dry place to prevent deterioration of materials.
- **Zipper Safety:** Ensure that zippers are fully closed before transporting to prevent accidental opening.
- **Weight Limit:** Do not exceed the maximum capacity recommended for the case. Ensure that the weight of the contents does not compromise the integrity of the case.
- **Water Resistance:** While the outer shell is waterresistant, avoid prolonged exposure to water to maintain its integrity.

Instructions for Installation and Usage

- **Loading the Rifle:**
 1. Open the main compartment of the rifle case.
 2. Place your rifle inside the case, ensuring it fits securely without forcing it.
 3. Use the adjustable Velcro tie downs to secure your rifle in place.
 4. Close the main compartment zippers securely.
- **Using the Pockets:**
 - The rifle case features two zippered center pockets with a padded divider for additional storage.
 - Store accessories such as ammunition or cleaning supplies in these pockets, ensuring they are secured and do not interfere with the rifle.
- **Transporting the Case:**
 - When transporting, ensure that the case is held securely by the handles or shoulder strap.
 - Avoid dropping or throwing the case to prevent damage to the contents.

- **Cleaning and Maintenance:**

- Clean the exterior of the case with a damp cloth. Do not use harsh chemicals.
- Check zippers and Velcro regularly for functionality and clean as necessary.

Disposal Instructions

- At the end of its life cycle, dispose of the rifle case responsibly.
- Check local regulations for proper disposal methods for textile and synthetic materials.
- Do not dispose of the case in regular household waste if it contains any hazardous materials.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the BDT Tactical LongRange Rifle Case, please refer to the contact information provided by your retailer or consult the manufacturer's website for additional support resources.

Thank you for following these safety instructions. Enjoy safe and responsible use of your BDT Tactical LongRange Rifle Case.

BDT TACTICAL LONGRANGE RIFLE CASE

Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du har valgt BDT TACTICAL LONGRANGE RIFLE CASE fra BULLDOG CASES. Denne riflevesken er designet for å gi beskyttelse og sikkerhet for rifler opptil 52 1/2 " lange. Det er viktig å følge sikkerhetsinstruksjonene i denne veiledningen for å sikre trygg bruk og oppbevaring av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er i god stand før bruk. Kontroller for skader eller slitasje.
- Oppbevar alltid riflevesken utilgjengelig for barn og andre sårbare grupper.
- Bruk produktet kun til sitt tiltenkte formål, som angitt i bruksanvisningen.
- Vær oppmerksom på at det kan være spesifikke lover og forskrifter angående oppbevaring og transport av våpen i ditt område.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Unngå å plassere tunge gjenstander på vesken, da dette kan skade både vesken og innholdet.
- Hold vesken unna åpne flammer eller varme kilder for å unngå brannfare.
- Når du bruker glidelåser, vær forsiktig så du ikke får fingrene eller andre gjenstander fanget.
- Sørg for at riflen er sikkert plassert i vesken før transport.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. **Åpne vesken:** Bruk glidelåsen for å åpne hovedrommet.
2. **Plasser riflen:** Sett riflen forsiktig inn i vesken. Sørg for at den er godt plassert og at den ikke kan bevege seg.
3. **Lukking:** Lukk glidelåsen sikkert. Kontroller at glidelåsen er helt lukket for å forhindre at innholdet faller ut.
4. **Justering av borrelåsfester:** Juster borrelåsfestene for å sikre at riflen sitter fast og ikke beveger seg under transport.
5. **Oppbevaring av tilbehør:** Bruk de eksterne lommene for oppbevaring av tilbehør som undertrykkere.

Avfallsinstruksjoner

- Når produktet ikke lenger er i bruk eller er defekt, må det kastes i samsvar med lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Unngå å kaste produktet i vanlig husholdningsavfall. Sjekk med lokale myndigheter for spesifikke retningslinjer for resirkulering eller avhending.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten direkte. Det er viktig å ha en EUbasert kontakt for sikkerhetshenvendelser tilgjengelig.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre trygg og effektiv bruk av BDT TACTICAL LONGRANGE RIFLE CASE. Takk for at du tar sikkerheten på alvor!

Säkerhetsinstruktioner för BDT TACTICAL LONGRANGE RIFLE CASE

Introduktion

Tack för att du valt BDT TACTICAL LONGRANGE RIFLE CASE från BULLDOG CASES. Denna produkt är designad för att ge ett säkert och pålitligt skydd för ditt gevär. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera regelbundet väskans skick för att säkerställa att den är fri från skador.
- Förvara alltid väskan på en torr och säker plats när den inte används.
- Håll produkten borta från barn och sårbara grupper om den inte används under övervakning.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren omedelbart.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att geväret är avstängt och säkrat innan det placeras i väskan.
- Använd de justerbara Velcrofästena för att säkra geväret ordentligt i väskan.
- Undvik att överbelasta väskan med extra utrustning som kan påverka dess struktur och säkerhet.
- Använd dragkedjorna försiktigt för att undvika skador på väskan eller dess innehåll.
- Kontrollera att alla fickor är stängda innan väskan transporteras.

Instruktioner för installation och användning

1. Placera geväret i väskan:

- Öppna väskan och lägg försiktigt ner geväret med mynningsområdet i den avsedda sektionen.
- Använd det mjuka, värmebeständiga vadderade fodret för att skydda geväret.

2. Säkra geväret:

- Använd de justerbara Velcrofästena för att fästa geväret på plats.
- Kontrollera att fästena är ordentligt spända för att förhindra rörelse under transport.

3. Använd fickorna:

- Använd de två zipfickorna i mitten för att förvara extra tillbehör.
- Förvara dämpare i den externa zipfickan på framsidan för enkel åtkomst.

4. Transportera väskan:

- Använd bärhandtagen eller axelremmen för att transportera väskan.
- Kontrollera att dragkedjorna är helt stängda innan du bär väskan.

Avfallshantering

- När väskan inte längre är i bruk, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala återvinningscentraler för information om hur man korrekt återvinner material som Cordura.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller rapportering av osäkra produkter, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se förpackningen eller produktens etikett för kontaktinformation.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet!