

3D STAKE TARGETS - 3D STAKE TARGET BOTTLE 6 PACK

The Birchwood Casey 3D Stake Prairie Dog and Bottle Targets provide popular shape for a unique range experience. The targets are made up of 100% recycled material and are lightweight and portable. The targets are easy to set up due to the metal stake that secures and props up the target. Features 100% recycled material Lightweight and portable Provides a unique range experience Metal stake secures and props up target 6 pack



Attributes

- Name: 3D STAKE TARGET BOTTLE 6 PACK
- Manufacturer: BIRCHWOOD CASEY
- Product no.: 100048028
- Mfr. No.: BC-3DST-BTL
- Style: Silhouette
- Quantity: 6
- Delivery weight: 0.204kg
- Shipping height: 76mm
- Shipping width: 127mm
- Shipping length: 381mm
- UPC: 888151030950

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Verwendung von 3D STAKE TARGETS BIRCHWOOD CASEY 3D STAKE TARGET BOTTLE 6 PACK](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Birchwood Casey 3D Stake Targets](#)
- [Français: Guide de sécurité pour les cibles 3D Stake Birchwood Casey](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Bersagli 3D Stake Targets Birchwood Casey](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Cel 3D Stake Targets Birchwood Casey](#)
- [Suomi: 3D STAKE TARGETS BIRCHWOOD CASEY Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för 3D STAKE TARGETS BIRCHWOOD CASEY 3D STAKE TARGET BOTTLE 6 PACK](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání produktu](#)

Sicherheitshinweise für die Verwendung von 3D STAKE TARGETS BIRCHWOOD CASEY 3D STAKE TARGET BOTTLE 6 PACK

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der 3D Stake Targets von Birchwood Casey! Diese Ziele sind ideal für ein einzigartiges Schießerlebnis und wurden mit Blick auf Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit entwickelt. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie die Ziele nur in einer sicheren Umgebung, die für das Schießen vorgesehen ist.
- Halten Sie sich an alle örtlichen Gesetze und Vorschriften bezüglich des Schießens und der Verwendung von Zielscheiben.
- Überprüfen Sie die Ziele regelmäßig auf Schäden oder Abnutzung, bevor Sie sie verwenden.
- Bewahren Sie die Ziele außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um unbefugte Nutzung zu verhindern.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass der Metallstift sicher im Ziel verankert ist, bevor Sie mit dem Schießen beginnen.
- Verwenden Sie nur geeignete Munition, die für das Schießen auf Papierzielscheiben empfohlen wird.
- Achten Sie darauf, dass sich keine Personen oder Tiere in der Schusslinie befinden.
- Tragen Sie beim Schießen immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Gehörschutz.
- Vermeiden Sie es, auf beschädigte oder defekte Ziele zu schießen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Aufbau der Ziele:

- Nehmen Sie das Ziel aus der Verpackung.
- Verwenden Sie den Metallstift, um das Ziel sicher im Boden zu verankern.
- Stellen Sie sicher, dass das Ziel aufrecht steht und stabil ist.

2. Verwendung der Ziele:

- Positionieren Sie sich in sicherer Entfernung vom Ziel.
- Überprüfen Sie Ihre Umgebung, um sicherzustellen, dass sie frei von Hindernissen und Personen ist.
- Beginnen Sie mit dem Schießen, während Sie die Sicherheitsvorkehrungen beachten.

3. Nach dem Schießen:

- Überprüfen Sie die Ziele auf Beschädigungen und entsorgen Sie sie gegebenenfalls.
- Halten Sie den Bereich sauber und frei von Schutt.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Ziele gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Wenn die Ziele aus recycelbarem Material bestehen, bringen Sie sie zu einem Recyclingzentrum.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher entsorgt werden, um Umweltverschmutzung zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Kundenservice von Birchwood Casey über die auf der Verpackung angegebene Kontaktstelle.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß und Sicherheit beim Schießen mit Ihren 3D Stake Targets!

Safety Instruction Guide for Birchwood Casey 3D Stake Targets

Introduction

Thank you for choosing the Birchwood Casey 3D Stake Prairie Dog and Bottle Targets. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of your targets. Please read and follow all instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Ensure safe use of the targets by following all instructions in this guide.
- The targets are made from 100% recycled material, making them lightweight and portable.
- Always supervise children when using or handling the targets.
- Be aware of your surroundings when setting up and using the targets to avoid accidents.
- Report any unsafe product experiences or accidents to the relevant authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the targets only for their intended purpose: shooting practice.
- Always wear appropriate safety gear, including eye protection, when using the targets.
- Ensure that the shooting area is safe, with no obstructions or bystanders nearby.
- Do not use the targets in high winds or adverse weather conditions, as this may affect stability.
- Inspect the targets and metal stakes for any damage before use. Do not use damaged targets.
- Keep the targets out of reach of small children when not in use.

Instructions for Installation and Usage

1. Setting Up the Targets:

- Find a suitable location for the targets, ensuring it is safe and free from obstructions.
- Insert the metal stake into the ground at the desired location.
- Ensure the stake is securely in place and the target is propped up correctly.

2. Using the Targets:

- Stand at a safe distance from the targets, following local shooting guidelines.
- Aim carefully at the targets and ensure no one is in the line of fire.
- After shooting, check the targets for any damage and remove them if necessary.

3. After Use:

- Remove the targets from the ground by pulling up the metal stake.
- Store the targets in a safe and dry place, away from direct sunlight and moisture.

Disposal Instructions

- Dispose of the targets responsibly, following local regulations for recycling and waste disposal.
- Since the targets are made from 100% recycled material, consider recycling them if they are no longer usable.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the safety and use of your Birchwood Casey 3D Stake Targets, please refer to the appropriate contact channels available in your region.

Thank you for your attention to safety. Enjoy your shooting practice!

Guide de sécurité pour les cibles 3D Stake Birchwood Casey

Introduction

Merci d'avoir choisi les cibles 3D Stake Birchwood Casey. Ce guide vous fournira des instructions de sécurité importantes pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser les cibles.

Directives de sécurité générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état des cibles avant chaque utilisation pour détecter tout dommage.
- Ne laissez pas les enfants utiliser le produit sans supervision d'un adulte.
- Évitez de tirer sur des cibles endommagées ou instables.
- Signalez tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.
- Consultez régulièrement les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilisez uniquement des munitions appropriées pour le tir sur cibles.
- Établissez une zone de tir sécurisée, éloignée des personnes et des animaux.
- Portez des lunettes de protection et des protections auditives lors de l'utilisation.
- Ne tirez pas sur la cible si elle est déplacée ou mal installée.
- Ne touchez pas les cibles avec des mains nues après le tir, surtout si elles ont été endommagées.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Installation des cibles :

- Choisissez un emplacement stable et dégagé pour installer votre cible.
- Insérez le piquet en métal dans le sol à une profondeur suffisante pour assurer la stabilité.
- Placez la cible sur le piquet et assurez-vous qu'elle est bien fixée.

2. Utilisation des cibles :

- Vérifiez que la zone de tir est dégagée et sécurisée.
- Positionnez-vous à une distance appropriée de la cible, selon le type de tir pratiqué.
- Tirez sur la cible en respectant les règles de sécurité en matière de tir.

3. Contrôle après utilisation :

- Inspectez la cible pour tout dommage après chaque séance de tir.
- Retirez la cible du piquet si elle est endommagée et ne l'utilisez pas jusqu'à ce qu'elle soit réparée ou remplacée.

Instructions d'élimination

- Disposez des cibles conformément aux réglementations locales en matière de déchets.
- Ne jetez pas les cibles dans des lieux non autorisés.
- Si les cibles sont endommagées, suivez les directives de recyclage pour les matériaux recyclés.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez consulter les ressources disponibles en ligne ou contacter un représentant local de Birchwood Casey.

Merci de votre attention et de votre engagement envers la sécurité lors de l'utilisation des cibles 3D Stake Birchwood Casey. Profitez de votre expérience de tir en toute sécurité !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Bersagli 3D Stake Targets Birchwood Casey

Introduzione

Benvenuti nella guida alle istruzioni di sicurezza per i Bersagli 3D Stake Targets Birchwood Casey. Questa guida è stata redatta per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del prodotto, in conformità con le normative europee sulla sicurezza dei prodotti. È importante leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato esclusivamente per scopi di tiro e in ambienti adatti.
- Controllare il bersaglio per eventuali danni o usura prima di ogni utilizzo.
- Non utilizzare il bersaglio in condizioni meteorologiche avverse (es. pioggia, neve, vento forte).
- Tenere il bersaglio lontano da bambini e animali domestici quando non è in uso.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare solo munizioni appropriate per il tiro sul bersaglio.
- Assicurarsi che l'area di tiro sia priva di ostacoli e che non ci siano persone nelle vicinanze.
- Non toccare il bersaglio con le mani dopo aver sparato, poiché potrebbe essere caldo o danneggiato.
- Indossare sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante il tiro.
- Seguire tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti il tiro e l'uso di bersagli.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. Scegliere un luogo sicuro e stabile per l'installazione del bersaglio.
2. Utilizzare il picchetto metallico fornito per fissare il bersaglio al suolo.
3. Assicurarsi che il bersaglio sia ben ancorato e stabile prima di iniziare a tirare.

Uso

1. Posizionare il bersaglio ad una distanza sicura, in base alle specifiche del tipo di arma utilizzata.
2. Controllare che l'area circostante sia libera da persone e ostacoli prima di iniziare il tiro.
3. Seguire le istruzioni di sicurezza generali e specifiche durante l'intera sessione di tiro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- I bersagli 3D Stake Targets Birchwood Casey sono realizzati in materiale 100% riciclato.
- Al termine della vita utile del prodotto, smaltirlo in conformità con le normative locali sul riciclaggio.
- Non abbandonare il prodotto in aree pubbliche o naturali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, consultare il sito web ufficiale di Birchwood Casey o contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il bersaglio.

Si prega di seguire queste istruzioni per garantire un'esperienza di tiro sicura e piacevole. La sicurezza è la nostra priorità.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Cel 3D Stake Targets Birchwood Casey

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Cel 3D Stake Targets Birchwood Casey. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie bezpiecznego i skutecznego użytkowania produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł wilgoci.
- Regularnie sprawdzaj stan cel, aby upewnić się, że nie są uszkodzone.
- Nie używaj produktu w warunkach, które mogą prowadzić do jego uszkodzenia lub zniszczenia.
- Zawsze stosuj się do lokalnych przepisów dotyczących strzelectwa.

Specyficzne środki ostrożności

- Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci. Używaj go tylko w obecności dorosłych.
- Zachowaj ostrożność podczas ustawiania celu, aby uniknąć przypadkowego uszkodzenia.
- Upewnij się, że miejsce strzelania jest odpowiednio zabezpieczone przed przypadkowymi obrażeniami.
- Nie strzelaj do celu, jeśli jest uszkodzony lub niestabilny.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Ustawienie celu:

- Wybierz odpowiednie miejsce do ustawienia celu, z dala od ludzi i zwierząt.
- Wbij metalowy kołek w ziemię, aby zabezpieczyć cel.
- Upewnij się, że cel jest stabilny i nie przewróci się podczas strzelania.

2. Użytkowanie:

- Używaj odpowiednich środków ochrony osobistej, takich jak okulary ochronne i nauszники.
- Strzelaj tylko w odpowiednich warunkach pogodowych, unikaj silnego wiatru lub deszczu.
- Po zakończeniu strzelania upewnij się, że obszar jest czysty i nie ma odpadów.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt wykonany jest w 100% z materiałów z recyklingu, więc po zakończeniu użytkowania należy go zutylizować w odpowiedni sposób.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące recyklingu, aby upewnić się, że materiał jest odpowiednio przetwarzany.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłego kosza na śmieci, jeśli jest to możliwe.

Informacje kontaktowe w celu dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub odwiedź stronę internetową producenta w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Zgłaszanie niebezpiecznych produktów

- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek niebezpiecznych właściwości produktu, zgłoś to odpowiednim władzom.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Zachowanie ostrożności i przestrzeganie powyższych instrukcji pomoże zapewnić bezpieczne i przyjemne doświadczenie podczas korzystania z Cel 3D Stake Targets Birchwood Casey.

3D STAKE TARGETS BIRCHWOOD CASEY

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa 3D Stake Targets Birchwood Casey tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ja noudata niitä varmistaaksesi turvallisen ampumaratakokemuksen.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi vain ulkona ja ampumaradoilla.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Älä käytä, jos siinä on näkyviä vaurioita.
- Pidä tuote pois lasten ulottuvilta, ellei se ole tarkoitettu heidän käyttöönsä.
- Käytä aina suojarusteita, kuten silmäsuojia ja kuulosuojaimia, ampumisen aikana.
- Varmista, että ampumarata on turvallinen ja että ympärillä ei ole ihmisiä tai eläimiä.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Älä käytä maaleja, jotka eivät ole tarkoitettu 3D Stake Targets tuotteelle.
- Varmista, että maali on kunnolla kiinnitetty metallipannan avulla ennen ampumista.
- Älä ampuma maalia, joka on vaurioitunut tai väärin asennettu.
- Käytä vain hyväksytyjä ammutavälineitä, jotka ovat yhteensopivia tuotteen kanssa.
- Vältä ampumista, jos sääolosuhteet ovat huonot, kuten voimakas tuuli tai sade.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Poista maali pakkauksestaan.
- Tarkista, että metallipanta on ehjä ja kunnossa.
- Kiinnitä maali metallipannan avulla maahan siten, että se on tukevasti paikoillaan.
- Varmista, että maali on pystysuorassa asennossa.

2. Käyttö:

- Aseta ampumarata siten, että se on turvallisessa ympäristössä, kaukana ihmisistä ja eläimistä.
- Tarkista, että kaikki ampumiseen osallistuvat ovat tietoisia ampumaradasta ja sen ympäristöstä.
- Käynnistä ampuminen vain, kun olet varma, että kaikki ovat valmiita ja turvallisessa paikassa.
- Älä koskaan suuntaa asetta kohti mitään muuta kuin maalia.

Hävittämisohejeet

- Hävitä käytetyt maalit ympäristöystävällisesti. Tarkista paikalliset säännökset ja ohjeet.
- Älä polta tai hävitä maaleja tavallisessa jätteessä, mikäli ne sisältävät vaarallisia aineita.
- Kierrätä mahdollisuuksien mukaan.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai asiantuntijoihin. Varmista, että käytät EU:n Safety Gate järjestelmää saadaksesi ajankohtaista tietoa mahdollisista tuotteen takaisinvedoista tai turvallisuustiedoista.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia ampumaratakokemuksessa. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi hauskan ja turvallisen ajan 3D Stake Targets Birchwood Casey tuotteen kanssa.

Säkerhetsinstruktioner för 3D STAKE TARGETS BIRCHWOOD CASEY 3D STAKE TARGET BOTTLE 6 PACK

Introduktion

Tack för att du valt 3D Stake Targets från Birchwood Casey. Dessa mål är utformade för att ge en unik skjutupplevelse och är tillverkade av 100% återvunnet material. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i en säker och kontrollerad miljö.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera produkten före användning för att säkerställa att den är i gott skick.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till återförsäljaren.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar angående skjutning och användning av mål.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid skjutning.
- Se till att målet är ordentligt säkrat innan du börjar skjuta.
- Undvik att sikta på människor, djur eller andra föremål som inte är avsedda att träffas.
- Använd endast ammunition som är avsedd för den typ av vapen du använder.
- Om målet skadas eller går sönder under användning, sluta använda det omedelbart.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av målet:

- Välj en säker och öppen plats för att sätta upp målet.
- Sätt ner metallstaken i marken för att säkra målet.
- Se till att målet står stadigt och inte kan välta.

2. Användning av målet:

- Kontrollera att området runt målet är fritt från hinder och att det inte finns några personer i närheten.
- Sikta noggrant och avfyr enligt gällande säkerhetsföreskrifter.
- Efter användning, inspektera målet för skador och förvara det på en säker plats.

Avfallsanvisningar

- När produkten är uttjänt eller skadad, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala myndigheter för riktlinjer kring avfallshantering av återvinningsbara material.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller mer information om säkerhetsåtgärder, vänligen kontakta återförsäljaren där produkten köptes. Det är viktigt att ha tillgång till en kontaktpunkt för säkerhetsfrågor.

Vi tackar för ditt köp av 3D Stake Targets från Birchwood Casey och önskar dig en säker och njutbar skjutupplevelse!

Návod k bezpečnému používání produktu

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili 3D cílové terče Birchwood Casey. Tento produkt je navržen pro bezpečné a efektivní použití na střelnici. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální zážitek, prosím, pečlivě si přečtěte následující bezpečnostní pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte terče pouze v souladu s jejich určením.
- Zkontrolujte terče před použitím na jakékoli poškození.
- Udržujte terče mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání terčů dodržujte místní zákony a předpisy o používání střelných zbraní.
- V případě jakýchkoli problémů s výrobkem, jako je poškození nebo neobvyklé chování, přestaňte produkt používat a kontaktujte prodejce.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Zajistěte, aby byl terč pevně upevněn pomocí kovového kolíku, aby nedošlo k jeho převrnutí.
- Používejte terče pouze na určených střelnicích nebo v oblastech určených k bezpečnému střelení.
- Nesměrujte zbraň na terč, pokud nejste připraveni střílet.
- Před a během používání terčů se ujistěte, že v okolí nejsou žádné osoby, které by mohly být ohroženy.

Pokyny pro instalaci a použití

- Vyměňte terče z obalu a zkontrolujte, zda nejsou poškozené.
- Vložte kovový kolík do země na stabilním a rovném povrchu.
- Připevněte terč na kovový kolík tak, aby byl pevně zajištěn.
- Ujistěte se, že je terč umístěn v bezpečné vzdálenosti od všech osob a překážek.
- Po skončení střelby odstraňte terče a zkontrolujte, zda nejsou poškozené.

Pokyny pro likvidaci

- Terče jsou vyrobeny ze 100% recyklovaného materiálu. Po použití je prosím zlikvidujte odpovídajícím způsobem.
- Pokud je to možné, recyklujte terče podle místních předpisů o odpadech.
- Nikdy nevyhazujte terče do přírody nebo na veřejná místa.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti produktu nebo potřebujete další informace, prosím, obraťte se na prodejce nebo výrobce.