

BREECH LOCK LOCK-RING ELIMINATOR - LEE PRECISION LEE LOCK-RING ELIMINATOR

Lee Breech Lock Quick Change Bushing with integral lock collar provides unmatched precision and convenience when adjusting dies. Split clamp positively locks die into position. Includes 7/64" allen wrench. The Eliminator is being transitioned to hard anodized black aluminum. Thus giving you a better grip when removing from your breech lock equipped press and a added sense of security knowing that your die adjustments will not change when removing Pack of 2 Lock-Ring Eliminator bushings.



Attributes

- Name: LEE PRECISION LEE LOCK-RING ELIMINATOR
- Manufacturer: LEE PRECISION
- Product no.: 100053050
- Mfr. No.: 90063
- Delivery weight: 0.068kg
- UPC: 734307900632

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: BREECH LOCK LOCKRING ELIMINATOR Sicherheitsanleitung](#)
- [English: BREECH LOCK LOCKRING ELIMINATOR Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del BREECH LOCK LOCKRING ELIMINATOR](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le BREECH LOCK LOCKRING ELIMINATOR](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per BREECH LOCK LOCKRING ELIMINATOR](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa BREECH LOCK LOCKRING ELIMINATOR](#)
- [Suomi: BREECH LOCK LOCKRING ELIMINATOR Turvaohjeopas](#)
- [Svenska: BREECH LOCK LOCKRING ELIMINATOR Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: BREECH LOCK LOCKRING ELIMINATOR Bezpečnostní Pokyny](#)

BREECH LOCK LOCKRING ELIMINATOR

Sicherheitsanleitung

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den BREECH LOCK LOCKRING ELIMINATOR von Lee Precision entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Nutzungshinweise, um eine sichere und effektive Anwendung deines Produkts zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du den BREECH LOCK LOCKRING ELIMINATOR gemäß den bereitgestellten Anweisungen sicher verwendest.
- Überprüfe regelmäßig auf Rückrufe oder Sicherheitsupdates auf der EUSicherheitsplattform Safety Gate.
- Halte das Produkt stets außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Trage immer geeigneten Augenschutz, wenn du den BREECH LOCK LOCKRING ELIMINATOR einstellst oder verwendest.
- Sorge dafür, dass der Arbeitsbereich sauber und frei von Hindernissen ist, bevor du mit der Installation und Nutzung beginnst.
- Verwende das Produkt nicht, wenn es beschädigt oder abgenutzt erscheint. Überprüfe es regelmäßig auf Abnutzungserscheinungen.
- Vermeide es, übermäßige Kraft beim Einstellen des Klemmbereichs anzuwenden, um Schäden am Produkt oder Verletzungen zu vermeiden.
- Halte Finger und andere Körperteile während des Betriebs von beweglichen Teilen fern.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation

- Stelle sicher, dass deine mit Breech Lock ausgestattete Presse ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Lockere den geteilten Klemmbereich des BREECH LOCK LOCKRING ELIMINATORS mit dem bereitgestellten 7/64" Inbusschlüssel.
- Setze die Matrize in die Buchse ein und achte darauf, dass sie korrekt ausgerichtet ist.
- Ziehe den geteilten Klemmbereich sicher an, um die Matrize in Position zu fixieren. Überziehe sie nicht.
- Überprüfe die Ausrichtung und stelle sicher, dass die Matrize fest gesichert ist.

2. Nutzung

- Stelle sicher, dass die Breech Lock Presse ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist, wenn du die Matrize anpasst.
- Lockere den geteilten Klemmbereich mit dem Inbusschlüssel, um Anpassungen vorzunehmen.
- Ziehe nach den Anpassungen den geteilten Klemmbereich sicher an, um die Matrize in Position zu fixieren.
- Überprüfe immer die Matriceinstellungen, bevor du mit dem Nachladen beginnst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den BREECH LOCK LOCKRING ELIMINATOR und alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Hausmüll. Informiere dich über Recyclingmöglichkeiten in deiner Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen bezüglich Sicherheit, Nutzung oder Unterstützung kannst du die Kontaktdaten des Herstellers verwenden, die mit deiner Produktverpackung oder auf der offiziellen Website bereitgestellt werden.

Durch die Beachtung dieser Sicherheitsanweisungen und Richtlinien kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit deinem BREECH LOCK LOCKRING ELIMINATOR gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit in Bezug auf die Sicherheit.

BREECH LOCK LOCKRING ELIMINATOR Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the BREECH LOCK LOCKRING ELIMINATOR by Lee Precision. This guide provides important safety instructions and usage guidelines to ensure a safe and effective experience with your product. Please read this guide carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure safe use of the BREECH LOCK LOCKRING ELIMINATOR by following all instructions provided.
- Regularly check for any product recalls or safety updates on the EU's Safety Gate platform.
- Always keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate eye protection when adjusting or using the BREECH LOCK LOCKRING ELIMINATOR.
- Ensure that the work area is clean and free of any obstructions before installation and use.
- Do not use the product if it appears damaged or worn. Inspect it regularly for signs of wear.
- Avoid using excessive force when adjusting the lock collar to prevent damage to the product or injury.
- Keep fingers and other body parts away from moving parts during operation.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation

- Ensure that your breech lock equipped press is turned off and unplugged before installation.
- Using the provided 7/64" allen wrench, loosen the split clamp on the BREECH LOCK LOCKRING ELIMINATOR.
- Insert the die into the bushing, ensuring it is aligned correctly.
- Tighten the split clamp securely to lock the die into position. Do not overtighten.
- Check the alignment and ensure that the die is firmly secured.

2. Usage

- When adjusting the die, ensure that the breech lock press is turned off and unplugged.
- Loosen the split clamp using the allen wrench to make adjustments.
- After adjustments, retighten the split clamp securely to lock the die in position.
- Always check the die settings before commencing any reloading tasks.

Disposal Instructions

- Dispose of the BREECH LOCK LOCKRING ELIMINATOR and any packaging materials in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste. Check for recycling facilities in your area.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, usage, or support, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging or on the official website.

By adhering to these safety instructions and guidelines, you can ensure a safe and effective experience with your BREECH LOCK LOCKRING ELIMINATOR. Thank you for your attention to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad del BREECH LOCK LOCKRING ELIMINATOR

Introducción

Gracias por elegir el BREECH LOCK LOCKRING ELIMINATOR de Lee Precision. Esta guía proporciona instrucciones importantes de seguridad y pautas de uso para asegurar una experiencia segura y efectiva con tu producto. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de usar el producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de usar el BREECH LOCK LOCKRING ELIMINATOR siguiendo todas las instrucciones proporcionadas.
- Revisa regularmente si hay retiradas del mercado o actualizaciones de seguridad en la plataforma Safety Gate de la UE.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Informa a las autoridades sobre cualquier producto inseguro o accidentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre usa protección ocular adecuada al ajustar o usar el BREECH LOCK LOCKRING ELIMINATOR.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones antes de la instalación y uso.
- No uses el producto si parece estar dañado o desgastado. Inspecciónalo regularmente en busca de signos de desgaste.
- Evita usar fuerza excesiva al ajustar el collar de bloqueo para prevenir daños al producto o lesiones.
- Mantén los dedos y otras partes del cuerpo alejados de las partes móviles durante la operación.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. Asegúrate de que tu prensa equipada con Breech Lock esté apagada y desconectada antes de la instalación.
2. Usando la llave allen de 7/64" proporcionada, afloja la abrazadera dividida en el BREECH LOCK LOCKRING ELIMINATOR.
3. Inserta el die en el bushing, asegurándote de que esté alineado correctamente.
4. Aprieta la abrazadera dividida de manera segura para bloquear el die en su posición. No aprietes en exceso.
5. Verifica la alineación y asegúrate de que el die esté firmemente asegurado.

Uso

1. Al ajustar el die, asegúrate de que la prensa Breech Lock esté apagada y desconectada.
2. Afloja la abrazadera dividida usando la llave allen para realizar ajustes.
3. Después de realizar los ajustes, vuelve a apretar la abrazadera dividida de manera segura para bloquear el die en su posición.
4. Siempre verifica la configuración del die antes de comenzar cualquier tarea de recarga.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el BREECH LOCK LOCKRING ELIMINATOR y cualquier material de embalaje de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular. Verifica las instalaciones de reciclaje en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad, uso o soporte, por favor consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con el embalaje de tu producto o en el sitio web oficial.

Al seguir estas instrucciones de seguridad y pautas, puedes asegurar una experiencia segura y efectiva con tu BREECH LOCK LOCKRING ELIMINATOR. Gracias por tu atención a la seguridad.

Guide de Sécurité pour le BREECH LOCK LOCKRING ELIMINATOR

Introduction

Merci d'avoir choisi le BREECH LOCK LOCKRING ELIMINATOR de Lee Precision. Ce guide fournit des instructions de sécurité importantes et des directives d'utilisation pour garantir une expérience sûre et efficace avec votre produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous d'utiliser le BREECH LOCK LOCKRING ELIMINATOR en suivant toutes les instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement les rappels de produits ou les mises à jour de sécurité sur la plateforme Safety Gate de l'UE.
- Gardez toujours le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Signalez tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours une protection oculaire appropriée lors de l'ajustement ou de l'utilisation du BREECH LOCK LOCKRING ELIMINATOR.
- Assurez-vous que la zone de travail est propre et dégagée de tout obstacle avant l'installation et l'utilisation.
- Ne pas utiliser le produit s'il semble endommagé ou usé. Inspectez-le régulièrement pour détecter des signes d'usure.
- Évitez d'utiliser une force excessive lors de l'ajustement du collier de verrouillage pour éviter d'endommager le produit ou de vous blesser.
- Gardez vos doigts et d'autres parties du corps éloignés des pièces mobiles pendant l'opération.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation

- Assurez-vous que votre presse équipée de Breech Lock est éteinte et débranchée avant l'installation.
- À l'aide de la clé Allen fournie de 7/64", desserrez le collier fendu sur le BREECH LOCK LOCKRING ELIMINATOR.
- Insérez le die dans le bushing, en vous assurant qu'il est correctement aligné.
- Serrez le collier fendu de manière sécurisée pour verrouiller le die en position. Ne serrez pas trop.
- Vérifiez l'alignement et assurez-vous que le die est fermement fixé.

2. Utilisation

- Lorsque vous ajustez le die, assurez-vous que la presse Breech Lock est éteinte et débranchée.
- Desserrez le collier fendu à l'aide de la clé Allen pour effectuer des ajustements.
- Après les ajustements, resserrez le collier fendu de manière sécurisée pour verrouiller le die en position.
- Vérifiez toujours les réglages du die avant de commencer toute tâche de rechargement.

Instructions de Mise au Rebut

- Débarrassez-vous du BREECH LOCK LOCKRING ELIMINATOR et de tout matériel d'emballage conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires. Vérifiez les installations de recyclage dans votre région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité, l'utilisation ou le support, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies avec l'emballage de votre produit ou sur le site officiel.

En respectant ces instructions et directives de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace avec votre BREECH LOCK LOCKRING ELIMINATOR. Merci de votre attention à la sécurité.

Istruzioni di Sicurezza per BREECH LOCK LOCKRING ELIMINATOR

Introduzione

Grazie per aver scelto il BREECH LOCK LOCKRING ELIMINATOR di Lee Precision. Questa guida fornisce importanti istruzioni di sicurezza e linee guida per l'uso, al fine di garantire un'esperienza sicura ed efficace con il prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il BREECH LOCK LOCKRING ELIMINATOR seguendo tutte le istruzioni fornite.
- Controlla regolarmente eventuali richiami di prodotto o aggiornamenti di sicurezza sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.
- Tieni sempre il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti pericolosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre una protezione per gli occhi appropriata quando regoli o utilizzi il BREECH LOCK LOCKRING ELIMINATOR.
- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e priva di ostacoli prima dell'installazione e dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto se appare danneggiato o usurato. Ispezionalo regolarmente per segni di usura.
- Evita di usare una forza eccessiva quando regoli il collare di blocco per prevenire danni al prodotto o infortuni.
- Tieni le dita e altre parti del corpo lontane dalle parti mobili durante il funzionamento.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Assicurati che la press dotata di breech lock sia spenta e scollegata prima dell'installazione.
- Utilizzando la chiave a brugola da 7/64" fornita, allenta il morsetto a spacco sul BREECH LOCK LOCKRING ELIMINATOR.
- Inserisci il die nel bushing, assicurandoti che sia allineato correttamente.
- Serrare il morsetto a spacco in modo sicuro per bloccare il die in posizione. Non stringere eccessivamente.
- Controlla l'allineamento e assicurati che il die sia saldamente bloccato.

2. Uso

- Quando regoli il die, assicurati che la press dotata di breech lock sia spenta e scollegata.
- Allenta il morsetto a spacco utilizzando la chiave a brugola per effettuare le regolazioni.
- Dopo le regolazioni, riserra il morsetto a spacco in modo sicuro per bloccare il die in posizione.
- Controlla sempre le impostazioni del die prima di iniziare qualsiasi operazione di ricarica.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il BREECH LOCK LOCKRING ELIMINATOR e i materiali di imballaggio in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali. Controlla le strutture di riciclaggio nella tua zona.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante la sicurezza, l'uso o il supporto, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con l'imballaggio del prodotto o sul sito web ufficiale.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza e linee guida, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con il tuo BREECH LOCK LOCKRING ELIMINATOR. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza.

Instrukcja Bezpieczeństwa BREECH LOCK LOCKRING ELIMINATOR

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór BREECH LOCK LOCKRING ELIMINATOR od Lee Precision. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz wskazówki dotyczące użytkowania, które zapewnią bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji przed użyciem produktu.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Zapewnij bezpieczne korzystanie z BREECH LOCK LOCKRING ELIMINATOR, przestrzegając wszystkich podanych instrukcji.
- Regularnie sprawdzaj informacje o ewentualnych wycofaniach produktów lub aktualizacjach bezpieczeństwa na platformie Safety Gate UE.
- Zawsze trzymaj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Zawsze nosić odpowiednie okulary ochronne podczas regulacji lub używania BREECH LOCK LOCKRING ELIMINATOR.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i wolne od przeszkód przed instalacją i użyciem.
- Nie używaj produktu, jeśli wydaje się uszkodzony lub zużyty. Regularnie go sprawdzaj pod kątem oznak zużycia.
- Unikaj stosowania nadmiernej siły podczas regulacji pierścienia blokującego, aby zapobiec uszkodzeniu produktu lub urazom.
- Trzymaj palce i inne części ciała z dala od ruchomych części podczas pracy.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja

- Upewnij się, że prasa z systemem breech lock jest wyłączona i odłączona przed instalacją.
- Używając dostarczonego klucza imbusowego 7/64", poluzuj zacisk rozdzielnny na BREECH LOCK LOCKRING ELIMINATOR.
- Włóż die do bushingu, upewniając się, że jest poprawnie wyrównane.
- Dokładnie dokręć zacisk rozdzielnny, aby zablokować die w pozycji. Nie dokręcaj zbyt mocno.
- Sprawdź wyrównanie i upewnij się, że die jest mocno zabezpieczone.

2. Użytkowanie

- Podczas regulacji die upewnij się, że prasa breech lock jest wyłączona i odłączona.
- Poluzuj zacisk rozdzielnny za pomocą klucza imbusowego, aby dokonać regulacji.
- Po dokonaniu regulacji ponownie mocno dokręć zacisk rozdzielnny, aby zablokować die w pozycji.
- Zawsze sprawdzaj ustawienia die przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac związanych z ponownym ładowaniem.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj BREECH LOCK LOCKRING ELIMINATOR oraz wszelkie materiały opakowaniowe zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych. Sprawdź, czy w Twojej okolicy znajdują się punkty recyklingu.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa, użytkowania lub wsparcia, prosimy o odniesienie się do informacji kontaktowych producenta dostarczonych z opakowaniem produktu lub na oficjalnej stronie internetowej.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa i wytycznych, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z BREECH LOCK LOCKRING ELIMINATOR. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo.

BREECH LOCK LOCKRING ELIMINATOR

Turvaohjeopas

Johdanto

Kiitos, että valitsit BREECH LOCK LOCKRING ELIMINATOR tuotteen Lee Precisionilta. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen tuotteesi kanssa. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista BREECH LOCK LOCKRING ELIMINATOR tuotteen turvallinen käyttö noudattamalla kaikkia annettuja ohjeita.
- Tarkista säännöllisesti mahdolliset tuotevetoomukset tai turvallisuuspäivitykset EU:n Safety Gate alustalla.
- Pidä tuote aina lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- Käytä aina sopivia silmäsuojia säätämisen tai BREECH LOCK LOCKRING ELIMINATOR tuotteen käytön aikana.
- Varmista, että työalue on puhdas ja esteetön ennen asennusta ja käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se vaikuttaa vaurioituneelta tai kuluneelta. Tarkista se säännöllisesti kulumisen merkkien varalta.
- Vältä liiallista voimaa lukituskauluksen säätämisessä estääksesi tuotteen vaurioitumisen tai vammojen syntymisen.
- Pidä sormet ja muut kehon osat poissa liikkuvista osista käytön aikana.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että breech lock varustettu puristin on sammutettu ja irrotettu ennen asennusta.
- Käytä mukana toimitettua 7/64" kuusiokoloavainta, jotta voit löysätä BREECH LOCK LOCKRING ELIMINATOR tuotteen jakolukkoa.
- Aseta kuole bushingiin varmistaen, että se on oikein kohdistettu.
- Kiristä jakolukko tiukasti lukitaksesi kuole paikoilleen. Älä kiristä liikaa.
- Tarkista kohdistus ja varmista, että kuole on tukevasti kiinnitetty.

2. Käyttö

- Kun säädät kuolea, varmista, että breech lock puristin on sammutettu ja irrotettu.
- Löysää jakolukko kuusiokoloavaimella säätöjen tekemiseksi.
- Säädösten jälkeen kiristä jakolukko tiukasti lukitaksesi kuole paikoilleen.
- Tarkista aina kuoleen asetukset ennen kuin aloitat minkään lataustehtävän.

Hävitsohjeet

- Hävitä BREECH LOCK LOCKRING ELIMINATOR ja kaikki pakkausmateriaalit paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden mukana. Tarkista alueesi kierrätysmahdollisuudet.

Lisätietoja ja Tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä liittyen turvallisuuteen, käyttöön tai tukeen, ota yhteyttä valmistajan yhteystietoihin, jotka on ilmoitettu tuotepakkauksessa tai virallisella verkkosivustolla.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen BREECH LOCK LOCKRING ELIMINATOR tuotteesi kanssa. Kiitos, että otat turvallisuuden vakavasti.

BREECH LOCK LOCKRING ELIMINATOR

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt BREECH LOCK LOCKRING ELIMINATOR från Lee Precision. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och användningsriktlinjer för att säkerställa en säker och effektiv användning av din produkt. Vänligen läs denna guide noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att säker användning av BREECH LOCK LOCKRING ELIMINATOR följs genom att följa alla angivna instruktioner.
- Kontrollera regelbundet om det finns produktåterkallelser eller säkerhetsuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.
- Håll alltid produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid lämpligt ögonskydd när du justerar eller använder BREECH LOCK LOCKRING ELIMINATOR.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från hinder innan installation och användning.
- Använd inte produkten om den verkar skadad eller sliten. Inspektera den regelbundet för tecken på slitage.
- Undvik att använda överdriven kraft när du justerar låskragen för att förhindra skador på produkten eller personskador.
- Håll fingrar och andra kroppsdelar borta från rörliga delar under drift.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation

- Se till att din breech lockutrustade press är avstängd och urkopplad innan installation.
- Använd den medföljande 7/64" insexnyckeln för att lossa den delade klämman på BREECH LOCK LOCKRING ELIMINATOR.
- Sätt in däck i bushingen och se till att den är korrekt justerad.
- Dra åt den delade klämman ordentligt för att låsa däck i position. Överdriv inte åtdragningen.
- Kontrollera justeringen och se till att däck är ordentligt säkrat.

2. Användning

- När du justerar däck, se till att breech lockpressen är avstängd och urkopplad.
- Lossa den delade klämman med insexnyckeln för att göra justeringar.
- Efter justeringar, dra åt den delade klämman ordentligt för att låsa däck på plats.
- Kontrollera alltid däckinställningarna innan du påbörjar några omladdningsuppgifter.

Avfallsinstruktioner

- Kassera BREECH LOCK LOCKRING ELIMINATOR och eventuellt förpackningsmaterial i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte produkten som vanligt hushållsavfall. Kontrollera för återvinningsanläggningar i ditt område.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor angående säkerhet, användning eller stöd, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som finns i produktens förpackning eller på den officiella webbplatsen.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner och riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med din BREECH LOCK LOCKRING ELIMINATOR. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet.

BREECH LOCK LOCKRING ELIMINATOR

Bezpečnostní Pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali BREECH LOCK LOCKRING ELIMINATOR od společnosti Lee Precision. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní pokyny a pokyny k použití, aby byla zajištěna bezpečná a efektivní zkušenost s vaším produktem. Před použitím produktu si prosím pečlivě přečtěte tento průvodce.

Obecné Bezpečnostní Pokyny

- Zajistěte bezpečné používání BREECH LOCK LOCKRING ELIMINATOR dodržováním všech poskytnutých pokynů.
- Pravidelně kontrolujte jakékoli informace o stažení produktu nebo bezpečnostní aktualizace na platformě EU Safety Gate.
- Vždy uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným úřadům.

Specifické Bezpečnostní Opatření pro Použití

- Vždy používejte vhodnou ochranu očí při nastavování nebo používání BREECH LOCK LOCKRING ELIMINATOR.
- Zajistěte, aby pracovní prostor byl čistý a bez překážek před instalací a použitím.
- Nepoužívejte produkt, pokud se zdá být poškozený nebo opotřebovaný. Pravidelně ho kontrolujte na známky opotřebení.
- Vyhněte se použití nadměrné síly při nastavování svěrného kroužku, abyste předešli poškození produktu nebo zranění.
- Držte prsty a jiné části těla mimo pohyblivé části během provozu.

Pokyny pro Instalaci a Použití

1. Instalace

- Zajistěte, aby byl váš lis vybavený Breech Lock vypnutý a odpojený před instalací.
- Pomocí poskytnutého imbusového klíče 7/64" povolte rozdělený svěrný kroužek na BREECH LOCK LOCKRING ELIMINATOR.
- Vložte matici do pouzdra a ujistěte se, že je správně zarovnaná.
- Pevně utáhněte rozdělený svěrný kroužek, aby se matrice zajistila na místě. Nepřetahujte.
- Zkontrolujte zarovnání a ujistěte se, že je matrice pevně zajištěna.

2. Použití

- Při nastavování matrice se ujistěte, že je lis vybavený Breech Lock vypnutý a odpojený.
- Povolte rozdělený svěrný kroužek pomocí imbusového klíče pro provedení úprav.
- Po provedení úprav opět pevně utáhněte rozdělený svěrný kroužek, aby se matrice zajistila na místě.
- Vždy zkontrolujte nastavení matrice před zahájením jakýchkoli úloh spojených s nabíjením.

Pokyny pro Likvidaci

- Likvidujte BREECH LOCK LOCKRING ELIMINATOR a jakékoli obalové materiály v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte produkt do běžného domácího odpadu. Zkontrolujte možnosti recyklace ve vaší oblasti.

Kontaktní Informace pro Další Podporu

Pro jakékoli dotazy ohledně bezpečnosti, používání nebo podpory se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené na obalu vašeho produktu nebo na oficiálních webových stránkách.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a pokynů můžete zajistit bezpečnou a efektivní zkušenost s vaším BREECH LOCK LOCKRING ELIMINATOR. Děkujeme vám za pozornost k bezpečnosti.