

LEE PRO AUTO-DISK POWDER MEASURE - LEE PRECISION LEE PRO AUTO DISK

[Handladdning](#) > [Kruthantering](#) > [Krutmått och Dispensers](#)

Elastomer torkare och teflonbelagd metallgjutning gör detta till den smidigaste mätaren. Kommer inte att skära pulvret och eliminerar nästan helt läckage. Stort tråg med avstängningsventil är fäst med mässingshandknoppar för maximal bekvämlighet vid diskbyte. Ökad säkerhet med positiv återdragning av spaken. Inkluderar svängadapter och fjädrande återdragning med fjäder och alla fyra diskar. Många föredrar Pro Auto-Disk för massproduktion av omladdning. Tråget rymmer pund pulver. Lee Pro Auto Disk är designad för användning med Pro 1000 och Load-Master pressar. Används med Powder Thru Expanding Die eller Rifle Charging Die. Inkluderar svängadapter och fjädrande återdragning med fjäder. Inkluderar 4 diskar för att justera dina laddningar med: Disk A = .30 till .43 cc Disk B = .46 till .66 cc Disk C = .71 till 1.02 cc Disk D = 1.09 till 1.57 cc



Produktinformation

- Namn: [LEE PRECISION LEE PRO AUTO DISK](#)
- Tillverkare: [LEE PRECISION](#)
- Produktnr: 100053257
- Tillv.nr.: 90429
- Leveransvikt: 0.655kg
- Leveranshöjd: 77mm
- Leveransbredd: 127mm
- Leveranslängd: 305mm
- UPC: 734307904296

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [LLE PRO AUTODISK POWDER MEASURE SÄKERHETSINSTRUKTIONER](#)
- [Om oss](#)

LLE PRO AUTODISK POWDER MEASURE

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Introduktion

Tack för att du valt LLE Pro AutoDisk Powder Measure från Lee Precision. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner, användningsriktlinjer och kontaktinformation för att säkerställa säker och effektiv drift av din krutmätare. Vänligen läs igenom denna manual noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att använda krutmätaren säkert genom att följa dessa riktlinjer:
 - Operera alltid produkten i ett välventilerat område.
 - Håll krutmätaren borta från barn och husdjur.
 - Använd krutmätaren endast för sitt avsedda syfte.
 - Inspektera produkten regelbundet för tecken på skador eller slitage.
 - Överskrid inte de rekommenderade lastkapaciteterna.
 - Följ alla lokala lagar och förordningar angående användning av omladdningsutrustning.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- För att undvika risker vid användning av LLE Pro AutoDisk Powder Measure:
 - Bär alltid lämpliga skyddsglasögon och handskar när du hanterar pulver.
 - Se till att tråget är ordentligt fäst före användning.
 - Försök inte att demontera eller modifiera krutmätaren.
 - Var medveten om risken för statisk elektricitet; vidta åtgärder för att minimera statisk urladdning.
 - Undvik att överfylla tråget; håll dig till kapaciteten på ½ pund.
 - Om något pulver spills, städa upp det omedelbart för att förhindra olyckor.
 - Lämna aldrig krutmätaren obevakad medan den används.

Instruktioner för installation och användning

- Följ dessa steg för korrekt installation och användning av LLE Pro AutoDisk Powder Measure:

1. Installation:

- Fäst det stora tråget på krutmätaren med hjälp av mässingshandknopparna.
- Se till att avstängningsventilen är i stängt läge innan du tillsätter pulver.
- Fäst krutmätaren på Pro 1000 eller LoadMaster pressen enligt tillverkarens instruktioner.

2. Användning:

- Öppna avstängningsventilen och fyll tråget med önskad typ av pulver.
- Välj den lämpliga disken för din laddning:
 - Disk A: .30 till .43 cc
 - Disk B: .46 till .66 cc
 - Disk C: .71 till 1.02 cc
 - Disk D: 1.09 till 1.57 cc
- Se till att den positiva återdragningen av spaken är aktiverad innan du doserar pulvret.
- Använd svängadaptorn och fjädrande återdragningen för att dosera pulvret i din patron.
- Stäng avstängningsventilen efter användning och rengör krutmätaren för att förhindra uppbyggnad av rester.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta LLE Pro AutoDisk Powder Measure och eventuella förpackningsmaterial på ett ansvarsfullt sätt:
 - Följ lokala regler för avfallshantering av elektroniska och metallkomponenter.
 - Se till att eventuellt överblivet pulver kasseras i enlighet med lokala riktlinjer för farligt avfall.
 - Släng inte produkten i vanligt hushållsavfall.

Kontaktinformation för ytterligare support

- För säkerhetsfrågor eller ytterligare hjälp, vänligen hänvisa till kontaktinformationen som tillhandahålls av tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner och riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med LLE Pro AutoDisk Powder Measure. Prioritera alltid säkerhet och efterlevnad av lokala regler när du använder omladdningsutrustning. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga säkerhetspraxis.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se