

SIG SAUER P250, P320 FULL SIZE GRIP TAPE - TALON GRIPS INC SIG SAUER 250/320 FULL SIZE MEDIUM GRIP RUBBER BLACK

[Delar till Pistol](#) > [Greppdelar](#) > [Grepp](#)

Förbättra Ditt Fullstorleks Pistolgrepp

De fullstorleks SIG Sauer P320 och P250 pistoler är kända för att ge skyttar en stor yta för att få ett bra grepp, men texturen på dessa stora ramar kan förbättras ytterligare tack vare Talon Full Size Grip Tape. Talon Full Size Grip Tape är speciellt designad för att passa de fullstorleks modulära greppramarna på P320 och P250, vilket säkerställer full täckning av sidopanelerna och tumstöd, samt området under avtryckarskyddet och på baksidan av greppet. Finns i gummi- och granulattexturer. Färg: svart. Funktioner inkluderar skärning för ambidextrös säkerhet. Talon Full Size Grip Tape innehåller också ett speciellt urtag som säkerställer att SIG-emblemet på ditt grepp förblir framträdande och synligt.



Produktinformation

- Namn: [TALON GRIPS INC SIG SAUER 250/320 FULL SIZE MEDIUM GRIP RUBBER BLACK](#)
- Tillverkare: [TALON GRIPS INC](#)
- Produktnr: 100053607
- Tillv.nr.: 003R
- Ambidextrous Safety Cut: Yes
- Färg: Svart
- Material: Rubber
- Modell: P250,P320
- Stil: Wrap Around
- Vapentyp: Sig Sauer
- Ytskikt: Textured
- Leveransvikt: 0.045kg
- Leveranshöjd: 5mm
- Leveransbredd: 140mm
- Leveranslängd: 229mm
- UPC: 812308025582

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.y.1

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för SIG SAUER P250, P320 Full Size Grip Tape](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för SIG SAUER P250, P320 Full Size Grip Tape

Introduktion

Tack för att du valt SIG SAUER P250, P320 Full Size Grip Tape från Talon Grips Inc. Denna produkt är utformad för att förbättra ditt grepp och din skytteupplevelse. För att säkerställa din säkerhet och effektiv användning av denna produkt, vänligen läs och följ säkerhetsinstruktionerna som anges i denna guide.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- **Produktens säkerhet:** Denna produkt är utformad för säker användning med SIG SAUER P250 och P320 pistoler. Se till att du förstår hur du använder den korrekt.
- **Risker:** Var alltid medveten om de potentiella riskerna som är förknippade med tillbehör till skjutvapen. Felaktig installation eller användning kan leda till olyckor.
- **Förbättrade återkallelser:** Håll dig informerad om produktåterkallelser. Om du får någon avisering angående en återkallelse, följ de angivna instruktionerna.
- **Online shopping:** När du köper online, se till att du köper från auktoriserade återförsäljare för att garantera produktens säkerhet och äkthet.
- **Särskilt konsumentfokus:** Denna produkt är inte avsedd för användning av barn. Förvara den utom räckhåll för minderåriga.
- **EUkontaktpunkt:** För eventuella säkerhetsfrågor, vänligen hänvisa till den angivna EUkontaktpunkten som tillhandahålls av återförsäljaren.
- **Snabba varningar:** Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om produktens säkerhet och återkallelser.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Läs instruktionerna:** Läs noggrant alla instruktioner före installation och användning.
- **Inspektera produkten:** Kontrollera gripptapen för eventuella defekter eller skador innan du applicerar den på ditt skjutvapen.
- **Korrekt passform:** Se till att gripptapen är kompatibel med din specifika modell (P250 eller P320) för att undvika säkerhetsproblem.
- **Undvik fukt:** Håll gripptapen torr. Överskottsfukt kan påverka klistret och greppkvaliteten.
- **Regelbundna kontroller:** Inspektera periodiskt gripptapen för slitage. Byt ut den om den blir skadad eller tappat sitt grepp.

Instruktioner för installation och användning

Installationsinstruktioner

1. **Förbered skjutvapnet:** Se till att ditt skjutvapen är oladdat och pekar i en säker riktning.
2. **Rengör ytan:** Använd en ren trasa för att ta bort smuts eller oljor från greppområdet på skjutvapnet.
3. **Positionera gripptapen:** Justera försiktigt gripptapen med greppramen på ditt skjutvapen.
4. **Applicera tryck:** Tryck fast gripptapen på ytan, se till att det inte finns några luftbubblor.
5. **Trimma överskott:** Om det behövs, använd en vass kniv eller sax för att trimma överskottet av gripptapen för ett rent avslut.

Användningsinstruktioner

- **Greppa skjutvapnet:** Efter installationen, öva på att greppa ditt skjutvapen för att säkerställa komfort och kontroll.
- **Öva säker hantering:** Följ alltid grundläggande säkerhetsregler för skjutvapen när du hanterar ditt skjutvapen.
- **Justera vid behov:** Om du tycker att gripptapen är obekväm eller olämplig, överväg att justera eller byta ut den.

Avfallsinstruktioner

- **Kasta ansvarsfullt:** När du byter ut gripptapen, kassera den gamla tejpens i enlighet med lokala avfallshanteringsregler.
- **Återvinning:** Om möjligt, återvinn material i enlighet med lokala riktlinjer för att minimera miljöpåverkan.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående SIG SAUER P250, P320 Full Size Grip Tape, vänligen hänvisa till kontaktinformationen som tillhandahålls av återförsäljaren vid tidpunkten för köp.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se