

MCR GAS PISTON - FIGHTLITE INDUSTRIES MCR GAS PISTON

[Delar till Gevär](#) > [Gassystem Delar](#) > [Gas Pistons](#)

Ersättnings-/Reservgasstift för MCR®-pipan. Passar alla modeller av MCR®, Shrike 5.56™ och militär AMG 2.



Produktinformation

- Namn: [FIGHTLITE INDUSTRIES MCR GAS PISTON](#)
- Tillverkare: [FIGHTLITE INDUSTRIES](#)
- Produktnr: 100075009
- Tillv.nr.: 15074
- Modell: MCR
- Vapentyp: Fightlite Industries
- Leveransvikt: 0.005kg
- Leveranshöjd: 13mm
- Leveransbredd: 51mm
- Leveranslängd: 152mm
- UPC: 859714006972

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.x

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för MCR GAS PISTON FIGHTLITE INDUSTRIES MCR GAS PISTON](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för MCR GAS PISTON

FIGHTLITE INDUSTRIES MCR GAS PISTON

Introduktion

Tack för att du valt MCR GAS PISTON från Fightlite Industries. Denna produkt är designad för att förbättra prestandan hos MCR®pipan. För att säkerställa säker användning och långvarig funktion, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsutrustning som hörselskydd och skyddsglasögon vid användning av MCR GAS PISTON.
- Undvik att rikta pipan mot dig själv eller andra under användning.
- Kontrollera att produkten är korrekt installerad innan användning.
- Använd endast med kompatibla modeller: MCR®, Shrike 5.56™ och militär AMG 2.
- Utsätt inte produkten för extrema temperaturer eller fuktighet.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av MCR GAS PISTON:

- Se till att pipan är avstängd och säker innan installation.
- Ta bort det gamla gasstiftet från pipan.
- Installera det nya MCR GAS PISTON genom att följa tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att gasstiftet sitter ordentligt på plats.

2. Användning av MCR GAS PISTON:

- Följ alla säkerhetsåtgärder vid användning av din MCR®pipa.
- Utför regelbundna kontroller av gasstiftet för att säkerställa att det fungerar korrekt.
- Vid tecken på skada eller funktionsfel, avbryt användning omedelbart och kontakta en kvalificerad tekniker.

Avfallsanvisningar

- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Följ lokala bestämmelser för avfallshantering av tekniska produkter.
- Kontakta återvinningscentraler för korrekt avfallshantering av MCR GAS PISTON.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta den officiella distributören eller tillverkaren. Det är viktigt att ha tillgång till korrekt information och hjälp vid behov.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår högsta prioritet.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se