

MCR REAR SIGHT ASSEMBLY - FIGHTLITE INDUSTRIES MCR REAR SIGHT ASSEMBLY

[Delar till Gevär](#) > [Sikten](#) > [Bakre Sikte](#)

För användning på MCR® gevär och övre mottagningsenheter, justerbar vindriktning och höjd, monteras på MIL STD 1913 Pic Rail på MCR matnings- och toppkåpeenheter, basen är maskinbearbetad från 6065 T6 aluminiumblock, basen är hårdcoatanodiserad enligt MIL A 8625F, typ III, klass 2. Tillverkad i USA.



Produktinformation

- Namn: [FIGHTLITE INDUSTRIES MCR REAR SIGHT ASSEMBLY](#)
- Tillverkare: [FIGHTLITE INDUSTRIES](#)
- Produktnr: 100075011
- Tillv.nr.: 15091
- Färg: Svart
- Modell: MCR
- Stil: Assembly
- Vapentyp: Fightlite Industries
- Leveransvikt: 0.043kg
- Leveranshöjd: 29mm
- Leveransbredd: 76mm
- Leveranslängd: 121mm
- UPC: 859714006989

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för MCR Rear Sight Assembly](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för MCR Rear Sight Assembly

Introduktion

Tack för att du valt MCR Rear Sight Assembly från Fightlite Industries. Denna produkt är designad för att användas med MCR® gevär och övre mottagningsenheter. För att säkerställa en säker och effektiv användning, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Använd produkten endast enligt de avsedda specifikationerna.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på produkten till tillverkaren.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser eller säkerhetsmeddelanden via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid installation och användning.
- Kontrollera att alla fästelement är korrekt installerade och åtdragna innan användning.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra under installation och användning.
- Använd endast produkter som är kompatibla med MCR® gevär och specifika mottagningsenheter.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar gällande vapen och tillbehör.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av MCR Rear Sight Assembly:

- Placera siktet på MIL STD 1913 Pic Rail på MCR matnings och toppkåpeenheter.
- Justera siktet för vindriktning och höjd enligt dina preferenser.
- Kontrollera att siktet sitter ordentligt fast och är stabilt innan användning.

2. Användning av MCR Rear Sight Assembly:

- Rikta vapnet mot det avsedda målet.
- Justera siktet vid behov för att säkerställa noggrannhet.
- Utför alltid en säkerhetskontroll av vapnet innan avfyrning.

Avfallsinstruktioner

- När produkten inte längre är i bruk, avlägsna den på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av metall och plast.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare support gällande MCR Rear Sight Assembly, vänligen kontakta tillverkaren eller besök deras officiella webbplats för mer information.

Vi tackar för att du valt MCR Rear Sight Assembly. Din säkerhet är vår prioritet.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se