

CARBINE MODEL LEVER ACTION 16.125IN 22 LR BLUE 12+1RD - HENRY REPEATING ARMS CARBINE MODEL LEVER ACTION 16.125IN 22 LR BLUE 12+1

The Henry Lever Carbine .22 rifle features a large loop lever that is perfect for individuals with larger hands or when wearing gloves in cold weather. It has a compact overall length of 34" and a 16 1/8" barrel.



Attributes

- Name: HENRY REPEATING ARMS CARBINE MODEL LEVER ACTION 16.125IN 22 LR BLUE 12+1
- Manufacturer: HENRY REPEATING ARMS
- Product no.: 100402547
- Mfr. No.: H001L
- Action Type: Lever Action
- Barrel Length: 16.125"
- Capacity: 12+1-Round
- Cartridge: 22 Long Rifle
- Finish: Blue
- Front Sight: Fixed
- Length: 34"
- Magazine Included: Tubular Magazine
- Magazine Type: Fixed
- Make: Henry Repeating Arms
- Model: Carbine Model Lever Action
- Muzzle: Plain
- Rear Sight: Adjustable
- Stock Material: Wood
- Weight: 4.5 lbs
- Delivery weight: 2.926kg
- UPC: 619835000000

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.a

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für das Henry Lever Carbine .22 Gewehr](#)
- [English: Safety Instruction Guide for the Henry Lever Carbine .22 Rifle](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Fucile Henry Lever Carbine .22](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Karabinka Henry Lever .22](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro pušku Henry Lever Carbine .22](#)

Sicherheitsanleitung für das Henry Lever Carbine .22 Gewehr

Einleitung

Danke, dass du dich für das Henry Lever Carbine .22 Gewehr entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um eine sichere und verantwortungsvolle Nutzung deines Feuertgewehrs zu gewährleisten. Es ist entscheidend, diese Anweisungen zu verstehen und zu befolgen, um dich und andere zu schützen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Handle das Feuertgewehr immer so, als wäre es geladen.
- Halte den Lauf jederzeit in eine sichere Richtung.
- Halte deinen Finger vom Abzug, bis du bereit bist zu schießen.
- Sei dir deines Ziels und dessen bewusst, was sich dahinter befindet.
- Bewahre das Feuertgewehr sicher und außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern auf.
- Verwende nur die empfohlenen Munition für dein Feuertgewehr.
- Überprüfe regelmäßig dein Feuertgewehr auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für den Gebrauch

- Stelle sicher, dass der Sicherheitsmechanismus aktiviert ist, wenn das Feuertgewehr nicht verwendet wird.
- Verwende das Feuertgewehr nicht unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol.
- Trage beim Schießen geeigneten Augen und Gehörschutz.
- Sei vorsichtig in deiner Umgebung und stelle sicher, dass der Bereich vor dem Schießen frei von Personen und Hindernissen ist.
- Versuche nicht, das Feuertgewehr auf irgendeine Weise zu modifizieren oder zu verändern.
- Wenn ein Fehlzündung auftritt, halte das Feuertgewehr mindestens 30 Sekunden lang in Richtung Ziel, bevor du versuchst, die Action zu öffnen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

- **Installation:**
 - Stelle sicher, dass das Feuertgewehr vor jeglicher Installation oder Wartung entladen ist.
 - Befolge die Anweisungen des Herstellers für Zubehör oder Anbauteile.
- **Nutzung:**
 - Um das Feuertgewehr zu laden, stelle sicher, dass die Action offen ist. Füge das Tubular Magazine mit der richtigen Munition ein.
 - Schließe die Action sicher, bevor du versuchst zu schießen.
 - Um zu schießen, ziele auf dein Ziel, stelle sicher, dass die Sicherheit deaktiviert ist, und drücke sanft den Abzug.
 - Nach dem Schießen halte das Feuertgewehr in Richtung Ziel und öffne die Action, um verbrauchte Patronen auszuwerfen.

Entsorgungsanweisungen

- Bei der Entsorgung deines Feuertgewehrs befolge immer die lokalen Gesetze und Vorschriften zur Entsorgung von Feuerwaffen.
- Entsorge Munition nicht im normalen Müll. Kontaktiere die lokalen Behörden für sichere Entsorgungsmethoden.
- Stelle sicher, dass das Feuertgewehr vor der Entsorgung unbrauchbar gemacht wird, um Missbrauch zu verhindern.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Bedenken bezüglich deines Henry Lever Carbine .22 Gewehrs kontaktiere bitte deinen lokalen Vertreter von Henry Repeating Arms oder autorisierten Händler.

Indem du diese Richtlinien befolgst, kannst du eine sichere und verantwortungsvolle Nutzung deines Henry Lever Carbine .22 Gewehrs gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und bleibe über die besten Praktiken für den Umgang mit Feuerwaffen informiert.

Safety Instruction Guide for the Henry Lever Carbine .22 Rifle

Introduction

Thank you for choosing the Henry Lever Carbine .22 rifle. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure safe and responsible use of your firearm. It is crucial to understand and follow these instructions to protect yourself and others.

General Safety Guidelines

- Always treat the firearm as if it is loaded.
- Keep the muzzle pointed in a safe direction at all times.
- Keep your finger off the trigger until you are ready to shoot.
- Be aware of your target and what is beyond it.
- Store the firearm securely and out of reach of children and unauthorized users.
- Use only the recommended ammunition for your firearm.
- Regularly inspect your firearm for any signs of wear or damage.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the safety mechanism is engaged when the firearm is not in use.
- Do not use the firearm under the influence of drugs or alcohol.
- Wear appropriate eye and ear protection when shooting.
- Be cautious of your surroundings and ensure that the area is clear of people and obstacles before firing.
- Do not attempt to modify or alter the firearm in any way.
- If a misfire occurs, keep the firearm pointed downrange for at least 30 seconds before attempting to open the action.

Instructions for Installation and Usage

- **Installation:**
 - Ensure that the firearm is unloaded before any installation or maintenance.
 - Follow the manufacturer's instructions for any accessories or attachments.
- **Usage:**
 - To load the firearm, ensure the action is open. Insert the tubular magazine with the correct ammunition.
 - Close the action securely before attempting to fire.
 - To fire, take aim at your target, ensure the safety is disengaged, and gently squeeze the trigger.
 - After firing, keep the firearm pointed downrange and open the action to eject any spent cartridges.

Disposal Instructions

- When disposing of your firearm, always follow local laws and regulations regarding firearm disposal.
- Do not dispose of ammunition in regular trash. Contact local authorities for safe disposal methods.
- Ensure that the firearm is rendered inoperable before disposal to prevent misuse.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding your Henry Lever Carbine .22 rifle, please contact your local Henry Repeating Arms representative or authorized dealer.

By following these guidelines, you can ensure safe and responsible use of your Henry Lever Carbine .22 rifle. Always prioritize safety and remain informed about best practices for firearm handling.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Fucile Henry Lever Carbine .22

Introduzione

Grazie per aver scelto il fucile Henry Lever Carbine .22. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e linee guida per garantire un uso sicuro e responsabile della tua arma da fuoco. È fondamentale comprendere e seguire queste istruzioni per proteggere te stesso e gli altri.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Tratta sempre l'arma da fuoco come se fosse carica.
- Tieni la volata puntata in una direzione sicura in ogni momento.
- Tieni il dito fuori dal grilletto fino a quando non sei pronto a sparare.
- Sii consapevole del tuo bersaglio e di ciò che c'è oltre di esso.
- Conserva l'arma da fuoco in modo sicuro e fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Usa solo le munizioni raccomandate per la tua arma da fuoco.
- Ispeziona regolarmente la tua arma da fuoco per eventuali segni di usura o danni.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che il meccanismo di sicurezza sia attivato quando l'arma da fuoco non è in uso.
- Non utilizzare l'arma da fuoco sotto l'influenza di droghe o alcol.
- Indossa protezioni per gli occhi e le orecchie appropriate durante il tiro.
- Fai attenzione all'ambiente circostante e assicurati che l'area sia libera da persone e ostacoli prima di sparare.
- Non tentare di modificare o alterare l'arma da fuoco in alcun modo.
- Se si verifica un colpo a vuoto, tieni l'arma da fuoco puntata verso il bersaglio per almeno 30 secondi prima di tentare di aprire l'azione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- **Installazione:**
 - Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica prima di qualsiasi installazione o manutenzione.
 - Segui le istruzioni del produttore per eventuali accessori o attacchi.
- **Uso:**
 - Per caricare l'arma da fuoco, assicurati che l'azione sia aperta. Inserisci il caricatore tubolare con le munizioni corrette.
 - Chiudi l'azione in modo sicuro prima di tentare di sparare.
 - Per sparare, prendi la mira sul tuo bersaglio, assicurati che la sicurezza sia disattivata e premi delicatamente il grilletto.
 - Dopo aver sparato, tieni l'arma da fuoco puntata verso il bersaglio e apri l'azione per espellere eventuali cartucce sparate.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando smaltisci la tua arma da fuoco, segui sempre le leggi e i regolamenti locali riguardanti lo smaltimento delle armi.
- Non smaltire le munizioni nel normale pattume. Contatta le autorità locali per metodi di smaltimento sicuri.
- Assicurati che l'arma da fuoco sia resa non operativa prima dello smaltimento per prevenire abusi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione sulla sicurezza riguardante il tuo fucile Henry Lever Carbine .22, ti invitiamo a contattare il tuo rappresentante locale di Henry Repeating Arms o un rivenditore autorizzato.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un uso sicuro e responsabile del tuo fucile Henry Lever Carbine .22. Dai sempre priorità alla sicurezza e rimani informato sulle migliori pratiche per la gestione delle armi da fuoco.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Karabinka Henry Lever .22

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór karabinka Henry Lever .22. Niniejsza instrukcja zawiera istotne zasady bezpieczeństwa i wytyczne, które zapewnią bezpieczne i odpowiedzialne użytkowanie Twojej broni. Ważne jest, aby zrozumieć i przestrzegać tych instrukcji, aby chronić siebie i innych.

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Zawsze traktuj broń, jakby była załadowana.
- Trzymaj lufę skierowaną w bezpiecznym kierunku przez cały czas.
- Trzymaj palec z dala od spustu, aż będziesz gotowy do strzału.
- Bądź świadomy swojego celu i tego, co znajduje się za nim.
- Przechowuj broń w bezpiecznym miejscu, poza zasięgiem dzieci i osób nieupoważnionych.
- Używaj tylko zalecanej amunicji do swojej broni.
- Regularnie sprawdzaj swoją broń pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.

Szczególne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Upewnij się, że mechanizm bezpieczeństwa jest włączony, gdy broń nie jest używana.
- Nie używaj broni pod wpływem narkotyków lub alkoholu.
- Noś odpowiednie okulary i ochronniki słuchu podczas strzelania.
- Bądź ostrożny w swoim otoczeniu i upewnij się, że obszar jest wolny od ludzi i przeszkód przed oddaniem strzału.
- Nie próbuj modyfikować ani zmieniać broni w jakikolwiek sposób.
- Jeśli wystąpi nieudany strzał, trzymaj broń skierowaną w stronę celu przez co najmniej 30 sekund przed próbą otwarcia mechanizmu.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

- **Instalacja:**
 - Upewnij się, że broń jest rozładowana przed jakąkolwiek instalacją lub konserwacją.
 - Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta dotyczącymi wszelkich akcesoriów lub załączników.
- **Użytkowanie:**
 - Aby załadować broń, upewnij się, że mechanizm jest otwarty. Włóż magazyn tubularny z odpowiednią amunicją.
 - Zamknij mechanizm szczelnie przed próbą oddania strzału.
 - Aby strzelić, wymierz w swój cel, upewnij się, że mechanizm bezpieczeństwa jest wyłączony, i delikatnie naciśnij spust.
 - Po oddaniu strzału trzymaj broń skierowaną w stronę celu i otwórz mechanizm, aby wyrzucić zużyte naboje.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Podczas utylizacji broni zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów i regulacji dotyczących utylizacji broni.
- Nie wyrzucaj amunicji do zwykłych śmieci. Skontaktuj się z lokalnymi władzami w celu uzyskania bezpiecznych metod utylizacji.
- Upewnij się, że broń jest nieoperacyjna przed utylizacją, aby zapobiec jej niewłaściwemu użyciu.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa Twojego karabinka Henry Lever .22, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem Henry Repeating Arms lub autoryzowanym dealerem.

Przestrzegając tych wytycznych, możesz zapewnić bezpieczne i odpowiedzialne użytkowanie swojego karabinka Henry Lever .22. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i bądź na bieżąco z najlepszymi praktykami w zakresie obsługi broni.

Bezpečnostní pokyny pro pušku Henry Lever Carbine .22

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali pušku Henry Lever Carbine .22. Tento průvodce poskytuje nezbytné bezpečnostní pokyny a směrnice, které zajistí bezpečné a zodpovědné používání vašeho střelného zařízení. Je důležité tyto pokyny pochopit a dodržovat, abyste chránili sebe a ostatní.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte se zbraní, jako by byla nabitá.
- Muzzle vždy směřujte bezpečným směrem.
- Držte prst mimo spoušť, dokud nejste připraveni vystřelit.
- Buďte si vědomi svého cíle a toho, co je za ním.
- Ukládejte zbraň bezpečně a mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Používejte pouze doporučené náboje pro vaši zbraň.
- Pravidelně kontrolujte zbraň na známky opotřebení nebo poškození.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Zajistěte, aby byl bezpečnostní mechanismus zapnutý, když zbraň není v použití.
- Nepoužívejte zbraň pod vlivem drog nebo alkoholu.
- Při střelbě noste vhodné ochranné brýle a sluchátka.
- Buďte opatrní na své okolí a ujistěte se, že je oblast před výstřelem čistá od lidí a překážek.
- Nepokoušejte se zbraň jakkoli upravovat nebo měnit.
- Pokud dojde k selhání výstřelu, držte zbraň namířenou dolů po dobu alespoň 30 sekund, než se pokusíte otevřít akci.

Pokyny pro instalaci a používání

- **Instalace:**
 - Ujistěte se, že je zbraň vybitá před jakoukoli instalací nebo údržbou.
 - Řiďte se pokyny výrobce pro jakékoli příslušenství nebo upevnění.
- **Použití:**
 - Pro nabití zbraně zajistěte, aby byla akce otevřená. Vložte tubulární zásobník s odpovídajícími náboji.
 - Před pokusem o výstřel bezpečně zavřete akci.
 - Pro vystřelení zaměřte se na cíl, ujistěte se, že je bezpečnost vypnuta, a jemně stiskněte spoušť.
 - Po výstřelu držte zbraň namířenou dolů a otevřete akci, abyste vyhodili použité náboje.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci vaší zbraně vždy dodržujte místní zákony a předpisy týkající se likvidace střelných zbraní.
- Nedisponujte municí v běžném odpadu. Kontaktujte místní úřady pro bezpečné metody likvidace.
- Ujistěte se, že je zbraň učiněna nefunkční před její likvidací, aby se zabránilo zneužití.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se vaší pušky Henry Lever Carbine .22 kontaktujte prosím svého místního zástupce Henry Repeating Arms nebo autorizovaného prodejce.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a zodpovědné používání vaší pušky Henry Lever Carbine .22. Vždy upřednostňujte bezpečnost a buďte informováni o osvědčených postupech pro manipulaci se střelnými zbraněmi.