

FLIP OPEN EYEPIECE LENS COVERS - BUTLER CREEK EYEPIECE LENS COVER #9A 1.485" (37.7MM)

Keeps Harmful Debris From Scratching Or Abusing Lenses

Weatherproof, dust-proof, moisture-proof scope covers protect your scope's lenses from being damaged during tactical and hunting situations. Cover flips open easily with finger pressure to spring up, and out of the way. Eye and Objective covers sold separately. To determine the correct scope cover, measure the diameter of your scope eyepiece or objective and use the chart.



Attributes

- Name: BUTLER CREEK EYEPIECE LENS COVER #9A 1.485" (37.7MM)
- Manufacturer: BUTLER CREEK
- Product no.: 120000023
- Mfr. No.: MO20095
- Color: Black
- End Fit: Ocular
- Optic Model: -
- Size: 1.485
- Delivery weight: 0.027kg
- UPC: 051525200956

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für FLIP OPEN EYEPiece LENS COVERS BUTLER CREEK EYEPiece LENS COVER #9A](#)
- [English: Safety Instruction Guide for FLIP OPEN EYEPiece LENS COVERS BUTLER CREEK EYEPiece LENS COVER #9A](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para las TAPAS DE LENTE DE OCULAR ABIERTO FLIP OPEN BUTLER CREEK EYEPiece LENS COVER #9A](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les CAPUCHONS DE LENTILLE D'OCULAIRE OUVERTS FLIP BUTLER CREEK #9A](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le COPERTURE PER LENTI DELL'OCULARE FLIP OPEN BUTLER CREEK EYEPiece LENS COVER #9A](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla OSŁON NA SOCZEWKI LUNETY FLIP OPEN EYEPiece LENS COVERS BUTLER CREEK EYEPiece LENS COVER #9A](#)
- [Suomi: Turvaohjeet FLIP OPEN EYEPiece LENS COVERS BUTLER CREEK EYEPiece LENS COVER #9A](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för FLIP OPEN EYEPiece LENS COVERS BUTLER CREEK EYEPiece LENS COVER #9A](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro kryty okuláru FLIP OPEN EYEPiece LENS COVERS BUTLER CREEK EYEPiece LENS COVER #9A](#)

Sicherheitsanleitung für FLIP OPEN EYEPIECE LENS COVERS BUTLER CREEK EYEPIECE LENS COVER #9A

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die FLIP OPEN EYEPIECE LENS COVERS von Butler Creek entschieden hast. Diese Objektivabdeckungen sind dafür konzipiert, die Linsen deines Zielfernrohrs vor Staub, Feuchtigkeit und Beschädigungen in taktischen und Jagdsituationen zu schützen. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Empfehlungen, um die sichere Verwendung und Wartung deines Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Überprüfe die Objektivabdeckungen vor der Verwendung, um sicherzustellen, dass sie sich in einwandfreiem Zustand befinden.
- Halte die Objektivabdeckungen von Kindern fern, um versehentliche Einnahme oder Missbrauch zu verhindern.
- Stelle sicher, dass die Objektivabdeckungen ordnungsgemäß am Zielfernrohr befestigt sind, um einen Verlust während der Nutzung zu vermeiden.
- Beachte alle lokalen Gesetze und Vorschriften zur Verwendung von optischen Geräten in Jagd und taktischen Situationen.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende die Objektivabdeckungen nicht, wenn sie Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung aufweisen.
- Vermeide es, die Objektivabdeckungen extremen Temperaturen oder aggressiven Chemikalien auszusetzen, da dies ihre Integrität beeinträchtigen kann.
- Stelle sicher, dass die Objektivabdeckungen sauber und frei von Schmutz sind, bevor du sie schließt, um Kratzer auf der Linse zu vermeiden.
- Lagere die Objektivabdeckungen immer an einem trockenen Ort, wenn sie nicht verwendet werden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Messen deines Zielfernrohrs:

- Messe den Durchmesser deines Zielfernrohrokulars oder objektivs, um die richtige Größe der Objektivabdeckung zu bestimmen.
- Nutze die bereitgestellte Tabelle, um die passende Größe auszuwählen.

2. Installation:

- Richte die Objektivabdeckung mit dem Okular oder Objektiv deines Zielfernrohrs aus.
- Drücke fest, um die Objektivabdeckung an ihrem Platz zu sichern.

3. Verwendung der Objektivabdeckungen:

- Um die Objektivabdeckung zu öffnen, übe sanften Fingerdruck aus, um sie aufzuklappen.
- Stelle sicher, dass die Abdeckung vollständig geöffnet und aus dem Weg ist, bevor du dein Zielfernrohr verwendest.

4. Wartung:

- Reinige die Objektivabdeckungen regelmäßig mit einem weichen, trockenen Tuch, um Sichtbarkeit und Funktionalität zu erhalten.
- Überprüfe regelmäßig den Sitz der Objektivabdeckungen, um sicherzustellen, dass sie sicher bleiben.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Objektivabdeckungen gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Wenn die Objektivabdeckungen beschädigt oder nicht mehr verwendbar sind, stelle sicher, dass sie auf eine Weise entsorgt werden, die eine Umweltverschmutzung verhindert.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder zusätzliche Unterstützung bezüglich deiner FLIP OPEN EYEPIECE LENS COVERS wende dich bitte an den entsprechenden, EUbasierten Kontaktpunkt, der vom Hersteller bereitgestellt wird.

Fazit

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du die effektive Nutzung deiner FLIP OPEN EYEPIECE LENS COVERS sicherstellen und die Vorschriften der EUAllgemeinen Produktsicherheitsverordnung einhalten. Deine Sicherheit und Zufriedenheit haben für uns oberste Priorität. Vielen Dank, dass du Butler Creek gewählt hast.

Safety Instruction Guide for FLIP OPEN EYEPIECE LENS COVERS BUTLER CREEK EYEPIECE LENS COVER #9A

Introduction

Thank you for choosing the FLIP OPEN EYEPIECE LENS COVERS by Butler Creek. These lens covers are designed to protect your scope's lenses from dust, moisture, and damage during tactical and hunting situations. This guide provides important safety instructions and recommendations to ensure the safe use and maintenance of your product.

General Safety Guidelines

- Always inspect the lens covers before use to ensure they are in good condition.
- Keep lens covers away from children to prevent accidental ingestion or misuse.
- Ensure that the lens covers are properly attached to the scope to avoid loss during use.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of optical equipment in hunting and tactical situations.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not use the lens covers if they show signs of wear or damage.
- Avoid exposing the lens covers to extreme temperatures or harsh chemicals, as this may compromise their integrity.
- Ensure that the lens covers are clean and free from debris before closing to prevent scratches on the lens.
- Always store the lens covers in a dry place when not in use.

Instructions for Installation and Usage

1. Measuring Your Scope:

- Measure the diameter of your scope eyepiece or objective to determine the correct size of the lens cover.
- Use the provided chart to select the appropriate size.

2. Installation:

- Align the lens cover with the eyepiece or objective of your scope.
- Press firmly to secure the lens cover in place.

3. Using the Lens Covers:

- To open the lens cover, apply gentle finger pressure to flip it open.
- Ensure the cover is fully opened and out of the way before using your scope.

4. Maintenance:

- Regularly clean the lens covers with a soft, dry cloth to maintain visibility and functionality.
- Check the fit of the lens covers periodically to ensure they remain secure.

Disposal Instructions

- Dispose of the lens covers in accordance with local regulations.
- If the lens covers are damaged or no longer usable, ensure they are disposed of in a manner that prevents environmental contamination.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or additional support regarding your FLIP OPEN EYEPiece LENS COVERS, please reach out to the relevant EUbased contact point provided by the manufacturer.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure the effective use of your FLIP OPEN EYEPiece LENS COVERS while adhering to the EU General Product Safety Regulation. Your safety and satisfaction are our top priorities. Thank you for choosing Butler Creek.

Guía de Instrucciones de Seguridad para las TAPAS DE LENTE DE OCULAR ABIERTO FLIP OPEN BUTLER CREEK EYEPIECE LENS COVER #9A

Introducción

Gracias por elegir las TAPAS DE LENTE DE OCULAR ABIERTO de Butler Creek. Estas cubiertas de lente están diseñadas para proteger las lentes de tu mira del polvo, la humedad y daños durante situaciones tácticas y de caza. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad importantes y recomendaciones para garantizar el uso y el mantenimiento seguros de tu producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre inspecciona las cubiertas de lente antes de usarlas para asegurarte de que estén en buenas condiciones.
- Mantén las cubiertas de lente alejadas de los niños para prevenir la ingestión accidental o el mal uso.
- Asegúrate de que las cubiertas de lente estén correctamente colocadas en la mira para evitar pérdidas durante su uso.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales sobre el uso de equipos ópticos en situaciones de caza y tácticas.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No uses las cubiertas de lente si muestran signos de desgaste o daño.
- Evita exponer las cubiertas de lente a temperaturas extremas o productos químicos agresivos, ya que esto puede comprometer su integridad.
- Asegúrate de que las cubiertas de lente estén limpias y libres de escombros antes de cerrarlas para evitar rayones en la lente.
- Siempre guarda las cubiertas de lente en un lugar seco cuando no estén en uso.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Medición de tu Mira:

- Mide el diámetro del ocular o del objetivo de tu mira para determinar el tamaño correcto de la cubierta de lente.
- Utiliza la tabla proporcionada para seleccionar el tamaño adecuado.

2. Instalación:

- Alinea la cubierta de lente con el ocular o el objetivo de tu mira.
- Presiona firmemente para asegurar la cubierta de lente en su lugar.

3. Uso de las Cubiertas de Lente:

- Para abrir la cubierta de lente, aplica una presión suave con el dedo para levantarla.
- Asegúrate de que la tapa esté completamente abierta y fuera del camino antes de usar tu mira.

4. Mantenimiento:

- Limpia regularmente las cubiertas de lente con un paño suave y seco para mantener la visibilidad y funcionalidad.
- Verifica periódicamente el ajuste de las cubiertas de lente para asegurarte de que permanezcan seguras.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha las cubiertas de lente de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si las cubiertas de lente están dañadas o ya no son utilizables, asegúrate de desecharlas de manera que se prevenga la contaminación ambiental.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o soporte adicional sobre tus TAPAS DE LENTE DE OCULAR ABIERTO, por favor contacta al punto de contacto basado en la UE proporcionado por el fabricante.

Conclusión

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar el uso efectivo de tus TAPAS DE LENTE DE OCULAR ABIERTO mientras cumples con la Regulación General de Seguridad de Productos de la UE. Tu seguridad y satisfacción son nuestras principales prioridades. Gracias por elegir Butler Creek.

Guide de Sécurité pour les CAPUCHONS DE LENTILLE D'OCULAIRE OUVERTS FLIP BUTLER CREEK #9A

Introduction

Merci d'avoir choisi les CAPUCHONS DE LENTILLE D'OCULAIRE OUVERTS FLIP de Butler Creek. Ces capuchons de lentille sont conçus pour protéger les lentilles de votre lunette de la poussière, de l'humidité et des dommages lors de situations tactiques et de chasse. Ce guide fournit d'importantes instructions de sécurité et recommandations pour garantir une utilisation et un entretien sûrs de votre produit.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Inspectez toujours les capuchons de lentille avant utilisation pour vous assurer qu'ils sont en bon état.
- Gardez les capuchons de lentille hors de portée des enfants pour éviter toute ingestion accidentelle ou mauvaise utilisation.
- Assurez-vous que les capuchons de lentille sont correctement fixés à la lunette pour éviter de les perdre pendant l'utilisation.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation d'équipements optiques lors de chasses et de situations tactiques.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser les capuchons de lentille s'ils montrent des signes d'usure ou de dommage.
- Évitez d'exposer les capuchons de lentille à des températures extrêmes ou à des produits chimiques agressifs, car cela pourrait compromettre leur intégrité.
- Assurez-vous que les capuchons de lentille sont propres et exempts de débris avant de les fermer pour éviter les rayures sur la lentille.
- Rangez toujours les capuchons de lentille dans un endroit sec lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Mesurer Votre Lunette :

- Mesurez le diamètre de l'oculaire ou de l'objectif de votre lunette pour déterminer la taille correcte du capuchon de lentille.
- Utilisez le tableau fourni pour sélectionner la taille appropriée.

2. Installation :

- Alignez le capuchon de lentille avec l'oculaire ou l'objectif de votre lunette.
- Appuyez fermement pour sécuriser le capuchon de lentille en place.

3. Utilisation des Capuchons de Lentille :

- Pour ouvrir le capuchon de lentille, appliquez une légère pression du doigt pour le faire basculer.
- Assurez-vous que le capuchon est complètement ouvert et hors du chemin avant d'utiliser votre lunette.

4. Entretien :

- Nettoyez régulièrement les capuchons de lentille avec un chiffon doux et sec pour maintenir la visibilité et la fonctionnalité.
- Vérifiez périodiquement l'ajustement des capuchons de lentille pour vous assurer qu'ils restent sécurisés.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez des capuchons de lentille conformément aux réglementations locales.
- Si les capuchons de lentille sont endommagés ou ne sont plus utilisables, assurez-vous de les éliminer d'une manière qui empêche la contamination de l'environnement.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou tout soutien supplémentaire concernant vos CAPUCHONS DE LENTILLE D'OCULAIRE OUVERTS, veuillez contacter le point de contact basé dans l'UE fourni par le fabricant.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir l'utilisation efficace de vos CAPUCHONS DE LENTILLE D'OCULAIRE OUVERTS tout en respectant le Règlement Général sur la Sécurité des Produits de l'UE. Votre sécurité et votre satisfaction sont nos priorités. Merci d'avoir choisi Butler Creek.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le COPERTURE PER LENTI DELL'OCULARE FLIP OPEN BUTLER CREEK EYEPiece LENS COVER #9A

Introduzione

Grazie per aver scelto le COPERTURE PER LENTI DELL'OCULARE FLIP OPEN di Butler Creek. Queste coperture per lenti sono progettate per proteggere le lenti del tuo telescopio da polvere, umidità e danni durante situazioni tattiche e di caccia. Questa guida fornisce importanti istruzioni di sicurezza e raccomandazioni per garantire un uso e una manutenzione sicuri del tuo prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Controlla sempre le coperture per lenti prima dell'uso per assicurarti che siano in buone condizioni.
- Tieni le coperture per lenti lontano dai bambini per prevenire ingestione accidentale o uso improprio.
- Assicurati che le coperture per lenti siano correttamente attaccate al telescopio per evitare perdite durante l'uso.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso di attrezzature ottiche in situazioni di caccia e tattiche.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare le coperture per lenti se mostrano segni di usura o danni.
- Evita di esporre le coperture per lenti a temperature estreme o a sostanze chimiche aggressive, poiché questo potrebbe comprometterne l'integrità.
- Assicurati che le coperture per lenti siano pulite e prive di detriti prima di chiuderle per prevenire graffi sulla lente.
- Conserva sempre le coperture per lenti in un luogo asciutto quando non sono in uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Misurazione del tuo telescopio:

- Misura il diametro dell'oculare o dell'obiettivo del tuo telescopio per determinare la dimensione corretta della copertura per lente.
- Utilizza il grafico fornito per selezionare la dimensione appropriata.

2. Installazione:

- Allinea la copertura per lente con l'oculare o l'obiettivo del tuo telescopio.
- Premi saldamente per fissare la copertura per lente in posizione.

3. Utilizzo delle coperture per lenti:

- Per aprire la copertura per lente, applica una leggera pressione delle dita per sollevarla.
- Assicurati che la copertura sia completamente aperta e fuori strada prima di utilizzare il tuo telescopio.

4. Manutenzione:

- Pulisci regolarmente le coperture per lenti con un panno morbido e asciutto per mantenere la visibilità e la funzionalità.
- Controlla periodicamente il fissaggio delle coperture per lenti per assicurarti che rimangano sicure.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci le coperture per lenti in conformità con le normative locali.
- Se le coperture per lenti sono danneggiate o non più utilizzabili, assicurati di smaltirle in modo da prevenire la contaminazione ambientale.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande sulla sicurezza o ulteriori supporto riguardo le tue COPERTURE PER LENTI DELL'OCULARE FLIP OPEN, ti invitiamo a contattare il punto di contatto con sede nell'UE fornito dal produttore.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un uso efficace delle tue COPERTURE PER LENTI DELL'OCULARE FLIP OPEN, rispettando il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE. La tua sicurezza e soddisfazione sono le nostre massime priorità. Grazie per aver scelto Butler Creek.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla OSŁON NA SOCZEWKI LUNETY FLIP OPEN EYEPIECE LENS COVERS BUTLER CREEK EYEPIECE LENS COVER #9A

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór OSŁON NA SOCZEWKI LUNETY FLIP OPEN EYEPIECE LENS COVERS od Butler Creek. Te osłony są zaprojektowane w celu ochrony soczewek lunety przed kurzem, wilgocią i uszkodzeniami podczas sytuacji taktycznych i polowań. Niniejsza instrukcja zawiera ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa oraz użytkowania, aby zapewnić bezpieczne korzystanie i konserwację produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze sprawdzaj osłony przed użyciem, aby upewnić się, że są w dobrym stanie.
- Trzymaj osłony z dala od dzieci, aby zapobiec przypadkowemu połknięciu lub niewłaściwemu użyciu.
- Upewnij się, że osłony są prawidłowo zamocowane do lunety, aby uniknąć ich utraty podczas użytkowania.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów dotyczących użycia sprzętu optycznego w sytuacjach polowania i taktycznych.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Nie używaj osłon, jeśli wykazują oznaki zużycia lub uszkodzenia.
- Unikaj narażania osłon na ekstremalne temperatury lub agresywne chemikalia, ponieważ może to osłabić ich integralność.
- Upewnij się, że osłony są czyste i wolne od zanieczyszczeń przed zamknięciem, aby zapobiec zarysowaniom soczewek.
- Zawsze przechowuj osłony w suchym miejscu, gdy nie są używane.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Mierzenie lunety:

- Zmierz średnicę soczewki oka lub obiektywu lunety, aby określić odpowiedni rozmiar osłony.
- Skorzystaj z dostarczonej tabeli, aby wybrać odpowiedni rozmiar.

2. Instalacja:

- Wyreguluj osłonę, aby pasowała do soczewki oka lub obiektywu lunety.
- Naciśnij mocno, aby zabezpieczyć osłonę na swoim miejscu.

3. Używanie osłon:

- Aby otworzyć osłonę, delikatnie naciśnij palcem, aby ją odchylić.
- Upewnij się, że osłona jest całkowicie otwarta i z dala od drogi przed użyciem lunety.

4. Konserwacja:

- Regularnie czyść osłony miękką, suchą szmatką, aby utrzymać widoczność i funkcjonalność.
- Okresowo sprawdzaj dopasowanie osłon, aby upewnić się, że pozostają one zabezpieczone.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj osłony zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli osłony są uszkodzone lub nie nadają się do użycia, upewnij się, że są usuwane w sposób, który zapobiega zanieczyszczeniu środowiska.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub dodatkowego wsparcia dotyczącego OSŁON NA SOCZEWKI LUNETY FLIP OPEN EYEPiece LENS COVERS, prosimy o skontaktowanie się z odpowiednim punktem kontaktowym z siedzibą w UE, który został podany przez producenta.

Zakończenie

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić skuteczne korzystanie z OSŁON NA SOCZEWKI LUNETY FLIP OPEN EYEPiece LENS COVERS, jednocześnie przestrzegając ogólnych przepisów bezpieczeństwa produktów UE. Twoje bezpieczeństwo i satysfakcja są naszymi priorytetami. Dziękujemy za wybór Butler Creek.

Turvaohjeet FLIP OPEN EYEPIECE LENS COVERS BUTLER CREEK EYEPIECE LENS COVER #9A

Johdanto

Kiitos, että valitsit Butler Creekin FLIP OPEN EYEPIECE LENS COVERS linssinsuojat. Nämä linssinsuojat on suunniteltu suojaamaan kiikarin linsskejä pölyltä, kosteudelta ja vaurioilta taktisten ja metsästystilanteiden aikana. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja suosituksia tuotteen turvalliseen käyttöön ja ylläpitoon.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Tarkista aina linssinsuojat ennen käyttöä varmistaaksesi, että ne ovat hyvässä kunnossa.
- Pidä linssinsuojat lasten ulottumattomissa estääksesi vahinkoja tai väärinkäyttöä.
- Varmista, että linssinsuojat on kiinnitetty kunnolla kiikarin päälle, jotta ne eivät katoa käytön aikana.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat optisten laitteiden käyttöä metsästyksessä ja taktisesti.

Erityiset turvallisuusvarotoimet

- Älä käytä linssinsuojia, jos niissä on kulumia tai vaurioita.
- Vältä altistamasta linssinsuojia äärimmäisille lämpötiloille tai voimakkailla kemikaaleilla, sillä tämä voi heikentää niiden toimintakykyä.
- Varmista, että linssinsuojat ovat puhtaat ja vapaat roskista ennen sulkemista, jotta linssit eivät naarmuunnu.
- Säilytä linssinsuojat kuivassa paikassa, kun niitä ei käytetä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Kiikarin mittaaminen:

- Mittaa kiikarin silmäaukon tai objektiivin halkaisija määrittääksesi oikean koon linssinsuojalle.
- Käytä mukana olevaa taulukkoa valitaksesi sopiva koko.

2. Asennus:

- Kohdista linssinsuojat kiikarin silmäaukon tai objektiivin kanssa.
- Paina lujasti kiinnittääksesi linssinsuojan paikalleen.

3. Linssinsuojien käyttö:

- Avaa linssinsuojat kohdistamalla sormesi suojan reunalle ja painamalla kevyesti.
- Varmista, että suoja on täysin auki ja pois tieltä ennen kiikarin käyttöä.

4. Ylläpito:

- Puhdista linssinsuojat säännöllisesti pehmeällä, kuivalla liinalla varmistaaksesi näkyvyyden ja toimivuuden.
- Tarkista linssinsuojien istuvuus säännöllisesti varmistaaksesi, että ne pysyvät turvallisesti paikallaan.

Hävittämisohteet

- Hävitä linssinsuojat paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Jos linssinsuojat ovat vaurioituneet tai eivät enää ole käytettävissä, varmista, että ne hävitetään tavalla, joka estää ympäristön saastumisen.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä tai tarvitset lisätukea FLIP OPEN EYEPIECE LENS COVERS linssinsuojien osalta, ota yhteyttä valmistajan ilmoittamaan EU-pohjaiseen yhteyspisteeseen.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa FLIP OPEN EYEPiece LENS COVERS linssinsuojien tehokkaan käytön samalla kun noudatat EU:n yleistä tuoteturvallisuusasetusta. Turvallisuutesi ja tyytyväisyytesi ovat meille ensisijaisia. Kiitos, että valitsit Butler Creekin.

Säkerhetsinstruktioner för FLIP OPEN EYEPiece LENS COVERS BUTLER CREEK EYEPiece LENS COVER #9A

Introduktion

Tack för att du valt FLIP OPEN EYEPiece LENS COVERS från Butler Creek. Dessa linsskydd är utformade för att skydda dina kikarsiktens linser från damm, fukt och skador under taktiska och jaktsituationer. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och rekommendationer för att säkerställa säker användning och underhåll av din produkt.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Inspektera alltid linsskydden innan användning för att säkerställa att de är i gott skick.
- Håll linsskydden borta från barn för att förhindra oavsiktlig förtäring eller missbruk.
- Se till att linsskydden är ordentligt fästa på kikarsiktet för att undvika förlust under användning.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående användning av optisk utrustning vid jakt och taktiska situationer.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd inte linsskydden om de visar tecken på slitage eller skada.
- Undvik att utsätta linsskydden för extrema temperaturer eller hårda kemikalier, eftersom detta kan påverka deras integritet.
- Se till att linsskydden är rena och fria från skräp innan du stänger dem för att förhindra repor på linsen.
- Förvara alltid linsskydden på en torr plats när de inte används.

Instruktioner för installation och användning

1. Mäta ditt kikarsikte:

- Mät diametern på ditt kikarsiktets ögonlins eller objektiv för att bestämma rätt storlek på linsskyddet.
- Använd det medföljande diagrammet för att välja lämplig storlek.

2. Installation:

- Justera linsskyddet med ögonlinsen eller objektivet på ditt kikarsikte.
- Tryck fast för att säkra linsskyddet på plats.

3. Använda linsskydden:

- För att öppna linsskyddet, applicera lätt tryck med fingret för att fälla det upp.
- Se till att skyddet är helt öppet och ur vägen innan du använder ditt kikarsikte.

4. Underhåll:

- Rengör regelbundet linsskydden med en mjuk, torr trasa för att bibehålla synlighet och funktionalitet.
- Kontrollera passformen på linsskydden periodiskt för att säkerställa att de förblir säkra.

Avfallsinstruktioner

- Kasta linsskydden i enlighet med lokala föreskrifter.
- Om linsskydden är skadade eller inte längre användbara, se till att de kasseras på ett sätt som förhindrar miljöförorening.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare support gällande dina FLIP OPEN EYEPiece LENS COVERS, vänligen kontakta den relevanta EUbaserade kontaktpunkten som tillhandahålls av tillverkaren.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa effektiv användning av dina FLIP OPEN EYEPiece LENS COVERS samtidigt som du följer EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning. Din säkerhet och tillfredsställelse är våra högsta prioriteringar. Tack för att du valt Butler Creek.

Bezpečnostní pokyny pro kryty okuláru FLIP OPEN EYEPIECE LENS COVERS BUTLER CREEK EYEPIECE LENS COVER #9A

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali kryty okuláru FLIP OPEN EYEPIECE LENS COVERS od společnosti Butler Creek. Tyto kryty čoček jsou navrženy tak, aby chránily čočky vašeho dalekohledu před prachem, vlhkostí a poškozením během taktických a loveckých situací. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní pokyny a doporučení, která zajistí bezpečné používání a údržbu vašeho produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zkontrolujte kryty čoček před použitím, abyste se ujistili, že jsou v dobrém stavu.
- Udržujte kryty čoček mimo dosah dětí, aby se předešlo náhodnému požití nebo zneužití.
- Ujistěte se, že jsou kryty čoček správně připevněny k dalekohledu, aby se předešlo ztrátě během používání.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se používání optického vybavení v loveckých a taktických situacích.

Specifické bezpečnostní opatření pro používání

- Nepoužívejte kryty čoček, pokud vykazují známky opotřebení nebo poškození.
- Vyhněte se vystavení krytů čoček extrémním teplotám nebo agresivním chemikáliím, protože to může ohrozit jejich integritu.
- Ujistěte se, že jsou kryty čoček čisté a bez nečistot před jejich zavřením, aby se předešlo poškrábání čoček.
- Vždy uchovávejte kryty čoček na suchém místě, když se nepoužívají.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Měření vašeho dalekohledu:

- Změřte průměr okuláru nebo objektivu vašeho dalekohledu, abyste určili správnou velikost krytu čočky.
- Použijte poskytnutou tabulku k výběru odpovídající velikosti.

2. Instalace:

- Zarovnejte kryt čočky s okulárem nebo objektivem vašeho dalekohledu.
- Silně stiskněte, aby se kryt čočky zajistil na místě.

3. Používání krytů čoček:

- Chcete-li otevřít kryt čočky, jemně stiskněte prstem, abyste jej otevřeli.
- Ujistěte se, že je kryt zcela otevřen a mimo cestu, než začnete používat svůj dalekohled.

4. Údržba:

- Pravidelně čistěte kryty čoček měkkým, suchým hadříkem pro udržení viditelnosti a funkčnosti.
- Pravidelně kontrolujte, zda kryty čoček správně sedí, abyste zajistili jejich bezpečné uchycení.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte kryty čoček v souladu s místními předpisy.
- Pokud jsou kryty čoček poškozené nebo již nepoužitelné, zajistěte jejich likvidaci způsobem, který zabraňuje kontaminaci životního prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli bezpečnostní dotazy nebo další podporu ohledně vašich krytů okuláru FLIP OPEN EYEPiece LENS COVERS se prosím obraťte na příslušný kontaktní bod v EU, který poskytuje výrobce.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit efektivní používání vašich krytů okuláru FLIP OPEN EYEPiece LENS COVERS a zároveň dodržovat nařízení EU o obecné bezpečnosti výrobků. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou našimi nejvyššími prioritami. Děkujeme, že jste si vybrali Butler Creek.