

FLIP-OPEN OBJECTIVE LENS COVERS - BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #46 2.430" (61.7MM)

[Optik och Fästen](#) > [Optik](#) > [Kikarsikte Linsskydd](#)

Håller skadliga skräp borta från att repa eller misshandla linser

Väderbeständiga, dammtäta, fuktbeständiga kikarskydd skyddar dina kikanlinser från skador under taktiska och jaktrelaterade situationer. Locket öppnas enkelt med fingertopparna för att fjädras upp och ur vägen. Ögon- och objektivlock säljs separat. För att bestämma rätt kikarskydd, mät diametern på din kikars ögonlins eller objektiv och använd diagrammet.



Produktinformation

- Namn: [BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #46 2.430" \(61.7MM\)](#)
- Tillverkare: [BUTLER CREEK](#)
- Produktnr: 120000028
- Tillv.nr.: 30460
- End Fit: Objective
- Färg: Svart
- Storlek: 2.43
- Leveransvikt: 0.045kg
- Leveranshöjd: 33mm
- Leveransbredd: 97mm
- Leveranslängd: 157mm
- UPC: 051525304609

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS SÄKERHETSINSTRUKTIONER](#)
- [Om oss](#)

FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Introduktion

Tack för att du valt FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVER av Butler Creek. Denna produkt är utformad för att skydda dina kikars linser från damm, fukt och skador under taktiska och jaktrelaterade situationer. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att linsskydden är lämpliga för din specifika kikarmodell.
- Inspektera regelbundet linsskydden för tecken på slitage eller skador innan användning.
- Håll linsskydden utom räckhåll för barn för att förhindra oavsiktlig förtäring eller skada.
- Använd inte linsskydden om de visar några tecken på skada eller funktionsfel.
- Följ alltid lokala regler angående användning av kikare och linsskydd.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- När du öppnar locket, gör det försiktigt för att undvika skador på dig själv eller andra.
- Se till att locket är helt öppet innan du använder kikaren för att undvika hinder.
- Undvik att använda överdriven kraft när du fäster eller tar bort linsskydden.
- Utsätt inte linsskydden för extrema temperaturer eller hårda kemikalier, eftersom detta kan kompromettera deras integritet.
- Om linsskydden blir blöta, låt dem torka helt innan du sätter tillbaka dem på kikaren.

Instruktioner för installation och användning

1. Mäta din kikare:

- Mät diametern på din kikars ögonlins eller objektiv för att bestämma rätt storlek på skyddet.
- Referera till den medföljande tabellen för storleksspecifikationer.

2. Installera linsskydden:

- Rikta in linsskyddet med kikars ögonlins eller objektiv.
- Tryck fast locket ordentligt på plats tills det klickar på plats.

3. Använda linsskydden:

- För att öppna locket, applicera försiktig fingertryck på det angivna området.
- Locket kommer att fjädras upp, vilket gör att du kan använda din kikare utan hinder.

4. Ta bort linsskydden:

- För att ta bort locket, dra försiktigt bort det från kikaren.
- Förvara linsskydden på en säker plats när de inte används.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera linsskydden i enlighet med lokala avfallshanteringsregler.
- Förbränn inte linsskydden, eftersom de kan frigöra skadliga ämnen vid förbränning.
- Återvinn produkten om möjligt, enligt riktlinjerna från ditt lokala återvinningsprogram.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella frågor eller funderingar angående FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS, vänligen se tillverkarens kontaktinformation på produktförpackningen eller besök den officiella webbplatsen för hjälp.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa säker och effektiv användning av dina FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS. Tack för att du uppmärksammar säkerheten!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se