

FLIP-OPEN OBJECTIVE LENS COVERS - BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #33 2.043" (51.9MM)

[Optik och Fästen](#) > [Optik](#) > [Kikarsikte Linsskydd](#)

Håller skadliga skräp borta från att repa eller misshandla linser

Väderbeständiga, dammtäta, fuktbeständiga kikarskydd skyddar dina kikanlinser från skador under taktiska och jaktrelaterade situationer. Locket öppnas enkelt med fingertopparna för att fjädras upp och ur vägen. Ögon- och objektivlock säljs separat. För att bestämma rätt kikarskydd, mät diametern på din kikars ögonlins eller objektiv och använd diagrammet.



Produktinformation

- Namn: [BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #33 2.043" \(51.9MM\)](#)
- Tillverkare: [BUTLER CREEK](#)
- Produktnr: 120000030
- Tillv.nr.: 30330
- End Fit: Objective
- Färg: Svart
- Storlek: 2.043
- Leveransvikt: 0.045kg
- Leveranshöjd: 38mm
- Leveransbredd: 69mm
- Leveranslängd: 122mm
- UPC: 051525303305

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS SÄKERHETSINSTRUKTIONER](#)
- [Om oss](#)

FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Introduktion

Tack för att du valt FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS från Butler Creek. Dessa linslock är utformade för att skydda dina kikars linser från damm, fukt och skador under taktiska och jaktrelaterade situationer. Denna säkerhetsinstruktionsguide ger viktig information för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten i enlighet med EU:s allmänna produkt säkerhetsföreskrifter (GPSR).

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att linslocken är kompatibla med din kikare genom att mäta diametern på din kikars ögonlins eller objektiv.
- Inspektera alltid linslocken för eventuella skador före användning. Använd inte om de är skadade.
- Håll linslocken utom räckhåll för barn för att förhindra oavsiktlig användning eller förtäring.
- Utsätt inte linslocken för extrema temperaturer eller hårda kemikalier.
- Rapportera eventuella osäkra produktupplevelser eller olyckor till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd linslocken endast för deras avsedda syfte att skydda kikars linser.
- Undvik att använda överdriven kraft när du öppnar eller stänger locken för att förhindra brott.
- Se till att linslocken är ordentligt fästa innan du använder din kikare för att undvika oavsiktlig lossning.
- Var försiktig med vassa kanter eller komponenter när du hanterar linslocken.
- Om du märker någon ovanlig drift eller skada, avbryt omedelbart användningen och sök hjälp.

Instruktioner för installation och användning

1. Mätning för kompatibilitet:

- Mät diametern på din kikars ögonlins eller objektiv med en skjutmått eller linjal.
- Se referensdiagrammet för att välja rätt storlek på linslock.

2. Installation:

- Justera linslocket med ögonlinsen eller objektivet på kikaren.
- Tryck försiktigt locket på plats tills det sitter ordentligt.

3. Användning av linslocken:

- För att öppna locket, applicera försiktig fingertoppstryck på den angivna ytan.
- Locket kommer att fjädras upp lätt; se till att det är helt öppet innan du använder kikaren.
- Efter användning, stäng locket genom att trycka ner det tills det klickar på plats.

4. Underhåll:

- Rengör regelbundet linslocken med en mjuk, torr trasa för att ta bort damm eller skräp.
- Undvik att använda slipande material eller lösningsmedel som kan skada linslocken.

Avfallsinstruktioner

- Kassera linslocken i enlighet med lokala regler för plastavfall.
- Bränn inte eller utsätt linslocken för öppen eld.
- Om produkten inte längre är användbar, överväg återvinningsalternativ som finns i ditt område.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor angående säkerhet och användning av FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS, vänligen hänvisa till kontaktinformationen som finns på förpackningen eller besök tillverkarens webbplats.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se