

FLIP-OPEN OBJECTIVE LENS COVERS - BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #39 2.220" (56.4MM)

[Optik och Fästen](#) > [Optik](#) > [Kikarsikte Linsskydd](#)

Håller skadliga skräp borta från att repa eller misshandla linser

Väderbeständiga, dammtäta, fuktbeständiga kikarskydd skyddar dina kikanlinser från skador under taktiska och jaktrelaterade situationer. Locket öppnas enkelt med fingertopparna för att fjädras upp och ur vägen. Ögon- och objektivlock säljs separat. För att bestämma rätt kikarskydd, mät diametern på din kikars ögonlins eller objektiv och använd diagrammet.



Produktinformation

- Namn: [BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #39 2.220" \(56.4MM\)](#)
- Tillverkare: [BUTLER CREEK](#)
- Produktnr: 120000044
- Tillv.nr.: 30390
- End Fit: Objective
- Färg: Svart
- Storlek: 2.22
- Leveransvikt: 0.068kg
- Leveranshöjd: 33mm
- Leveransbredd: 94mm
- Leveranslängd: 150mm
- UPC: 051525303909

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #39 2.220" \(56.4MM\)](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #39 2.220" (56.4MM)

Introduktion

Tack för att du valt FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS från BUTLER CREEK. Dessa kikarskydd är utformade för att skydda dina kikarlinsers ögonen och objektiv från skador i taktiska och jaktrelaterade situationer. För att säkerställa säker användning och långvarig funktionalitet, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid kikarskydden enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera regelbundet kikarskydden för skador eller slitage.
- Håll kikarskydden borta från barn och sårbara grupper för att förhindra olyckor.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller incidenter till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att locket är ordentligt stängt när det inte används för att förhindra att skräp och fukt kommer in.
- Använd endast fingertopparna för att öppna locket. Undvik att använda verktyg som kan skada locket.
- Om locket är skadat eller fungerar dåligt, avbryt användningen och byt ut det omedelbart.
- Undvik att utsätta kikarskydden för extrema temperaturer eller kemikalier.

Instruktioner för installation och användning

1. **Mätning:** Mät diametern på din kikars ögonlins eller objektiv för att säkerställa att du har rätt storlek på kikarskyddet.
2. **Montering:**
 - Placera kikarskyddet över objektivet eller ögonlinsen.
 - Tryck försiktigt ned kikarskyddet tills det sitter på plats.
3. **Användning:**
 - För att öppna locket, tryck försiktigt med fingertopparna för att fjädras upp.
 - När locket är öppet, se till att det hålls borta från sikteslinserna för att undvika skador.
4. **Stängning:**
 - För att stänga locket, tryck ner det tills det låses på plats.

Avfallsanvisningar

- När kikarskyddet inte längre är i användning eller är skadat, kassera det på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av plastmaterial.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare information om säkerhet och användning av FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkarens kundtjänst.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att använda produkten på rätt sätt skyddar du både dig själv och din utrustning.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se