

FLIP-OPEN OBJECTIVE LENS COVERS - BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #29 1.919" (48.7MM)

[Optik och Fästen](#) > [Optik](#) > [Kikarsikte Linsskydd](#)

Håller skadliga skräp borta från att repa eller misshandla linser

Väderbeständiga, dammtäta, fuktbeständiga kikarskydd skyddar dina kikanlinser från skador under taktiska och jaktrelaterade situationer. Locket öppnas enkelt med fingertopparna för att fjädras upp och ur vägen. Ögon- och objektivlock säljs separat. För att bestämma rätt kikarskydd, mät diametern på din kikars ögonlins eller objektiv och använd diagrammet.



Produktinformation

- Namn: [BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #29 1.919" \(48.7MM\)](#)
- Tillverkare: [BUTLER CREEK](#)
- Produktnr: 120000047
- Tillv.nr.: 30290
- End Fit: Objective
- Färg: Svart
- Storlek: 1.919
- Leveransvikt: 0.005kg
- Leveranshöjd: 38mm
- Leveransbredd: 69mm
- Leveranslängd: 119mm
- UPC: 051525302902

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #29 1.919" \(48.7MM\)](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #29 1.919" (48.7MM)

Introduktion

Tack för att du valt FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS av BUTLER CREEK. Dessa kikarskydd är designade för att skydda dina kikarlinser från skador och skräp under jakt och taktiska situationer. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att locket är ordentligt stängt när det inte används för att undvika skräp och skador.
- Använd endast produkten för det avsedda ändamålet; undvik att använda den i miljöer som inte är lämpliga för kikarskydd.
- Håll produkten utom räckhåll för barn för att förhindra olyckor.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på produkten till återförsäljaren.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att locket är helt öppet innan du siktar för att undvika hinder i siktsfältet.
- Undvik att använda överdriven kraft när du öppnar eller stänger locket; detta kan orsaka skador på mekanismen.
- Kontrollera regelbundet locket för slitage eller skador; byt ut det om det är nödvändigt.
- Använd inte kikarskyddet om det är skadat, eftersom detta kan påverka din sikt och säkerhet.

Instruktioner för installation och användning

1. **Mätning av objektiv:** För att säkerställa att du har rätt storlek, mät diametern på ditt kikars objektiv eller ögonlins.
2. **Installation:**
 - Placera locket över objektivet och se till att det sitter ordentligt.
 - Tryck försiktigt på locket för att säkerställa att det är på plats.
3. **Användning:**
 - För att öppna locket, använd fingertopparna för att lyfta det uppåt.
 - När locket är öppet, se till att det är ur vägen för att inte blockera siktsfältet.
4. **Stängning:**
 - När du är klar, stäng locket genom att trycka ner det försiktigt tills det klickar på plats.

Avfallshantering

- Kassera produkten enligt lokala avfallsregler.
- Om produkten är defekt eller skadad, se till att den inte kan användas innan den kasseras för att förhindra olyckor.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller support, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats för mer information.

Tack för att du valde FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS. Vi önskar dig en säker och framgångsrik användning av våra produkter!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se