

FLIP-OPEN OBJECTIVE LENS COVERS - BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #17 1.612" (40.9MM)

[Optik och Fästen](#) > [Optik](#) > [Kikarsikte Linsskydd](#)

Håller skadliga skräp borta från att repa eller misshandla linser

Väderbeständiga, dammtäta, fuktbeständiga kikarskydd skyddar dina kikanlinser från skador under taktiska och jaktrelaterade situationer. Locket öppnas enkelt med fingertopparna för att fjädras upp och ur vägen. Ögon- och objektivlock säljs separat. För att bestämma rätt kikarskydd, mät diametern på din kikars ögonlins eller objektiv och använd diagrammet.



Produktinformation

- Namn: [BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #17 1.612" \(40.9MM\)](#)
- Tillverkare: [BUTLER CREEK](#)
- Produktnr: 120000054
- Tillv.nr.: 30170
- End Fit: Objective
- Färg: Svart
- Storlek: 1.612
- Leveransvikt: 0.005kg
- Leveranshöjd: 36mm
- Leveransbredd: 69mm
- Leveranslängd: 122mm
- UPC: 051525301707

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #17 1.612" \(40.9MM\)](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #17 1.612" (40.9MM)

Introduktion

Tack för att du valt FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS från Butler Creek. Dessa kikarskydd är designade för att skydda dina kikars linser från skador under taktiska och jaktrelaterade situationer. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs igenom och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att kikarskyddet är i gott skick innan användning.
- Använd produkten endast för dess avsedda syfte.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på produkten till återförsäljaren.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Undvik att använda kikarskyddet i extrema temperaturer eller väderförhållanden som kan påverka dess funktion.
- Kontrollera att locket är ordentligt stängt när det inte används för att förhindra att skräp kommer in.
- Använd fingertopparna för att öppna locket försiktigt och undvik att använda vassa föremål.

Instruktioner för installation och användning

1. **Mätning av objektivets diameter:** Mät diametern på din kikars objektiv för att säkerställa att du har rätt storlek på kikarskyddet.
2. **Installation av kikarskyddet:**
 - Placera kikarskyddet över objektivet.
 - Tryck försiktigt ned kikarskyddet så att det sitter fast på plats.
3. **Användning av kikarskyddet:**
 - För att öppna locket, använd fingertopparna för att trycka upp det.
 - När locket är öppet, se till att det fjädrar upp och ur vägen för att inte blockera sikten.
4. **Stängning av kikarskyddet:**
 - När du är klar med användningen, stäng locket genom att trycka ner det tills det klickar på plats.

Avfallshantering

- Kassera produkten i enlighet med lokala avfallsbestämmelser.
- Tillsammans med produkten, se till att även kassera eventuell förpackning på ett miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller support angående produkten, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök Butler Creeks officiella webbplats för mer information.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och för att du bidrar till en säker användning av produkten.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se