

BLIZZARD SCOPE LENS COVERS - BUTLER CREEK BLIZZARD LENS COVER #2 1.3-1.39" (33.0-35.3MM)

[Optik och Fästen](#) > [Optik](#) > [Kikarsikte Linsskydd](#)

Klart, Genomskinliga Lock Som Öppnas Med Ett Tryck

Fjäderbelastade, flip-up kikarsikte skydd gör det möjligt att snabbt sikta genom kikarsiktet för snabba skott. Stötsäkra, polymer linser håller ditt kikarsikte torrt och klart under dåligt väder och redo för ditt nästa skott.



Produktinformation

- Namn: [BUTLER CREEK BLIZZARD LENS COVER #2 1.3-1.39" \(33.0-35.3MM\)](#)
- Tillverkare: [BUTLER CREEK](#)
- Produktnr: 120250002
- Tillv.nr.: 70202
- Färg: Svart
- Storlek: 1.3,1.300,1.34,1.341,1.387,1.388,1.39
- Leveransvikt: 0.023kg
- Leveranshöjd: 38mm
- Leveransbredd: 69mm
- Leveranslängd: 119mm
- UPC: 051525702023

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för BLIZZARD SCOPE LENS COVERS BUTLER CREEK BLIZZARD LENS COVER #2](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för BLIZZARD SCOPE LENS COVERS BUTLER CREEK BLIZZARD LENS COVER #2

Introduktion

Tack för att du valt BLIZZARD SCOPE LENS COVERS från Butler Creek. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och användningsriktlinjer för att säkerställa att din produkt används på ett säkert och effektivt sätt. Vänligen läs detta dokument noggrant innan användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att kikarsikte linslocken är kompatibla med din kikarsikte storlek (1.31.39 tum eller 33.035.3 mm).
- Kontrollera alltid linslocken före varje användning för eventuella tecken på skador eller slitage.
- Håll linslocken rena och fria från skräp för att upprätthålla synlighet och prestanda.
- Förvara linslocken på en torr plats när de inte används för att förhindra fuktuppsamling.
- Var medveten om din omgivning när du använder kikarsiktet för att undvika olyckor.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd inte linslocken om de är spruckna eller skadade, eftersom detta kan påverka funktionaliteten.
- Undvik att utsätta linslocken för extrema temperaturer eller starka kemikalier som kan försämra materialet.
- Se till att linslocken är ordentligt fästa före användning för att förhindra att de öppnas oavsiktligt.
- Var försiktig när du fäller linslocken öppna eller stängda för att undvika att klämma fingrarna.
- Håll linslocken utom räckhåll för barn för att förhindra oavsiktlig användning eller skada.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Ta bort linslocken från förpackningen.
- Justera linslocken med kikarsiktets lins, se till att de passar ordentligt.
- Tryck försiktigt locket på linsen tills det klickar på plats.

2. Användning:

- För att använda kikarsiktet, fäll helt enkelt upp linslocken genom att trycka på den fjäderbelastade mekanismen.
- Se till att locket är helt öppet innan du siktar med ditt kikarsikte.
- Efter användning, stäng linslocken för att skydda linserna från damm och fukt.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera linslocken på ett ansvarsfullt sätt enligt lokala föreskrifter.
- Kassera inte linslocken i allmänt avfall om de är gjorda av återvinningsbara material. Kontrollera för återvinningsalternativ i ditt område.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare hjälp, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala distributör. Se till att du har produktinformation redo för referens.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och tillfredsställelse är våra högsta prioriteringar. Njut av att använda dina BLIZZARD SCOPE LENS COVERS!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se