

REM-CHOKE 12 GAUGE SPORTING CLAYS REMINGTON CHOKE TUBES - REM-CHOKE 12 GA SKEET REMINGTON CHOKE TUBE SS

Tight, Consistent Patterns, Less Shot Deformation

Longer parallel section than Carlson's conventional tubes gives consistent shot patterns. Extra smooth interior surface minimizes shot deformation. Laser marked constriction provides fast identification. External knurled ring extends approximately 3/4" from end of barrel for fast changes between stations. Can be used with steel shot.



Attributes

- Name: REM-CHOKE 12 GA SKEET REMINGTON CHOKE TUBE SS
- Manufacturer: CARLSONS
- Product no.: 155000026
- Mfr. No.: 13364
- Choke Type: Skeet
- Gauge: 12 Gauge
- Make: Rem Choke
- Style: Sporting Clay
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 28mm
- Shipping width: 25mm
- Shipping length: 102mm
- UPC: 723189133641

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für REMCHOKE 12 GAUGE SPORTING CLAYS](#)
- [English: REMCHOKE 12 GAUGE SPORTING CLAYS CHOKE TUBES SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le REMCHOKE 12 GAUGE SPORTING CLAYS](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto REMCHOKE 12 GAUGE SPORTING CLAYS](#)
- [Suomi: REMCHOKE 12 GAUGE SPORTING CLAYS Turvallisuusohjeet](#)

Sicherheitshinweise für REMCHOKE 12 GAUGE SPORTING CLAYS

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des REMCHOKE 12 GAUGE SPORTING CLAYS. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen ein sicheres und angenehmes Schießerlebnis zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um potenzielle Gefahren zu vermeiden und die Sicherheit bei der Verwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Bedienungsanleitung vollständig gelesen und verstanden haben, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen unbefugten Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig das Produkt auf Schäden oder Abnutzung, bevor Sie es verwenden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder Anzeichen von Verschleiß zeigt.
- Befolgen Sie alle örtlichen Gesetze und Vorschriften im Zusammenhang mit dem Schießen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie nur zugelassene Munition, die für Ihre ChokeTypen geeignet ist.
- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille, während des Schießens.
- Achten Sie darauf, dass der Bereich um Sie herum frei von Personen und Hindernissen ist, bevor Sie schießen.
- Halten Sie den Lauf immer in eine sichere Richtung, auch wenn das Produkt nicht verwendet wird.
- Vermeiden Sie es, das Produkt zu verwenden, wenn Sie müde, unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol stehen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

- **Installation der ChokeRohre:**
 1. Stellen Sie sicher, dass Ihre Waffe entladen ist.
 2. Entfernen Sie das vorhandene ChokeRohr, indem Sie es gegen den Uhrzeigersinn drehen.
 3. Setzen Sie das REMCHOKE ChokeRohr ein und drehen Sie es im Uhrzeigersinn, bis es fest sitzt.
- **Verwendung des Produkts:**
 1. Überprüfen Sie vor dem Schießen, ob das ChokeRohr sicher installiert ist.
 2. Laden Sie die Waffe gemäß den Herstelleranweisungen.
 3. Nehmen Sie eine sichere Schussposition ein und zielen Sie sorgfältig.
 4. Schießen Sie nur, wenn Sie sicher sind, dass es keine Gefahr für andere gibt.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Bringen Sie beschädigte oder nicht mehr benötigte ChokeRohre zu einem autorisierten Entsorgungszentrum.
- Vermeiden Sie es, das Produkt einfach im Hausmüll zu entsorgen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den EUKontaktpunkt für Ihr Produkt. Dort erhalten Sie Informationen zu Rückrufen und Sicherheitsupdates.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit hat oberste Priorität. Indem Sie diese Anweisungen befolgen, tragen Sie dazu bei, ein sicheres Schießerlebnis zu gewährleisten. Zögern Sie nicht, bei Fragen oder Unsicherheiten Unterstützung in Anspruch zu nehmen. Ihr verantwortungsvoller Umgang mit diesem Produkt ist entscheidend für Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer.

REMCHOKE 12 GAUGE SPORTING CLAYS CHOKE TUBES SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing the REMCHOKE 12 Gauge Sporting Clays Choke Tubes. These choke tubes are designed to enhance your shooting experience by providing consistent shot patterns. This safety instruction guide is designed to help you use the product safely and effectively while complying with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Always handle the choke tubes with care to avoid injury.
- Ensure the firearm is unloaded before installing or removing choke tubes.
- Use choke tubes only with compatible firearms and ammunition.
- Keep choke tubes out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect choke tubes for damage or wear.
- Report any unsafe products or incidents to your local authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Hazard Identification:**
 - Improper installation may lead to firearm malfunction.
 - Using incompatible ammunition can cause damage to the choke tube or firearm.
 - Always ensure the choke tube is securely fastened before use.
- **Avoiding Hazards:**
 - Read the firearm's manual to understand compatibility with choke tubes.
 - Do not attempt to modify the choke tubes in any way.
 - Ensure the choke tube is clean and free of obstructions before use.
 - Never use steel shot with choke tubes that are not rated for it.
- **Age Specific Warnings:**
 - This product is intended for adult use only. Keep out of reach of children.

Instructions for Installation and Usage

- **Installation:**
 1. Ensure the firearm is completely unloaded.
 2. Remove the existing choke tube from the barrel by turning it counterclockwise.
 3. Clean the threads of the barrel and the new choke tube.
 4. Insert the new choke tube into the barrel and turn it clockwise until it is securely fastened.
 5. Use the external knurled ring to facilitate easy installation and removal.
- **Usage:**
 - Always check that the choke tube is properly installed before firing.
 - Follow the manufacturer's guidelines for ammunition compatibility.
 - Use the choke tube in accordance with the intended shooting discipline (e.g., sporting clays).
 - Monitor the performance of the choke tube during use and discontinue use if any issues arise.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn choke tubes in accordance with local regulations.
- Do not throw away choke tubes in regular household waste. Check with local waste management for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the REMCHOKE 12 Gauge Sporting Clays Choke Tubes, please refer to the product packaging for contact details. You can also check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your REMCHOKE 12 Gauge Sporting Clays Choke Tubes. Thank you for your attention to safety!

Guide de Sécurité pour le REMCHOKE 12 GAUGE SPORTING CLAYS

Introduction

Merci d'avoir choisi le REMCHOKE 12 GAUGE SPORTING CLAYS. Ce guide de sécurité vous fournira des informations essentielles pour garantir une utilisation sécuritaire et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous de toujours manipuler le produit avec précaution.
- Vérifiez l'état de votre REMCHOKE avant chaque utilisation.
- Ne jamais utiliser un choke endommagé ou usé.
- Gardez le produit hors de portée des enfants.
- En cas d'accident ou de produit dangereux, signalez-le aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement des munitions compatibles avec le calibre 12.
- Ne modifiez pas le choke. Toute modification peut entraîner des risques de sécurité.
- Ne jamais utiliser le choke avec des projectiles non autorisés, comme des plombs en acier, si non spécifié.
- Assurez-vous que le choke est correctement installé avant de tirer.
- Portez toujours des lunettes de protection et des protections auditives lors de l'utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Choke :

- Dévissez le choke usagé (si applicable) de votre arme à feu.
- Nettoyez le filetage de l'arme à feu pour enlever toute saleté ou débris.
- Vissez le REMCHOKE fermement dans le filetage de l'arme à feu jusqu'à ce qu'il soit bien en place.
- Vérifiez qu'il est correctement installé en tirant doucement sur le choke.

2. Utilisation :

- Chargez votre arme conformément aux instructions du fabricant.
- Assurez-vous que le choke est bien fixé avant chaque utilisation.
- Tirez en respectant les règles de sécurité de tir, y compris l'orientation de l'arme et le choix de la cible.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le REMCHOKE à la poubelle ordinaire.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en acier inoxydable.
- Si vous devez vous débarrasser du produit, envisagez de le retourner à un revendeur ou à un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le REMCHOKE 12 GAUGE SPORTING CLAYS, veuillez contacter le service client du fabricant ou consulter leur site web pour plus d'informations.

En suivant ces directives, vous contribuez à assurer votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de votre REMCHOKE. Merci de votre attention et de votre responsabilité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto

REMCHOKE 12 GAUGE SPORTING CLAYS

Introduzione

Grazie per aver scelto il REMCHOKE 12 GAUGE SPORTING CLAYS. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza e sull'uso corretto del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) dell'Unione Europea.

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto in modo sicuro e responsabile.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto per scopi diversi da quelli previsti.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro, lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali di protezione e protezioni per le orecchie durante l'uso.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o usura.
- Verifica che il prodotto sia compatibile con il tuo fucile e le munizioni utilizzate.
- Non sovraccaricare il fucile con munizioni non idonee.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per la pulizia e la manutenzione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Choke Tube

- Assicurati che il fucile sia scarico prima di procedere.
- Rimuovi il vecchio choke, se presente, utilizzando un attrezzo adeguato.
- Inserisci il REMCHOKE nel fucile fino a quando non è saldamente in posizione.
- Controlla che il choke sia ben fissato prima di utilizzare il fucile.

2. Uso del Prodotto

- Carica il fucile solo quando sei pronto per sparare.
- Punta sempre il fucile in una direzione sicura.
- Fai attenzione a chi ti circonda e assicurati che non ci siano persone o animali nella zona di tiro.
- Dopo l'uso, scarica il fucile e controlla che sia in sicurezza.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti in acciaio inossidabile.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Contatta il tuo comune per informazioni su come smaltire correttamente i materiali metallici.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza e sull'uso del prodotto, contatta il tuo rivenditore o il servizio clienti del produttore. Assicurati di avere il numero di modello e dettagli di acquisto a portata di mano.

Conclusione

La sicurezza è fondamentale quando si utilizza il REMCHOKE 12 GAUGE SPORTING CLAYS. Segui queste istruzioni per garantire un'esperienza di utilizzo sicura e soddisfacente. Ricorda di controllare regolarmente eventuali aggiornamenti sulle normative di sicurezza e sui richiami di prodotto attraverso il sistema Safety Gate dell'Unione Europea.

REMCHOKE 12 GAUGE SPORTING CLAYS

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa REMCHOKE 12 GAUGE SPORTING CLAYS tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille ja että se on käytössä vastuullisten aikuisten valvonnassa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä varmistaaksesi, ettei siinä ole vaurioita tai puutteita.
- Käytä tuotetta vain sille tarkoitetuissa tarkoituksissa ja noudata valmistajan ohjeita.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vahingoittunut tai jos epäilet sen turvallisuutta.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Ilmoita viranomaisille kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä tuotetta vain yhteensopivien aseiden kanssa. Varmista, että aseesi on yhteensopiva REMCHOKE putkien kanssa.
- Varmista, että kaikki osat on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Vältä liiallista painetta tai voimakasta käyttöä, joka voi aiheuttaa vaurioita tuotteelle tai aseelle.
- Käytä suojavarusteita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja, ampumisen aikana.
- Älä suuntaa asetta kohti mitään, mitä et aio ampua.
- Tarkista ampumapaikan ympäristö varmistaaksesi, että se on turvallinen ja esteetön.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen ennen asennusta.
- Poista vanha supistaja, jos sellainen on.
- Kiinnitä uusi REMCHOKE supistaja tiukasti, mutta älä ylitä suositeltua vääntövoimaa.
- Tarkista, että supistaja on kunnolla paikallaan ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Aseta ase turvalliseen ja hallittuun ampumaasentoon.
- Varmista, että kaikki ympärillä olevat henkilöt ovat turvallisella etäisyydellä.
- Lataa ase vasta, kun olet valmis ampumaan.
- Seuraa tarkasti ampumisen aikana ja varmista, että olet tietoinen ympäristöstäsi.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote vastuullisesti ja ympäristöystävällisesti.
- Älä heitä tuotetta tavallisiin roskikiisiin, vaan vie se paikalliseen kierrätyspisteeseen tai vaarallisten jätteiden keräykseen, jos se on tarpeen.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet tuotteen hävittämiseksi.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai ostopaikkaasi. Muista tarkistaa myös EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen palautus tai turvallisuustiedot.

Kiitos, että valitsit REMCHOKE 12 GAUGE SPORTING CLAYS tuotteen. Käytä sitä turvallisesti ja vastuullisesti!