

SPORTING CLAYS SPEED WRENCH - CARLSONS SPORTING CLAY SPEED WRENCH 12 GAUGE

[Vapensmide](#) > [Hagelverktyg](#) > [Choketub Nyckelsats](#)

Snabbhandtag Gör Bytet av Tuber Snabbt

Veven och handtaget ger både hastighet och hävstång för snabbt borttagande av choke-tuber. Den stora, lättgreppade knoppen expanderar den vinylbelagda, icke-märkande greppyta som sätts in i tuben.



Produktinformation

- Namn: [CARLSONS SPORTING CLAY SPEED WRENCH 12 GAUGE](#)
- Tillverkare: [CARLSONS](#)
- Produktnr: 155102012
- Tillv.nr.: 06601
- Gauge: 12 Gauge
- Vapentyp: Universal Hagelgevär
- Leveransvikt: 0.091kg
- UPC: 723189066017

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för Sporting Clays Speed Wrench](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för Sporting Clays Speed Wrench

Introduktion

Tack för att du valde Carlson's Sporting Clays Speed Wrench för din 12gauge hagelgevär. Denna produkt är utformad för att ge hastighet och hävstång vid borttagning av choketuber. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning av nyckeln.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten används endast för sitt avsedda syfte.
- Hantera alltid nyckeln med försiktighet för att undvika skador.
- Förvara nyckeln på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Inspektera regelbundet nyckeln för eventuella tecken på skador eller slitage.
- Om du märker några defekter, sluta använda den omedelbart och kontakta kundsupport.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se alltid till att hagelgeväret är oladdat innan du använder nyckeln.
- Använd inte överdriven kraft när du tar bort eller installerar choketuber.
- Undvik att använda nyckeln i blöta eller hala förhållanden för att förhindra olyckor.
- Modifiera inte nyckeln på något sätt, eftersom detta kan äventyra dess säkerhet.
- Håll händerna borta från nyckelns rörliga delar under användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att hagelgeväret är helt oladdat.
- Samla de choketuber som du avser att ta bort eller installera.

2. Använda nyckeln:

- Sätt in den vinylbelagda, ickemärkande greppyta av knoppen i choketuben.
- Greppa den stora knoppen ordentligt för ett säkert grepp.
- Vrid på handtaget för att lossa eller dra åt choketuben efter behov.
- Tillämpa inte överdriven kraft; om choketuben inte rör sig, kontrollera för hinder.

3. Efter användning:

- Rengör nyckeln efter användning för att ta bort eventuella skräp.
- Förvara nyckeln på en torr plats, borta från barn.

Avfallsinstruktioner

- Kassera nyckeln på ett ansvarsfullt sätt enligt lokala föreskrifter.
- Om nyckeln är skadad bortom reparation, överväg att återvinna materialen där det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller stöd, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktuppgifter som medföljer produktförpackningen.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med din Carlson's Sporting Clays Speed Wrench. Prioritera alltid säkerhet och tveka inte att söka hjälp om det behövs.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se