

1911 COMMANDER 9MM DUAL RECOIL SPRINGS - COLT 1911 RECOIL SPRING, COMMANDER, 9MM, OUTER

[Delar till Pistol](#) > [Recoil Delar](#) > [Recoil Fjädrar](#)

Avancerat dubbel-fjäder system ger dig en mjukare rekyl och en mer pålitlig pistol. Dessa är ersättnings inre och yttre rekylfjädrar för Colt 1911 pistoler som är kalibrerade för 9mm Luger och använder det nya Colt Dual Spring Recoil System™ som ursprungligen utvecklades 2011 för USMC M45A1 pistolen. De inre och yttre fjädrarna arbetar tillsammans för att ge ökad pålitlighet och förlängd livslängd på rekylfjädrar upp till 15 000 skott. (Den standard intervallet för att byta ut standard 1911 rekylfjädrar är 5 000 skott.) Härdad fjäderstål Korrekt fjädertryck för 9mm ammo Använd ENDAST i Colt 1911 Commander Model pistoler eller kloner kalibrerade för 9mm Andra nödvändiga komponenter säljs separat (beskrivs nedan) Dessa inre och yttre rekylfjädrar måste användas i samband med de andra två delarna av Colt Dual Spring Recoil System™: en dedikerad guide rod och rekylfjäderplugg.



Produktinformation

- Namn: [COLT 1911 RECOIL SPRING, COMMANDER, 9MM, OUTER](#)
- Tillverkare: [COLT](#)
- Produktnr: 160000457
- Tillv.nr.: 300585
- Modell: Commander
- Vapentyp: 1911
- Leveransvikt: 0.005kg
- Leveranshöjd: 8mm
- Leveransbredd: 8mm
- Leveranslängd: 117mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för 1911 COMMANDER 9MM DUAL RECOIL SPRINGS](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för 1911 COMMANDER 9MM DUAL RECOIL SPRINGS

Introduktion

Tack för att du valt 1911 COMMANDER 9MM DUAL RECOIL SPRINGS. Denna produkt är designad för att förbättra prestanda och pålitlighet hos din Colt 1911 pistol. För att säkerställa säker användning och lång livslängd för produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte om den är skadad.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra obehöriga.
- Rapportera eventuella skador eller problem med produkten till myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd endast dessa rekylfjädrar i Colt 1911 Commander Model pistoler eller kloner som är kalibrerade för 9mm.
- Installera fjädrarna i enlighet med instruktionerna nedan för att undvika skador.
- Kontrollera att alla komponenter av Colt Dual Spring Recoil System™ är korrekt installerade innan användning.
- Använd skyddsglasögon och hörselskydd vid skjutning för att skydda dig mot eventuella faror.
- Undvik att använda ammunition som inte är avsedd för 9mm.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelser:

- Se till att din pistol är avstängd och tom.
- Rengör området där installationen ska ske.

2. Installation av rekylfjädrar:

- Ta bort den gamla rekylfjädern och fjäderpluggen.
- Installera den nya inre rekylfjädern i pistolen.
- Installera den yttre rekylfjädern ovanpå den inre fjädern.
- Använd en dedikerad guide rod och fjäderplugg i enlighet med Colt Dual Spring Recoil System™.
- Kontrollera att alla delar sitter ordentligt på plats.

3. Användning:

- Ladda pistolen med 9mm ammunition.
- Följ alltid säkerhetsåtgärder för skjutning.
- Efter varje 5000 skott, inspektera fjädrarna för tecken på slitage och byt ut dem vid behov.

Avfallsinstruktioner

- Kasta bort gamla rekylfjädrar och andra komponenter på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala bestämmelser för avfallshantering av metall och andra material.

Kontaktinformation för vidare stöd

För mer information och support, vänligen kontakta tillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare. Se till att ha produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår högsta prioritet.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se