

REPLACEMENT CYLINDER POINTS - CRATEX POINT, COARSE, #6 CYL, 1/16" ARBOR

[Vapensmide](#) > [Elverktyg](#) > [Rubber Abrasive](#) > [Rubber Abrasive Cylinder Points](#)

Förformade sliphjul för alla polerings- och slipbehov

Bulk ersättningar säljs 25 stycken per paket. #6 Cylinderpoint, 1/4" (6,3 mm) diameter, 7/8" (22,2 mm) lång.



Produktinformation

- Namn: [CRATEX POINT, COARSE, #6 CYL, 1/16" ARBOR](#)
- Tillverkare: [CRATEX](#)
- Produktnr: 190025061
- Tillv.nr.: 6
- Leveransvikt: 0.045kg
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 146mm

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för REPLACEMENT CYLINDER POINTS CRATEX POINT, COARSE, #6 CYL, 1/16" ARBOR](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för REPLACEMENT CYLINDER POINTS CRATEX POINT, COARSE, #6 CYL, 1/16" ARBOR

Introduktion

Tack för att du valt REPLACEMENT CYLINDER POINTS CRATEX POINT. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker användning och hantering av denna produkt. Vänligen läs denna guide noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt avsikt och i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Kontrollera regelbundet efter tecken på slitage eller skador innan användning.
- Om någon del av produkten verkar skadad, avbryt användningen omedelbart och kontakta tillverkaren.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Bär lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) som skyddsglasögon och handskar när du använder produkten.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från faror.
- Överskrid inte den rekommenderade driftshastigheten för att undvika potentiell skada eller produktfel.
- Undvik att använda produkten nära brännbara material.
- Var försiktig med damm och skräp som genereras under användning; överväg att använda en dammask om det behövs.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att elverktyget är avstängt och urkopplat innan du installerar cylinderpunkten.
- Ta bort eventuella befintliga tillbehör från verktyget.
- Sätt in #6 cylinderpunkten i verktygets arbor och se till att den sitter säkert.
- Dra åt arbormuttern för att säkra cylinderpunkten ordentligt på plats.

2. Användning:

- Inspektera alltid cylinderpunkten innan användning för tecken på slitage eller skador.
- Starta elverktyget på låg hastighet för att säkerställa stabilitet.
- Öka hastigheten gradvis efter behov för din applikation.
- Håll ett fast grepp om verktyget och rikta cylinderpunkten bort från din kropp.
- Efter användning, stäng av elverktyget och låt det stanna helt innan du tar bort cylinderpunkten.

Avfallsinstruktioner

- Kasta produkten i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kasta inte produkten i vanligt hushållsavfall.
- Överväg återvinningssalternativ där det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller produktstöd, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som anges på förpackningen eller produktdokumentationen.

Tack för att du prioriterar säkerhet vid användning av REPLACEMENT CYLINDER POINTS CRATEX POINT. Din efterlevnad av dessa riktlinjer hjälper till att säkerställa en säker och effektiv upplevelse.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se