

REPLACEMENT CYLINDER POINTS - CRATEX POINT, MEDIUM, #6 CYL, 1/16" ARBOR

[Vapensmide](#) > [Elverktyg](#) > [Rubber Abrasive](#) > [Rubber Abrasive Cylinder Points](#)

Förformade sliphjul för alla polerings- och slipbehov

Bulk ersättningar säljs 25 stycken per paket. #6 Cylinderpoint, 1/4" (6,3 mm) diameter, 7/8" (22,2 mm) lång.



Produktinformation

- Namn: [CRATEX POINT, MEDIUM, #6 CYL, 1/16" ARBOR](#)
- Tillverkare: [CRATEX](#)
- Produktnr: 190025062
- Tillv.nr.:
- Leveransvikt: 0.041kg
- Leveranshöjd: 1mm
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 146mm

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för REPLACEMENT CYLINDER POINTS CRATEX POINT, MEDIUM, #6 CYL, 1/16" ARBOR](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för REPLACEMENT CYLINDER POINTS CRATEX POINT, MEDIUM, #6 CYL, 1/16" ARBOR

Introduktion

Tack för att du valt REPLACEMENT CYLINDER POINTS CRATEX POINT. Denna produkt är utformad för att ge pålitlig prestanda för olika tillämpningar. För att säkerställa säker och effektiv användning, vänligen läs och följ denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att produkten är lämplig för ditt specifika användningsområde.
- Spara denna guide för framtida referens och dela den med alla som kan använda denna produkt.
- Kontrollera regelbundet för produktåterkallelser eller säkerhetsvarningar via EU:s Safety Gateplattform.
- Rapportera alla incidenter eller olyckor med osäkra produkter till de berörda myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) såsom skyddsglasögon och handskar när du använder denna produkt.
- Undvik direkt kontakt med den roterande cylinderpunkten under drift för att förhindra skador.
- Överskrid inte den rekommenderade driftshastigheten för att undvika produktfel.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från hinder för att förhindra olyckor.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera produkten för skador eller slitage före varje användning. Använd inte om den är skadad.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att elverktyget är avstängt och urkopplat innan installation.
- Sätt in 1/16" arbor av REPLACEMENT CYLINDER POINT i det kompatibla elverktyget.
- Fäst cylinderpunkten ordentligt enligt tillverkarens instruktioner för elverktyget.

2. Användning:

- Sätt på elverktyget och låt det nå önskad hastighet innan du gör kontakt med arbetsstycket.
- Applicera lätt tryck under användning av cylinderpunkten för att uppnå optimala resultat utan att orsaka skador.
- Tvinga inte verktyget; låt cylinderpunkten göra arbetet.
- Kontrollera regelbundet cylinderpunkten för slitage under användning och byt ut den om det behövs.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter angående farligt avfall.
- Kassera inte produkten i hushållsavfall.
- Överväg återvinningsalternativ om det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller funderingar angående säkerheten eller användningen av denna produkt, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som anges på förpackningen eller tillverkarens webbplats.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med REPLACEMENT CYLINDER POINTS CRATEX POINT. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se