

REPLACEMENT CYLINDER POINTS - CRATEX POINT, FINE, #6 CYL, 1/16" ARBOR

[Vapensmide](#) > [Elverktyg](#) > [Rubber Abrasive](#) > [Rubber Abrasive Cylinder Points](#)

Förformade sliphjul för alla polerings- och slipbehov

Bulk ersättningar säljs 25 stycken per paket. #6 Cylinderpoint, 1/4" (6,3 mm) diameter, 7/8" (22,2 mm) lång.



Produktinformation

- Namn: [CRATEX POINT, FINE, #6 CYL, 1/16" ARBOR](#)
- Tillverkare: [CRATEX](#)
- Produktnr: 190025063
- Tillv.nr.:
- Leveransvikt: 0.041kg
- Leveranshöjd: 1mm
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 146mm

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för REPLACEMENT CYLINDER POINTS CRATEX POINT, FINE, #6 CYL, 1/16" ARBOR](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för REPLACEMENT CYLINDER POINTS CRATEX POINT, FINE, #6 CYL, 1/16" ARBOR

Introduktion

Tack för att du valt REPLACEMENT CYLINDER POINTS CRATEX POINT, FINE, #6 CYL, 1/16" ARBOR. Denna guide ger viktig säkerhetsinformation och instruktioner för att säkerställa säker användning av denna produkt. Vänligen läs denna guide noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid denna produkt i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Se till att produkten är lämplig för din specifika tillämpning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet produkten för tecken på slitage eller skador innan användning.
- Om du märker några defekter eller oegentligheter, sluta använda den omedelbart.
- Förvara produkten på en sval, torr plats borta från direkt solljus och fukt.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), såsom skyddsglasögon och handskar, när du använder denna produkt.
- Se till att arbetsområdet är välventilerat för att undvika inandning av damm eller skräp.
- Överskrid inte de rekommenderade hastighetsgränserna när du använder cylinderpunkterna.
- Undvik att använda produkten nära brännbara material eller i explosiva miljöer.
- Tvinga inte produkten bortom dess avsedda användning eller specifikationer.
- Följ alltid verktygstillverkarens riktlinjer för kompatibilitet med denna produkt.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att elverktyget är avstängt och urkopplat innan installation.
- Ta bort den befintliga cylinderpunkten från verktyget om så är tillämpligt.
- Sätt in #6 Cylinder Point i verktygets arbor på ett säkert sätt.
- Dra åt arbormuttern eller klämman enligt tillverkarens specifikationer.

2. Användning:

- Slå på elverktyget och låt det nå önskad hastighet innan du applicerar det på arbetsstycket.
- Applicera lätt tryck och låt verktyget göra jobbet; applicera inte överdrivet kraft.
- Kontrollera regelbundet cylinderpunkts tillstånd under användning och byt ut den vid behov.
- Stäng av och koppla ur verktyget efter användning.

Avfallsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte produkten i hushållsavfall.
- Överväg återvinningsalternativ för material där det är tillämpligt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående säkerheten och användningen av denna produkt, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som finns på förpackningen eller produktdokumentationen.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se