

REPLACEMENT CYLINDER POINTS - CRATEX POINT, EX-FINE, #6 CYL, 1/16" ARBOR

[Vapensmide](#) > [Elverktyg](#) > [Rubber Abrasive](#) > [Rubber Abrasive Cylinder Points](#)

Förformade sliphjul för alla polerings- och slipbehov

Bulk ersättningar säljs 25 stycken per paket. #6 Cylinderpoint, 1/4" (6,3 mm) diameter, 7/8" (22,2 mm) lång.



Produktinformation

- Namn: [CRATEX POINT, EX-FINE, #6 CYL, 1/16" ARBOR](#)
- Tillverkare: [CRATEX](#)
- Produktnr: 190025064
- Tillv.nr.:
- Leveransvikt: 0.041kg
- Leveranshöjd: 1mm
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 146mm

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för REPLACEMENT CYLINDER POINTS CRATEX POINT, EXFINE, #6 CYL, 1/16" ARBOR](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för REPLACEMENT CYLINDER POINTS CRATEX POINT, EXFINE, #6 CYL, 1/16" ARBOR

Introduktion

Tack för att du valt REPLACEMENT CYLINDER POINTS CRATEX POINT, EXFINE, #6 CYL, 1/16" ARBOR. Denna produkt är utformad för precisionsanvändning i olika tillämpningar. Det är viktigt att följa säkerhetsriktlinjer för att säkerställa säker hantering och drift. Denna guide ger viktig information för att hjälpa dig använda produkten säkert och effektivt.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs alltid och förstå säkerhetsinstruktionerna innan du använder produkten.
- Se till att produkten används endast för sitt avsedda syfte.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet produkten för eventuella tecken på skador eller slitage innan användning.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller incidenter till lämpliga myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) som skyddsglasögon och handskar vid användning av produkten.
- Undvik långvarig inandning av damm som genereras under användning. Använd en dammmask om nödvändigt.
- Överskrid inte de rekommenderade driftshastigheterna för cylinderpunkterna.
- Se till att arbetsområdet är välventilerat för att minimera exponeringen för damm och skräp.
- Använd inte produkten om den är skadad eller sliten. Byt ut den omedelbart.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att det elverktyg du använder är avstängt och urkopplat innan installation.
- Ta försiktigt bort den befintliga cylinderpunkten från verktyget.
- Sätt in den nya REPLACEMENT CYLINDER POINT i verktygets arbor på ett säkert sätt.
- Dra åt arbormuttern för att säkerställa att cylinderpunkten är ordentligt fäst.
- Kontrollera att cylinderpunkten är korrekt installerad innan du kopplar in verktyget.

2. Användning:

- Starta elverktyget på låg hastighet för att låta cylinderpunkten sätta sig.
- Öka gradvis hastigheten efter behov för din tillämpning.
- Håll en stadig hand och kontrollera verktyget för att undvika att det glider.
- Pausa regelbundet för att kontrollera cylinderpunktens skick under användning.
- Efter att du har slutfört din uppgift, stäng av och koppla ur verktyget innan du tar bort cylinderpunkten.

Avfallsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte produkten i vanligt hushållsavfall.
- Kontrollera om det finns några återvinningsprogram som accepterar gummibaserade slipprodukter.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare support, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som anges på produktförpackningen eller besök tillverkarens webbplats.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med REPLACEMENT CYLINDER POINTS CRATEX POINT, EXFINE, #6 CYL, 1/16" ARBOR. Tack för att du uppmärksammar säkerheten.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se