

REPLACEMENT BULLET POINTS - CRATEX POINT, FINE, #11 BULLET, 1/8" ARBOR

[Vapensmide](#) > [Elverktyg](#) > [Rubber Abrasive](#) > [Rubber Abrasive Bullet Points](#)

Förformade sliphjul för alla polering/ slipning behov

Bulk ersättningar säljs 25 stycken per paket. #8 Bullet Point, 9/32" (7.1mm) diameter, 1" (2.5cm) lång. #11 Bullet Point, 3/8" (9.5mm) diameter, 1" lång. #15 Bullet Point, 1/2" (12.7mm) diameter, 7/8" lång.



Produktinformation

- Namn: [CRATEX POINT, FINE, #11 BULLET, 1/8" ARBOR](#)
- Tillverkare: [CRATEX](#)
- Produktnr: 190025113
- Tillv.nr.:
- Leveransvikt: 0.086kg
- Leveranshöjd: 1mm
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 146mm

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Ersättningspilar Cratex Point Säkerhetsanvisningar](#)
- [Om oss](#)

Ersättningspilar Cratex Point Säkerhetsanvisningar

Introduktion

Tack för att du valt Ersättningspilar Cratex Point. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsanvisningar för att säkerställa säker användning och efterlevnad av EU:s allmänna produktssäkerhetsförordning (GPSR). Läs denna guide noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten används endast för sitt avsedda syfte.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet produkten för eventuella tecken på slitage eller skada innan användning.
- Undvik att använda produkten om den verkar skadad eller sliten.
- Följ alltid tillverkarens rekommendationer för användning och underhåll.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd pilarna endast med kompatibla verktyg och utrustning.
- Överskrid inte de rekommenderade hastighetsgränserna för verktygen när du använder pilarna.
- Bär lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), inklusive skyddsglasögon och handskar, för att skydda mot potentiella faror.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från hinder för att förhindra olyckor.
- Undvik direkt kontakt med pilarna under användning för att förhindra skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att verktyget är avstängt och urkopplat innan installation.
- Ta bort eventuella befintliga pilar från verktyget.
- Välj den lämpliga Cratexpilen (t.ex. #8, #11, #15) baserat på dina krav.
- Sätt i pilen i verktygets arbor och säkerställ en säker passform.
- Dra åt arboren ordentligt enligt verktygstillverkarens instruktioner.

2. Användning:

- Sätt på verktyget och justera inställningarna efter behov för uppgiften.
- Börja använda pilen med låg hastighet för att säkerställa stabilitet.
- Öka hastigheten gradvis efter behov, men överskrid inte verktygets rekommenderade gränser.
- Övervaka pilen för tecken på slitage under användning och byt ut den vid behov.
- Efter att uppgiften är slutförd, stäng av verktyget och låt det svalna innan du hanterar det.

Avfallsanvisningar

- Kassera använda eller skadade pilar i enlighet med lokala avfallshanteringsregler.
- Kassera inte pilar i hushållsavfall.
- Överväg återvinningsalternativ där det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare hjälp, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som anges på produktförpackningen eller besök tillverkarens webbplats.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsanvisningar kan du säkerställa säker och effektiv användning av Ersättningspilar Cratex Point. Prioritera alltid säkerhet och efterlevnad av EU GPSR för att skydda dig själv och andra. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga riktlinjer.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se