

WHEELS - CRATEX WHEEL, FINE, #74 WHEEL, 1/16" ARBOR

[Vapensmide](#) > [Elverktyg](#) > [Rubber Abrasive](#) > [Rubber Abrasive Wheels](#)

#74 Rakt Kantskiva, 7/8" (22.2mm) i diameter, 1/8" tjock. #86 Rakt Kantskiva, 1" i diameter, 3/16" (4.76mm) tjock.



Produktinformation

- Namn: [CRATEX WHEEL, FINE, #74 WHEEL, 1/16" ARBOR](#)
- Tillverkare: [CRATEX](#)
- Produktnr: 190025743
- Tillv.nr.:
- Leveransvikt: 0.082kg
- Leveranshöjd: 10mm
- Leveransbredd: 79mm
- Leveranslängd: 130mm

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsanvisningar för WHEELS CRATEX WHEEL, FINE, #74 WHEEL, 1/16" ARBOR](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsanvisningar för WHEELS CRATEX WHEEL, FINE, #74 WHEEL, 1/16" ARBOR

Introduktion

Tack för att du valt WHEELS CRATEX WHEEL, FINE, #74 WHEEL, 1/16" ARBOR. Denna produkt är utformad för användning i olika applikationer som kräver precision och hållbarhet. För att säkerställa din säkerhet och produktens livslängd, vänligen läs och följ dessa säkerhetsanvisningar noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Se till att all säkerhetsutrustning används, inklusive ögonskydd och handskar, när du använder hjulen.
- Håll arbetsområdet rent och välbelyst för att förhindra olyckor.
- Använd inte hjulen för andra ändamål än de som specificerats av tillverkaren.
- Var medveten om din omgivning och se till att åskådare håller ett säkert avstånd under verktygets drift.
- Inspektera regelbundet hjulen för slitage och skador före användning.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd hjulen endast på kompatibla verktyg med rätt arborstorlek (1/16").
- Överskrid inte den maximala driftshastighet som specificerats för hjulen.
- Undvik att använda hjulen på material som kan producera farlig damm eller ångor.
- Använd inte skadade hjul; byt ut dem omedelbart.
- Se till att hjulen är ordentligt monterade innan användning.
- Var försiktig med vassa kanter och heta ytor under och efter användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att verktyget är urkopplat eller avstängt innan installation.
- Ta bort eventuella befintliga hjul från verktyget.
- Justera hjulet med arbor och fäst det ordentligt, se till att det sitter korrekt.
- Dra åt monteringsmuttern enligt verktygets specifikationer.
- Kontrollera att hjulet är ordentligt fäst innan verktyget sätts på.

2. Användning:

- Starta verktyget på låg hastighet för att säkerställa att hjulet fungerar korrekt.
- Öka hastigheten gradvis efter behov, men överskrid inte den rekommenderade maximala hastigheten.
- Applicera lätt tryck när du använder hjulet; överdrivet tryck kan leda till skador eller olyckor.
- Låt hjulet stanna helt innan du tar bort det från arbetsstycket.
- Rengör arbetsområdet och verktyget efter användning för att förhindra ansamling av skräp.

Avfallsanvisningar

- Kassera hjulen i enlighet med lokala regler för farligt avfall.
- Kassera inte hjulen i vanligt hushållsavfall.
- Kontrollera med lokala myndigheter för specifika avfallshanteringsriktlinjer relaterade till slipmaterial.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare stöd angående WHEELS CRATEX WHEEL, vänligen hänvisa till kontaktuppgifterna som medföljer din produktförpackning eller besök tillverkarens webbplats.

Genom att följa dessa säkerhetsanvisningar kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse när du använder WHEELS CRATEX WHEEL, FINE, #74 WHEEL, 1/16" ARBOR. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se