

DEBRIS SHIELD FOR PROCHRONO MODELS - COMPETITION

ELECTRONICS DEBRIS SHIELD FOR PROCHRONO MODELS

[Skytte](#) > [Range Gear](#) > [Kronografer](#)

Lexan skrämskydd för användning med ProChrono-modeller. Den klara lexan-överdraget skyddar displayen från skräp. Täcker hela framsidan och toppen av enheten. Hålls på plats med vägledande kablar. Kontrollknapparna förblir åtkomliga. Inte avsett att skydda chronografen från projektiler.



Produktinformation

- Namn: [COMPETITION ELECTRONICS DEBRIS SHIELD FOR PROCHRONO MODELS](#)
- Tillverkare: [COMPETITION ELECTRONICS](#)
- Produktnr: 225000010
- Tillv.nr.: CEI-2519
- Färg: Clear
- Stil: Chronograph Accessory
- Leveransvikt: 2.268kg
- Leveranshöjd: 102mm
- Leveransbredd: 102mm
- Leveranslängd: 432mm
- UPC: 787735025194

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för DEBRIS SHIELD för ProChronomodeller](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för DEBRIS SHIELD för ProChronomodeller

Introduktion

Tack för att du valt DEBRIS SHIELD för ProChronomodeller. Denna produkt är utformad för att skydda din ProChronoenhet från skräp och förlänga dess livslängd. Vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa säker och korrekt användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- DEBRIS SHIELD är avsett att skydda din ProChronoenhet från skräp, men är inte avsett att skydda mot projektiler.
- Kontrollknapparna förblir åtkomliga, men undvik att trycka på dem med överdrivet tryck.
- Använd inte produkten om den är skadad eller trasig.
- Följ alltid säkerhetsföreskrifter och riktlinjer för användning av kronografer.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av DEBRIS SHIELD:

- Ta bort eventuella skydd eller förpackningar från DEBRIS SHIELD.
- Placera DEBRIS SHIELD på framsidan och toppen av ProChronoenheten.
- Använd de vägledande kablarna för att fästa DEBRIS SHIELD på plats.
- Se till att DEBRIS SHIELD sitter ordentligt och att kontrollknapparna är lättåtkomliga.

2. Användning av ProChrono med DEBRIS SHIELD:

- Slå på ProChronoenheten som vanligt.
- Kontrollera att DEBRIS SHIELD inte blockerar någon del av displayen.
- Använd kontrollknapparna försiktigt för att undvika att skada DEBRIS SHIELD.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När DEBRIS SHIELD inte längre behövs, kassera den enligt lokala avfallsbestämmelser.
- Återvinn materialet om möjligt, följ lokala riktlinjer för återvinning av plast.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om DEBRIS SHIELD, vänligen kontakta tillverkaren eller den lokala återförsäljaren. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att använda produkten på rätt sätt skyddar du både din ProChronoenhet och dig själv.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se