

# Dirty Bird 12" Sight-In Target 100 Sheet Pack - BIRCHWOOD CASEY DIRTY BIRD 12" SIGHT-IN TARGET 100 SHEET PACK

[Skytte](#) > [Måltavlor och Tillbehör](#) > [Papperstavlor](#)

Använd detta stora 12-tums sikte-in mål för att justera kikarsikten på ditt vapen. Fem måltavlor med bullseye kommer med riktpunkter för öppna eller kikarsikten, vilket gör det enkelt att kontrollera olika ballistiska laster för mer skjutglädje. Kompletterat med ett 1 tum ruttmönster och linjer som gör justeringen enkel. Det bästa målet för sikte-in och träning!



## Produktinformation

- Namn: [BIRCHWOOD CASEY DIRTY BIRD 12" SIGHT-IN TARGET 100 SHEET PACK](#)
- Tillverkare: [BIRCHWOOD CASEY](#)
- Produktnr: 250201477
- Tillv.nr.: BC-35270
- Stil: Sight-In
- Tavelstorlek/typ: Large 12 to 20
- Typ: Papers
- Mängd: 100
- Leveransvikt: 4.423kg
- Leveranshöjd: 43mm
- Leveransbredd: 145mm
- Leveranslängd: 221mm

## Produkt detaljer

Tillverkas i USA

# Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för Dirty Bird 12" SightIn Target](#)
- [Om oss](#)

# Säkerhetsinstruktioner för Dirty Bird 12" SightIn Target

## Introduktion

Tack för att du valt Dirty Bird 12" SightIn Target. Denna produkt är utformad för att hjälpa dig att justera kikarsikten på ditt vapen. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att måltavlan är korrekt placerad och stabil innan användning.
- Håll alltid vapen riktade bort från människor och djur.
- Använd skyddsglasögon och hörselskydd vid skjutning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera alltid att ditt vapen är i gott skick och korrekt inställt innan du använder måltavlan.
- Använd endast måltavlan i avsedda områden som är godkända för skjutning.
- Se till att det inte finns några hinder bakom måltavlan som kan orsaka reflektioner eller skador.
- Undvik att använda måltavlan i dåligt väder, såsom kraftigt regn eller snö, som kan påverka sikte och säkerhet.
- Använd inte måltavlan om den är skadad eller sliten.

## Instruktioner för installation och användning

1. Välj en säker och lämplig plats för att sätta upp måltavlan.
2. Fäst måltavlan på en stabil yta, såsom en måltavlehållare eller en vägg, för att säkerställa att den inte faller.
3. Justera kikarsikten enligt riktpunkterna på måltavlan.
4. Innan du börjar skjuta, kontrollera att området är fritt från människor och djur.
5. Följ alltid säkerhetsrutiner för skjutning och använd skyddsutrustning.

## Avfallshanteringsinstruktioner

- När måltavlan är använd och inte längre behövs, kassera den på ett miljövänligt sätt.
- Kontrollera lokala riktlinjer för avfallshandling för att säkerställa korrekt bortskaffande av pappersprodukter.

## Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor om säkerhet eller produktinformation, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Kontrollera alltid för eventuella återkallelser eller säkerhetsuppdateringar via EU:s Safety Gate plattform.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och för att du bidrar till en säker användning av Dirty Bird 12" SightIn Target.

# Om oss

## Brownells Sverige

**Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör**

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

&nbsp;

[www.brownells.se](http://www.brownells.se)