


TARGET SPOTS 8" TARGET 8 SHEET PACK

Birchwood's 8" Target Spots create an instant Bull's-Eye for all types of target practice. The self adhesive targets with high contrast, radiant orange color lets you see a sharper sight picture and bullet holes more clearly for better scores and smaller groups. 96 repair pasters to extend target life included.



Attributes

- Name: TARGET SPOTS 8" TARGET 8 SHEET PACK
- Manufacturer: BIRCHWOOD CASEY
- Product no.: 250201530
- Mfr. No.: BC-33916
- Target Size/Type: 8
- Type: Papers
- Quantity: 8
- Delivery weight: 0.097kg
- Shipping height: 3mm
- Shipping width: 216mm
- Shipping length: 235mm
- UPC: 029057339161

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Verwendung von Birchwood Casey Zielpunkten](#)
- [English: Target Spots 8" Target 8 Sheet Pack Safety Instructions](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Cibles AutoAdhésives Birchwood Casey 8"](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo di Target Spots 8"](#)
- [Suomi: Target Spots 8" Target 8 Sheet Pack Turvallisuuohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Target Spots 8" Target 8 Sheet Pack](#)

Sicherheitshinweise für die Verwendung von Birchwood Casey Zielpunkten

Einführung

Die Birchwood Casey 8" Zielpunkte sind speziell für Zielübungen konzipiert. Diese selbstklebenden, hochkontrastierenden Ziele helfen dir, Treffer präzise zu erkennen und deine Schießfähigkeiten zu verbessern. Um die Sicherheit bei der Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten, sind die folgenden Richtlinien und Anweisungen zu beachten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt für die vorgesehene Verwendung geeignet ist.
- Überprüfe das Produkt vor der Verwendung auf sichtbare Schäden oder Mängel.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Zugriff.
- Verwende das Produkt nur in dafür vorgesehenen Umgebungen und unter sicheren Bedingungen.
- Informiere dich über die örtlichen Gesetze und Vorschriften bezüglich des Schießens und der Verwendung von Zielscheiben.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende die Zielpunkte nur mit geeigneten Waffen und Munition.
- Achte darauf, dass du in einem sicheren Bereich schießt, der für Schießübungen zugelassen ist.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille.
- Stelle sicher, dass keine Personen oder Tiere im Schussfeld sind.
- Überwache die Zielpunkte während der Verwendung und entferne sie bei Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Wähle eine geeignete Fläche zum Anbringen der Zielpunkte. Diese Fläche sollte stabil und sicher sein.
2. Reinige die Oberfläche, um sicherzustellen, dass die Zielpunkte gut haften.
3. Entferne die Schutzfolie von der Rückseite des Zielpunkts.
4. Drücke den Zielpunkt fest auf die gewünschte Fläche, um sicherzustellen, dass er gut haftet.
5. Überprüfe den Zielpunkt auf festen Sitz, bevor du mit dem Schießen beginnst.
6. Nach dem Schießen kannst du die Zielpunkte bei Bedarf mit den enthaltenen ReparaturPastern reparieren.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Zielpunkte gemäß den örtlichen Vorschriften für Abfallentsorgung.
- Achte darauf, dass alle Teile des Produkts, einschließlich der ReparaturPaster, umweltgerecht entsorgt werden.
- Vermeide es, das Produkt in die Umwelt zu werfen oder unsachgemäß zu entsorgen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der Sicherheit des Produkts wende dich bitte an die zuständige Stelle in deinem Land oder Region. Stelle sicher, dass du alle Informationen zum Produkt bereithältst, um eine schnelle und effektive Unterstützung zu erhalten.

Diese Sicherheitshinweise sind darauf ausgelegt, dir eine sichere und effektive Nutzung der Birchwood Casey Zielpunkte zu ermöglichen. Beachte alle Anweisungen sorgfältig, um Risiken zu minimieren und deine Schießübungen zu optimieren.

Target Spots 8" Target 8 Sheet Pack Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Target Spots 8" Target 8 Sheet Pack by Birchwood. This product is designed for effective target practice, providing high visibility and durability. To ensure your safety and the safety of others during use, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used in a safe environment, away from public areas and populated spaces.
- Always supervise children when using this product to prevent accidents and misuse.
- Inspect the targets before use to ensure they are in good condition and free from defects.
- Be aware of your surroundings and ensure that no one is in the line of fire when practicing.
- Follow local laws and regulations regarding target practice and shooting.

Specific Safety Precautions for Use

- Use only in designated shooting ranges or safe areas.
- Wear appropriate eye and ear protection when shooting.
- Do not use targets if they are damaged or if the adhesive is no longer effective.
- Ensure that the target is securely affixed to a stable surface to prevent it from falling during use.
- Avoid using the targets in wet or damp conditions, as moisture can affect the adhesive quality.
- Keep out of reach of children when not in use.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Choose a safe location for target practice, ensuring it is clear of obstacles and bystanders.
- Gather all necessary equipment, including firearms, ammunition, and safety gear.

2. Target Setup:

- Remove the Target Spot from the packaging.
- Peel off the backing from the selfadhesive target.
- Firmly press the target onto a clean, dry surface, ensuring it is flat and secure.
- If using multiple targets, space them adequately to avoid overlap and ensure safety.

3. Shooting:

- Stand a safe distance from the target, as recommended for your specific shooting equipment.
- Aim carefully and fire only when you are certain it is safe to do so.
- After shooting, inspect the target for bullet holes and replace it if necessary.

Disposal Instructions

- Dispose of used targets in accordance with local waste disposal regulations.
- Recycle packaging materials where possible.
- Do not dispose of targets in areas where they may pose a hazard to wildlife or the environment.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the safety of this product, please refer to the contact information provided on the packaging or visit the manufacturer's website.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience while using the Target Spots 8" Target 8 Sheet Pack. Thank you for prioritizing safety in your target practice.

Guide de Sécurité pour les Cibles AutoAdhésives Birchwood Casey 8"

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour les cibles autoadhésives Birchwood Casey 8". Ce document vous fournira des informations importantes sur la sécurité, l'utilisation et l'élimination de ces cibles, afin d'assurer une expérience de tir agréable et sécurisée.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que les cibles sont utilisées dans un environnement sûr, loin des personnes non impliquées dans l'entraînement au tir.
- Vérifiez régulièrement l'état des cibles avant utilisation pour détecter tout dommage ou usure.
- Ne laissez pas les cibles à la portée des enfants sans supervision.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.
- Consultez régulièrement la plateforme Safety Gate de l'UE pour les mises à jour sur les rappels de produits.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez les cibles uniquement pour des activités de tir dans des zones sécurisées.
- Ne tirez pas sur des cibles qui sont endommagées ou qui montrent des signes d'usure.
- Ne déchirez pas les cibles en petits morceaux qui pourraient être ingérés par accident.
- Évitez de toucher les impacts de balles immédiatement après le tir, car les surfaces peuvent être chaudes.
- Portez des lunettes de protection lors de l'utilisation des cibles pour éviter les blessures aux yeux.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

Installation

1. Choisissez un emplacement sûr pour installer la cible, loin des personnes et des objets fragiles.
2. Retirez le support adhésif à l'arrière de la cible.
3. Fixez la cible sur une surface plane et stable, comme un panneau de tir.
4. Assurez-vous que la cible est bien fixée et qu'elle ne peut pas se déplacer pendant l'utilisation.

Utilisation

- Utilisez des armes à feu ou des armes de tir appropriées pour le type de cible.
- Vérifiez la distance de tir recommandée pour obtenir les meilleurs résultats.
- Après chaque session de tir, inspectez la cible pour évaluer les dommages et remplacez-la si nécessaire.
- Utilisez les pastilles de réparation incluses pour prolonger la durée de vie de la cible.

Instructions d'Élimination

- Éliminez les cibles usagées conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez pas les cibles dans des lieux publics ou dans des zones non autorisées.
- Si les cibles sont endommagées, assurez-vous de les détruire de manière sécurisée pour éviter tout risque d'accident.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou inquiétude concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE pour obtenir de l'aide.

Merci d'avoir choisi les cibles autoadhésives Birchwood Casey 8". En suivant ces directives de sécurité, vous contribuerez à une expérience de tir sûre et agréable.

Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo di Target Spots 8"

Introduzione

Benvenuti nel manuale di sicurezza per i Target Spots 8" di Birchwood Casey. Questo documento fornisce linee guida essenziali per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto. È importante seguire queste istruzioni per evitare incidenti e garantire una pratica di tiro efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare i bersagli in un'area di tiro designata e sicura.
- Non utilizzare i bersagli in condizioni meteorologiche avverse (es. pioggia, vento forte).
- Tieni sempre presente la sicurezza delle persone e degli animali nelle vicinanze durante l'uso.
- Verifica regolarmente il tuo equipaggiamento per eventuali segni di usura o danni.
- Segnala immediatamente qualsiasi prodotto difettoso o pericoloso alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza i bersagli solo per la pratica di tiro con armi da fuoco o armi ad aria compressa.
- Non utilizzare i bersagli per scopi diversi da quelli previsti.
- Assicurati che i bersagli siano posizionati in modo stabile e sicuro prima dell'uso.
- Indossa sempre occhiali di protezione e protezioni per le orecchie durante la pratica di tiro.
- Non toccare mai l'area di tiro mentre è in uso da parte di altri.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Posizionamento del Bersaglio:

- Scegli una superficie piana e stabile per posizionare il bersaglio.
- Rimuovi la pellicola protettiva dal bersaglio autoadesivo e attaccalo saldamente alla superficie scelta.

2. Uso dei Cerotti:

- Utilizza i 96 cerotti inclusi per riparare i fori dei proiettili e prolungare la vita del bersaglio.
- Applica i cerotti sopra i fori per mantenere il bersaglio visibile e funzionale.

3. Pratica di Tiro:

- Segui sempre le linee guida di sicurezza per la pratica di tiro.
- Fai attenzione a mantenere una distanza di sicurezza dal bersaglio e da altri tiratori.

Istruzioni per il Recupero e Smaltimento

- Smaltisci i bersagli usati e i materiali di imballaggio in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non bruciare i bersagli o i materiali di imballaggio, in quanto potrebbero rilasciare sostanze tossiche.
- Se il bersaglio è danneggiato, segui le stesse linee guida di smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni e supporto, contatta il tuo rivenditore o l'importatore locale. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti sul prodotto.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza di tiro sicura e soddisfacente con i Target Spots 8" di Birchwood Casey. Ricorda sempre di prestare attenzione e di agire responsabilmente durante l'uso di qualsiasi attrezzatura per il tiro.

Target Spots 8" Target 8 Sheet Pack

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa Target Spots 8" Target 8 Sheet Pack tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ja säilytä tämä opas tulevaa käyttöä varten.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille, ja että lapset eivät pääse käsiksi siihen ilman valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä varmistaaksesi, ettei siinä ole vaurioita tai puutteita.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos se on vaurioitunut tai jos sen osia puuttuu.
- Säilytä tuote kuivassa ja viileässä paikassa suojassa suorilta auringonvaloilta ja kosteudelta.
- Ilmoita viranomaisille, jos havaitset tuotteen olevan vaarallinen tai jos tapahtuu onnettomuus.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Käytä vain hyväksyttyjä ammuksia ja aseita, jotka ovat yhteensopivia tuotteen kanssa.
- Varmista, että ampumapaikka on turvallinen ja että siellä ei ole muita henkilöitä tai eläimiä.
- Käytä aina suojavarusteita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja.
- Varmista, että kohdistat aseenn turvallisesti ja että tähtäät vain hyväksyttyihin kohteisiin.
- Älä koskaan suuntaa asetta kohti ihmisiä tai eläimiä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Poista tuote pakkauksestaan varovasti.
- Valitse tasainen ja vakaa pinta ampumaharjoittelua varten.
- Kiinnitä maali haluamallesi paikalle. Varmista, että se on riittävän tukevasti kiinnitetty, jotta se ei putoa käytön aikana.

2. Käyttö:

- Aseta ase ja amukset valmiiksi.
- Varmista, että kaikki ympärilläsi on turvallista ennen laukaisua.
- Käytä maalia vain harjoitteluun, äläkä käytä sitä muuhun tarkoitukseen.
- Tarkista maalin kunto käytön jälkeen ja vaihda se tarvittaessa.

Hävittämisohejet

- Hävitä käytetyt tai vaurioituneet maalit ympäristöystävällisesti.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet vaarallisten materiaalien hävittämisestä.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana, jos se sisältää vaarallisia aineita.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on käytössäsi tuotteen tiedot ja ostokuitit.

Nämä ohjeet on laadittu EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisten vaatimusten mukaisesti. Huolellinen noudattaminen auttaa varmistamaan turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för Target Spots 8" Target 8 Sheet Pack

Introduktion

Tack för att du valt Birchwood Caseys Target Spots 8" Target 8 Sheet Pack. Denna produkt är designad för att förbättra din målskytteupplevelse. För att säkerställa säkerheten och effektiviteten vid användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt anvisningarna för att minimera riskerna.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast produkten för avsett ändamål, det vill säga för målskytte.
- Se till att målen är ordentligt fästa innan användning för att förhindra att de lossnar.
- Använd skyddsglasögon och hörselskydd vid skjutning för att skydda ögon och öron.
- Undvik att sikta på människor eller djur när du använder produkten.
- Kontrollera omgivningen för säkerhet innan du skjuter, inklusive att säkerställa att det inte finns något som kan orsaka skada om en kula missar målet.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av målen:

- Ta bort skyddspappret från baksidan av det självhäftande målet.
- Fäst målet på en stabil och plan yta, såsom en måltavla eller en vägg som är avsedd för skytte.
- Se till att målet är ordentligt fäst för att förhindra att det lossnar under användning.

2. Användning av målen:

- Ställ in målet på en lämplig avstånd beroende på din skjutnivå och utrustning.
- Använd en lämplig typ av ammunition och vapen för att skjuta på målet.
- Efter att ha skjutit, inspektera målet för kulhåll och reparera med de medföljande reparationslapparna för att förlänga livslängden på målet.

Avfallsinstruktioner

- Kassera använda eller skadade mål i enlighet med lokala avfallsregler.
- Återvinn eventuella förpackningsmaterial där det är möjligt.
- Undvik att bränna produkten eller dess förpackning, då detta kan frigöra skadliga ämnen.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om säkerheten kring denna produkt, vänligen kontakta tillverkaren eller den lokala distributören. Se förpackningen för detaljerad kontaktinformation.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du njuta av en säker och effektiv målskytteupplevelse med Birchwood Caseys Target Spots 8" Target 8 Sheet Pack. Tack för att du prioriterar säkerheten!