

RIFLE GRIP CAP - DRESSEL STANDARD (1.78"X1.36") STEEL GRIP CAP

[Delar till Gevär](#) > [Kolvdelar](#) > [Butt Plate Delar](#) > [Grepp Caps](#)

Ger Den Särskilda Touch Till Din Kolv

Maskinbearbetad från solid material i storlekar proportionerade i längd, bredd och höjd för att se rätt ut och komplettera alla storlekar av gevär eller hagelgevär. Inkluderar skruv med överdimensionerat, koniskt huvud.



Produktinformation

- Namn: [DRESSEL STANDARD \(1.78"X1.36"\) STEEL GRIP CAP](#)
- Tillverkare: [DRESSEL](#)
- Produktnr: 258100005
- Tillv.nr.: NONE
- Finish: Unfinished
- Material: Stål
- Vapentyp: Universal Gevär
- Leveransvikt: 0.045kg
- Leveranshöjd: 8mm
- Leveransbredd: 48mm
- Leveranslängd: 58mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.y.1

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för RIFLE GRIP CAP DRESSEL STANDARD](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för RIFLE GRIP CAP DRESSEL STANDARD

Introduktion

Tack för att du köpt RIFLE GRIP CAP DRESSEL STANDARD. Denna produkt är utformad för att förbättra funktionaliteten och estetiken hos ditt gevär eller hagelgevär. För att säkerställa säker användning och efterlevnad av EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR), vänligen läs och följ denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten är lämplig för din specifika modell av gevär eller hagelgevär innan installation.
- Hantera alltid greppkappen med försiktighet för att undvika skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet greppkappen för tecken på slitage eller skador.
- Vid eventuell funktionsstörning eller skada, avbryt användningen omedelbart och sök hjälp.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd inte greppkappen om den är skadad eller visar tecken på slitage.
- Se till att alla skruvar är ordentligt åtdragna innan användning för att förhindra att greppkappen lossnar under drift.
- Undvik att använda överdriven kraft vid installation eller justering av greppkappen för att förhindra skador.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för installation och användning.
- Var medveten om din omgivning när du använder skjutvapen och se till att greppkappen inte hindrar din hantering av vapnet.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att ditt gevär eller hagelgevär är oladdat och säkert att hantera.
- Samla alla nödvändiga verktyg, inklusive en skruvmejsel som är kompatibel med den medföljande skruven.

2. Installation:

- Justera greppkappen med det angivna området på ditt gevär eller hagelgevär.
- Sätt in den medföljande skruven genom greppkappen och in i vapnet.
- Dra åt skruven försiktigt men säkert för att säkerställa att greppkappen är ordentligt fäst.

3. Användning:

- När den är installerad, kontrollera greppkappens stabilitet innan du använder vapnet.
- Inspektera regelbundet greppkappen under rengöring och underhåll av ditt vapen.

4. Underhåll:

- Rengör greppkappen med en mjuk trasa för att ta bort smuts eller skräp.
- Använd inte starka kemikalier eller slipande material som kan skada ytan.

Avfallshanteringsinstruktioner

När greppkappen når slutet av sin livslängd eller inte längre är användbar, kassera den på ett ansvarsfullt sätt. Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av metallprodukter. Om tillämpligt, återvinn stålet i enlighet med lokala återvinningsriktlinjer.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående RIFLE GRIP CAP DRESSEL STANDARD, vänligen konsultera tillverkarens webbplats eller kundsupportresurser. Se till att du har produktinformation till hands för effektiv hjälp.

Tack för att du tog dig tid att läsa denna säkerhetsinstruktionsguide. Din säkerhet och tillfredsställelse är våra högsta prioriteringar. Njut av att använda din RIFLE GRIP CAP DRESSEL STANDARD på ett ansvarsfullt sätt.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se