

PROTECTIVE COVERS - SCOPECOAT FOR EOTECH XPS 2 OR 3 & EXPS

Nylon-faced, stretchy neoprene rubber cushions any rifle or pistol scope from everyday bumps, scratches, dings, moisture, and dust. Snaps on and off quickly without using rubber bands, clips, or strings. Scopecoat™ stretches approximately 10% and the "perfect fit" is a matter of personal preference -- ranging between a relaxed fit to a more form-fitted one.



Attributes

- Name: SCOPECOAT FOR EOTECH XPS 2 OR 3 & EXPS
- Manufacturer: SCOPECOAT
- Product no.: 268000022
- Mfr. No.: 12HE11BK
- Color: Black
- Fits / Used For: EOTech XPS 2,EOTech XPS 3
- Delivery weight: 0.023kg
- UPC: 720053131116

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: SCOPECOAT PROTECTIVE COVERS BENUTZERHANDBUCH](#)
- [English: SCOPECOAT PROTECTIVE COVERS USER MANUAL](#)
- [Español: MANUAL DE USUARIO DE CUBIERTAS PROTECTORAS SCOPECOAT](#)
- [Français: MANUEL D'UTILISATION DES COUVERTURES PROTECTRICES SCOPECOAT](#)
- [Italiano: MANUALE D'USO DEI COVERS PROTETTIVI SCOPECOAT](#)
- [Polski: INSTRUKCJA OBSŁUGI POKROWCÓW OCHRONNYCH SCOPECOAT](#)
- [Suomi: SCOPECOAT SUOJAKANAVAT KÄYTTÖOHJE](#)
- [Svenska: SCOPECOAT SKYDDANDE ÖVERDRAG ANVÄNDARMANUAL](#)
- [Český: NÁVOD K POUŽITÍ OCHRANNÝCH KRYTŮ SCOPECOAT](#)

SCOPECOAT PROTECTIVE COVERS

BENUTZERHANDBUCH

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die SCOPECOAT Protective Covers für dein EOTech XPS 2 oder 3 & EXP5 entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die sichere und effektive Nutzung deines Produkts zu gewährleisten. Bitte lese diese Anleitung sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die SCOPECOAT nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird, nämlich zum Schutz deines Gewehr oder Pistolensichters.
- Überprüfe regelmäßig die Hülle auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung. Bei Beschädigung die Nutzung einstellen und das Produkt ersetzen.
- Halte das Produkt von extremen Wärmequellen und scharfen Gegenständen fern, um Schäden zu vermeiden.
- Lagere die SCOPECOAT an einem kühlen, trockenen Ort, wenn sie nicht verwendet wird.
- Sei dir bewusst, dass die SCOPECOAT kein Ersatz für den ordnungsgemäßen Umgang und die Pflege deines Feuerwaffen oder Zielfernrohrs ist.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Dieses Produkt ist nicht für Kinder unter 12 Jahren geeignet. Halte es außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern.
- Vermeide die Verwendung der SCOPECOAT bei nassen oder übermäßig feuchten Bedingungen, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.
- Verwende die SCOPECOAT nicht während des Schießens oder bei Aktivitäten, die sie hohen Aufprall oder Abriebkräften aussetzen könnten.
- Stelle sicher, dass die SCOPECOAT sicher auf deinem Zielfernrohr sitzt. Eine lockere Hülle könnte herunterfallen und zu Schäden führen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Anpassen der SCOPECOAT:

- Wähle die passende Größe der SCOPECOAT für dein EOTech XPS 2 oder 3 & EXP5.
- Richte die Hülle mit dem Zielfernrohr aus und stelle sicher, dass sie fest sitzt. Die SCOPECOAT dehnt sich um etwa 10%, um eine "perfekte Passform" zu ermöglichen.
- Ziehe die Hülle vorsichtig über das Zielfernrohr, sodass alle freiliegenden Bereiche abgedeckt sind.

2. Entfernen der SCOPECOAT:

- Um die Hülle zu entfernen, greife einfach die Kante der SCOPECOAT und ziehe sie vom Zielfernrohr weg.
- Vermeide übermäßige Kraft, da dies die Hülle oder das Zielfernrohr beschädigen könnte.

3. Wartung:

- Reinige die SCOPECOAT mit einem feuchten Tuch, um Staub und Schmutz zu entfernen. Vermeide die Verwendung von scharfen Chemikalien oder abrasiven Materialien.
- Lasse die Hülle vollständig an der Luft trocknen, bevor du sie lagerst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die SCOPECOAT gemäß den lokalen Vorschriften. Entsorge sie nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Wenn das Produkt über die Nutzung hinaus beschädigt ist, ziehe in Betracht, Materialien wo möglich zu recyceln.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen oder Bedenken bezüglich der SCOPECOAT Protective Covers wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Verkaufsort. Stelle sicher, dass du deine Produktdetails zur Hand hast, um eine effiziente Unterstützung zu erhalten.

Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit zu diesen Sicherheitsrichtlinien. Viel Spaß mit deiner SCOPECOAT Protective Cover und halte deine Ausrüstung sicher und geschützt!

SCOPECOAT PROTECTIVE COVERS USER MANUAL

Introduction

Thank you for choosing the SCOPECOAT Protective Covers for your EOTech XPS 2 or 3 & EXPS. This manual provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of your product. Please read this guide carefully before use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the SCOPECOAT is used only for its intended purpose, which is to protect your rifle or pistol scope.
- Regularly inspect the cover for any signs of wear or damage. If damaged, discontinue use and replace the product.
- Keep the product away from extreme heat sources and sharp objects to avoid damage.
- Store the SCOPECOAT in a cool, dry place when not in use.
- Be aware that the SCOPECOAT is not a substitute for proper handling and care of your firearm or scope.

Specific Safety Precautions for Use

- This product is not suitable for children under the age of 12. Keep out of reach of young children.
- Avoid using the SCOPECOAT in wet or excessively humid conditions, as this may affect its performance.
- Do not use the SCOPECOAT while shooting or during any activity that may expose it to high levels of impact or abrasion.
- Ensure that the SCOPECOAT fits securely on your scope. A loose cover may fall off and lead to damage.

Instructions for Installation and Usage

1. Fitting the SCOPECOAT:

- Choose the appropriate size of the SCOPECOAT for your EOTech XPS 2 or 3 & EXPS.
- Align the cover with the scope, ensuring that it fits snugly. The SCOPECOAT stretches approximately 10% to accommodate a "perfect fit."
- Gently pull the cover over the scope, ensuring that it covers all exposed areas.

2. Removing the SCOPECOAT:

- To remove the cover, simply grasp the edge of the SCOPECOAT and pull it away from the scope.
- Avoid using excessive force, as this may damage the cover or the scope.

3. Maintenance:

- Clean the SCOPECOAT with a damp cloth to remove dust and debris. Avoid using harsh chemicals or abrasive materials.
- Allow the cover to air dry completely before storing.

Disposal Instructions

- Dispose of the SCOPECOAT in accordance with local regulations. Do not dispose of it in regular household waste.
- If the product is damaged beyond use, consider recycling materials where possible.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the SCOPECOAT Protective Covers, please reach out to the manufacturer or your point of purchase. Ensure that you have your product details ready for efficient assistance.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Enjoy using your SCOPECOAT Protective Cover, and keep your equipment safe and secure!

MANUAL DE USUARIO DE CUBIERTAS PROTECTORAS SCOPECOAT

Introducción

Gracias por elegir las Cubiertas Protectoras SCOPECOAT para tu EOTech XPS 2 o 3 & EXPS. Este manual proporciona instrucciones de seguridad esenciales y pautas para asegurar el uso seguro y efectivo de tu producto. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de usarlo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el SCOPECOAT se utilice solo para su propósito previsto, que es proteger tu mira de rifle o pistola.
- Inspecciona regularmente la funda en busca de signos de desgaste o daño. Si está dañada, deja de usarla y reemplaza el producto.
- Mantén el producto alejado de fuentes de calor extremo y objetos afilados para evitar daños.
- Almacena el SCOPECOAT en un lugar fresco y seco cuando no lo estés utilizando.
- Ten en cuenta que el SCOPECOAT no es un sustituto para el manejo y cuidado adecuados de tu arma de fuego o mira.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Este producto no es adecuado para niños menores de 12 años. Mantén fuera del alcance de los niños pequeños.
- Evita usar el SCOPECOAT en condiciones húmedas o excesivamente húmedas, ya que esto puede afectar su rendimiento.
- No uses el SCOPECOAT mientras disparas o durante cualquier actividad que pueda exponerlo a altos niveles de impacto o abrasión.
- Asegúrate de que el SCOPECOAT se ajuste de manera segura a tu mira. Una funda suelta puede caerse y causar daños.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Colocando el SCOPECOAT:

- Elige el tamaño apropiado del SCOPECOAT para tu EOTech XPS 2 o 3 & EXPS.
- Alinea la funda con la mira, asegurándote de que se ajuste de manera ceñida. El SCOPECOAT se estira aproximadamente un 10% para acomodar un "ajuste perfecto".
- Tira suavemente de la funda sobre la mira, asegurándote de que cubra todas las áreas expuestas.

2. Retirando el SCOPECOAT:

- Para quitar la funda, simplemente agarra el borde del SCOPECOAT y tira de él alejándolo de la mira.
- Evita usar fuerza excesiva, ya que esto puede dañar la funda o la mira.

3. Mantenimiento:

- Limpia el SCOPECOAT con un paño húmedo para eliminar el polvo y los residuos. Evita usar productos químicos agresivos o materiales abrasivos.
- Deja que la funda se seque al aire completamente antes de almacenarla.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el SCOPECOAT de acuerdo con las regulaciones locales. No lo deseches en la basura doméstica regular.
- Si el producto está dañado más allá de su uso, considera reciclar los materiales cuando sea posible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud sobre las Cubiertas Protectoras SCOPECOAT, por favor contacta al fabricante o a tu punto de compra. Asegúrate de tener los detalles de tu producto listos para una asistencia eficiente.

Gracias por tu atención a estas pautas de seguridad. ¡Disfruta usando tu Cubierta Protectora SCOPECOAT y mantén tu equipo seguro y protegido!

MANUEL D'UTILISATION DES COUVERTURES PROTECTRICES SCOPECOAT

Introduction

Merci d'avoir choisi les couvertures protectrices SCOPECOAT pour votre EOTech XPS 2 ou 3 & EXPS. Ce manuel fournit des instructions de sécurité essentielles et des directives pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le SCOPECOAT est utilisé uniquement à des fins prévues, c'est-à-dire pour protéger votre lunette de fusil ou de pistolet.
- Inspectez régulièrement la couverture pour tout signe d'usure ou de dommage. En cas de dommage, cessez de l'utiliser et remplacez le produit.
- Gardez le produit éloigné des sources de chaleur extrême et des objets pointus pour éviter les dommages.
- Rangez le SCOPECOAT dans un endroit frais et sec lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Sachez que le SCOPECOAT n'est pas un substitut à une manipulation et un entretien appropriés de votre arme à feu ou de votre lunette.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ce produit n'est pas adapté aux enfants de moins de 12 ans. Gardez-le hors de portée des jeunes enfants.
- Évitez d'utiliser le SCOPECOAT dans des conditions humides ou excessivement humides, car cela peut affecter ses performances.
- Ne pas utiliser le SCOPECOAT pendant le tir ou lors de toute activité qui pourrait l'exposer à des niveaux élevés d'impact ou d'abrasion.
- Assurez-vous que le SCOPECOAT est bien ajusté sur votre lunette. Une couverture trop lâche peut tomber et entraîner des dommages.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Ajustement du SCOPECOAT :

- Choisissez la taille appropriée du SCOPECOAT pour votre EOTech XPS 2 ou 3 & EXPS.
- Alignez la couverture avec la lunette, en vous assurant qu'elle s'adapte bien. Le SCOPECOAT s'étire d'environ 10 % pour s'adapter parfaitement.
- Tirez doucement la couverture sur la lunette, en vous assurant qu'elle couvre toutes les zones exposées.

2. Retrait du SCOPECOAT :

- Pour retirer la couverture, saisissez simplement le bord du SCOPECOAT et tirez-le loin de la lunette.
- Évitez d'utiliser une force excessive, car cela pourrait endommager la couverture ou la lunette.

3. Entretien :

- Nettoyez le SCOPECOAT avec un chiffon humide pour enlever la poussière et les débris. Évitez d'utiliser des produits chimiques agressifs ou des matériaux abrasifs.
- Laissez la couverture sécher à l'air complètement avant de la ranger.

Instructions d'Élimination

- Éliminez le SCOPECOAT conformément aux réglementations locales. Ne le jetez pas avec les déchets ménagers ordinaires.
- Si le produit est endommagé au-delà de son utilisation, envisagez de recycler les matériaux lorsque cela est possible.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant les couvertures protectrices SCOPECOAT, veuillez contacter le fabricant ou votre point d'achat. Assurez-vous d'avoir les détails de votre produit à portée de main pour une assistance efficace.

Merci de votre attention à ces directives de sécurité. Profitez de votre couverture protectrice SCOPECOAT et gardez votre équipement en sécurité et à l'abri !

MANUALE D'USO DEI COVERS PROTETTIVI SCOPECOAT

Introduzione

Grazie per aver scelto i Covers Protettivi SCOPECOAT per il tuo EOTech XPS 2 o 3 & EXPS. Questo manuale fornisce istruzioni e linee guida di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro ed efficace del tuo prodotto. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il SCOPECOAT sia utilizzato solo per il suo scopo previsto, ovvero per proteggere l'ottica del tuo fucile o pistola.
- Ispeziona regolarmente la copertura per eventuali segni di usura o danni. Se danneggiato, interrompi l'uso e sostituisci il prodotto.
- Tieni il prodotto lontano da fonti di calore estremo e oggetti appuntiti per evitare danni.
- Conserva il SCOPECOAT in un luogo fresco e asciutto quando non è in uso.
- Tieni presente che il SCOPECOAT non è un sostituto per una corretta manipolazione e cura della tua arma da fuoco o ottica.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Questo prodotto non è adatto a bambini di età inferiore ai 12 anni. Tieni lontano dalla portata dei bambini piccoli.
- Evita di utilizzare il SCOPECOAT in condizioni di bagnato o eccessivamente umide, poiché ciò potrebbe influire sulle sue prestazioni.
- Non utilizzare il SCOPECOAT durante il tiro o durante qualsiasi attività che possa esporlo a livelli elevati di impatto o abrasione.
- Assicurati che il SCOPECOAT si adatti saldamente alla tua ottica. Una copertura allentata potrebbe cadere e causare danni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Fissaggio del SCOPECOAT:

- Scegli la dimensione appropriata del SCOPECOAT per il tuo EOTech XPS 2 o 3 & EXPS.
- Allinea la copertura con l'ottica, assicurandoti che si adatti perfettamente. Il SCOPECOAT si estende di circa il 10% per adattarsi a una "vestibilità perfetta".
- Tira delicatamente la copertura sull'ottica, assicurandoti che copra tutte le aree esposte.

2. Rimozione del SCOPECOAT:

- Per rimuovere la copertura, afferra semplicemente il bordo del SCOPECOAT e tiralo via dall'ottica.
- Evita di usare una forza eccessiva, poiché ciò potrebbe danneggiare la copertura o l'ottica.

3. Manutenzione:

- Pulisci il SCOPECOAT con un panno umido per rimuovere polvere e detriti. Evita di utilizzare sostanze chimiche aggressive o materiali abrasivi.
- Lascia asciugare completamente la copertura all'aria prima di riporla.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il SCOPECOAT in conformità con le normative locali. Non smaltirlo nei rifiuti domestici normali.
- Se il prodotto è danneggiato oltre l'uso, considera di riciclare i materiali dove possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante i Covers Protettivi SCOPECOAT, ti preghiamo di contattare il produttore o il tuo punto vendita. Assicurati di avere a disposizione i dettagli del prodotto per un'assistenza efficiente.

Ti ringraziamo per l'attenzione a queste linee guida di sicurezza. Goditi l'uso del tuo SCOPECOAT Protective Cover e mantieni il tuo equipaggiamento sicuro e protetto!

INSTRUKCJA OBSŁUGI POKROWCÓW OCHRONNYCH SCOPECOAT

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Pokrowców Ochronnych SCOPECOAT do Twojego EOTech XPS 2 lub 3 oraz EXPS. Niniejsza instrukcja zawiera istotne zasady bezpieczeństwa oraz wytyczne, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją przed użyciem.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że SCOPECOAT jest używany wyłącznie do zamierzonego celu, jakim jest ochrona celownika karabinowego lub pistoletowego.
- Regularnie sprawdzaj pokrowiec pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń. W przypadku uszkodzenia zaprzestań używania i wymień produkt.
- Trzymaj produkt z dala od źródeł ekstremalnego ciepła i ostrych przedmiotów, aby uniknąć uszkodzeń.
- Przechowuj SCOPECOAT w chłodnym, suchym miejscu, gdy nie jest używany.
- Pamiętaj, że SCOPECOAT nie jest substytutem właściwego obchodzenia się i dbania o broń palną lub celownik.

Szczególne środki ostrożności podczas użytkowania

- Produkt nie jest odpowiedni dla dzieci poniżej 12. roku życia. Trzymaj z dala od małych dzieci.
- Unikaj używania SCOPECOAT w mokrych lub nadmiernie wilgotnych warunkach, ponieważ może to wpłynąć na jego wydajność.
- Nie używaj SCOPECOAT podczas strzelania ani w trakcie jakiegokolwiek czynności, która może narażać go na wysokie poziomy uderzeń lub tarcia.
- Upewnij się, że SCOPECOAT jest dobrze dopasowany do celownika. Luźny pokrowiec może spaść i spowodować uszkodzenia.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Dopasowanie SCOPECOAT:

- Wybierz odpowiedni rozmiar SCOPECOAT dla swojego EOTech XPS 2 lub 3 oraz EXPS.
- Wyrównaj pokrowiec z celownikiem, upewniając się, że jest dobrze dopasowany. SCOPECOAT rozciąga się o około 10% w celu uzyskania "idealnego dopasowania".
- Delikatnie naciągnij pokrowiec na celownik, upewniając się, że zakrywa wszystkie odsłonięte obszary.

2. Usuwanie SCOPECOAT:

- Aby zdjąć pokrowiec, po prostu chwyć krawędź SCOPECOAT i pociągnij go od celownika.
- Unikaj używania nadmiernej siły, ponieważ może to uszkodzić pokrowiec lub celownik.

3. Konserwacja:

- Czyść SCOPECOAT wilgotną szmatką, aby usunąć kurz i zanieczyszczenia. Unikaj używania ostrych chemikaliów lub materiałów ściernych.
- Pozwól pokrowcowi całkowicie wyschnąć na powietrzu przed przechowaniem.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj SCOPECOAT zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wyrzucaj go do zwykłych odpadów domowych.
- Jeśli produkt jest uszkodzony i nie nadaje się do użycia, rozważ recykling materiałów tam, gdzie to możliwe.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących Pokrowców Ochronnych SCOPECOAT, skontaktuj się z producentem lub miejscem zakupu. Upewnij się, że masz pod ręką szczegóły dotyczące produktu, aby uzyskać efektywną pomoc.

Dziękujemy za uwagę na te zasady bezpieczeństwa. Ciesz się korzystaniem z Pokrowca Ochronnego SCOPECOAT i dbaj o bezpieczeństwo swojego sprzętu!

SCOPECOAT SUOJAKANAVAT KÄYTTÖOHJE

Johdanto

Kiitos, että valitsit SCOPECOATsuojakannet EOTech XPS 2:lle tai 3:lle & EXPS:lle. Tämä käyttöohje tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet ja suositukset, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä opas huolellisesti ennen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että SCOPECOATia käytetään vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa, joka on suojata kiväärisi tai pistoolisi tähtäintä.
- Tarkista säännöllisesti suojakannen kunto. Jos siinä on merkkejä kulumisesta tai vaurioista, lopeta käyttö ja vaihda tuote.
- Pidä tuote poissa äärimmäisistä lämpötiloista ja terävistä esineistä vaurioiden välttämiseksi.
- Säilytä SCOPECOAT viileässä ja kuivassa paikassa, kun et käytä sitä.
- Muista, että SCOPECOAT ei ole korvike aseesi tai tähtäimesi asianmukaiselle käsittelylle ja huollolle.

Erityiset turvallisuusvarotoimet

- Tämä tuote ei sovellu alle 12vuotiaille lapsille. Pidä poissa pienten lasten ulottuvilta.
- Vältä SCOPECOATin käyttöä kosteissa tai erittäin kosteissa olosuhteissa, sillä tämä voi vaikuttaa sen suorituskykyyn.
- Älä käytä SCOPECOATia ampumisen aikana tai muissa toiminnoissa, jotka voivat altistaa sen korkeille iskun tai hankaamisen tasoille.
- Varmista, että SCOPECOAT istuu tiukasti tähtäimessäsi. Lievästi istuva kansi voi pudota ja aiheuttaa vaurioita.

Asennus ja käyttöohjeet

1. SCOPECOATin sovittaminen:

- Valitse SCOPECOATin oikea koko EOTech XPS 2:lle tai 3:lle & EXPS:lle.
- Aseta kansi tähtäimen päälle varmistaen, että se istuu tiukasti. SCOPECOAT venyy noin 10 % "täydellisen istuvuuden" saavuttamiseksi.
- Vedä varovasti kansi tähtäimen yli varmistaen, että se peittää kaikki paljaat alueet.

2. SCOPECOATin poistaminen:

- Poista kansi tarttumalla SCOPECOATin reunaan ja vetämällä se pois tähtäimestä.
- Vältä liiallista voimaa, sillä tämä voi vahingoittaa kantta tai tähtäintä.

3. Huolto:

- Puhdista SCOPECOAT kostutetulla liinalla pölyn ja roskien poistamiseksi. Vältä voimakkaiden kemikaalien tai hankaavien materiaalien käyttöä.
- Anna suojakannen kuivua kokonaan ennen säilyttämistä.

Hävittämisohteet

- Hävitä SCOPECOAT paikallisten sääntöjen mukaan. Älä hävitä sitä tavallisen kotitalousjätteen mukana.
- Jos tuote on vaurioitunut käytökelvottomaksi, harkitse materiaalien kierrätystä, jos mahdollista.

Lisätietoja ja tuki

Kaikkien SCOPECOATsuojakansien kysymysten tai huolenaiheiden osalta ota yhteyttä valmistajaan tai ostopaikkaasi. Varmista, että sinulla on tuoteosiot valmiina tehokasta apua varten.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Nauti SCOPECOATsuojakannen käytöstä ja pidä varusteesi turvallisina ja suojattuina!

SCOPECOAT SKYDDANDE ÖVERDRAG

ANVÄNDARMANUAL

Introduktion

Tack för att du valt SCOPECOAT skyddande överdrag för din EOTech XPS 2 eller 3 & EXPS. Denna manual ger viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker och effektiv användning av din produkt. Vänligen läs denna guide noggrant innan användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att SCOPECOAT används endast för sitt avsedda syfte, vilket är att skydda ditt gevär eller pistloptik.
- Inspektera regelbundet överdraget för tecken på slitage eller skador. Om det är skadat, avbryt användningen och ersätt produkten.
- Håll produkten borta från extrem värme och vassa föremål för att undvika skador.
- Förvara SCOPECOAT på en sval och torr plats när den inte används.
- Var medveten om att SCOPECOAT inte är en ersättning för korrekt hantering och vård av ditt skjutvapen eller optik.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Denna produkt är inte lämplig för barn under 12 år. Håll den utom räckhåll för små barn.
- Undvik att använda SCOPECOAT i blöta eller mycket fuktiga förhållanden, eftersom detta kan påverka dess prestanda.
- Använd inte SCOPECOAT medan du skjuter eller under någon aktivitet som kan utsätta den för höga nivåer av stötar eller nötning.
- Se till att SCOPECOAT passar säkert på din optik. Ett löst överdrag kan falla av och orsaka skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av SCOPECOAT:

- Välj rätt storlek av SCOPECOAT för din EOTech XPS 2 eller 3 & EXPS.
- Justera överdraget med optiken, och se till att det sitter tätt. SCOPECOAT sträcker sig ungefär 10% för att passa perfekt.
- Dra försiktigt överdraget över optiken, och se till att det täcker alla utsatta områden.

2. Ta bort SCOPECOAT:

- För att ta bort överdraget, greppa helt enkelt kanten av SCOPECOAT och dra den bort från optiken.
- Undvik att använda överdriven kraft, eftersom detta kan skada överdraget eller optiken.

3. Underhåll:

- Rengör SCOPECOAT med en fuktig trasa för att ta bort damm och skräp. Undvik att använda starka kemikalier eller abrasiva material.
- Låt överdraget lufttorka helt innan det förvaras.

Avfallsinstruktioner

- Kassera SCOPECOAT i enlighet med lokala föreskrifter. Kassera den inte i vanlig hushållssopor.
- Om produkten är skadad bortom användning, överväg att återvinna material där det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående SCOPECOAT skyddande överdrag, vänligen kontakta tillverkaren eller din inköbspunkt. Se till att du har dina produktuppgifter redo för effektiv hjälp.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsriktlinjer. Njut av att använda ditt SCOPECOAT skyddande överdrag, och håll din utrustning säker och skyddad!

NÁVOD K POUŽITÍ OCHRANNÝCH KRYTŮ SCOPECOAT

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Ochranné kryty SCOPECOAT pro váš EOTech XPS 2 nebo 3 & EXPS. Tento manuál poskytuje nezbytné bezpečnostní pokyny a pokyny pro zajištění bezpečného a efektivního používání vašeho produktu. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že SCOPECOAT používáte pouze k zamýšlenému účelu, kterým je ochrana vašeho puškohledu nebo pistole.
- Pravidelně kontrolujte kryt na jakékoli známky opotřebení nebo poškození. V případě poškození přestaňte produkt používat a nahraďte ho novým.
- Držte produkt mimo dosah extrémních zdrojů tepla a ostrých předmětů, aby nedošlo k poškození.
- Skladujte SCOPECOAT na chladném a suchém místě, když není používán.
- Mějte na paměti, že SCOPECOAT není náhradou za správné zacházení a péči o vaši zbraň nebo puškohled.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Tento produkt není vhodný pro děti mladší 12 let. Držte mimo dosah malých dětí.
- Vyhněte se používání SCOPECOAT za mokra nebo v nadměrně vlhkých podmínkách, protože to může ovlivnit jeho výkon.
- Nepoužívejte SCOPECOAT při střelbě nebo během jakékoli činnosti, která by mohla vystavit kryt vysokým úrovním nárazu nebo oděru.
- Ujistěte se, že SCOPECOAT pevně sedí na vašem puškohledu. Volný kryt se může uvolnit a způsobit poškození.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Nasazení SCOPECOAT:

- Vyberte správnou velikost SCOPECOAT pro váš EOTech XPS 2 nebo 3 & EXPS.
- Zarovnejte kryt s puškohledem tak, aby pevně seděl. SCOPECOAT se roztahuje přibližně o 10 % pro dosažení "dokonalého uchycení".
- Jemně natáhněte kryt přes puškohled, přičemž zajistíte, že zakrývá všechny odhalené části.

2. Sundání SCOPECOAT:

- Pro odstranění krytu jednoduše uchopte okraj SCOPECOAT a vytáhněte ho od puškohledu.
- Vyhněte se použití nadměrné síly, protože to může poškodit kryt nebo puškohled.

3. Údržba:

- Čistěte SCOPECOAT vlhkým hadříkem, abyste odstranili prach a nečistoty. Vyhněte se používání agresivních chemikálií nebo abrazivních materiálů.
- Nechte kryt úplně uschnout na vzduchu před uložením.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte SCOPECOAT v souladu s místními předpisy. Nezlikvidujte ho v běžném domácím odpadu.
- Pokud je produkt poškozen a není použitelný, zvažte recyklaci materiálů, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se Ochranných krytů SCOPECOAT se prosím obraťte na výrobce nebo místo, kde jste produkt zakoupili. Ujistěte se, že máte připraveny podrobnosti o produktu pro efektivní asistenci.

Děkujeme za pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Užijte si používání vašeho Ochranného krytu SCOPECOAT a udržujte své vybavení v bezpečí a zabezpečené!