

HONE & STONE - EZE-LAP DIAMOND FINE DIAMOND HONE & STONE

[Vapensmide](#) > [Metallbehandling och Färgning](#) > [Stones](#)

Billig, Snabb, Långvarig

Miljoner av diamantkärnor som är permanent bundna till en 2" x 3/4" stålplatta för universell, alla riktningar, skärverkan.



Produktinformation

- Namn: [EZE-LAP DIAMOND FINE DIAMOND HONE & STONE](#)
- Tillverkare: [EZE-LAP DIAMOND](#)
- Produktnr: 290100001
- Tillv.nr.: LF
- Stil: Diamond
- Leveransvikt: 0.023kg
- Leveranshöjd: 8mm
- Leveransbredd: 79mm
- Leveranslängd: 193mm
- UPC: 081819120011

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [HONE & STONE EZELAP DIAMOND FINE DIAMOND HONE & STONE Säkerhetsanvisningar](#)
- [Om oss](#)

HONE & STONE EZELAP DIAMOND FINE DIAMOND HONE & STONE Säkerhetsanvisningar

Introduktion

Tack för att du valde HONE & STONE EZELAP DIAMOND FINE DIAMOND HONE & STONE. Denna produkt är utformad för att ge högkvalitativ slipning och polering av olika verktyg. För att säkerställa din säkerhet och effektiv användning av denna produkt, vänligen läs och följ säkerhetsanvisningarna som anges i denna guide.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med avsedd användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera produkten före varje användning för att säkerställa att den är i gott skick.
- Förvara produkten på en säker och torr plats när den inte används.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller olyckor till berörda myndigheter.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- Använd skyddsglasögon för att skydda mot flygande skräp vid slipning.
- Se till att ytan du arbetar på är stabil och säker.
- Undvik att applicera överdrivet tryck när du använder hones för att förhindra skador på verktyget eller skador på dig själv.
- Använd inte hones på material som inte är lämpliga för diamantpolering.
- Håll alltid händerna borta från skärkanterna medan du slipar.

Instruktioner för Installation och Användning

1. Förberedelse

- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från hinder.
- Välj den lämpliga kornstorleken för dina slipbehov:
 - Fin (600 grit) för avslutande detaljer.
 - Medium (400 grit) för allmän slipning.
 - Grov (250 grit) för materialborttagning.

2. Använda Hones

- Håll hones stadigt i det plasthandtag.
- Positionera det verktyg du vill slipa i rätt vinkel mot hones.
- Flytta verktyget fram och tillbaka över diamantytan, applicera lätt tryck.
- Upprepa processen tills önskad skärpa uppnås.

3. Efter Användning

- Rengör hones efter användning för att ta bort skräp eller rester.
- Förvara hones på sin avsedda plats för att skydda den från skador.

Avfallshanteringsanvisningar

- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter angående elektriskt avfall och farliga material.
- Släng inte produkten i vanligt hushållsavfall. Kontrollera för återvinningsalternativ.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående produkten, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta kundsupport direkt.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsanvisningar. Njut av din slipupplevelse med HONE & STONE
EZELAP DIAMOND FINE DIAMOND HONE & STONE!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se