

1911 TITANIUM MAINSPRING CAP - EGW TI MAINSPRING CAP, GOVT/COMM.

[Delar till Pistol](#) > [Frame Delar](#) > [Drivfjäder Delar](#) > [Drivfjäder Caps](#)

Lätt vikt hjälper till att minska låstiden

Används som en integrerad del av ett lättvikts tändsystem för att minska den totala låstiden och öka noggrannheten. Maskinbearbetad från solid titan för styrka och lång livslängd.



Produktinformation

- Namn: [EGW TI MAINSPRING CAP, GOVT/COMM.](#)
- Tillverkare: [EGW](#)
- Produktnr: 296000086
- Tillv.nr.: 10180
- Finish: Rostfritt stål
- Modell: Commander, Government
- Vapentyp: 1911
- Leveransvikt: 0.005kg
- Leveranshöjd: 8mm
- Leveransbredd: 76mm
- Leveranslängd: 118mm
- UPC: 841370100484

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.x

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för 1911 Titanium Mainspring Cap](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för 1911 Titanium Mainspring Cap

Introduktion

Tack för att du valt 1911 Titanium Mainspring Cap från EGW. Denna produkt är utformad för att förbättra prestandan hos ditt lättvikts tändsystem, vilket säkerställer minskad låstid och ökad noggrannhet. Det är viktigt att följa säkerhetsinstruktionerna som anges i denna guide för att säkerställa säker användning och optimal prestanda.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs alltid igenom och förstå instruktionerna innan du använder produkten.
- Se till att produkten är kompatibel med din vapentyp (1911 Government och Commander).
- Inspektera produkten för eventuella skador innan installation. Använd inte om den är skadad.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående modifieringar av vapen och tillbehör.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Hantera mainspring cap med försiktighet för att undvika skador.
- Undvik att använda överdriven kraft vid installation för att förhindra skador på capen eller vapnet.
- Se till att vapnet är oladdat innan du installerar eller byter mainspring cap.
- Modifiera inte mainspring cap på något sätt, eftersom detta kan kompromettera dess säkerhet och prestanda.
- Kontrollera regelbundet mainspring cap för slitage och byt ut den vid behov.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Se till att ditt vapen är oladdat och riktat i en säker riktning.
- Samla nödvändiga verktyg för installation, om det behövs.

2. Installationssteg

- Ta bort den befintliga mainspring cap från ditt vapen.
- Inspektera området för eventuella skräp eller skador.
- Ta den nya titanium mainspring cap och justera den med mainspring housing.
- Tryck försiktigt capen på plats, se till att den passar säkert utan överdriven kraft.
- Bekräfta att capen sitter korrekt och att det inte finns några glipor.

3. Kontroller efter installation

- Efter installation, utför en funktionskontroll av ditt vapen för att säkerställa att allt fungerar korrekt.
- Förvara ditt vapen på en säker plats när det inte används.

Avfallsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala regler för metallåtervinning.
- Kassera inte produkten i hushållsavfall. Kontrollera med din lokala avfallshanteringsanläggning för korrekta kasseringmetoder.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller stöd angående produkten, vänligen konsultera tillverkarens webbplats eller kontakta din lokala återförsäljare.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med din 1911 Titanium Mainspring Cap. Tack för att du prioriterar säkerhet och följer EU:s allmänna produkt säkerhetsreglering.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se