

SOLID CARBIDE BALL END MILLS - BROWNELLS BALL END MILL, CARBIDE, 5/16"

[Vapensmide](#) > [Elverktyg](#) > [Milling Cutters](#)

Karbid för håligheter, rund botten

Fyra-flödes, center-cut design ger släta snitt och möjliggör sänkning för att eliminera förborra. Högerhandssnitt, högerhandsspiraler. Används i högersnurrande utrustning. Enkeländad. Premium, hög matningshastighet karbid för härdade stål.



Produktinformation

- Namn: [BROWNELLS BALL END MILL, CARBIDE, 5/16"](#)
- Tillverkare: [BROWNELLS](#)
- Produktnr: 317140312
- Tillv.nr.: 14031250
- Storlek: 5/16"
- Leveransvikt: 0.041kg
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 146mm
- UPC: 697604140517

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för SOLID CARBIDE BALL END MILLS](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för SOLID CARBIDE BALL END MILLS

Introduktion

Tack för att du valt SOLID CARBIDE BALL END MILLS från BROWNELLS. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt. Vänligen läs detta dokument noggrant innan användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid personlig skyddsutrustning (PPE) såsom skyddsglasögon, handskar och hörselskydd när du arbetar med fräsmaskiner.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från skräp för att förhindra olyckor.
- Håll händer och andra kroppsdelar borta från skärområden medan verktyget används.
- Operera inte verktyget om du är trött, distraherad eller under påverkan av droger eller alkohol.
- Inspektera regelbundet verktyget för slitage, skador eller defekter innan användning för att säkerställa säker drift.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner och riktlinjer för säker drift.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd verktyget endast för sitt avsedda syfte enligt produktbeskrivningen.
- Se till att fräsmaskinen är korrekt inställd och att alla säkerhetsguarder är på plats innan användning.
- Säkra alltid arbetsstycket ordentligt innan du påbörjar någon skäroperation.
- Överskrid inte de rekommenderade matningshastigheterna eller skärhastigheterna som anges av tillverkaren.
- Undvik att bära lösa kläder eller smycken som kan fastna i maskinen.
- Var medveten om skärriktningen och se till att ingen står i verktygets väg.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att fräsmaskinen är avstängd och urkopplad innan du installerar end mill.
- Sätt in SOLID CARBIDE BALL END MILL i spindeln på fräsmaskinen.
- Dra åt collet eller chuck ordentligt för att hålla end mill på plats.
- Kontrollera att verktyget är korrekt installerat och säkert innan du fortsätter.

2. Användning:

- Starta fräsmaskinen enligt tillverkarens instruktioner.
- Ställ in rätt hastighet och matningshastighet baserat på det material som ska skäras.
- Påbörja skäroperationen genom att gradvis sänka verktyget i arbetsstycket.
- Övervaka operationen noggrant för eventuella ovanliga ljud eller vibrationer, vilket kan indikera ett problem.
- Efter att skärningen är klar, stäng av maskinen och låt verktyget stanna helt innan du tar bort det från arbetsstycket.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller utslitna verktyg i enlighet med lokala föreskrifter.
- Släng inte verktygen i vanligt avfall; överväg istället återvinningsalternativ där det är möjligt.
- Se till att alla vassa kanter är täckta eller borttagna för att förhindra skador under avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare support

För säkerhetsfrågor eller för att rapportera osäkra produkter, vänligen kontakta lämpliga EUbaserade supporttjänster. Se till att du har produktinformation redo för assistans.

Genom att följa dessa säkerhetsriktlinjer och instruktioner kan du säkerställa en säkrare arbetsmiljö vid användning av SOLID CARBIDE BALL END MILLS. Prioritera alltid säkerhet och tveka inte att söka hjälp om det behövs.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se