

5.56MM MAXIMUM HEADSPACE GAUGE - BROWNELLS COLT FIELD

5.56X45MM HEADSPACE GAUGE 1.4736

[Vapensmide](#) > [Mätverktyg](#) > [Headspace Gauges](#)

Fabrikspecificerad storlek mäter M16/AR-15 maximalt headspace

Tillverkad enligt Colt-fabriken's speciella dimensioner för M16/AR-15 gevär. Den mäter den maximala fabriksacceptabla headspace; en viktig kontroll för vapen som har varit i omfattande tjänst eller har fått ny pipa.



Produktinformation

- Namn: [BROWNELLS COLT FIELD 5.56X45MM HEADSPACE GAUGE 1.4736](#)
- Tillverkare: [BROWNELLS](#)
- Produktnr: 319418033
- Tillv.nr.:
- Patron: 5.56 mm NATO
- Stil: Field Gauge
- Leveransvikt: 0.068kg
- Leveranshöjd: 18mm
- Leveransbredd: 86mm
- Leveranslängd: 157mm
- UPC: 757253992421

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för 5.56MM Maximum Headspace Gauge](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för 5.56MM Maximum Headspace Gauge

Introduktion

Tack för att du valt 5.56MM Maximum Headspace Gauge från Brownells. Denna produkt är utformad för att säkerställa säker och noggrann mätning av headspace i M16/AR15 gevär. Korrekt användning och förståelse av säkerhetsriktlinjer är avgörande för din säkerhet och prestanda för ditt vapen.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Hantera alltid skjutvapen och relaterade verktyg med försiktighet.
- Se till att mätverktyget används i en säker miljö, fri från distraktioner.
- Håll mätverktyget utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Kontrollera regelbundet mätverktyget för slitage eller skador före varje användning.
- Om du upptäcker några defekter, använd inte mätverktyget och kontakta tillverkaren för råd.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd mätverktyget endast för dess avsedda syfte (mätning av headspace i 5.56 mm NATO vapen).
- Försök inte att modifiera eller ändra mätverktyget på något sätt.
- Bär lämplig skyddsutrustning, såsom skyddsglasögon, när du använder mätverktyget.
- Se till att vapnet är oladdat och riktat i en säker riktning innan du mäter headspace.
- Följ vapentillverkarens riktlinjer för headspacemätningar.

Instruktioner för installation och användning

Innan du använder mätverktyget, se till att du har följande:

- Ett rent och säkert arbetsutrymme.
- Det vapen du avser att mäta.
- 5.56MM Maximum Headspace Gauge.

Följ dessa steg för användning:

1. Förberedelse:

- Se till att vapnet är helt oladdat.
- Ta bort eventuell ammunition från närheten.

2. Mäta headspace:

- Sätt in mätverktyget i kammaren på vapnet.
- Se till att det passar tätt och inte kräver överdriven kraft.
- Kontrollera avläsningen på mätverktyget. Det bör indikera om headspace ligger inom acceptabla gränser.

3. Efter användning:

- Ta bort mätverktyget från kammaren.
- Rengör mätverktyget om det behövs och förvara det på en säker plats.

Avfallsinstruktioner

- Kassera mätverktyget i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte mätverktyget i vanligt hushållsavfall om det är skadat.
- Kontakta lokala avfallshanteringstjänster för lämpliga kassationsmetoder.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor angående produktsäkerhet, användning eller andra bekymmer, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktuppgifter som finns i din produktförpackning.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se