

REMINGTON 700 THREE-POSITION SAFETY SHROUD - GENTRY CUSTOM RIGHT HAND BLUE SAFETY ONLY

Side Swing-Style To Upgrade Factory Guns Or Build Custom Rifles

All-machined steel shroud and lever upgrades the Remington 700 action to a three-position safety. Lets you use match grade triggers that lack a safety. Provides bolt locked, bolt open and fire positions with positive detents. No tools needed to field strip for cleaning, service. Available polished blued. Requires gunsmith installation.



Attributes

- Name: GENTRY CUSTOM RIGHT HAND BLUE SAFETY ONLY
- Manufacturer: GENTRY CUSTOM
- Product no.: 339000001
- Mfr. No.: NONE
- Make: Remington
- Model: 700
- Delivery weight: 0.045kg

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: REMINGTON 700 DREIPOSITIONENSICHERHEITSSCHUTZHÜLLE
BENUTZERSICHERHEITSANWEISUNGEN](#)
- [English: REMINGTON 700 THREEPOSITION SAFETY SHROUD USER SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Español: INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL USUARIO DEL SHROUD DE SEGURIDAD DE TRES
POSICIONES REMINGTON 700](#)
- [Italiano: ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA D'USO DEL REMINGTON 700 THREEPOSITION SAFETY
SHROUD](#)
- [Polski: INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWNIKA REMINGTON 700 TRZYPOSITION SAFETY
SHROUD](#)
- [Suomi: REMINGTON 700 KOLMIASENTOISEN TURVAMEKANISMIN KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: REMINGTON 700 TREPOSITION SAFETY SHROUD
ANVÄNDARESÄKERHETSINSTRUKTIONER](#)
- [Český: NÁVOD K BEZPEČNOSTI UŽIVATELE REMINGTON 700 TŘÍPOLHOVÝ ZÁMEK](#)

REMINGTON 700

DREIPOSITIONENSICHERHEITSSCHUTZHÜLLE

BENUTZERSICHERHEITSANWEISUNGEN

Einleitung

Danke, dass du dich für die REMINGTON 700 DREIPOSITIONENSICHERHEITSSCHUTZHÜLLE entschieden hast. Dieses Produkt verbessert die Sicherheitsfunktionen deines Remington 700 Gewehrs, indem es einen DreiPositionenSicherheitsmechanismus bereitstellt. Bitte lese diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch, um eine sichere und ordnungsgemäße Verwendung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass alle Feuerwaffen jederzeit mit Sorgfalt und Respekt behandelt werden.
- Handle jede Feuerwaffe immer so, als ob sie geladen wäre.
- Lagere Feuerwaffen und Munition getrennt und sicher, um unbefugten Zugriff, insbesondere durch Kinder, zu verhindern.
- Befolge alle lokalen Gesetze und Vorschriften hinsichtlich des Besitzes und der Nutzung von Feuerwaffen.
- Verwende nur die empfohlenen Teile und Zubehörteile für deine Feuerwaffe, um Sicherheit und Funktionalität zu gewährleisten.
- Überprüfe regelmäßig deine Feuerwaffe und die Sicherheitsschutzhülle auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du die Sicherheitsschutzhülle installierst oder entfernst.
- Verwende nur MatchGradeAbzüge, die mit dieser Sicherheitsschutzhülle kompatibel sind.
- Sei dir der drei Positionen bewusst: Bolzen gesperrt, Bolzen offen und Feuer. Mache dich mit der Funktionsweise jeder Position vertraut.
- Versuche nicht, den Sicherheitshebel oder die Schutzhülle zu erzwingen, wenn sie nicht reibungslos funktionieren.
- Stelle immer sicher, dass die Sicherheit in der Position "Bolzen gesperrt" ist, wenn sie nicht verwendet oder transportiert wird.
- Wenn du Probleme mit dem Sicherheitsmechanismus hast, stelle die Nutzung sofort ein und konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vollständig entladen und sicher ist.
2. Entferne den bestehenden Sicherheitsmechanismus gemäß den Anweisungen des Herstellers für dein Remington 700.
3. Installiere die REMINGTON 700 DREIPOSITIONENSICHERHEITSSCHUTZHÜLLE, indem du folgende Schritte befolgst:
 - Richte die Schutzhülle und den Hebel mit dem Verschluss der Feuerwaffe aus.
 - Sichere die Schutzhülle gemäß den spezifischen Installationsanweisungen von GENTRY CUSTOM.
 - Stelle sicher, dass die Schutzhülle in allen drei Positionen reibungslos funktioniert.
 - Es wird dringend empfohlen, dass ein qualifizierter Büchsenmacher die Installation durchführt, um Sicherheit und ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten.

Nutzung

- Mache dich vor der Nutzung der Feuerwaffe mit der Bedienung der Sicherheitsschutzhülle vertraut.
- Überprüfe immer, dass die Sicherheit in der entsprechenden Position ist, bevor du die Feuerwaffe handhabst.
- Wenn du bereit bist zu schießen, bewege die Sicherheit nur in die Position "Feuer", wenn du bereit bist, abzudrücken.
- Nach dem Schießen, bringe die Sicherheit sofort wieder in die Position "Bolzen gesperrt", wenn du nicht weiter schießen möchtest.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die REMINGTON 700 DREIPOSITIONENSICHERHEITSSCHUTZHÜLLE gemäß den lokalen Vorschriften für die Metallrecycling.
- Stelle sicher, dass alle Komponenten sicher entsorgt werden, um jegliches Risiko von Verletzungen zu verhindern.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der REMINGTON 700 DREIPOSITIONENSICHERHEITSSCHUTZHÜLLE konsultiere bitte einen qualifizierten Büchsenmacher oder kontaktiere den Hersteller direkt für Unterstützung.

Fazit

Indem du die in diesem Dokument bereitgestellten Richtlinien und Anweisungen befolgst, kannst du die sichere und effektive Nutzung der REMINGTON 700 DREIPOSITIONENSICHERHEITSSCHUTZHÜLLE gewährleisten. Priorisiere immer Sicherheit und verantwortungsbewussten Umgang mit Feuerwaffen.

REMINGTON 700 THREEPOSITION SAFETY SHROUD USER SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing the REMINGTON 700 THREEPOSITION SAFETY SHROUD. This product enhances the safety features of your Remington 700 rifle by providing a threeposition safety mechanism. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and proper use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that all firearms are handled with care and respect at all times.
- Always treat every firearm as if it is loaded.
- Store firearms and ammunition separately and securely to prevent unauthorized access, particularly by children.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm ownership and usage.
- Use only the recommended parts and accessories for your firearm to maintain safety and functionality.
- Regularly inspect your firearm and safety shroud for any signs of wear or damage.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the firearm is unloaded before installing or removing the safety shroud.
- Only use match grade triggers that are compatible with this safety shroud.
- Be aware of the three positions: bolt locked, bolt open, and fire. Familiarize yourself with how each position functions.
- Do not attempt to force the safety lever or shroud if it does not operate smoothly.
- Always ensure that the safety is in the 'bolt locked' position when not in use or during transport.
- If you experience any issues with the safety mechanism, discontinue use immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. Ensure that the firearm is completely unloaded and safe.
2. Remove the existing safety mechanism according to the manufacturer's instructions for your Remington 700.
3. Install the REMINGTON 700 THREEPOSITION SAFETY SHROUD by following these steps:
 - Align the shroud and lever with the action of the firearm.
 - Secure the shroud in place according to the specific installation instructions provided by GENTRY CUSTOM.
 - Ensure that the shroud operates smoothly in all three positions.
 - It is highly recommended that a qualified gunsmith perform the installation to ensure safety and proper functioning.

Usage

- Familiarize yourself with the operation of the safety shroud before using the firearm.
- Always check that the safety is in the appropriate position before handling the firearm.
- When ready to fire, move the safety to the 'fire' position only when you are prepared to shoot.
- After firing, immediately return the safety to the 'bolt locked' position if you are not firing further.

Disposal Instructions

- Dispose of the REMINGTON 700 THREEPOSITION SAFETY SHROUD in accordance with local regulations regarding metal recycling.
- Ensure that all components are disposed of safely to prevent any risk of injury.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the REMINGTON 700 THREEPOSITION SAFETY SHROUD, please consult a qualified gunsmith or contact the manufacturer directly for assistance.

Conclusion

By following the guidelines and instructions provided in this document, you can ensure the safe and effective use of the REMINGTON 700 THREEPOSITION SAFETY SHROUD. Always prioritize safety and responsible handling of firearms.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL USUARIO DEL SHROUD DE SEGURIDAD DE TRES POSICIONES REMINGTON 700

Introducción

Gracias por elegir el SHROUD DE SEGURIDAD DE TRES POSICIONES REMINGTON 700. Este producto mejora las características de seguridad de tu rifle Remington 700 al proporcionar un mecanismo de seguridad de tres posiciones. Por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad para asegurar un uso seguro y adecuado del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que todas las armas de fuego se manejen con cuidado y respeto en todo momento.
- Siempre trata cada arma de fuego como si estuviera cargada.
- Almacena las armas de fuego y la munición por separado y de manera segura para prevenir el acceso no autorizado, especialmente por parte de niños.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales sobre la propiedad y el uso de armas de fuego.
- Usa solo las piezas y accesorios recomendados para tu arma de fuego para mantener la seguridad y la funcionalidad.
- Inspecciona regularmente tu arma de fuego y el shroud de seguridad en busca de signos de desgaste o daño.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada antes de instalar o quitar el shroud de seguridad.
- Usa solo disparadores de grado de competición que sean compatibles con este shroud de seguridad.
- Ten en cuenta las tres posiciones: cerrojo bloqueado, cerrojo abierto y fuego. Familiarízate con cómo funciona cada posición.
- No intentes forzar la palanca de seguridad o el shroud si no opera suavemente.
- Siempre asegúrate de que la seguridad esté en la posición de 'cerrojo bloqueado' cuando no esté en uso o durante el transporte.
- Si experimentas algún problema con el mecanismo de seguridad, interrumpe el uso de inmediato y consulta a un armero calificado.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

Instalación

1. Asegúrate de que el arma de fuego esté completamente descargada y segura.
2. Retira el mecanismo de seguridad existente de acuerdo con las instrucciones del fabricante para tu Remington 700.
3. Instala el SHROUD DE SEGURIDAD DE TRES POSICIONES REMINGTON 700 siguiendo estos pasos:
 - Alinea el shroud y la palanca con la acción del arma de fuego.
 - Asegura el shroud en su lugar de acuerdo con las instrucciones de instalación específicas proporcionadas por GENTRY CUSTOM.
 - Asegúrate de que el shroud funcione suavemente en las tres posiciones.
 - Se recomienda encarecidamente que un armero calificado realice la instalación para asegurar la seguridad y el funcionamiento adecuado.

Uso

- Familiarízate con el funcionamiento del shroud de seguridad antes de usar el arma de fuego.
- Siempre verifica que la seguridad esté en la posición adecuada antes de manipular el arma de fuego.
- Cuando estés listo para disparar, mueve la seguridad a la posición de 'fuego' solo cuando estés preparado para disparar.
- Después de disparar, devuelve inmediatamente la seguridad a la posición de 'cerrojo bloqueado' si no vas a disparar más.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el SHROUD DE SEGURIDAD DE TRES POSICIONES REMINGTON 700 de acuerdo con las regulaciones locales sobre reciclaje de metales.
- Asegúrate de que todos los componentes se eliminen de manera segura para prevenir cualquier riesgo de lesión.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud respecto al SHROUD DE SEGURIDAD DE TRES POSICIONES REMINGTON 700, consulta a un armero calificado o contacta directamente al fabricante para obtener asistencia.

Conclusión

Siguiendo las pautas e instrucciones proporcionadas en este documento, puedes asegurar el uso seguro y efectivo del SHROUD DE SEGURIDAD DE TRES POSICIONES REMINGTON 700. Siempre prioriza la seguridad y el manejo responsable de las armas de fuego.

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA D'USO DEL REMINGTON 700 THREEPOSITION SAFETY SHROUD

Introduzione

Grazie per aver scelto il REMINGTON 700 THREEPOSITION SAFETY SHROUD. Questo prodotto migliora le caratteristiche di sicurezza del tuo fucile Remington 700 fornendo un meccanismo di sicurezza a tre posizioni. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicurati che tutte le armi da fuoco siano maneggiate con cura e rispetto in ogni momento.
- Tratta sempre ogni arma da fuoco come se fosse carica.
- Conserva le armi da fuoco e le munizioni separatamente e in modo sicuro per prevenire accessi non autorizzati, in particolare da parte di bambini.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti la proprietà e l'uso delle armi da fuoco.
- Utilizza solo le parti e gli accessori raccomandati per la tua arma da fuoco per mantenere la sicurezza e la funzionalità.
- Controlla regolarmente la tua arma da fuoco e il safety shroud per eventuali segni di usura o danni.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica prima di installare o rimuovere il safety shroud.
- Utilizza solo gradi di trigger match compatibili con questo safety shroud.
- Fai attenzione alle tre posizioni: bullone bloccato, bullone aperto e fuoco. Familiarizza con il funzionamento di ciascuna posizione.
- Non tentare di forzare la leva di sicurezza o il shroud se non funziona senza intoppi.
- Assicurati sempre che la sicurezza sia in posizione 'bullone bloccato' quando non è in uso o durante il trasporto.
- Se riscontri problemi con il meccanismo di sicurezza, interrompi immediatamente l'uso e consulta un armaiolo qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. Assicurati che l'arma da fuoco sia completamente scarica e sicura.
2. Rimuovi il meccanismo di sicurezza esistente secondo le istruzioni del produttore per il tuo Remington 700.
3. Installa il REMINGTON 700 THREEPOSITION SAFETY SHROUD seguendo questi passaggi:
 - Allinea il shroud e la leva con l'azione dell'arma da fuoco.
 - Fissa il shroud in posizione secondo le specifiche istruzioni di installazione fornite da GENTRY CUSTOM.
 - Assicurati che il shroud funzioni senza intoppi in tutte e tre le posizioni.
 - È altamente consigliato che un armaiolo qualificato esegua l'installazione per garantire la sicurezza e il corretto funzionamento.

Uso

- Familiarizzati con il funzionamento del safety shroud prima di utilizzare l'arma da fuoco.
- Controlla sempre che la sicurezza sia nella posizione appropriata prima di maneggiare l'arma da fuoco.
- Quando sei pronto a sparare, sposta la sicurezza nella posizione 'fuoco' solo quando sei pronto a sparare.
- Dopo aver sparato, restituisci immediatamente la sicurezza nella posizione 'bullone bloccato' se non intendi sparare ulteriormente.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il REMINGTON 700 THREEPOSITION SAFETY SHROUD in conformità con le normative locali riguardanti il riciclaggio dei metalli.
- Assicurati che tutti i componenti siano smaltiti in modo sicuro per prevenire qualsiasi rischio di infortunio.

Contatti per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il REMINGTON 700 THREEPOSITION SAFETY SHROUD, ti preghiamo di consultare un armaiolo qualificato o contattare direttamente il produttore per assistenza.

Conclusione

Seguendo le linee guida e le istruzioni fornite in questo documento, puoi garantire un uso sicuro ed efficace del REMINGTON 700 THREEPOSITION SAFETY SHROUD. Dai sempre priorità alla sicurezza e alla gestione responsabile delle armi da fuoco.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWNIKA REMINGTON 700 TRZYPOSITION SAFETY SHROUD

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór REMINGTON 700 TRZYPOSITION SAFETY SHROUD. Ten produkt zwiększa funkcje bezpieczeństwa Twojej broni Remington 700, oferując mechanizm zabezpieczenia w trzech pozycjach. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym przewodnikiem instrukcji bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe użytkowanie produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zapewnij, że wszystkie broń palna jest obsługiwana ostrożnie i z szacunkiem przez cały czas.
- Zawsze traktuj każdą broń palną jakby była naładowana.
- Przechowuj broń palną i amunicję oddzielnie i bezpiecznie, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi, szczególnie przez dzieci.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących posiadania i użytkowania broni palnej.
- Używaj wyłącznie zalecanych części i akcesoriów do swojej broni, aby zachować bezpieczeństwo i funkcjonalność.
- Regularnie sprawdzaj swoją broń i osłonę bezpieczeństwa pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.

Szczególne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- Upewnij się, że broń palna jest rozładowana przed instalacją lub demontażem osłony bezpieczeństwa.
- Używaj tylko spustów klasy match, które są kompatybilne z tą osłoną bezpieczeństwa.
- Zapoznaj się z trzema pozycjami: zamek zablokowany, zamek otwarty i ogień. Zapoznaj się z tym, jak każda pozycja działa.
- Nie próbuj wymuszać dźwigni bezpieczeństwa lub osłony, jeśli nie działa płynnie.
- Zawsze upewnij się, że zabezpieczenie znajduje się w pozycji 'zamek zablokowany' gdy nie jest używane lub w trakcie transportu.
- Jeśli napotkasz jakiegokolwiek problemy z mechanizmem bezpieczeństwa, natychmiast zaprzestań użytkowania i skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

Instalacja

1. Upewnij się, że broń palna jest całkowicie rozładowana i bezpieczna.
2. Usuń istniejący mechanizm zabezpieczający zgodnie z instrukcją producenta dla Twojej broni Remington 700.
3. Zainstaluj REMINGTON 700 TRZYPOSITION SAFETY SHROUD, postępując zgodnie z poniższymi krokami:
 - Wyrównaj osłonę i dźwignię z mechanizmem broni.
 - Zabezpiecz osłonę na miejscu zgodnie z konkretnymi instrukcjami instalacyjnymi dostarczonymi przez GENTRY CUSTOM.
 - Upewnij się, że osłona działa płynnie we wszystkich trzech pozycjach.
 - Zaleca się, aby instalację przeprowadził wykwalifikowany rusznikarz, aby zapewnić bezpieczeństwo i prawidłowe działanie.

Użytkowanie

- Zapoznaj się z obsługą osłony bezpieczeństwa przed użyciem broni palnej.
- Zawsze sprawdzaj, czy zabezpieczenie znajduje się w odpowiedniej pozycji przed obsługą broni.
- Gdy jesteś gotów do strzału, przesun zabezpieczenie do pozycji 'ogień' tylko wtedy, gdy jesteś przygotowany do strzału.
- Po oddaniu strzału natychmiast przesun zabezpieczenie z powrotem do pozycji 'zamek zablokowany', jeśli nie planujesz dalszego strzelania.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj REMINGTON 700 TRZYPOSITION SAFETY SHROUD zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu metali.
- Upewnij się, że wszystkie komponenty są utylizowane w sposób bezpieczny, aby zapobiec jakimkolwiek ryzyku obrażeń.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących REMINGTON 700 TRZYPOSITION SAFETY SHROUD, skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem lub skontaktuj się bezpośrednio z producentem w celu uzyskania pomocy.

Podsumowanie

Postępując zgodnie z wytycznymi i instrukcjami zawartymi w tym dokumencie, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie REMINGTON 700 TRZYPOSITION SAFETY SHROUD. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i odpowiedzialne obchodzenie się z bronią palną.

REMINGTON 700 KOLMIASENTOISEN TURVAMEKANISMIN KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Kiitos, että valitsit REMINGTON 700 KOLMIASENTOISEN TURVAMEKANISMIN. Tämä tuote parantaa Remington 700 kiväärin turvallisuusominaisuuksia tarjoamalla kolmiasentoisen turvamekanismin. Lue tämä turvallisuusohje huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja oikean käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että kaikkia aseita käsitellään huolellisesti ja kunnioituksella kaikissa tilanteissa.
- Kohtelee jokaista asetta ikään kuin se olisi ladattu.
- Säilytä aseet ja ammukset erikseen ja turvallisesti estääksesi luvattoman pääsyn, erityisesti lasten osalta.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden omistamista ja käyttöä.
- Käytä vain suositeltuja osia ja lisävarusteita aseessäsi turvallisuuden ja toimivuuden ylläpitämiseksi.
- Tarkista säännöllisesti aseesi ja turvamekanismi mahdollisten kulumisen tai vaurioiden merkkien varalta.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen turvamekanismin asentamista tai poistamista.
- Käytä vain kilpailuluokan liipaisimia, jotka ovat yhteensopivia tämän turvamekanismin kanssa.
- Ole tietoinen kolmesta asennosta: lukittu, auki ja ampuma. Tutustu siihen, miten kukin asento toimii.
- Älä yritä pakottaa turvalevyä tai suojusta, jos se ei toimi sujuvasti.
- Varmista aina, että turva on 'lukittu' asennossa, kun tuotetta ei käytetä tai kuljetettaessa.
- Jos kohtaat ongelmia turvamekanismin kanssa, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteys pätevään asekorjaajaan.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennus

1. Varmista, että ase on täysin tyhjennetty ja turvallinen.
2. Poista olemassa oleva turvamekanismi valmistajan ohjeiden mukaisesti Remington 700:lle.
3. Asenna REMINGTON 700 KOLMIASENTOISEN TURVAMEKANISMIN seuraamalla näitä vaiheita:
 - Aseta suojus ja vipu aseesi toimintamekanismin kohdalle.
 - Kiinnitä suojus paikalleen GENTRY CUSTOMin antamien erityisten asennusohjeiden mukaan.
 - Varmista, että suojus toimii sujuvasti kaikissa kolmessa asennossa.
 - On erittäin suositeltavaa, että pätevä asekorjaaja suorittaa asennuksen turvallisuuden ja oikean toiminnan varmistamiseksi.

Käyttö

- Tutustu turvamekanismin toimintaan ennen aseesi käyttämistä.
- Tarkista aina, että turva on oikeassa asennossa ennen aseesi käsittelyä.
- Kun olet valmis ampumaan, siirrä turva 'ampuma' asentoon vain, kun olet valmis laukaisemaan.
- Ammuttuaan, palauta turva välittömästi 'lukittu' asentoon, jos et aio ampua lisää.

Hävittämisohjeet

- Hävitä REMINGTON 700 KOLMIASENTOISEN TURVAMEKANISMIN paikallisten metallikierrätysohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että kaikki komponentit hävitetään turvallisesti, jotta vältetään mahdolliset vahingot.

Yhteystiedot lisätukea varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita REMINGTON 700 KOLMIASENTOISEN TURVAMEKANISMIN suhteen, ota yhteys pätevään asekorjaajaan tai valmistajaan saadaksesi apua.

Yhteenveto

Noudattamalla tässä asiakirjassa annettuja ohjeita ja suosituksia voit varmistaa REMINGTON 700 KOLMIASENTOISEN TURVAMEKANISMIN turvallisen ja tehokkaan käytön. Aina on tärkeää priorisoida turvallisuus ja vastuullinen asenkäsittely.

REMINGTON 700 TREPOSITION SAFETY SHROUD

ANVÄNDARESÄKERHETSINSTRUKTIONER

Introduktion

Tack för att du valt REMINGTON 700 TREPOSITION SAFETY SHROUD. Denna produkt förbättrar säkerhetsfunktionerna hos din Remington 700rifle genom att erbjuda en trepositioners säkerhetsmekanism. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker och korrekt användning av produkten.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Se till att alla skjutvapen hanteras med omsorg och respekt vid alla tillfällen.
- Behandla alltid varje skjutvapen som om det är laddat.
- Förvara skjutvapen och ammunition separat och säkert för att förhindra obehörig åtkomst, särskilt av barn.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående ägande och användning av skjutvapen.
- Använd endast rekommenderade delar och tillbehör för ditt skjutvapen för att upprätthålla säkerhet och funktionalitet.
- Inspektera regelbundet ditt skjutvapen och säkerhetsskyddet för tecken på slitage eller skador.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- Se till att skjutvapnet är oladdat innan installation eller borttagning av säkerhetsskyddet.
- Använd endast matchklassade avtryckare som är kompatibla med detta säkerhetsskydd.
- Var medveten om de tre positionerna: låst, öppen och avfyrning. Bekanta dig med hur varje position fungerar.
- Försök inte att tvinga säkerhetsreglaget eller skyddet om det inte fungerar smidigt.
- Se alltid till att säkerheten är i 'låst' position när den inte används eller under transport.
- Om du upplever några problem med säkerhetsmekanismen, avbryt användningen omedelbart och konsultera en kvalificerad vapensmed.

Instruktioner för Installation och Användning

Installation

1. Se till att skjutvapnet är helt oladdat och säkert.
2. Ta bort den befintliga säkerhetsmekanismen enligt tillverkarens instruktioner för din Remington 700.
3. Installera REMINGTON 700 TREPOSITION SAFETY SHROUD genom att följa dessa steg:
 - Justera skyddet och spaken med åtgärden av skjutvapnet.
 - Säkra skyddet på plats enligt de specifika installationsanvisningar som tillhandahålls av GENTRY CUSTOM.
 - Se till att skyddet fungerar smidigt i alla tre positioner.
 - Det rekommenderas starkt att en kvalificerad vapensmed utför installationen för att säkerställa säkerhet och korrekt funktion.

Användning

- Bekanta dig med hur säkerhetsskyddet fungerar innan du använder skjutvapnet.
- Kontrollera alltid att säkerheten är i rätt position innan du hanterar skjutvapnet.
- När du är redo att avfyr, flytta säkerheten till 'avfyrning' positionen endast när du är beredd att skjuta.
- Efter avfyrning, återställ säkerheten omedelbart till 'låst' position om du inte avser att skjuta mer.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera REMINGTON 700 TREPOSITION SAFETY SHROUD i enlighet med lokala föreskrifter angående metallåtervinning.
- Se till att alla komponenter kasseras säkert för att förhindra någon risk för skada.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående REMINGTON 700 TREPOSITION SAFETY SHROUD, vänligen konsultera en kvalificerad vapensmed eller kontakta tillverkaren direkt för hjälp.

Slutsats

Genom att följa riktlinjerna och instruktionerna som ges i detta dokument kan du säkerställa säker och effektiv användning av REMINGTON 700 TREPOSITION SAFETY SHROUD. Prioritera alltid säkerhet och ansvarsfull hantering av skjutvapen.

NÁVOD K BEZPEČNOSTI UŽIVATELE REMINGTON 700 TŘÍPOLHOVÝ ZÁMEK

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali REMINGTON 700 TŘÍPOLHOVÝ ZÁMEK. Tento produkt zlepšuje bezpečnostní prvky vaší pušky Remington 700 tím, že poskytuje mechanismus třípolohového zámku. Před použitím tohoto produktu si prosím pečlivě přečtěte tento bezpečnostní návod, abyste zajistili bezpečné a správné použití výrobku.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byly všechny palné zbraně vždy zacházeny s opatrností a respektem.
- Vždy považujte každou palnou zbraň za nabitou.
- Skladujte palné zbraně a munici odděleně a bezpečně, aby se zabránilo neoprávněnému přístupu, zejména dětmi.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se vlastnictví a používání palných zbraní.
- Používejte pouze doporučené díly a příslušenství pro vaši palnou zbraň, abyste udrželi bezpečnost a funkčnost.
- Pravidelně kontrolujte svou palnou zbraň a bezpečnostní kryt na jakékoli známky opotřebení nebo poškození.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před instalací nebo odstraněním bezpečnostního krytu se ujistěte, že je palná zbraň vybitá.
- Používejte pouze spouště závodní kvality, které jsou kompatibilní s tímto bezpečnostním krytem.
- Buďte si vědomi tří pozic: zámek závěru, otevřený závěr a palba. Oboznámte se s tím, jak každá pozice funguje.
- Nepokoušejte se násilím ovládat páku nebo kryt, pokud nepracuje plynule.
- Vždy zajistěte, aby byl zámek v poloze "zámek závěru", když není používán nebo během přepravy.
- Pokud narazíte na jakékoli problémy s mechanismem zámku, okamžitě přestaňte používat a konzultujte kvalifikovaného zbrojře.

Pokyny pro instalaci a používání

Instalace

1. Ujistěte se, že je palná zbraň zcela vybitá a bezpečná.
2. Odstraňte stávající bezpečnostní mechanismus podle pokynů výrobce pro vaši Remington 700.
3. Nainstalujte REMINGTON 700 TŘÍPOLHOVÝ ZÁMEK podle těchto kroků:
 - Zarovnejte kryt a páku s mechanismem palné zbraně.
 - Zajistěte kryt na místě podle specifických instalačních pokynů poskytnutých společností GENTRY CUSTOM.
 - Ujistěte se, že kryt funguje plynule ve všech třech pozicích.
 - Je vysoce doporučeno, aby instalaci provedl kvalifikovaný zbrojř, aby byla zajištěna bezpečnost a správná funkčnost.

Použití

- Oboznámte se s obsluhou bezpečnostního krytu před použitím palné zbraně.
- Vždy zkontrolujte, že je zámek v odpovídající poloze před manipulací s palnou zbraní.
- Když jste připraveni střílet, přepněte zámek do polohy "palba" pouze tehdy, když jste připraveni vystřelit.
- Po výstřelu okamžitě vraťte zámek do polohy "zámek závěru", pokud nehodláte střílet dále.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte REMINGTON 700 TŘÍPOLHOVÝ ZÁMEK v souladu s místními předpisy týkajícími se recyklace kovů.
- Zajistěte, aby všechny komponenty byly likvidovány bezpečně, aby se předešlo jakémukoli riziku zranění.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se REMINGTON 700 TŘÍPOLHOVÉHO ZÁMKU se obraťte na kvalifikovaného zbrojáře nebo kontaktujte výrobce přímo pro pomoc.

Závěr

Dodržováním pokynů a instrukcí uvedených v tomto dokumentu můžete zajistit bezpečné a efektivní používání REMINGTON 700 TŘÍPOLHOVÉHO ZÁMKU. Vždy upřednostňujte bezpečnost a odpovědné zacházení s palnými zbraněmi.