

STANDARD ADJUSTABLE BUTT PLATE - GRACO CORP STANDARD ADJUSTABLE BUTT PLATE SILVER ALUMINUM

[Delar till Gevär](#) > [Kolvdelar](#) > [Butt Plate Delar](#) > [Butt Plate](#)

Justering för längd, drop och rotation

Trevägsjusteringar för perfekt passform av vapnet, högre poäng och förbättrad skjutkomfort. Basplattan monteras på vapnet, din kudde monteras på kuddeplattan och det gängade röret ger totalt 1-1/8" in/ut justering. Gör hela varv eller stoppa rotationen var som helst i 360° och lås med skruvhuvudets inställningsskruvar. Spårad toppplatta tillåter 1½" vertikal justering. Sätt in en Breako Recoil Reducer i röret för en snygg, kompakt installation. Kombinera med Gracos justerbara Comb Hardware för att skapa din egen "Try Stock".



Produktinformation

- Namn: [GRACO CORP STANDARD ADJUSTABLE BUTT PLATE SILVER ALUMINUM](#)
- Tillverkare: [GRACO CORP](#)
- Produktnr: 352150100
- Tillv.nr.: 575S
- Finish: Silver
- Material: Aluminum
- Vapentyp: Universal Gevär
- Leveransvikt: 0.249kg
- Leveranshöjd: 58mm
- Leveransbredd: 61mm
- Leveranslängd: 160mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för STANDARD JUSTERBART BUTTPLATE](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för STANDARD JUSTERBART BUTTPLATE

Introduktion

Tack för att du valt STANDARD JUSTERBART BUTTPLATE från Graco Corp. Denna produkt är utformad för att förbättra din skjutupplevelse med sina justerbara funktioner. För att säkerställa en säker och effektiv användning, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten är korrekt installerad för att undvika olyckor.
- Hantera alltid skjutvapen med försiktighet och följ alla säkerhetsregler.
- Håll buttplate utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet buttplate för eventuella tecken på slitage eller skador.
- Om du märker några defekter eller problem, sluta använda den omedelbart och konsultera en professionell.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Överskrid inte den rekommenderade viktgränsen för buttplate.
- Säkerställ att alla justeringar är ordentligt låsta innan användning.
- Undvik att använda buttplate under extrema väderförhållanden som kan påverka dess prestanda.
- Använd endast kompatibla skjutvapen med buttplate för att förhindra olyckor.
- Följ tillverkarens riktlinjer för installation av ytterligare tillbehör.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation

- Samla de nödvändiga verktygen: en bormaskin, skruvmejsel och lämpliga borrar.
- Säkerställ att skjutvapnet är oladdat och riktat i en säker riktning.
- Borra ett 11/8" (28,6 mm) hål i skjutvapnets kolv, centrerat mellan fästhålerna.
- Justera basplattan för buttplate med det borrade hålet.
- Fäst basplattan med de medföljande skruvarna och säkerställ att den sitter ordentligt.
- Montera din kudde på kuddeplattan med hjälp av det gängade röret för justeringar.
- Lås justeringarna med hjälp av skruvhuvudets inställningsskruvar.

2. Användning

- Justera buttplate för att uppnå en bekväm passform genom att vrida det gängade röret.
- Gör hela varv eller stoppa vid vilken punkt som helst inom 360° rotation.
- Använd den spårade toppplattan för 1½" vertikala justeringar efter behov.
- För förbättrad rekylreduktion, sätt in en Breako Recoil Reducer i röret.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter.
- Om buttplate är skadad bortom reparation, säkerställ att den återvinns eller kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Kassera inte produkten i hushållsavfall.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella frågor angående säkerhet eller produktproblem, vänligen konsultera tillverkarens webbplats eller kundservice för hjälp.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säker och njutbar upplevelse med din STANDARD JUSTERBART BUTTPLATE. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se