

1911 V-SERIES MATCH TRIGGER - GREIDER PRECISION LONG LOP, 3-HOLE

Proven, Videki Design For Match-Winning Performance

Lightweight, competition trigger by Greider Precision minimizes drag and reduces pull weight for extra smooth engagement and faster return. Features the same, proven design that made the Videki Speed Trigger the industry standard. Extra-stiff, high-strength bow is machined using the original Class A, Videki tooling and 400 series stainless steel. Shoe is CNC-machined from top-quality, aluminum billet and left slightly oversize for custom fitting. Stop screw helps eliminate overtravel; grooved face gives excellent control. Three sizes provide the correct length-of-pull (LOP) for most shooters. 3-Hole shoe features three holes to help keep pistol weight to a minimum.



Attributes

- Name: GREIDER PRECISION LONG LOP, 3-HOLE
- Manufacturer: GREIDER PRECISION
- Product no.: 377000002
- Mfr. No.: NONE
- Finish: Silver
- Make: 1911
- Model: Officers,Commander,Government
- Style: Grooved,Long,Skeletonized
- Delivery weight: 0.005kg

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.c

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: 1911 VSERIES MATCH TRIGGER GREIDER PRECISION LONG LOP, 3HOLE Sicherheitsanweisungen](#)
- [English: 1911 VSERIES MATCH TRIGGER GREIDER PRECISION LONG LOP, 3HOLE Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para el 1911 VSERIES MATCH TRIGGER GREIDER PRECISION LONG LOP, 3HOLE](#)
- [Français: Instructions de sécurité pour le Déclencheur Match VSérie 1911 Greider Precision Long LOP, 3Hole](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Grilletto 1911 VSERIES MATCH GREIDER PRECISION LONG LOP, 3HOLE](#)
- [Polski: Instrukcje bezpieczeństwa 1911 VSERIES MATCH TRIGGER GREIDER PRECISION LONG LOP, 3HOLE](#)
- [Suomi: 1911 VSARJAN MATCH LIIPASIN GREIDER PRECISION LONG LOP, 3REIKÄ Turvaohjeet](#)
- [Svenska: 1911 VSERIES MATCH TRIGGER GREIDER PRECISION LONG LOP, 3HOLE Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: 1911 VSERIES MATCH TRIGGER GREIDER PRECISION LONG LOP, 3HOLE Bezpečnostní pokyny](#)

1911 VSeries MATCH TRIGGER GREIDER PRECISION LONG LOP, 3HOLE

Sicherheitsanweisungen

Einführung

Danke, dass du dich für den 1911 VSeries Match Trigger von Greider Precision entschieden hast. Dieses Produkt ist für den Wettkampfschießen konzipiert und bietet ein leichtes, sanftes Ansprechen. Um deine Sicherheit und die anderer zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Handle deine Feuerwaffe immer so, als ob sie geladen ist, auch wenn du glaubst, dass sie es nicht ist.
- Halte deine Feuerwaffe jederzeit in eine sichere Richtung.
- Stelle sicher, dass du dich in einer sicheren und kontrollierten Umgebung befindest, wenn du dieses Produkt verwendest.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst und stelle sicher, dass sich niemand in deiner Schusslinie befindet.
- Trage immer geeigneten Augen und Gehörschutz, wenn du Feuerwaffen benutzt.
- Bewahre diesen Trigger und deine Feuerwaffe sicher und außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen auf.
- Überprüfe regelmäßig deinen Trigger und deine Feuerwaffe auf Anzeichen von Abnutzung oder Schäden vor der Benutzung.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Stelle sicher, dass deine Feuerwaffe mit dem 1911 VSeries Match Trigger kompatibel ist, bevor du ihn installierst.
- Versuche nicht, den Trigger oder eines seiner Komponenten über die Herstellerspezifikationen hinaus zu modifizieren.
- Vermeide es, während der Installation oder Anpassung des Triggers übermäßige Kraft anzuwenden.
- Wenn du während der Benutzung eine Fehlfunktion oder abnormales Verhalten feststellst, beende die Benutzung sofort und konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher.
- Halte Hände und Finger vom Abzug fern, bis du bereit bist zu schießen.
- Verwende diesen Trigger nicht, wenn du unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder anderen Substanzen stehst, die dein Urteilsvermögen beeinträchtigen könnten.

Anweisungen zur Installation und Benutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Zerlege die Feuerwaffe gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Entferne den vorhandenen Trigger und installiere den 1911 VSeries Match Trigger sorgfältig, indem du die spezifischen Richtlinien von Greider Precision befolgst.
- Stelle die StopSchraube nach Bedarf ein, um Übertravel zu vermeiden.
- Setze die Feuerwaffe wieder zusammen und führe einen Funktionscheck durch, um die ordnungsgemäße Funktion sicherzustellen.

2. Benutzung:

- Mache dich mit den Funktionen des Triggers vertraut, einschließlich der geriffelten Oberfläche für bessere Kontrolle.
- Übe das Trockenfeuern in einer sicheren Umgebung, um dich an das Abzugsgewicht und das Ansprechen des Triggers zu gewöhnen.
- Wenn du bereit bist zu schießen, stelle sicher, dass du dich in einer kontrollierten Umgebung mit geeigneten Sicherheitsmaßnahmen befindest.
- Achte auf den Abzugsweg und stelle sicher, dass er während der Benutzung innerhalb sicherer Grenzen bleibt.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Trigger und alle Verpackungsmaterialien verantwortungsbewusst gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge den Trigger nicht im regulären Hausmüll. Überprüfe, ob es Recyclingprogramme oder Einrichtungen für gefährliche Abfälle in deiner Nähe gibt.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich des 1911 VSeries Match Triggers konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die mit dem Produkt bereitgestellt werden. Es ist wichtig, dich bei ihnen für Sicherheitsanfragen oder weitere Unterstützung zu melden.

Fazit

Durch das Befolgen dieser Sicherheitsanweisungen kannst du dazu beitragen, ein sicheres und angenehmes Erlebnis mit deinem 1911 VSeries Match Trigger zu gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und sei dir deiner Verantwortung als Waffenbesitzer bewusst. Danke für deine Aufmerksamkeit gegenüber diesen wichtigen Sicherheitsrichtlinien.

1911 VSeries MATCH TRIGGER GREIDER

PRECISION LONG LOP, 3HOLE Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the 1911 VSeries Match Trigger by Greider Precision. This product is designed for competitive shooting and offers a lightweight, smooth engagement experience. To ensure your safety and the safety of others, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Always treat your firearm as if it is loaded, even if you believe it is not.
- Keep your firearm pointed in a safe direction at all times.
- Ensure that you are in a safe and controlled environment when using this product.
- Be aware of your surroundings and ensure that no one is in your line of fire.
- Always wear appropriate eye and ear protection when using firearms.
- Store this trigger and your firearm securely and out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect your trigger and firearm for any signs of wear or damage before use.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that your firearm is compatible with the 1911 VSeries Match Trigger before installation.
- Do not attempt to modify the trigger or any of its components beyond the manufacturer's specifications.
- Avoid using excessive force during installation or adjustment of the trigger.
- If you experience any malfunction or abnormal behavior during use, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.
- Keep hands and fingers away from the trigger until you are ready to shoot.
- Do not use this trigger if you are under the influence of alcohol, drugs, or any substances that may impair your judgment.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Disassemble the firearm according to the manufacturer's instructions.
- Remove the existing trigger and carefully install the 1911 VSeries Match Trigger, following the specific guidelines provided by Greider Precision.
- Adjust the stop screw to eliminate overtravel as needed.
- Reassemble the firearm and perform a function check to ensure proper operation.

2. Usage:

- Familiarize yourself with the trigger's features, including the grooved face for better control.
- Practice dry firing in a safe environment to get accustomed to the trigger's pull weight and engagement.
- When ready to shoot, ensure that you are in a controlled environment with proper safety measures in place.
- Monitor trigger pull and ensure it remains within safe limits during use.

Disposal Instructions

- Dispose of the trigger and any packaging materials responsibly, in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the trigger in regular household waste. Check for recycling programs or hazardous waste facilities in your area.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the 1911 VSeries Match Trigger, please refer to the manufacturer's contact information provided with the product. It is essential to reach out to them for any safety inquiries or further assistance.

Conclusion

By following these safety instructions, you can help ensure a safe and enjoyable experience with your 1911 VSeries Match Trigger. Always prioritize safety and be aware of your responsibilities as a firearm owner. Thank you for your attention to these important safety guidelines.

Instrucciones de Seguridad para el 1911 VSeries MATCH TRIGGER GREIDER PRECISION LONG LOP, 3HOLE

Introducción

Gracias por elegir el 1911 VSeries Match Trigger de Greider Precision. Este producto está diseñado para el tiro competitivo y ofrece una experiencia de disparo ligera y suave. Para garantizar tu seguridad y la de los demás, por favor, lee y sigue estas instrucciones de seguridad cuidadosamente.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre trata tu arma de fuego como si estuviera cargada, incluso si crees que no lo está.
- Mantén tu arma de fuego apuntando en una dirección segura en todo momento.
- Asegúrate de que estás en un entorno seguro y controlado al usar este producto.
- Sé consciente de tu entorno y asegúrate de que nadie esté en tu línea de fuego.
- Siempre usa protección adecuada para los ojos y los oídos al usar armas de fuego.
- Almacena este gatillo y tu arma de fuego de manera segura y fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente tu gatillo y arma de fuego en busca de signos de desgaste o daño antes de usarlos.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que tu arma de fuego sea compatible con el 1911 VSeries Match Trigger antes de la instalación.
- No intentes modificar el gatillo o cualquiera de sus componentes más allá de las especificaciones del fabricante.
- Evita usar fuerza excesiva durante la instalación o ajuste del gatillo.
- Si experimentas alguna falla o comportamiento anormal durante el uso, cesa el uso inmediatamente y consulta a un armero calificado.
- Mantén las manos y los dedos alejados del gatillo hasta que estés listo para disparar.
- No uses este gatillo si estás bajo la influencia de alcohol, drogas o cualquier sustancia que pueda afectar tu juicio.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y apuntando en una dirección segura.
- Desmonta el arma de fuego de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Retira el gatillo existente e instala cuidadosamente el 1911 VSeries Match Trigger, siguiendo las pautas específicas proporcionadas por Greider Precision.
- Ajusta el tornillo de tope para eliminar el sobreviaje según sea necesario.
- Vuelve a montar el arma de fuego y realiza una verificación de funcionamiento para asegurar un funcionamiento adecuado.

2. Uso:

- Familiarízate con las características del gatillo, incluyendo la cara estriada para un mejor control.
- Practica el disparo en seco en un entorno seguro para acostumbrarte al peso de disparo y a la activación del gatillo.
- Cuando estés listo para disparar, asegúrate de que estás en un entorno controlado con las medidas de seguridad adecuadas en su lugar.
- Monitorea el peso del disparo y asegúrate de que se mantenga dentro de límites seguros durante el uso.

Instrucciones de Desecho

- Desecha el gatillo y cualquier material de embalaje de manera responsable, de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el gatillo en la basura doméstica regular. Consulta programas de reciclaje o instalaciones de desechos peligrosos en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con el 1911 VSeries Match Trigger, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con el producto. Es esencial comunicarse con ellos para cualquier consulta de seguridad o asistencia adicional.

Conclusión

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes ayudar a garantizar una experiencia segura y agradable con tu 1911 VSeries Match Trigger. Siempre prioriza la seguridad y sé consciente de tus responsabilidades como propietario de un arma de fuego. Gracias por tu atención a estas importantes directrices de seguridad.

Instructions de sécurité pour le Déclencheur Match VSérie 1911 Greider Precision Long LOP, 3Hole

Introduction

Merci d'avoir choisi le Déclencheur Match VSérie 1911 de Greider Precision. Ce produit est conçu pour le tir compétitif et offre une expérience d'engagement légère et fluide. Pour garantir votre sécurité et celle des autres, veuillez lire et suivre attentivement ces instructions de sécurité.

Directives de sécurité générales

- Traitez toujours votre arme à feu comme si elle était chargée, même si vous pensez qu'elle ne l'est pas.
- Gardez votre arme à feu pointée dans une direction sûre à tout moment.
- Assurez-vous d'être dans un environnement sûr et contrôlé lors de l'utilisation de ce produit.
- Soyez conscient de votre environnement et assurez-vous que personne n'est dans votre ligne de tir.
- Portez toujours une protection oculaire et auditive appropriée lors de l'utilisation d'armes à feu.
- Rangez ce déclencheur et votre arme à feu de manière sécurisée et hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement votre déclencheur et votre arme à feu pour tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Assurez-vous que votre arme à feu est compatible avec le Déclencheur Match VSérie 1911 avant l'installation.
- Ne tentez pas de modifier le déclencheur ou l'un de ses composants au-delà des spécifications du fabricant.
- Évitez d'utiliser une force excessive lors de l'installation ou de l'ajustement du déclencheur.
- Si vous rencontrez un dysfonctionnement ou un comportement anormal lors de l'utilisation, cessez immédiatement l'utilisation et consultez un armurier qualifié.
- Gardez vos mains et vos doigts éloignés du déclencheur jusqu'à ce que vous soyez prêt à tirer.
- Ne pas utiliser ce déclencheur si vous êtes sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de toute substance pouvant altérer votre jugement.

Instructions d'installation et d'utilisation

1. Installation :

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Démontez l'arme à feu selon les instructions du fabricant.
- Retirez le déclencheur existant et installez soigneusement le Déclencheur Match VSérie 1911, en suivant les directives spécifiques fournies par Greider Precision.
- Ajustez la vis d'arrêt pour éliminer le surdéplacement si nécessaire.
- Réassemblez l'arme à feu et effectuez un contrôle de fonctionnement pour assurer un bon fonctionnement.

2. Utilisation :

- Familiarisez-vous avec les caractéristiques du déclencheur, y compris la face striée pour un meilleur contrôle.
- Pratiquez le tir à sec dans un environnement sûr pour vous habituer au poids de traction et à l'engagement du déclencheur.
- Lorsque vous êtes prêt à tirer, assurez-vous d'être dans un environnement contrôlé avec des mesures de sécurité appropriées.
- Surveillez la traction du déclencheur et assurez-vous qu'elle reste dans des limites sûres pendant l'utilisation.

Instructions de disposition

- Disposez du déclencheur et de tout matériel d'emballage de manière responsable, conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le déclencheur avec les déchets domestiques ordinaires. Vérifiez les programmes de recyclage ou les installations de déchets dangereux dans votre région.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez contribuer à garantir une expérience sûre et agréable avec votre Déclencheur Match VSérie 1911. Priorisez toujours la sécurité et soyez conscient de vos responsabilités en tant que propriétaire d'arme à feu. Merci de votre attention à ces importantes directives de sécurité.

Istruzioni di Sicurezza per il Grilletto 1911 VSERIES MATCH GREIDER PRECISION LONG LOP, 3HOLE

Introduzione

Grazie per aver scelto il Grilletto 1911 VSERIES MATCH di Greider Precision. Questo prodotto è progettato per il tiro competitivo e offre un'esperienza di ingaggio leggera e fluida. Per garantire la tua sicurezza e quella degli altri, ti preghiamo di leggere e seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Tratta sempre la tua arma da fuoco come se fosse carica, anche se credi che non lo sia.
- Tieni sempre la tua arma puntata in una direzione sicura.
- Assicurati di essere in un ambiente sicuro e controllato quando utilizzi questo prodotto.
- Sii consapevole dell'ambiente circostante e assicurati che nessuno si trovi nella tua linea di tiro.
- Indossa sempre la protezione adeguata per gli occhi e le orecchie quando utilizzi armi da fuoco.
- Conserva questo grilletto e la tua arma in modo sicuro e fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il tuo grilletto e la tua arma per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Assicurati che la tua arma da fuoco sia compatibile con il Grilletto 1911 VSERIES MATCH prima dell'installazione.
- Non tentare di modificare il grilletto o alcuno dei suoi componenti oltre le specifiche del produttore.
- Evita di utilizzare forza eccessiva durante l'installazione o la regolazione del grilletto.
- Se riscontri malfunzionamenti o comportamenti anomali durante l'uso, interrompi immediatamente l'uso e consulta un gunsmith qualificato.
- Tieni le mani e le dita lontane dal grilletto fino a quando non sei pronto a sparare.
- Non utilizzare questo grilletto se sei sotto l'influenza di alcol, droghe o qualsiasi sostanza che possa compromettere il tuo giudizio.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Smonta l'arma secondo le istruzioni del produttore.
- Rimuovi il grilletto esistente e installa con attenzione il Grilletto 1911 VSERIES MATCH, seguendo le linee guida specifiche fornite da Greider Precision.
- Regola la vite di arresto per eliminare l'overtravel secondo necessità.
- Rimonta l'arma e esegui un controllo di funzionamento per garantire un'operazione corretta.

2. Uso:

- Familiarizzati con le caratteristiche del grilletto, inclusa la faccia scanalata per un migliore controllo.
- Esercitati con il dry firing in un ambiente sicuro per abituarti al peso del grilletto e all'ingaggio.
- Quando sei pronto a sparare, assicurati di essere in un ambiente controllato con le adeguate misure di sicurezza in atto.
- Monitora il peso del grilletto e assicurati che rimanga entro limiti sicuri durante l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il grilletto e qualsiasi materiale di imballaggio in modo responsabile, in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il grilletto nei rifiuti domestici normali. Controlla se ci sono programmi di riciclaggio o strutture per rifiuti pericolosi nella tua zona.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il Grilletto 1911 V SERIES MATCH, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con il prodotto. È essenziale contattarli per eventuali domande sulla sicurezza o ulteriori assistenze.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi contribuire a garantire un'esperienza sicura e piacevole con il tuo Grilletto 1911 V SERIES MATCH. Dai sempre la priorità alla sicurezza e sii consapevole delle tue responsabilità come proprietario di armi da fuoco. Grazie per la tua attenzione a queste importanti linee guida di sicurezza.

Instrukcje bezpieczeństwa 1911 VSeries MATCH TRIGGER GREIDER PRECISION LONG LOP, 3HOLE

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór spustu 1911 VSeries Match od Greider Precision. Produkt ten został zaprojektowany z myślą o strzelectwie sportowym i oferuje lekkie, płynne działanie. Aby zapewnić swoje bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo innych, prosimy o uważne przeczytanie i stosowanie się do poniższych instrukcji bezpieczeństwa.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze traktuj swoją broń palną, jakby była załadowana, nawet jeśli uważasz, że nie jest.
- Utrzymuj swoją broń skierowaną w bezpiecznym kierunku przez cały czas.
- Upewnij się, że znajdujesz się w bezpiecznym i kontrolowanym środowisku podczas korzystania z tego produktu.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że nikt nie znajduje się w twoim zasięgu ognia.
- Zawsze nos odpowiednie okulary ochronne i naszники podczas używania broni palnej.
- Przechowuj ten spust oraz swoją broń w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj swój spust i broń pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed użyciem.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Upewnij się, że twoja broń jest kompatybilna ze spustem 1911 VSeries Match przed instalacją.
- Nie próbuj modyfikować spustu ani żadnego z jego komponentów poza specyfikacjami producenta.
- Unikaj stosowania nadmiernej siły podczas instalacji lub regulacji spustu.
- Jeśli doświadczysz jakiegokolwiek awarii lub nietypowego zachowania podczas użycia, natychmiast zaprzestań użycia i skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.
- Trzymaj ręce i palce z dala od spustu, aż będziesz gotowy do strzału.
- Nie używaj tego spustu, jeśli jesteś pod wpływem alkoholu, narkotyków lub jakichkolwiek substancji, które mogą wpłynąć na twoją zdolność osądu.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Rozmontuj broń zgodnie z instrukcjami producenta.
- Usuń istniejący spust i ostrożnie zainstaluj spust 1911 VSeries Match, postępując zgodnie z konkretnymi wytycznymi dostarczonymi przez Greider Precision.
- Dostosuj śrubę ograniczającą, aby wyeliminować nadmierne skoki, jeśli to konieczne.
- Zmontuj broń ponownie i przeprowadź kontrolę funkcjonalności, aby upewnić się, że działa prawidłowo.

2. Użytkowanie:

- Zapoznaj się z funkcjami spustu, w tym z rowkowaną powierzchnią dla lepszej kontroli.
- Ćwicz strzelanie na sucho w bezpiecznym środowisku, aby przyzwycząić się do wagi pociągu i działania spustu.
- Kiedy będziesz gotowy do strzału, upewnij się, że znajdujesz się w kontrolowanym środowisku z odpowiednimi środkami bezpieczeństwa.
- Monitoruj pociąg spustu i upewnij się, że pozostaje w bezpiecznych granicach podczas użytkowania.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj spust oraz wszelkie materiały opakowaniowe w sposób odpowiedzialny, zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj spustu do zwykłych odpadów domowych. Sprawdź programy recyklingowe lub placówki zajmujące się odpadami niebezpiecznymi w twojej okolicy.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących spustu 1911 VSeries Match, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta dostarczonymi z produktem. Ważne jest, aby skontaktować się z nimi w przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub dalszej pomocy.

Zakończenie

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz przyczynić się do zapewnienia bezpiecznego i przyjemnego doświadczenia z spustem 1911 VSeries Match. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i bądź świadomy swoich obowiązków jako właściciel broni palnej. Dziękujemy za uwagę na te ważne zasady bezpieczeństwa.

1911 VSARJAN MATCH LIIPASIN GREIDER PRECISION LONG LOP, 3REIKÄ Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit 1911 VSarjan Match Liipaisimen Greider Precisionilta. Tämä tuote on suunniteltu kilpailukäyttöön ja tarjoaa kevyen, sujuvan laukaisukokemuksen. Varmistaaksesi oman ja muiden turvallisuuden, lue ja noudata näitä turvaohjeita huolellisesti.

Yleiset Turvaohjeet

- Kohteile aina asettasi ikään kuin se olisi ladattu, vaikka uskoisitkin, että se ei ole.
- Pidä asetta aina turvallisessa suunnassa.
- Varmista, että olet turvallisessa ja hallitussa ympäristössä käyttäessäsi tätä tuotetta.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että kukaan ei ole tulilinjallasi.
- Käytä aina asianmukaisia silmä- ja korvasuojia ampumisen aikana.
- Säilytä tämä liipaisin ja aseesi turvallisesti ja lasten sekä valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti liipaisin ja ase merkkejä kulumisesta tai vaurioista ennen käyttöä.

Erityiset Turvatoimet Käyttöön

- Varmista, että aseesi on yhteensopiva 1911 VSarjan Match Liipaisimen kanssa ennen asennusta.
- Älä yritä muuttaa liipaisinta tai sen osia valmistajan määrittämien spesifikaatioiden ulkopuolella.
- Vältä liiallista voimaa asennuksen tai liipaisimen säätämisen aikana.
- Jos kohtaat minkäänlaista vikaa tai epänormaalia käyttäytymistä käytön aikana, lopeta käyttö heti ja ota yhteyttä pätevään asekorjaajaan.
- Pidä kädet ja sormet poissa liipaisimelta, kunnes olet valmis ampumaan.
- Älä käytä tätä liipaisinta, jos olet alkoholin, huumeiden tai muiden aineiden vaikutuksen alaisena, jotka voivat heikentää arviointikykyäsi.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.
- Purkaa ase valmistajan ohjeiden mukaan.
- Poista olemassa oleva liipaisin ja asenna huolellisesti 1911 VSarjan Match Liipaisin, noudattaen Greider Precisionin antamia erityisohjeita.
- Säädä pysäytysruuvi poistamaan ylipitkä liike tarvittaessa.
- Kokoa ase uudelleen ja suorita toimintatarkistus varmistaaksesi, että se toimii oikein.

2. Käyttö:

- Tutustu liipaisimen ominaisuuksiin, mukaan lukien uurrettu pinta paremman hallinnan saavuttamiseksi.
- Harjoittele kuivaammuntaa turvallisessa ympäristössä tottuaksesi liipaisimen vetopainoon ja aktivointiin.
- Kun olet valmis ampumaan, varmista, että olet hallitussa ympäristössä, jossa on asianmukaiset turvatoimet.
- Seuraa liipaisimen vetopainoa ja varmista, että se pysyy turvallisissa rajoissa käytön aikana.

Hävittämishjeet

- Hävitä liipaisin ja kaikki pakkausmateriaalit vastuullisesti paikallisten säädösten mukaisesti.
- Älä hävitä liipaisinta tavallisten kotitalousjätteiden mukana. Tarkista kierrätysohjelmat tai vaarallisten jätteiden käsittelylaitokset alueellasi.

Lisätiedot ja Tuki

Kaikissa kysymyksissä tai huolenaiheissa, jotka liittyvät 1911 VSarjan Match Liipaisimeen, ota yhteyttä valmistajan antamaan yhteystietoon, joka toimitetaan tuotteen mukana. On tärkeää olla yhteydessä heihin kaikissa turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä tai lisäävun saamiseksi.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä turvaohjeita voit auttaa varmistamaan turvallisen ja miellyttävän kokemuksen 1911 VSarjan Match Liipaisimesi kanssa. Aseta aina turvallisuus etusijalle ja ole tietoinen vastuistasi aseiden omistajana. Kiitos huomiostasi näihin tärkeisiin turvaohjeisiin.

1911 VSeries MATCH TRIGGER GREIDER

PRECISION LONG LOP, 3HOLE

Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt 1911 VSeries Match Trigger från Greider Precision. Denna produkt är designad för tävlingsskytte och erbjuder en lätt och smidig aktiveringsupplevelse. För att säkerställa din säkerhet och andras, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Behandla alltid ditt vapen som om det är laddat, även om du tror att det inte är det.
- Håll alltid ditt vapen riktat i en säker riktning.
- Se till att du befinner dig i en säker och kontrollerad miljö när du använder denna produkt.
- Var medveten om din omgivning och se till att ingen befinner sig i din skottlinje.
- Använd alltid lämplig ögon och hörselskydd när du använder skjutvapen.
- Förvara denna avtryckare och ditt vapen säkert och utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet din avtryckare och ditt vapen för eventuella tecken på slitage eller skada innan användning.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att ditt vapen är kompatibelt med 1911 VSeries Match Trigger innan installation.
- Försök inte att modifiera avtryckaren eller några av dess komponenter utöver tillverkarens specifikationer.
- Undvik att använda överdriven kraft under installation eller justering av avtryckaren.
- Om du upplever några funktionsfel eller onormalt beteende under användning, sluta använda den omedelbart och kontakta en kvalificerad vapensmed.
- Håll händer och fingrar borta från avtryckaren tills du är redo att skjuta.
- Använd inte denna avtryckare om du är påverkad av alkohol, droger eller några ämnen som kan påverka ditt omdöme.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att vapnet är oladdat och riktat i en säker riktning.
- Dela upp vapnet enligt tillverkarens instruktioner.
- Ta bort den befintliga avtryckaren och installera försiktigt 1911 VSeries Match Trigger, följ de specifika riktlinjer som tillhandahålls av Greider Precision.
- Justera stoppskruven för att eliminera överresan vid behov.
- Återmontera vapnet och utför en funktionskontroll för att säkerställa korrekt drift.

2. Användning:

- Bekanta dig med avtryckarens funktioner, inklusive den räfflade ytan för bättre kontroll.
- Öva på torrskjutning i en säker miljö för att vänja dig vid avtryckarens dragvikt och aktivering.
- När du är redo att skjuta, se till att du befinner dig i en kontrollerad miljö med lämpliga säkerhetsåtgärder på plats.
- Övervaka avtryckarens drag och se till att den förblir inom säkra gränser under användning.

Avfallsinstruktioner

- Kasta avtryckaren och eventuella förpackningsmaterial på ett ansvarsfullt sätt, i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kasta inte avtryckaren i vanligt hushållsavfall. Kontrollera för återvinningsprogram eller anläggningar för farligt avfall i ditt område.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående 1911 VSeries Match Trigger, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som tillhandahålls med produkten. Det är viktigt att nå ut till dem för alla säkerhetsfrågor eller ytterligare hjälp.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du hjälpa till att säkerställa en säker och njutbar upplevelse med din 1911 VSeries Match Trigger. Prioritera alltid säkerhet och var medveten om dina ansvar som vapensägares. Tack för att du uppmärksammar dessa viktiga säkerhetsriktlinjer.

1911 V SERIES MATCH TRIGGER GREIDER

PRECISION LONG LOP, 3HOLE Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali spoušť 1911 V SERIES MATCH od společnosti Greider Precision. Tento produkt je navržen pro soutěžní střelbu a nabízí lehké a hladké zapojení. Aby bylo zajištěno vaše bezpečí a bezpečnost ostatních, pečlivě si prosím přečtěte a dodržujte tyto bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte se svou zbraní, jako by byla nabitá, i když se domníváte, že není.
- Držte svou zbraň vždy namířenou bezpečným směrem.
- Ujistěte se, že se nacházíte v bezpečném a kontrolovaném prostředí při používání tohoto produktu.
- Buďte si vědomi svého okolí a zajistěte, že nikdo není v dosahu vaší palby.
- Vždy používejte vhodné ochranné brýle a sluchátka při používání zbraní.
- Uložte tuto spoušť a svou zbraň bezpečně a mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte svou spoušť a zbraň na známky opotřebení nebo poškození před použitím.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že vaše zbraň je kompatibilní se spouští 1911 V SERIES MATCH před instalací.
- Nepokoušejte se upravit spoušť nebo jakoukoli její součást nad rámec specifikací výrobce.
- Vyhněte se používání nadměrné síly při instalaci nebo úpravě spouště.
- Pokud během používání zaznamenáte jakékoli poruchy nebo abnormální chování, okamžitě přestaňte používat a konzultujte kvalifikovaného zbrojáře.
- Držte ruce a prsty daleko od spouště, dokud nejste připraveni střílet.
- Nepoužívejte tuto spoušť, pokud jste pod vlivem alkoholu, drog nebo jakýchkoli látek, které mohou ovlivnit váš úsudek.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a mířená bezpečným směrem.
- Rozebráňte zbraň podle pokynů výrobce.
- Odstraňte stávající spoušť a pečlivě nainstalujte spoušť 1911 V SERIES MATCH podle specifických pokynů poskytnutých společností Greider Precision.
- Upravte šroub pro zastavení, abyste eliminovali nadměrný pohyb, pokud je to potřeba.
- Znovu sestavte zbraň a proveďte funkční kontrolu, abyste zajistili správnou funkci.

2. Použití:

- Seznamte se s funkcemi spouště, včetně drážkované plochy pro lepší kontrolu.
- Procvičujte suché střílení v bezpečném prostředí, abyste se seznámili s hmotností spouště a zapojením.
- Když jste připraveni střílet, ujistěte se, že se nacházíte v kontrolovaném prostředí s přijatými bezpečnostními opatřeními.
- Sledujte tah spouště a ujistěte se, že zůstává v bezpečných mezích během používání.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte spoušť a jakékoli obalové materiály odpovědně, v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte spoušť do běžného domácího odpadu. Zkontrolujte programy recyklace nebo zařízení pro nebezpečný odpad ve vaší oblasti.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se spouště 1911 V SERIES MATCH se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce, které jsou uvedeny s produktem. Je nezbytné se na ně obrátit ohledně jakýchkoli bezpečnostních dotazů nebo další pomoci.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete přispět k zajištění bezpečné a příjemné zkušenosti se spouští 1911 V SERIES MATCH. Vždy upřednostňujte bezpečnost a buďte si vědomi svých povinností jako vlastníka zbraně. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým bezpečnostním pokynům.