

1911 FIRING PIN & SPRING - KIMBER MFG. FIRING PIN & SPRING

Factory Part For Kimber Pistols; High-Quality Upgrade For Other Series 70 Pistols

Stainless steel firing pin is a factory-original replacement for a Kimber 1911 firing pin and can be installed as a high-quality upgrade in Series 70 type pistols from other manufacturers. Heavy-duty, extra-power spring quickly returns the firing pin to the "ready" position, and helps restrain the pin to reduce the risk of an accidental discharge if the pistol is dropped while loaded.



Attributes

- Name: KIMBER MFG. FIRING PIN & SPRING
- Manufacturer: KIMBER MFG.
- Product no.: 387000079
- Mfr. No.: 4100070
- Caliber: 45 Caliber (.451-.454)
- Make: 1911
- Model: Officers,Government,Commander
- Delivery weight: 0.068kg
- UPC: 669278410708

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den 1911 Feuerstahlfeuerstift & Feder](#)
- [English: Safety Instruction Guide for the 1911 Firing Pin & Spring](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Pin de Percusión y Resorte 1911](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Iglicy i Sprężyny 1911](#)
- [Suomi: Turvaohjeet 1911 Laukaisin & Jousi](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för 1911 Slagstift & Fjäder](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro 1911 Firing Pin & Spring](#)

Sicherheitshinweise für den 1911 Feuerstahlfeuerstift & Feder

Einführung

Danke, dass du dich für den 1911 Feuerstahlfeuerstift & Feder von Kimber MFG entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung und Sicherheit deiner Kimber 1911 Pistole zu verbessern. Um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten, lies bitte die nachstehenden Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Gehe immer vorsichtig und respektvoll mit Schusswaffen um. Halte dich an alle Sicherheitsprotokolle und lokalen Gesetze bezüglich der Nutzung und Lagerung von Schusswaffen.
- Stelle sicher, dass die Schusswaffe entladen ist und das Magazin entfernt wurde, bevor du Wartungsarbeiten oder Installationen durchführst.
- Halte dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig deine Schusswaffe und deren Komponenten auf Abnutzung und Beschädigungen. Ersetze abgenutzte Teile sofort.
- Wenn du dir über einen Aspekt der Installation oder Nutzung unsicher bist, suche Hilfe bei einem qualifizierten Büchsenmacher.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **Potenzielle Gefahren:** Der Feuerstahlfeuerstift und die Feder sind kritische Komponenten deiner Schusswaffe. Unsachgemäße Installation oder Nutzung können zu einem versehentlichen Schuss oder einer Fehlfunktion führen.
- **Vermeidung von Gefahren:**
 - Stelle immer sicher, dass die Schusswaffe in eine sichere Richtung zeigt, wenn du sie handhabst.
 - Versuche nicht, den Feuerstahlfeuerstift und die Feder zu installieren oder zu modifizieren, während die Schusswaffe geladen ist.
 - Sei dir der Risiken bewusst, die mit dem Fallenlassen einer geladenen Schusswaffe verbunden sind. Dieses Produkt hilft, diese Risiken zu mindern, beseitigt sie jedoch nicht.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass du die folgenden Werkzeuge bereit hast: einen Schraubendreher, ein Reinigungstuch und einen sicheren Arbeitsplatz.
- Vergewissere dich, dass deine Schusswaffe vollständig entladen ist.

2. Installationsschritte:

- Entferne den Schlitten von deiner Kimber 1911 Pistole gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Finde den vorhandenen Feuerstahlfeuerstift und die Feder im Schlitten.
- Entferne vorsichtig den alten Feuerstahlfeuerstift und die Feder und achte darauf, wie sie positioniert sind.
- Installiere den neuen Feuerstahlfeuerstift aus rostfreiem Stahl in derselben Ausrichtung wie das Original.
- Ersetze die alte Feder durch die neue Hochleistungsfeder, und stelle sicher, dass sie sicher an ihrem Platz sitzt.
- Setze den Schlitten und die Schusswaffe wieder zusammen und achte darauf, dass alle Komponenten richtig ausgerichtet und gesichert sind.

3. Überprüfungen nach der Installation:

- Führe nach der Installation eine Funktionsprüfung der Schusswaffe durch, um die ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten.
- Verifiziere, dass der Feuerstahlfeuerstift nach dem Schlagen in die „Bereit“-Position zurückkehrt.
- Überprüfe auf ungewöhnliche Bewegungen oder Widerstände beim Durchladen der Waffe.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den alten Feuerstahlfeuerstift und die Feder gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge keine Komponenten von Schusswaffen im regulären Haushaltsabfall. Kontaktiere deine lokale Abfallentsorgungsstelle für die richtigen Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Bedenken bezüglich des 1911 Feuerstahlfeuerstifts & Feder, wende dich bitte an den EUbasierten Kontaktpunkt, den der Hersteller bereitstellt.

Fazit

Deine Sicherheit hat oberste Priorität. Indem du diese Richtlinien und Anweisungen befolgst, kannst du die sichere Installation und Nutzung des 1911 Feuerstahlfeuerstifts & Feder gewährleisten. Bleibe immer informiert über Sicherheitspraktiken und Updates, die deine Schusswaffe betreffen. Danke, dass du Sicherheit in den Umgang mit deiner Schusswaffe priorisierst.

Safety Instruction Guide for the 1911 Firing Pin & Spring

Introduction

Thank you for choosing the 1911 Firing Pin & Spring by Kimber MFG. This product is designed to enhance the performance and safety of your Kimber 1911 pistol. To ensure safe and effective use, please read and follow the safety guidelines and instructions outlined in this document.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms with care and respect. Follow all safety protocols and local laws regarding firearm use and storage.
- Ensure that the firearm is unloaded and the magazine is removed before performing any maintenance or installation.
- Keep this product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect your firearm and its components for wear and damage. Replace any worn parts immediately.
- If you are unsure about any aspect of installation or usage, seek assistance from a qualified gunsmith.

Specific Safety Precautions for Use

- **Potential Hazards:** The firing pin and spring are critical components of your firearm. Improper installation or use can lead to accidental discharge or malfunction.
- **Avoiding Hazards:**
 - Always ensure that the firearm is pointed in a safe direction when handling.
 - Do not attempt to install or modify the firing pin and spring while the firearm is loaded.
 - Be aware of the risks associated with dropping a loaded firearm. This product helps mitigate those risks but does not eliminate them.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that you have the following tools ready: a screwdriver, a cleaning cloth, and a safe workspace.
- Make sure your firearm is completely unloaded.

2. Installation Steps:

- Remove the slide from your Kimber 1911 pistol according to the manufacturer's instructions.
- Locate the existing firing pin and spring within the slide.
- Carefully remove the old firing pin and spring, taking care to note how they are positioned.
- Install the new stainless steel firing pin in the same orientation as the original.
- Replace the old spring with the new heavyduty, extrapower spring, ensuring it is securely in place.
- Reassemble the slide and the firearm, ensuring all components are properly aligned and secured.

3. PostInstallation Checks:

- After installation, conduct a function check of the firearm to ensure proper operation.
- Verify that the firing pin returns to the "ready" position after being struck.
- Check for any unusual movement or resistance when cycling the action.

Disposal Instructions

- Dispose of the old firing pin and spring in accordance with local regulations.
- Do not discard any firearm components in regular household waste. Contact your local waste management facility for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the 1911 Firing Pin & Spring, please refer to the EUbased contact point provided by the manufacturer.

Conclusion

Your safety is paramount. By following these guidelines and instructions, you can ensure the safe installation and use of the 1911 Firing Pin & Spring. Always stay informed about safety practices and updates related to your firearm. Thank you for prioritizing safety in your firearm handling.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Pin de Percusión y Resorte 1911

Introducción

Gracias por elegir el Pin de Percusión y Resorte 1911 de Kimber MFG. Este producto está diseñado para mejorar el rendimiento y la seguridad de tu pistola Kimber 1911. Para asegurar un uso seguro y efectivo, por favor, lee y sigue las pautas de seguridad e instrucciones que se detallan en este documento.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre maneja las armas de fuego con cuidado y respeto. Sigue todos los protocolos de seguridad y las leyes locales relacionadas con el uso y almacenamiento de armas de fuego.
- Asegúrate de que el arma esté descargada y que el cargador esté retirado antes de realizar cualquier mantenimiento o instalación.
- Mantén este producto fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente tu arma de fuego y sus componentes en busca de desgaste y daños. Reemplaza cualquier parte desgastada de inmediato.
- Si no estás seguro sobre algún aspecto de la instalación o el uso, busca la ayuda de un armero calificado.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Peligros Potenciales:** El pin de percusión y el resorte son componentes críticos de tu arma de fuego. La instalación o uso incorrecto puede provocar un disparo accidental o un mal funcionamiento.
- **Evitando Peligros:**
 - Siempre asegúrate de que el arma esté apuntando en una dirección segura al manejarla.
 - No intentes instalar o modificar el pin de percusión y el resorte mientras el arma esté cargada.
 - Ten en cuenta los riesgos asociados con dejar caer un arma cargada. Este producto ayuda a mitigar esos riesgos, pero no los elimina.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de tener las siguientes herramientas listas: un destornillador, un paño de limpieza y un espacio de trabajo seguro.
- Asegúrate de que tu arma esté completamente descargada.

2. Pasos de Instalación:

- Retira la corredera de tu pistola Kimber 1911 de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Localiza el pin de percusión y el resorte existentes dentro de la corredera.
- Retira cuidadosamente el viejo pin de percusión y el resorte, prestando atención a cómo están posicionados.
- Instala el nuevo pin de percusión de acero inoxidable en la misma orientación que el original.
- Reemplaza el resorte viejo con el nuevo resorte de alta resistencia y potencia extra, asegurándote de que esté colocado de manera segura.
- Vuelve a ensamblar la corredera y el arma, asegurándote de que todos los componentes estén correctamente alineados y asegurados.

3. Verificaciones PostInstalación:

- Después de la instalación, realiza una verificación de funcionamiento del arma para asegurar un correcto funcionamiento.
- Verifica que el pin de percusión regrese a la posición de "listo" después de ser golpeado.
- Revisa si hay algún movimiento inusual o resistencia al accionar el mecanismo.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el viejo pin de percusión y resorte de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches ningún componente del arma en la basura doméstica regular. Contacta a tu instalación de gestión de residuos local para conocer los métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o inquietud relacionada con el Pin de Percusión y Resorte 1911, consulta el punto de contacto basado en la UE proporcionado por el fabricante.

Conclusión

Tu seguridad es primordial. Siguiendo estas pautas e instrucciones, puedes asegurar la instalación y el uso seguro del Pin de Percusión y Resorte 1911. Mantente siempre informado sobre las prácticas de seguridad y actualizaciones relacionadas con tu arma de fuego. Gracias por priorizar la seguridad en el manejo de tu arma.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Iglicy i Sprężyny 1911

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Iglicy i Sprężyny 1911 od Kimber MFG. Produkt ten został zaprojektowany w celu poprawy wydajności i bezpieczeństwa Twojego pistoletu Kimber 1911. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie, prosimy o uważne przeczytanie i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz instrukcji zawartych w tym dokumencie.

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Zawsze obchodź się z bronią palną z ostrożnością i szacunkiem. Przestrzegaj wszystkich protokołów bezpieczeństwa oraz lokalnych przepisów dotyczących używania i przechowywania broni palnej.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana, a magazynek usunięty przed przystąpieniem do jakiegokolwiek konserwacji lub instalacji.
- Przechowuj ten produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj swoją broń i jej komponenty pod kątem zużycia i uszkodzeń. Natychmiast wymień wszelkie zużyte części.
- Jeśli masz jakiegokolwiek wątpliwości dotyczące instalacji lub użytkowania, skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.

Specyficzne Środki Ostrożności w Użyciu

- **Potencjalne Zagrożenia:** Iglica i sprężyna są kluczowymi elementami Twojej broni palnej. Niewłaściwa instalacja lub użytkowanie mogą prowadzić do przypadkowego wystrzału lub awarii.
- **Unikanie Zagrożeń:**
 - Zawsze upewnij się, że broń jest skierowana w bezpiecznym kierunku podczas obsługi.
 - Nie próbuj instalować ani modyfikować iglicy i sprężyny, gdy broń jest załadowana.
 - Bądź świadomy ryzyka związanego z upuszczeniem załadowanej broni. Produkt ten pomaga zminimalizować te ryzyka, ale ich nie eliminuje.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że masz przygotowane następujące narzędzia: śrubokręt, ściereczkę do czyszczenia oraz bezpieczne miejsce do pracy.
- Upewnij się, że broń jest całkowicie rozładowana.

2. Kroki Instalacji:

- Zdejmij zamek z pistoletu Kimber 1911 zgodnie z instrukcjami producenta.
- Zlokalizuj istniejącą iglicę i sprężynę w zamku.
- Ostrożnie usuń starą iglicę i sprężynę, zwracając uwagę na ich położenie.
- Zainstaluj nową iglicę ze stali nierdzewnej w tej samej orientacji, co oryginalna.
- Wymień starą sprężynę na nową sprężynę o dużej wytrzymałości, upewniając się, że jest prawidłowo zamocowana.
- Złóż zamek i broń, upewniając się, że wszystkie elementy są prawidłowo wyrównane i zabezpieczone.

3. Kontrole Po Instalacji:

- Po instalacji przeprowadź test funkcjonalny broni, aby upewnić się o prawidłowym działaniu.
- Sprawdź, czy iglica wraca do pozycji „gotowej” po uderzeniu.
- Sprawdź, czy nie występuje żadne nietypowe ruchy lub opory podczas cyklu działania.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj starą iglicę i sprężynę zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj żadnych komponentów broni palnej do zwykłych odpadów domowych. Skontaktuj się z lokalnym zakładem zarządzania odpadami w celu uzyskania informacji o prawidłowych metodach utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Celach Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub obaw związanych z Iglicą i Sprężyną 1911, prosimy o zapoznanie się z punktem kontaktowym w UE dostarczonym przez producenta.

Podsumowanie

Twoje bezpieczeństwo jest najważniejsze. Przestrzegając tych zasad i instrukcji, możesz zapewnić bezpieczną instalację i użytkowanie Iglicy i Sprężyny 1911. Zawsze bądź na bieżąco z praktykami bezpieczeństwa i aktualizacjami związanymi z Twoją bronią palną. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa w obsłudze broni.

Turvaohjeet 1911 Laukaisin & Jousi

Johdanto

Kiitos, että valitsit Kimber MFG:n 1911 Laukaisimen & Jousen. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan Kimber 1911 pistoolisi suorituskykyä ja turvallisuutta. Varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön, lue ja noudata tässä asiakirjassa esitettyjä turvallisuusohjeita ja ohjeita.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käsittele aina ampumaaseita huolellisesti ja kunnioituksella. Noudata kaikkia turvallisuusprotokollia ja paikallisia lakeja ampumaaseiden käytössä ja säilytyksessä.
- Varmista, että ampumaase on tyhjennetty ja että lipas on poistettu ennen huoltoa tai asennusta.
- Pidä tämä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti ampumaaseesi ja sen komponentit kulumisen ja vaurioiden varalta. Vaihda kaikki kuluneet osat heti.
- Jos olet epävarma mistään asennukseen tai käyttöön liittyvästä asiasta, pyydä apua pätevältä asehuoltajalta.

Erityiset turvallisuusvarotoimet

- **Mahdolliset vaarat:** Laukaisin ja jousi ovat kriittisiä komponentteja ampumaaseessasi. Väärä asennus tai käyttö voi johtaa vahingossa tapahtuvaan laukaisuun tai toimintahäiriöön.
- **Vaarojen välttäminen:**
 - Varmista aina, että ampumaase on osoitettu turvalliseen suuntaan käsitellessäsi sitä.
 - Älä yritä asentaa tai muokata laukaista ja jousia, kun ampumaase on ladattu.
 - Ole tietoinen ladatun ampumaaseen pudottamiseen liittyvistä riskeistä. Tämä tuote auttaa vähentämään näitä riskejä, mutta ei poista niitä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että sinulla on seuraavat työkalut valmiina: ruuvimeisseli, puhdistusliina ja turvallinen työskentelytila.
- Varmista, että ampumaaseesi on täysin tyhjennetty.

2. Asennusvaiheet:

- Poista liukusovite Kimber 1911 pistoolistasi valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Etsi olemassa oleva laukaistin ja jousi liukusovitteesta.
- Poista varovasti vanha laukaistin ja jousi, huomioiden niiden asento.
- Asenna uusi ruostumattomasta teräksestä valmistettu laukaistin samaan suuntaan kuin alkuperäinen.
- Vaihda vanha jousi uuteen raskaan, ylimääräisen voimakkaan jousen, varmistaen sen olevan tukevasti paikallaan.
- Kokoa liukusovite ja ampumaase, varmistaen että kaikki komponentit ovat oikein kohdistettuja ja kiinnitettyjä.

3. Asennuksen jälkeiset tarkastukset:

- Asennuksen jälkeen suorita toimintatarkastus ampumaaseesta varmistaaksesi sen asianmukaisen toiminnan.
- Varmista, että laukaistin palaa "valmiiksi" asentoon iskun jälkeen.
- Tarkista, onko toimintamekanismeissa epätavallista liikettä tai vastustusta.

Hävitysohjeet

- Hävitä vanha laukaistin ja jousi paikallisten säädösten mukaisesti.
- Älä hävitä mitään ampumaaseen komponentteja tavallisessa kotitalousjätteessä. Ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltolaitokseen saadaksesi tietoa oikeista hävitysmenetelmistä.

Yhteystiedot lisätukea varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita 1911 Laukaisin & Jousi tuotteeseen liittyen, ota yhteyttä valmistajan tarjoamaan EUpohjaiseen yhteyspisteeseen.

Yhteenveto

Turvallisuutesi on ensisijainen asia. Noudattamalla näitä ohjeita ja ohjeita voit varmistaa 1911 Laukaisin & Jousi tuotteen turvallisen asennuksen ja käytön. Pysy aina ajan tasalla turvallisuuskäytännöistä ja ampumaaseesi liittyvistä päivityksistä. Kiitos, että priorisoit turvallisuutta ampumaaseiden käsittelyssäsi.

Säkerhetsinstruktioner för 1911 Slagstift & Fjäder

Introduktion

Tack för att du valt 1911 Slagstift & Fjäder från Kimber MFG. Denna produkt är utformad för att förbättra prestanda och säkerhet för din Kimber 1911pistol. För att säkerställa säker och effektiv användning, vänligen läs och följ säkerhetsriktlinjerna och instruktionerna som anges i detta dokument.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Hantera alltid skjutvapen med omsorg och respekt. Följ alla säkerhetsprotokoll och lokala lagar angående användning och förvaring av skjutvapen.
- Se till att skjutvapnet är oladdat och att magasinet är borttaget innan du utför något underhåll eller installation.
- Håll denna produkt utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet ditt skjutvapen och dess komponenter för slitage och skador. Byt ut alla slitna delar omedelbart.
- Om du är osäker på något aspekt av installationen eller användningen, sök hjälp från en kvalificerad vapensmed.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Möjliga faror:** Slagstiftet och fjädern är kritiska komponenter i ditt skjutvapen. Felaktig installation eller användning kan leda till oavsiktlig avfyrning eller funktionsfel.
- **Undvika faror:**
 - Se alltid till att skjutvapnet pekar i en säker riktning när du hanterar det.
 - Försök inte installera eller modifiera slagstiftet och fjädern medan skjutvapnet är oladdat.
 - Var medveten om riskerna med att tappa ett laddat skjutvapen. Denna produkt hjälper till att minska dessa risker men eliminerar dem inte helt.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att du har följande verktyg redo: en skruvmejsel, en rengöringsduk och en säker arbetsyta.
- Kontrollera att ditt skjutvapen är helt oladdat.

2. Installationssteg:

- Ta bort sliden från din Kimber 1911pistol enligt tillverkarens instruktioner.
- Lokalisera det befintliga slagstiftet och fjädern inom sliden.
- Ta försiktigt bort det gamla slagstiftet och fjädern, och notera hur de är positionerade.
- Installera det nya slagstiftet i rostfritt stål i samma orientering som det ursprungliga.
- Byt ut den gamla fjädern mot den nya tunga, extra kraftiga fjädern, och se till att den sitter ordentligt på plats.
- Montera tillbaka sliden och skjutvapnet, och se till att alla komponenter är korrekt inriktade och säkrade.

3. Kontroller efter installation:

- Efter installationen, genomför en funktionskontroll av skjutvapnet för att säkerställa korrekt drift.
- Verifiera att slagstiftet återgår till "redo"positionen efter att ha blivit slaget.
- Kontrollera om det finns någon ovanlig rörelse eller motstånd när du cyklar åtgärden.

Avfallsinstruktioner

- Kassera det gamla slagstiftet och fjädern i enlighet med lokala föreskrifter.
- Släng inte några skjutvapenkomponenter i vanlig hushållsavfall. Kontakta din lokala avfallshanteringsanläggning för korrekta avfallsmetoder.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller bekymmer angående 1911 Slagstift & Fjäder, vänligen hänvisa till den EUbaserade kontaktpunkten som tillhandahålls av tillverkaren.

Slutsats

Din säkerhet är av största vikt. Genom att följa dessa riktlinjer och instruktioner kan du säkerställa säker installation och användning av 1911 Slagstift & Fjäder. Håll dig alltid informerad om säkerhetsrutiner och uppdateringar relaterade till ditt skjutvapen. Tack för att du prioriterar säkerhet i din hantering av skjutvapen.

Bezpečnostní pokyny pro 1911 Firing Pin & Spring

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali 1911 Firing Pin & Spring od společnosti Kimber MFG. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil výkon a bezpečnost vaší pistole Kimber 1911. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní používání, prosím, přečtěte si a dodržujte bezpečnostní pokyny a instrukce uvedené v tomto dokumentu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte se střelnými zbraněmi s opatrností a respektem. Dodržujte všechny bezpečnostní protokoly a místní zákony týkající se používání a skladování střelných zbraní.
- Před prováděním jakékoliv údržby nebo instalace se ujistěte, že je zbraň vybitá a zásobník je vyjmut.
- Držte tento produkt mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte svou zbraň a její komponenty na opotřebení a poškození. Okamžitě nahradte jakékoli opotřebované části.
- Pokud si nejste jisti jakýmkoli aspektem instalace nebo používání, vyhledejte pomoc kvalifikovaného zbrojáře.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- **Potenciální rizika:** Firing pin a pružina jsou kritické komponenty vaší zbraně. Nesprávná instalace nebo použití může vést k náhodnému výstřelu nebo poruše.
- **Jak se vyhnout rizikům:**
 - Vždy se ujistěte, že je zbraň namířena bezpečným směrem při manipulaci.
 - Nepokoušejte se instalovat nebo upravovat firing pin a pružinu, když je zbraň nabitá.
 - Buďte si vědomi rizik spojených s pádem nabitě zbraně. Tento produkt pomáhá tato rizika zmírnit, ale neodstraňuje je.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že máte připraveny následující nástroje: šroubovák, čisticí hadřík a bezpečný pracovní prostor.
- Ujistěte se, že je vaše zbraň zcela vybitá.

2. Kroky instalace:

- Odstraňte závěr z vaší pistole Kimber 1911 podle pokynů výrobce.
- Najděte stávající firing pin a pružinu uvnitř závěru.
- Opatrně vyjměte starý firing pin a pružinu a dávejte pozor na to, jak jsou umístěny.
- Nainstalujte nový firing pin z nerezové oceli ve stejné orientaci jako původní.
- Vyměňte starou pružinu za novou pružinu s vysokou odolností a extra silou, ujistěte se, že je bezpečně na svém místě.
- Znovu sestavte závěr a zbraň, ujistěte se, že jsou všechny komponenty správně zarovnány a zajištěny.

3. Kontroly po instalaci:

- Po instalaci proveďte funkční kontrolu zbraně, abyste zajistili správnou funkci.
- Ověřte, že se firing pin vrací do „připravené“ polohy po úderu.
- Zkontrolujte, zda nedochází k žádnému neobvyklému pohybu nebo odporu při cyklování akce.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte starý firing pin a pružinu v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte žádné komponenty zbraně do běžného domácího odpadu. Kontaktujte místní zařízení pro nakládání s odpady pro správné metody likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se 1911 Firing Pin & Spring se prosím obraťte na kontaktní místo se sídlem v EU, které poskytuje výrobce.

Závěr

Vaše bezpečnost je na prvním místě. Dodržováním těchto pokynů a instrukcí můžete zajistit bezpečnou instalaci a používání 1911 Firing Pin & Spring. Vždy se informujte o bezpečnostních praktikách a aktualizacích týkajících se vaší zbraně. Děkujeme, že dáváte přednost bezpečnosti při manipulaci se svou zbraní.