

SILICA GEL PAKS - DESICCANT - HYDROSORBENT PRODUCTS 900 GM SILICA GEL

Keeps Gun Cabinets/Tool Boxes DRY!! Prevents Rust/Damage To Valuables

One of the most effective moisture absorbers ever developed. These man-made crystals prevent rust, mildew, corrosion, and tarnish before they start by literally "sucking up" and safely holding the moisture that causes them. Yet, the crystals stay dry to the touch, will not harm or dampen any surface even when saturated. When built-in indicator changes from blue to pink, the crystals have all the moisture they can hold, and are easily reactivated by heating in a conventional oven for 3 hours. The crystals can be reactivated over and over again, giving you a lifetime of protection from the destructive effect of dampness. Gives longest time between reactivations when used in enclosed areas and containers. Perfect for tool chests and lockers, closets, safes, etc., to protect guns, cameras, silver, clothing, documents, leather, medicines, electronics and tools. Several boxes may be used together for large gun cabinets and chests, closets, darkrooms, boat lockers.



Attributes

- Name: HYDROSORBENT PRODUCTS 900 GM SILICA GEL
- Manufacturer: HYDROSORBENT PRODUCTS
- Product no.: 415000001
- Mfr. No.: SG-900
- Material: Silica
- Size: 900 g
- Style: Safe Accessory
- Delivery weight: 1.043kg
- UPC: 724225190000

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für SILICA GEL PAKS DESICCANT HYDROSORBENT PRODUCTS](#)
- [English: Safety Instruction Guide for SILICA GEL PAKS DESICCANT HYDROSORBENT PRODUCTS](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para SILICA GEL PAKS PRODUCTOS DESHIDRATANTES HYDROSORBENT](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour SILICA GEL PAKS PRODUITS DESICCANTS HYDROSORBENTS](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per SILICA GEL PAKS PRODOTTI ASSORBENTI IDROSORBENTI](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla SILICA GEL PAKS PRODUKTY DESYKKANTOWE HYDROSORBENT](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet SILICA GEL PAKS DESICCANT HYDROSORBENT PRODUCTS](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för SILICA GEL PAKS DESICCANT HYDROSORBENT PRODUCTS](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro SILICA GEL PAKS DESICCANT HYDROSORBENT PRODUCTS](#)

Sicherheitsanleitung für SILICA GEL PAKS DESICCANT HYDROSORBENT PRODUCTS

Einführung

Danke, dass du dich für SILICA GEL PAKS entschieden hast. Diese Trockenmittelprodukte sind darauf ausgelegt, Feuchtigkeit effektiv zu absorbieren und deine Besitztümer vor Schäden durch Nässe zu schützen. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um eine sichere und effektive Verwendung des Produkts gemäß der EU-Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Halte die SilikagelPakete immer außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren, um ein versehentliches Verschlucken zu vermeiden.
- Konsumiere Silikagel nicht. Es ist kein Lebensmittel und kann schädlich sein, wenn es geschluckt wird.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Schäden oder Abnutzung. Entsorge beschädigte Pakete.
- Verwende Silikagel nur für den vorgesehenen Zweck als Feuchtigkeitsabsorber.
- Setze SilikagelPakete nicht Wasser oder anderen Flüssigkeiten aus.
- Lagere SilikagelPakete an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und Wärmequellen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Vermeide die Verwendung von SilikagelPaketen in Bereichen, in denen sie mit Lebensmitteln oder Getränken in Kontakt kommen könnten.
- Wenn der integrierte Indikator von Blau auf Pink wechselt, ist eine Reaktivierung notwendig. Folge den untenstehenden Reaktivierungsanweisungen.
- Versuche nicht, SilikagelPakete in einer Mikrowelle oder anderen nichtofenbasierten Heizmethoden zu reaktivieren.
- Sorge für eine angemessene Belüftung, wenn du SilikagelPakete im Ofen reaktivierst.
- Verwende SilikagelPakete nicht in geschlossenen Behältern mit brennbaren Materialien oder Chemikalien.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Platzierung:

- Platziere SilikagelPakete in geschlossenen Bereichen wie Werkzeugkästen, Schränken, Tresoren und Aufbewahrungsbehältern.
- Für größere Räume können mehrere Pakete zusammen verwendet werden, um die Feuchtigkeitsaufnahme zu verbessern.

2. Reaktivierungsanweisungen:

- Wenn der Indikator von Blau auf Pink wechselt, ist es Zeit, die SilikagelPakete zu reaktivieren.
- Heize deinen herkömmlichen Ofen auf 150°C vor.
- Lege die SilikagelPakete in einer einzigen Schicht auf ein Backblech.
- Erhitze die Pakete für 3 Stunden.
- Lass die Pakete nach dem Erhitzen abkühlen, bevor du sie anfasst.
- Lagere die reaktivierten Pakete an einem trockenen Ort bis zur nächsten Verwendung.

3. Überwachung:

- Überprüfe regelmäßig den Farbindikator auf den Paketen, um die Feuchtigkeitsaufnahme zu überwachen.
- Ersetze oder reaktiviere die Pakete nach Bedarf, um die Wirksamkeit aufrechtzuerhalten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge gebrauchte oder beschädigte SilikagelPakete gemäß den örtlichen Abfallentsorgungsrichtlinien.
- Verbrenne SilikagelPakete nicht, da sie beim Verbrennen schädliche Substanzen freisetzen können.
- Ziehe Recyclingoptionen in Betracht, wo verfügbar, stelle jedoch sicher, dass die Pakete unbrauchbar sind, bevor du sie entsorgst.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Bedenken bezüglich der Verwendung von SILICA GEL PAKS wende dich bitte an den EUKontaktpunkt für weitere Informationen.

Fazit

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du die effektive Verwendung von SILICA GEL PAKS sicherstellen und gleichzeitig potenzielle Risiken minimieren. Priorisiere immer die Sicherheit und melde unsichere Bedingungen oder Vorfälle den zuständigen Behörden. Danke, dass du unser Produkt gewählt hast, und wir hoffen, dass es deine Bedürfnisse zur Feuchtigkeitsabsorption effektiv erfüllt.

Safety Instruction Guide for SILICA GEL PAKS DESICCANT HYDROSORBENT PRODUCTS

Introduction

Thank you for choosing SILICA GEL PAKS. These desiccant products are designed to effectively absorb moisture and protect your belongings from damage caused by dampness. This guide provides important safety instructions to ensure safe and effective use of the product in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Always keep silica gel packets out of reach of children and pets to avoid accidental ingestion.
- Do not consume silica gel. It is not food and can be harmful if swallowed.
- Inspect the product regularly for any signs of damage or wear. Discard any damaged packets.
- Use silica gel only for its intended purpose as a moisture absorber.
- Do not expose silica gel packets to water or other liquids.
- Store silica gel packets in a cool, dry place, away from direct sunlight and heat sources.

Specific Safety Precautions for Use

- Avoid using silica gel packets in areas where they may come into contact with food or beverages.
- If the builtin indicator changes from blue to pink, indicating saturation, reactivation is necessary. Follow the reactivation instructions below.
- Do not attempt to reactivate silica gel packets in a microwave or other nonoven heating methods.
- Ensure proper ventilation when reactivating silica gel packets in an oven.
- Do not use silica gel packets in sealed containers with flammable materials or chemicals.

Instructions for Installation and Usage

1. Placement:

- Place silica gel packets in enclosed areas such as tool chests, lockers, closets, safes, and storage containers.
- For larger spaces, multiple packets can be used together to enhance moisture absorption.

2. Reactivation Instructions:

- When the indicator changes from blue to pink, it is time to reactivate the silica gel packets.
- Preheat your conventional oven to 150°C (300°F).
- Place the silica gel packets on a baking tray in a single layer.
- Heat the packets for 3 hours.
- After heating, allow the packets to cool before handling.
- Store the reactivated packets in a dry place until next use.

3. Monitoring:

- Regularly check the color indicator on the packets to monitor moisture absorption.
- Replace or reactivate the packets as needed to maintain effectiveness.

Disposal Instructions

- Dispose of used or damaged silica gel packets in accordance with local waste disposal regulations.
- Do not incinerate silica gel packets, as they may release harmful substances when burned.
- Consider recycling options where available, but ensure that the packets are not usable before disposal.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the use of SILICA GEL PAKS, please refer to the EU contact point for guidance.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure the effective use of SILICA GEL PAKS while minimizing any potential risks. Always prioritize safety and report any unsafe conditions or incidents to the appropriate authorities. Thank you for choosing our product, and we hope it meets your moisture absorption needs effectively.

Guía de Instrucciones de Seguridad para SILICA GEL PAKS PRODUCTOS DESHIDRATANTES HYDROSORBENT

Introducción

Gracias por elegir SILICA GEL PAKS. Estos productos deshidratantes están diseñados para absorber eficazmente la humedad y proteger tus pertenencias de daños causados por la humedad. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad importantes para garantizar un uso seguro y efectivo del producto, en cumplimiento con el Reglamento General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR).

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre mantén los paquetes de gel de sílice fuera del alcance de niños y mascotas para evitar la ingestión accidental.
- No consumas gel de sílice. No es alimento y puede ser perjudicial si se ingiere.
- Inspecciona el producto regularmente en busca de signos de daño o desgaste. Desecha cualquier paquete dañado.
- Utiliza el gel de sílice solo para su propósito previsto como absorbente de humedad.
- No expongas los paquetes de gel de sílice al agua u otros líquidos.
- Almacena los paquetes de gel de sílice en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa y fuentes de calor.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Evita usar paquetes de gel de sílice en áreas donde puedan entrar en contacto con alimentos o bebidas.
- Si el indicador incorporado cambia de azul a rosa, indica que es necesario reactivar el gel de sílice. Sigue las instrucciones de reactivación a continuación.
- No intentes reactivar los paquetes de gel de sílice en un microondas u otros métodos de calentamiento que no sean horno.
- Asegúrate de tener una ventilación adecuada al reactivar los paquetes de gel de sílice en un horno.
- No utilices paquetes de gel de sílice en contenedores sellados con materiales o productos químicos inflamables.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Colocación:

- Coloca los paquetes de gel de sílice en áreas cerradas como cofres de herramientas, taquillas, armarios, cajas fuertes y contenedores de almacenamiento.
- Para espacios más grandes, se pueden usar múltiples paquetes juntos para mejorar la absorción de humedad.

2. Instrucciones de Reactivación:

- Cuando el indicador cambie de azul a rosa, es momento de reactivar los paquetes de gel de sílice.
- Precalienta tu horno convencional a 150°C (300°F).
- Coloca los paquetes de gel de sílice en una bandeja para hornear en una sola capa.
- Calienta los paquetes durante 3 horas.
- Después de calentar, deja que los paquetes se enfríen antes de manipularlos.
- Almacena los paquetes reactivados en un lugar seco hasta su próximo uso.

3. **Monitoreo:**

- Revisa regularmente el indicador de color en los paquetes para monitorear la absorción de humedad.
- Reemplaza o reactiva los paquetes según sea necesario para mantener su efectividad.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha los paquetes de gel de sílice usados o dañados de acuerdo con las regulaciones locales de eliminación de residuos.
- No incineres los paquetes de gel de sílice, ya que pueden liberar sustancias nocivas al ser quemados.
- Considera opciones de reciclaje donde estén disponibles, pero asegúrate de que los paquetes no sean utilizables antes de su eliminación.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud sobre la seguridad relacionada con el uso de SILICA GEL PAKS, consulta el punto de contacto de la UE para obtener orientación.

Conclusión

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar el uso efectivo de SILICA GEL PAKS mientras minimizas cualquier riesgo potencial. Siempre prioriza la seguridad y reporta cualquier condición o incidente inseguro a las autoridades correspondientes. Gracias por elegir nuestro producto, y esperamos que satisfaga tus necesidades de absorción de humedad de manera efectiva.

Guide de Sécurité pour SILICA GEL PAKS

PRODUITS DESICCANTS HYDROSORBENTS

Introduction

Merci d'avoir choisi SILICA GEL PAKS. Ces produits dessiccants sont conçus pour absorber efficacement l'humidité et protéger vos biens des dommages causés par l'humidité. Ce guide fournit des instructions de sécurité importantes pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit, conformément au Règlement Général sur la Sécurité des Produits (GPSR) de l'UE.

Directives Générales de Sécurité

- Gardez toujours les sachets de gel de silice hors de portée des enfants et des animaux de compagnie pour éviter toute ingestion accidentelle.
- Ne consommez pas le gel de silice. Ce n'est pas un aliment et peut être nocif s'il est ingéré.
- Inspectez régulièrement le produit pour détecter tout signe de dommage ou d'usure. Jetez tout sachet endommagé.
- Utilisez le gel de silice uniquement pour son usage prévu en tant qu'absorbeur d'humidité.
- Ne pas exposer les sachets de gel de silice à l'eau ou à d'autres liquides.
- Conservez les sachets de gel de silice dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et des sources de chaleur.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Évitez d'utiliser les sachets de gel de silice dans des zones où ils pourraient entrer en contact avec des aliments ou des boissons.
- Si l'indicateur intégré passe du bleu au rose, indiquant une saturation, la réactivation est nécessaire. Suivez les instructions de réactivation ci-dessous.
- Ne tentez pas de réactiver les sachets de gel de silice dans un four à microondes ou d'autres méthodes de chauffage non conventionnelles.
- Assurez-vous d'une bonne ventilation lors de la réactivation des sachets de gel de silice dans un four.
- Ne pas utiliser les sachets de gel de silice dans des conteneurs scellés contenant des matériaux ou des produits chimiques inflammables.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Placement :

- Placez les sachets de gel de silice dans des espaces clos tels que des coffres à outils, des casiers, des placards, des coffres-forts et des conteneurs de stockage.
- Pour des espaces plus grands, plusieurs sachets peuvent être utilisés ensemble pour améliorer l'absorption de l'humidité.

2. Instructions de Réactivation :

- Lorsque l'indicateur passe du bleu au rose, il est temps de réactiver les sachets de gel de silice.
- Préchauffez votre four conventionnel à 150°C (300°F).
- Placez les sachets de gel de silice sur une plaque de cuisson en une seule couche.
- Chauffez les sachets pendant 3 heures.
- Après le chauffage, laissez les sachets refroidir avant de les manipuler.
- Conservez les sachets réactivés dans un endroit sec jusqu'à la prochaine utilisation.

3. Surveillance :

- Vérifiez régulièrement l'indicateur de couleur sur les sachets pour surveiller l'absorption d'humidité.
- Remplacez ou réactivez les sachets au besoin pour maintenir leur efficacité.

Instructions de Mise au Rebut

- Débarrassez-vous des sachets de gel de silice usagés ou endommagés conformément aux réglementations locales en matière d'élimination des déchets.
- Ne pas incinérer les sachets de gel de silice, car ils peuvent libérer des substances nocives lorsqu'ils sont brûlés.
- Envisagez des options de recyclage lorsque cela est possible, mais assurez-vous que les sachets ne sont plus utilisables avant de les jeter.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir l'utilisation efficace des SILICA GEL PAKS tout en minimisant les risques potentiels. Priorisez toujours la sécurité et signalez toute condition ou incident dangereux aux autorités compétentes. Merci d'avoir choisi notre produit, et nous espérons qu'il répondra efficacement à vos besoins d'absorption d'humidité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per SILICA GEL PAKS PRODOTTI ASSORBENTI IDROSORBENTI

Introduzione

Grazie per aver scelto SILICA GEL PAKS. Questi prodotti desiccanti sono progettati per assorbire efficacemente l'umidità e proteggere i tuoi beni dai danni causati dall'umidità. Questa guida fornisce importanti istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) dell'UE.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Tieni sempre i pacchetti di silica gel fuori dalla portata di bambini e animali domestici per evitare l'ingestione accidentale.
- Non consumare silica gel. Non è un alimento e può essere dannoso se ingerito.
- Ispeziona regolarmente il prodotto per eventuali segni di danno o usura. Smaltisci eventuali pacchetti danneggiati.
- Utilizza la silica gel solo per il suo scopo previsto come assorbitore di umidità.
- Non esporre i pacchetti di silica gel ad acqua o altri liquidi.
- Conserva i pacchetti di silica gel in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole e da fonti di calore.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Evita di utilizzare i pacchetti di silica gel in aree dove possano entrare in contatto con cibo o bevande.
- Se l'indicatore incorporato cambia da blu a rosa, è necessario riattivare i pacchetti. Segui le istruzioni di riattivazione qui sotto.
- Non tentare di riattivare i pacchetti di silica gel in un forno a microonde o con altri metodi di riscaldamento non da forno.
- Assicurati di avere una buona ventilazione quando riattivi i pacchetti di silica gel in un forno.
- Non utilizzare i pacchetti di silica gel in contenitori sigillati con materiali infiammabili o sostanze chimiche.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Posizionamento:

- Posiziona i pacchetti di silica gel in aree chiuse come casse degli attrezzi, armadietti, armadi, casseforti e contenitori di stoccaggio.
- Per spazi più grandi, è possibile utilizzare più pacchetti insieme per migliorare l'assorbimento dell'umidità.

2. Istruzioni di Riattivazione:

- Quando l'indicatore cambia da blu a rosa, è il momento di riattivare i pacchetti di silica gel.
- Preriscalda il tuo forno convenzionale a 150°C (300°F).
- Posiziona i pacchetti di silica gel su una teglia in un unico strato.
- Riscalda i pacchetti per 3 ore.
- Dopo il riscaldamento, lascia raffreddare i pacchetti prima di maneggiarli.
- Conserva i pacchetti riattivati in un luogo asciutto fino al prossimo utilizzo.

3. Monitoraggio:

- Controlla regolarmente l'indicatore di colore sui pacchetti per monitorare l'assorbimento

- dell'umidità.
- Sostituisci o riattiva i pacchetti secondo necessità per mantenere l'efficacia.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci i pacchetti di silica gel usati o danneggiati in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non incenerire i pacchetti di silica gel, poiché potrebbero rilasciare sostanze nocive quando bruciati.
- Considera opzioni di riciclaggio dove disponibili, ma assicurati che i pacchetti non siano utilizzabili prima dello smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione sulla sicurezza riguardante l'uso di SILICA GEL PAKS, ti invitiamo a consultare il punto di contatto dell'UE per ricevere indicazioni.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un uso efficace di SILICA GEL PAKS riducendo al minimo i potenziali rischi. Dai sempre priorità alla sicurezza e riporta qualsiasi condizione o incidente pericoloso alle autorità competenti. Grazie per aver scelto il nostro prodotto e speriamo che soddisfi efficacemente le tue esigenze di assorbimento dell'umidità.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla SILICA GEL PAKS PRODUKTY DESYKKANTOWE HYDROSORBENT

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór SILICA GEL PAKS. Te produkty desykkantowe są zaprojektowane w celu skutecznego pochłaniania wilgoci i ochrony Twoich rzeczy przed uszkodzeniami spowodowanymi wilgocią. Niniejsza instrukcja zawiera ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu zgodnie z Rozporządzeniem UE w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Zawsze przechowuj saszetki z żelalem krzemionkowym z dala od dzieci i zwierząt domowych, aby uniknąć przypadkowego połknięcia.
- Nie spożywaj żelala krzemionkowego. Nie jest to produkt spożywczy i może być szkodliwy w przypadku połknięcia.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem jakichkolwiek oznak uszkodzenia lub zużycia. Wyrzuć wszelkie uszkodzone saszetki.
- Używaj żelala krzemionkowego tylko do jego zamierzonego celu jako pochłaniacza wilgoci.
- Nie wystawiaj saszetek z żelalem krzemionkowym na działanie wody ani innych cieczy.
- Przechowuj saszetki z żelalem krzemionkowym w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła.

Szczególne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- Unikaj używania saszetek z żelalem krzemionkowym w miejscach, gdzie mogą one mieć kontakt z jedzeniem lub napojami.
- Jeśli wbudowany wskaźnik zmienia kolor z niebieskiego na różowy, oznacza to, że konieczna jest reaktywacja. Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami reaktywacji.
- Nie próbuj reaktywować saszetek z żelalem krzemionkowym w kuchence mikrofalowej ani innymi metodami podgrzewania, które nie są piekarnikiem.
- Zapewnij odpowiednią wentylację podczas reaktywacji saszetek z żelalem krzemionkowym w piekarniku.
- Nie używaj saszetek z żelalem krzemionkowym w zamkniętych pojemnikach z materiałami łatwopalnymi lub chemikaliami.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Umiejscowienie:

- Umieść saszetki z żelalem krzemionkowym w zamkniętych przestrzeniach, takich jak skrzynki narzędziowe, szafki, szafy, sejfy i pojemniki do przechowywania.
- W przypadku większych przestrzeni można używać kilku saszetek jednocześnie, aby zwiększyć pochłanianie wilgoci.

2. Instrukcje reaktywacji:

- Kiedy wskaźnik zmienia kolor z niebieskiego na różowy, nadszedł czas na reaktywację saszetek z żelalem krzemionkowym.
- Rozgrzej piekarnik do 150°C (300°F).
- Umieść saszetki z żelalem krzemionkowym na blasze do pieczenia w jednej warstwie.
- Podgrzewaj saszetki przez 3 godziny.
- Po podgrzaniu pozwól saszetkom ostygnąć przed ich obsługą.
- Przechowuj reaktywowane saszetki w suchym miejscu do następnego użycia.

3. Monitorowanie:

- Regularnie sprawdzaj wskaźnik koloru na saszetkach, aby monitorować pochłanianie wilgoci.
- W razie potrzeby wymień lub reaktywuj saszetki, aby utrzymać ich skuteczność.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj używane lub uszkodzone saszetki z żelalem krzemionkowym zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.
- Nie spalaj saszetek z żelalem krzemionkowym, ponieważ mogą one uwalniać szkodliwe substancje podczas spalania.
- Rozważ opcje recyklingu, jeśli są dostępne, ale upewnij się, że saszetki nie są już użyteczne przed ich utylizacją.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub obaw związanych z używaniem SILICA GEL PAKS, prosimy o zapoznanie się z punktem kontaktowym w UE w celu uzyskania wskazówek.

Zakończenie

Postępując zgodnie z tymi instrukcjami bezpieczeństwa, możesz zapewnić skuteczne użycie SILICA GEL PAKS, minimalizując wszelkie potencjalne ryzyko. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub incydenty odpowiednim władzom. Dziękujemy za wybór naszego produktu i mamy nadzieję, że spełni on Twoje potrzeby związane z pochłanianiem wilgoci.

Turvallisuusohjeet SILICA GEL PAKS DESICCANT HYDROSORBENT PRODUCTS

Johdanto

Kiitos, että valitsit SILICA GEL PAKS. Nämä desikkantituotteet on suunniteltu tehokkaasti imemään kosteutta ja suojaamaan omaisuuttasi kosteuden aiheuttamalta vahingolta. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön varmistamiseksi EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Pidä aina silika geeli pakkaukset lasten ja lemmikkien ulottumattomissa, jotta vältetään vahingossa tapahtuva nieleminen.
- Älä kuluta silika geeliä. Se ei ole ruokaa ja voi olla haitallista, jos sitä nielaisiin.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen merkkien varalta. Hävitä kaikki vaurioituneet pakkaukset.
- Käytä silika geeliä vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa kosteuden imijänä.
- Älä altista silika geeli pakkauksia vedelle tai muille nesteille.
- Säilytä silika geeli pakkauksia viileässä, kuivassa paikassa, suojassa suorasta auringonvalosta ja lämmönlähteistä.

Erityiset turvallisuusvarotoimet

- Vältä silika geeli pakkauksien käyttöä alueilla, joissa ne voivat joutua kosketuksiin ruoan tai juomien kanssa.
- Jos sisäänrakennettu indikaattori muuttuu sinisestä vaaleanpunaiseksi, uudelleenaktivointi on tarpeen. Noudata alla olevia uudelleenaktivointiohjeita.
- Älä yritä aktivoida silika geeli pakkauksia mikroaaltouunissa tai muilla ei-uuni lämmitysmenetelmillä.
- Varmista riittävä ilmanvaihto, kun aktivoit silika geeli pakkauksia uunissa.
- Älä käytä silika geeli pakkauksia suljetuissa astioissa, joissa on syttyviä materiaaleja tai kemikaaleja.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Sijoittaminen:

- Aseta silika geeli pakkaukset suljettuihin tiloihin, kuten työkalulaatikoihin, lokeroihin, kaappeihin, seifeihin ja säilytysastioihin.
- Suuremmissa tiloissa useita pakkauksia voidaan käyttää yhdessä kosteuden imeytymisen tehostamiseksi.

2. Uudelleenaktivointiohjeet:

- Kun indikaattori muuttuu sinisestä vaaleanpunaiseksi, on aika aktivoida silika geeli pakkaukset uudelleen.
- Esilämmitä tavallinen uuni 150°C (300°F) lämpötilaan.
- Aseta silika geeli pakkaukset leivinpaperille yhteen kerrokseen.
- Kuumenna pakkauksia 3 tunnin ajan.
- Kuumennuksen jälkeen anna pakkauksien jäähtyä ennen käsittelyä.
- Säilytä aktivoidut pakkaukset kuivassa paikassa seuraavaa käyttöä varten.

3. Valvonta:

- Tarkista säännöllisesti pakkauksien värindikaattori kosteuden imeytymisen seuraamiseksi.
- Vaihda tai aktivoi pakkaukset tarvittaessa tehokkuuden ylläpitämiseksi.

Hävitysohjeet

- Hävitä käytetyt tai vaurioituneet silika geeli pakkaukset paikallisten jätteiden hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Älä polta silika geeli pakkauksia, sillä ne voivat vapauttaa haitallisia aineita palamisen yhteydessä.
- Harkitse kierrätysmahdollisuuksia, jos sellaisia on saatavilla, mutta varmista, että pakkaukset eivät ole käyttökelpoisia ennen hävittämistä.

Lisätietoja

Kaikissa turvallisuuskysymyksissä tai huolenaiheissa SILICA GEL PAKS:n käytön osalta, viittaa EU:n yhteyspisteeseen ohjeita varten.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa SILICA GEL PAKS:n tehokkaan käytön samalla, kun minimoit mahdolliset riskit. Aina priorisoi turvallisuus ja ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai tapahtumista asianomaisille viranomaisille. Kiitos, että valitsit tuotteemme, ja toivomme sen vastaavan kosteuden imeytymistarpeitasi tehokkaasti.

Säkerhetsinstruktioner för SILICA GEL PAKS DESICCANT HYDROSORBENT PRODUCTS

Introduktion

Tack för att du valt SILICA GEL PAKS. Dessa desiccantprodukter är utformade för att effektivt absorbera fukt och skydda dina tillhörigheter från skador orsakade av fuktighet. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten i enlighet med EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR).

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Håll alltid silica gelpaket utom räckhåll för barn och husdjur för att undvika oavsiktlig förtäring.
- Konsumera inte silica gel. Det är inte mat och kan vara skadligt om det sväljs.
- Inspektera produkten regelbundet för eventuella tecken på skada eller slitage. Kassera skadade paket.
- Använd silica gel endast för avsett syfte som fuktabsorberare.
- Utsätt inte silica gelpaket för vatten eller andra vätskor.
- Förvara silica gelpaket på en sval, torr plats, borta från direkt solljus och värmekällor.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Undvik att använda silica gelpaket i områden där de kan komma i kontakt med mat eller dryck.
- Om den inbyggda indikatorn ändras från blå till rosa, indikerar detta att reaktivering är nödvändig. Följ reaktiveringsanvisningarna nedan.
- Försök inte att reaktivera silica gelpaket i en mikrovågsugn eller andra ickeugnsvärmningsmetoder.
- Säkerställ god ventilation när du reaktiverar silica gelpaket i en ugn.
- Använd inte silica gelpaket i slutna behållare med brännbara material eller kemikalier.

Instruktioner för installation och användning

1. Placering:

- Placera silica gelpaket i slutna områden som verktygslådor, skåp, garderober, kassaskåp och förvaringsbehållare.
- För större utrymmen kan flera paket användas tillsammans för att öka fuktabsorberingen.

2. Reaktiveringsanvisningar:

- När indikatorn ändras från blå till rosa är det dags att reaktivera silica gelpaketen.
- Förvärm din konventionella ugn till 150 °C (300 °F).
- Placera silica gelpaketen på en bakplåt i ett enda lager.
- Värm paketen i 3 timmar.
- Efter uppvärmning, låt paketen svalna innan du hanterar dem.
- Förvara de reaktiverade paketen på en torr plats tills nästa användning.

3. Övervakning:

- Kontrollera regelbundet färgindikatorn på paketen för att övervaka fuktabsorberingen.
- Byt ut eller reaktivera paketen vid behov för att upprätthålla effektiviteten.

Avfallsanvisningar

- Kassera använda eller skadade silica gelpaket i enlighet med lokala avfallshanteringsbestämmelser.
- Förbränn inte silica gelpaket, eftersom de kan avge skadliga ämnen vid förbränning.
- Överväg återvinningsalternativ där det är möjligt, men säkerställ att paketen inte är användbara innan de kasseras.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller bekymmer angående användningen av SILICA GEL PAKS, vänligen hänvisa till EU:s kontaktpunkt för vägledning.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa effektiv användning av SILICA GEL PAKS samtidigt som du minimerar eventuella potentiella risker. Prioritera alltid säkerhet och rapportera eventuella osäkra förhållanden eller incidenter till berörda myndigheter. Tack för att du valt vår produkt, och vi hoppas att den effektivt möter dina behov av fuktabsorbering.

Bezpečnostní pokyny pro SILICA GEL PAKS DESICCANT HYDROSORBENT PRODUCTS

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali SILICA GEL PAKS. Tyto desikační produkty jsou navrženy tak, aby účinně absorbovaly vlhkost a chránily vaše věci před poškozením způsobeným vlhkostí. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní pokyny k zajištění bezpečného a efektivního používání produktu v souladu s nařízením EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy uchovávejte sáčky se silikagelovými krystaly mimo dosah dětí a domácích zvířat, aby se předešlo náhodnému požití.
- Silikagel není určen k jídlu. Není potravinou a může být škodlivý, pokud je spolknut.
- Pravidelně kontrolujte produkt na jakékoli známky poškození nebo opotřebení. Zlikvidujte jakékoli poškozené sáčky.
- Používejte silikagel pouze k jeho zamýšlenému účelu jako absorbent vlhkosti.
- Nevystavujte sáčky se silikagelem vodě nebo jiným tekutinám.
- Skladujte sáčky se silikagelem na chladném, suchém místě, mimo přímé sluneční světlo a tepelné zdroje.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Vyhněte se používání sáčků se silikagelem v oblastech, kde by mohly přijít do kontaktu s potravinami nebo nápoji.
- Pokud se vestavěný indikátor změnil z modré na růžovou, je nutná reaktivace. Postupujte podle níže uvedených pokynů pro reaktivaci.
- Nepokoušejte se reaktivovat sáčky se silikagelem v mikrovlnné troubě nebo jinými nepečicími metodami ohřevu.
- Zajistěte správné větrání při reaktivaci sáčků se silikagelem v troubě.
- Nepoužívejte sáčky se silikagelem v uzavřených nádobách s hořlavými materiály nebo chemikáliemi.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Umístění:

- Umístěte sáčky se silikagelem do uzavřených prostor, jako jsou skříně s nářadím, skříňky, trezory a úložné kontejnery.
- Pro větší prostory lze použít více sáčků společně pro zvýšení absorpce vlhkosti.

2. Pokyny pro reaktivaci:

- Když se indikátor změnil z modré na růžovou, je čas reaktivovat sáčky se silikagelem.
- Předhřejte svou běžnou troubu na 150 °C (300 °F).
- Umístěte sáčky se silikagelem na plech na pečení v jedné vrstvě.
- Ohřívejte sáčky po dobu 3 hodin.
- Po ohřevu nechte sáčky vychladnout, než je budete manipulovat.
- Uložte reaktivované sáčky na suchém místě do dalšího použití.

3. Monitorování:

- Pravidelně kontrolujte barevný indikátor na sáčcích, abyste sledovali absorpci vlhkosti.
- Nahradte nebo reaktivujte sáčky podle potřeby, abyste udrželi jejich účinnost.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte použité nebo poškozené sáčky se silikagelem v souladu s místními předpisy o likvidaci odpadu.
- Nepalte sáčky se silikagelem, protože při spalování mohou uvolňovat škodlivé látky.
- Zvažte možnosti recyklace, pokud jsou k dispozici, ale zajistěte, aby sáčky nebyly použitelné před likvidací.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti používání SILICA GEL PAKS se prosím obraťte na kontaktní místo v EU pro další informace.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte efektivní používání SILICA GEL PAKS a minimalizujete jakékoli potenciální rizika. Vždy upřednostňujte bezpečnost a hlase jakékoli nebezpečné podmínky nebo incidenty příslušným úřadům. Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt, a doufáme, že splní vaše potřeby absorpce vlhkosti efektivně.