

HOT BUTTON M-LOK NGAL LASER 6" MODE SELECT FDE

Hot Button is a revolutionary control device for weapon-mounted electronic accessories. Developed out of a need to conserve rail-estate, improve actuation ergonomics, and mechanically integrate with weapon fore ends, Hot Button has successfully reinvented how you interface with your lights and lasers. The first major innovation is the button angle. Legacy remote tape switches feature a flat pad that forces users to strain their thumbs in an unnatural angle to apply consistent pressure to activate a momentary function. Hot Button presents the activation button at a 45-degree angle for an exponentially more comfortable press. This is especially important when activating the button under pressure. A raised, crenelated bezel protects the button from accidental actuation, while providing a tactile index point for the user's thumb. Because Hot Button is angled, the overall footprint is much smaller than factory OEM pressure pads. Not only does this clean up rails on traditional weapons, but it greatly increases the accessory layout options on smaller SMG and PDW's. If that weren't enough, we have designed two separate versions of Hot Button that will attach directly to either Mil-Std M1913 Picatinny or M-LOK rail interface. Both rail systems are approved and standardized by the US Department of Defense for use on issued weapons. Hot Button secures to these rails with hardware, eliminating the need for Velcro, 100mph Tape, or Zip Ties. This secure attachment method ensures your switches stay on the gun (in the location you placed them) regardless of battlefield abuse. Hot Button is available for standard Surefire tail caps and standard Crane-Style laser ports (found in B.E. Meyers, Holosun, Insight/L-3, Steiner, and Wilcox products).



Attributes

- Name: HOT BUTTON M-LOK NGAL LASER 6" MODE SELECT FDE
- Manufacturer: UNITY TACTICAL
- Product no.: 430100009
- Mfr. No.: HBM-NFM
- Color: Flat Dark Earth
- Delivery weight: 0.077kg
- Shipping height: 64mm
- Shipping width: 89mm
- Shipping length: 127mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den HOT BUTTON UNITY TACTICAL HOT BUTTON MLOK NGAL LASER 6" MODE SELECT FDE](#)
- [English: HOT BUTTON MLOK NGAL LASER 6" MODE SELECT FDE Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Hot Button Unity Tactical Hot Button MLOK NGAL Laser](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto: HOT BUTTON UNITY TACTICAL HOT BUTTON MLOK NGAL LASER 6"](#)
- [Suomi: HOT BUTTON UNITY TACTICAL HOT BUTTON MLOK NGAL LASER 6" MODE SELECT FDE Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för HOT BUTTON UNITY TACTICAL HOT BUTTON MLOK NGAL LASER 6" MODE SELECT FDE](#)

Sicherheitshinweise für den HOT BUTTON UNITY TACTICAL HOT BUTTON MLOK NGAL LASER 6" MODE SELECT FDE

Einführung

Herzlich willkommen zu den Sicherheitshinweisen für den HOT BUTTON UNITY TACTICAL HOT BUTTON MLOK NGAL LASER. Diese Anleitung soll sicherstellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst. Bitte lies die folgenden Informationen sorgfältig durch, um potenzielle Gefahren zu vermeiden und die bestmögliche Nutzung deines Hot Buttons zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendest.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Zugriff.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand des Hot Buttons und der Befestigungsteile, um sicherzustellen, dass sie in einwandfreiem Zustand sind.
- Achte darauf, dass du bei der Verwendung des Hot Buttons in einem sicheren Umfeld bist, um Verletzungen zu vermeiden.
- Informiere dich über die spezifischen gesetzlichen Bestimmungen in deinem Land bezüglich der Verwendung von waffenmontierten Zubehörteilen.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Verwende den Hot Button nur mit kompatiblen Geräten. Ungeeignete Kombinationen können zu Fehlfunktionen führen.
- Betätige den Knopf nur mit dem Daumen, um eine versehentliche Aktivierung zu vermeiden.
- Vermeide es, den Hot Button unter extremen Bedingungen zu verwenden, die seine Funktionalität beeinträchtigen könnten (z.B. extreme Temperaturen, Nässe).
- Achte darauf, dass der Knopf nicht durch andere Ausrüstungsgegenstände blockiert wird.
- Halte den Bereich um den Hot Button sauber, um sicherzustellen, dass er frei von Schmutz und Ablagerungen ist.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. Stelle sicher, dass die Waffe sicher entladen ist, bevor du mit der Installation beginnst.
2. Wähle die geeignete Montagemethode für deine Waffe (MilStd M1913 Picatinny oder MLOK).
3. Befestige den Hot Button mit den mitgelieferten Befestigungsteilen an der Schiene. Achte darauf, dass er fest sitzt.
4. Überprüfe die Position des Hot Buttons, um sicherzustellen, dass er leicht zu erreichen ist.

Nutzung

- Aktiviere den Hot Button, indem du ihn in einem 45GradWinkel mit deinem Daumen drückst.
- Achte darauf, dass du den Knopf nur bei Bedarf drückst, um versehentliche Aktivierungen zu vermeiden.
- Bei der Verwendung des Hot Buttons in stressigen Situationen, übe vorher, um ein Gefühl für den Druck und die Aktivierung zu bekommen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Hot Button gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Stelle sicher, dass du alle Teile des Hot Buttons ordnungsgemäß entsorgst, um Umweltschäden zu vermeiden.
- Informiere dich über die besten Praktiken zur Entsorgung von elektronischen Geräten in deiner Region.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit des HOT BUTTON UNITY TACTICAL HOT BUTTON MLOK NGAL LASER, wende dich bitte an den Kundendienst oder die entsprechende Kontaktstelle in deiner Region. Achte darauf, dass du alle Sicherheitsrichtlinien befolgst, um eine sichere Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitshinweise in Übereinstimmung mit den EUVorschriften für Produktsicherheit erstellt wurden. Deine Sicherheit hat oberste Priorität!

HOT BUTTON MLOK NGAL LASER 6" MODE SELECT FDE Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the HOT BUTTON MLOK NGAL LASER 6" MODE SELECT FDE. This innovative control device enhances the operation of weaponmounted electronic accessories, ensuring improved ergonomics and functionality. To ensure your safety and the optimal performance of this product, please read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- Always handle the HOT BUTTON with care to prevent accidental activation.
- Ensure that the device is installed correctly and securely to avoid malfunctions.
- Regularly inspect the device for any signs of wear or damage.
- Keep the device out of reach of children and unauthorized users.
- Use only compatible accessories with the HOT BUTTON to prevent hazards.
- Familiarize yourself with the safety features of your weapon and the HOT BUTTON before use.
- Report any unsafe products or incidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Activation Under Pressure:** When activating the button under pressure, ensure that your grip is secure to avoid slipping.
- **Accidental Actuation:** Be mindful of the raised, crenelated bezel, which is designed to prevent accidental activation. Ensure your thumb is positioned correctly.
- **Installation of Accessories:** Only attach accessories that are approved for use with the HOT BUTTON to maintain safety standards.
- **Compatibility:** Ensure compatibility with standard Surefire tail caps and standard CraneStyle laser ports.
- **Secure Attachment:** Always use the provided hardware for attachment to MilStd M1913 Picatinny or MLOK rail interfaces. Avoid using Velcro, tape, or zip ties.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the weapon is unloaded and safe before installation.
- Select the appropriate rail interface (MilStd M1913 Picatinny or MLOK).
- Using the provided hardware, securely attach the HOT BUTTON to the desired location on the rail.
- Ensure that the button is easily accessible for operation.

2. Usage:

- To activate the HOT BUTTON, apply pressure to the button at a 45degree angle.
- Maintain a firm grip on the weapon to ensure stability when using the HOT BUTTON.
- Regularly check the positioning of the HOT BUTTON during use to ensure it remains secure.

Disposal Instructions

- Dispose of the HOT BUTTON in accordance with local regulations regarding electronic waste.
- Do not dispose of the device in regular household waste.
- If the device is damaged or no longer functional, follow local guidelines for hazardous materials disposal.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, product issues, or further assistance, please refer to the contact information provided by your retailer or manufacturer. Ensure you have the product details ready for efficient support.

By following these safety instructions, you can ensure a safer experience with your HOT BUTTON MLOK NGAL LASER 6" MODE SELECT FDE. Always prioritize safety and stay informed about best practices for using weaponmounted accessories.

Guide de Sécurité pour le Hot Button Unity Tactical Hot Button MLOK NGAL Laser

Introduction

Le Hot Button est un dispositif de contrôle innovant conçu pour améliorer l'ergonomie et l'efficacité des accessoires électroniques montés sur les armes. Il est essentiel d'utiliser ce produit en toute sécurité afin de prévenir les accidents et d'assurer une expérience utilisateur optimale. Ce guide fournit des instructions de sécurité, d'utilisation et d'installation pour garantir une utilisation appropriée du Hot Button.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous de lire et de comprendre toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Conservez ce guide à portée de main pour référence future.
- Vérifiez régulièrement l'état du Hot Button pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants ou de toute autre personne non qualifiée.
- En cas de doute sur l'utilisation du produit, consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Évitez d'appuyer sur le bouton d'activation lorsque vous ne l'utilisez pas, afin de prévenir une activation accidentelle.
- Ne forcez pas le bouton dans un angle qui pourrait causer une blessure ou endommager le dispositif.
- Utilisez le Hot Button uniquement avec des accessoires compatibles pour éviter des dysfonctionnements.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité et son efficacité.
- Lors de l'utilisation sous pression, assurez-vous que votre main est correctement positionnée pour éviter les blessures.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation** : Assurez-vous que votre arme est déchargée avant d'installer le Hot Button.
2. **Sélection de l'emplacement** : Choisissez un emplacement sur le rail MilStd M1913 Picatinny ou MLOK qui vous permet un accès facile au bouton.
3. **Fixation** : Utilisez le matériel fourni pour fixer le Hot Button au rail. Assurez-vous qu'il est bien sécurisé et ne bouge pas.
4. **Vérification** : Vérifiez que le Hot Button est solidement fixé et qu'il n'y a pas de jeu.

Utilisation

1. **Activation** : Appuyez sur le bouton d'activation à un angle de 45 degrés pour une pression confortable.
2. **Désactivation** : Relâchez le bouton pour désactiver l'accessoire.
3. **Surveillance** : Surveillez l'état du Hot Button pendant l'utilisation pour détecter tout problème.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le Hot Button avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits électroniques.
- Si le produit est endommagé ou ne fonctionne plus, contactez un professionnel pour la mise au rebut appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation du Hot Button, veuillez consulter un professionnel ou un revendeur agréé.

Ce guide de sécurité est conçu pour vous aider à utiliser le Hot Button Unity Tactical de manière sûre et efficace. En suivant ces instructions, vous contribuerez à garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de ce produit.

Guida alla Sicurezza del Prodotto: HOT BUTTON UNITY TACTICAL HOT BUTTON MLOK NGAL LASER 6"

Introduzione

Il Hot Button è un dispositivo di controllo innovativo progettato per accessori elettronici montati su armi. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Controlla regolarmente il dispositivo per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se è danneggiato o presenta malfunzionamenti.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla le informazioni sui richiami sul portale Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il Hot Button solo su armi compatibili.
- Assicurati che il pulsante di attivazione sia facilmente accessibile e non ostacolato da altri accessori.
- Non esercitare una pressione eccessiva sul pulsante durante l'uso.
- Evita di attivare il pulsante in situazioni in cui potrebbe causare un pericolo per te o per altri.
- Non modificare o alterare il prodotto in alcun modo.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'installazione e l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Preparazione della Rail:** Assicurati che la rail MilStd M1913 Picatinny o MLOK sia pulita e priva di detriti.
2. **Posizionamento del Hot Button:** Scegli una posizione sulla rail che consenta un facile accesso al pulsante.
3. **Fissaggio:** Utilizza l'hardware fornito per fissare saldamente il Hot Button alla rail. Assicurati che sia ben ancorato e non si muova.
4. **Verifica:** Controlla che il pulsante sia allineato correttamente e che funzioni come previsto.

Uso

1. **Attivazione:** Premi il pulsante di attivazione angolato a 45 gradi con il pollice. Questo design permette una pressione più confortevole.
2. **Disattivazione:** Rilascia il pulsante per disattivare la funzione momentanea.
3. **Controllo Periodico:** Controlla regolarmente il funzionamento del pulsante per assicurarti che non ci siano problemi.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti elettronici.
- Non gettare il Hot Button nei rifiuti domestici.
- Consulta il tuo comune per informazioni su centri di raccolta o programmi di riciclaggio per prodotti elettronici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere il numero di modello e la prova di acquisto a portata di mano per facilitare la comunicazione.

Questa guida alla sicurezza è stata redatta per garantire un uso sicuro e corretto del Hot Button Unity Tactical Hot Button MLOK NGAL Laser 6". Segui attentamente queste istruzioni per proteggere te stesso e gli altri durante l'uso del prodotto.

HOT BUTTON UNITY TACTICAL HOT BUTTON MLOK NGAL LASER 6" MODE SELECT FDE

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa HOT BUTTON UNITY TACTICAL HOT BUTTON MLOK NGAL LASER 6" MODE SELECT FDE tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisuuden ja optimaalisen toiminnan.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai siinä on näkyviä puutteita.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Varmista, että kaikki liitännät ovat kunnolla kiinni ennen käyttöä.
- Vältä tuotteen käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, kuten erittäin korkeissa tai matalissa lämpötiloissa.
- Ole varovainen, kun käsittelet tuotteen aktivointipainiketta, erityisesti paineen alla.
- Älä yritä purkaa tai korjata tuotetta itse; ota yhteyttä asiantuntevaan huoltoon.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että kaikki tarvittavat kiinnitystarvikkeet ovat mukana.
- Kiinnitä Hot Button suoraan MilStd M1913 Picatinny tai MLOKrailiin.
- Varmista, että tuote on tiukasti kiinni, jotta se ei irtoa käytön aikana.

2. Käyttö:

- Aktivoi tuote painamalla 45 asteen kulmassa olevaa napia.
- Varmista, että peukalo on napin indeksointipisteessä, jotta aktivointi on mukavaa.
- Käytä tuotetta vain, kun se on turvallisessa ympäristössä ja ilman esteitä.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätehuoltoohjeiden mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se sisältää sähköisiä komponentteja.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin, jos tarvitset lisätietoja tuotteen hävittämisestä.

Lisätietojen saaminen

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista viralliset verkkosivustot. Muista, että on tärkeää pysyä ajan tasalla mahdollisista tuotteen palautuksista tai turvallisuuteen liittyvistä ilmoituksista.

Kiitos, että valitsit HOT BUTTON UNITY TACTICAL HOT BUTTON MLOK NGAL LASER 6" MODE SELECT FDE tuotteen. Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för HOT BUTTON UNITY TACTICAL HOT BUTTON MLOK NGAL LASER 6" MODE SELECT FDE

Introduktion

Tack för att du valt HOT BUTTON UNITY TACTICAL HOT BUTTON MLOK NGAL LASER. Denna produkt är designad för att förbättra användarens interaktion med elektroniska tillbehör monterade på vapen. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på produkten till lämpliga myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd produkten endast i avsett syfte.
- Aktivera knappen med försiktighet för att undvika oavsiktlig aktivering.
- Undvik att trycka på knappen under pressade situationer om det inte är nödvändigt.
- Kontrollera att knappen är korrekt installerad innan användning.
- Använd skyddsglasögon och andra lämpliga skydd när du arbetar med vapen och tillbehör.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Fäst Hot Button på antingen MilStd M1913 Picatinny eller MLOK rail interface.
- Använd den medföljande hårdvaran för att säkra fästet. Kontrollera att det sitter ordentligt.
- Se till att knappen är vinklad i en 45graders vinkel för optimal användning.

2. Användning:

- För att aktivera knappen, tryck ned med tumme eller finger i en naturlig vinkel.
- Undvik att trycka på knappen med för mycket kraft för att minimera risken för skador.
- Kontrollera att knappen fungerar korrekt innan du använder den i en kritisk situation.

Avfallsanvisningar

- Avlägsna batterier och elektronik från produkten innan du gör dig av med den.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av elektroniska produkter.
- Återvinn delar av produkten där det är möjligt.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller support angående produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation till hands för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och nöjdhet är vår högsta prioritet.