

BRN-4 BARREL NUT - BROWNELLS BRN-4 BARREL NUT

[Delar till Pistol](#) > [Pipdelar](#) > [Pipa](#) > [Pipmutter](#)

BRN-4 Barrel Nut är den perfekta pipmuttern för din BRN-4, HK416 eller MR556 byggd. Maskinbearbetad till exakta mått för att fungera med HK-stil handskydd. Rekommenderad pipmutterns vridmoment: 50-80 ft/lbs



Produktinformation

- Namn: [BROWNELLS BRN-4 BARREL NUT](#)
- Tillverkare: [BROWNELLS](#)
- Produktnr: 430100141
- Tillv.nr.:
- Modell: HK416
- Vapentyp: Heckler & Koch
- Leveransvikt: 0.231kg
- Leveranshöjd: 32mm
- Leveransbredd: 32mm
- Leveranslängd: 51mm
- UPC: 050806023765

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för BRN4 Barrel Nut](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för BRN4 Barrel Nut

Introduktion

Tack för att du har valt BRN4 Barrel Nut. Denna produkt är designad för att ge hög kvalitet och säkerhet för din BRN4, HK416 eller MR556 byggd. Det är viktigt att du läser och följer dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa en säker och korrekt användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten på en torr och säker plats, oåtkomlig för barn.
- Vid användning av produkten, se till att du är medveten om din omgivning och eventuella potentiella risker.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid lämpliga skyddsglasögon och handskar när du installerar eller hanterar BRN4 Barrel Nut.
- Se till att pipmuttern är korrekt installerad för att undvika skador på vapen eller användare.
- Följ rekommenderat vridmoment (5080 ft/lbs) noggrant för att säkerställa att produkten fungerar korrekt.
- Undvik att använda produkten om den är skadad eller om du är osäker på dess tillstånd.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelser:

- Se till att du har rätt verktyg tillgängliga för installationen.
- Rengör området där pipmuttern ska installeras.

2. Installation:

- Placera BRN4 Barrel Nut på den avsedda platsen.
- Använd ett momentnyckel för att applicera rätt vridmoment, mellan 5080 ft/lbs.
- Kontrollera att pipmuttern sitter ordentligt och är i linje med HKstil handskydd.

3. Användning:

- Efter installation, kontrollera regelbundet att pipmuttern är i gott skick och korrekt installerad.
- Vid användning av vapnet, var alltid medveten om säkerhetsåtgärder och riktlinjer för vapenhantering.

Avfallshantering

- Kasta inte produkten i hushållsavfallet. Följ lokala riktlinjer för avfallshantering.
- Om produkten är skadad eller inte längre används, se till att den hanteras på ett miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare information om BRN4 Barrel Nut, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens serienummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säker och effektiv användning av din BRN4 Barrel Nut.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se