

PUSH BUTTON QD SLING SWIVEL 1"

The Push Button QD Sling Swivel provides a secure, quiet sling attachment point and allows slings to be quickly removed and installed on multiple weapons. The Push Button Sling Swivel can be threaded on to any Vickers Slings. The Blue Force Gear Push Button Sling Swivel was designed to be stronger and lighter than the common Push Button QD Swivels. The smaller swivel body and push button reduces weight while minimizing the chance of accidentally disengaging the swivel. A larger gauge sling loop gives increased strength and durability. The Push Button Quick Detach Sling Swivel has a matte phosphate finish for corrosion resistance and signature reduction. The Push Button Sling Swivels fit all common quick detach (QD Swivel) sockets found on some buttstocks, forends, rails, or aftermarket socket adapters. Ensure that your weapon has a QD socket to correctly attach the sling to the weapon. For attaching a Push Button Sling Swivel to railed forends without integral QD sockets, you can use the Rail Mounted Push Button Swivel Socket. For a true quick release sling swivel, see the RED Swivel - a push button swivel that is installed and removed by pulling on the emergency release knob. Contrary to push belief, the common QD swivel is not an emergency release point as the ""push then pull"" motion is fine motor skill and can be difficult with gloves or in stressful situations. *** Place a small drop of oil or gun lube down the push button channel every time you clean your weapon to ensure smooth operation and protect the internals from corrosion *** Choosing between 1" and 1.25" loops: 1" Swivels can be used on any Vickers Sling that has 1.25" webbing. The 1" loop keeps the Swivel more stationary on the sling. 1.25" Swivels can also be used on any Vickers Sling but allows for more movement of the webbing than the 1" Swivels



Attributes

- Name: PUSH BUTTON QD SLING SWIVEL 1"
- Manufacturer: BLUE FORCE GEAR
- Product no.: 430100709
- Mfr. No.: PB-100
- Color: Black
- Delivery weight: 0.025kg
- Shipping height: 6mm
- Shipping width: 32mm
- Shipping length: 25mm
- UPC: 814520014092

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Push Button QD Sling Swivel von Blue Force Gear](#)
- [English: Push Button QD Sling Swivel Safety Instructions](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit : Push Button QD Sling Swivel](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Push Button QD Sling Swivel](#)
- [Suomi: PUSH BUTTON QD SLING SWIVEL KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för PUSH BUTTON QD SLING SWIVEL](#)

Sicherheitshinweise für den Push Button QD Sling Swivel von Blue Force Gear

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für den Push Button QD Sling Swivel von Blue Force Gear entschieden hast. Dieser Sling Swivel wurde entwickelt, um dir eine sichere und effiziente Möglichkeit zu bieten, deinen Sling an verschiedenen Waffen zu befestigen. Bitte lese die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass der Sling Swivel vor der Verwendung auf Beschädigungen oder Abnutzung überprüft wird.
- Verwende den Sling Swivel nur für den vorgesehenen Zweck und in Übereinstimmung mit den Anweisungen.
- Halte den Sling Swivel und die damit verbundenen Teile von Kindern und anderen schutzbedürftigen Personen fern.
- Achte darauf, dass der Sling Swivel ordnungsgemäß an deiner Waffe befestigt ist, um ein versehentliches Lösen zu vermeiden.
- Berichte unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende den Sling Swivel nicht, wenn du Anzeichen von Beschädigungen oder Materialermüdung feststellst.
- Stelle sicher, dass deine Waffe über eine QDBuchse verfügt, bevor du den Sling Swivel anbringst.
- Bei Verwendung an Vorderschäften ohne integrierte QDBuchsen, nutze die Rail Mounted Push Button Swivel Socket.
- Achte darauf, dass der Druckknopf regelmäßig geölt wird, um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten.
- Vermeide die Verwendung des Sling Swivels in stressigen Situationen, da die "drücken und ziehen"-Bewegung eine Feinmotorik erfordert.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. **Überprüfung:** Überprüfe den Sling Swivel auf Beschädigungen, bevor du ihn installierst.
2. **Befestigung:**
 - Stelle sicher, dass die Waffe über eine QDBuchse verfügt.
 - Drücke den Druckknopf des Sling Swivels und führe ihn in die QDBuchse ein, bis du ein Klickgeräusch hörst.
3. **Entfernung:**
 - Um den Sling Swivel zu entfernen, drücke den Druckknopf und ziehe ihn aus der Buchse.
4. **Wartung:**
 - Platziere bei jeder Reinigung deiner Waffe einen kleinen Tropfen Öl oder Waffenfett in den Druckknopfkanal.
 - Überprüfe regelmäßig die Funktionalität des Druckknopfs.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Sling Swivel gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Stelle sicher, dass alle Teile sicher und umweltfreundlich entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen über den Push Button QD Sling Swivel von Blue Force Gear, kontaktiere bitte den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast.

Bitte beachte, dass alle Produkte den EU-Vorschriften entsprechen und Sicherheitsstandards einhalten. Achte auf Rückrufinformationen über die EU Safety Gate Plattform, um über mögliche Sicherheitsprobleme informiert zu bleiben.

Push Button QD Sling Swivel Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Push Button QD Sling Swivel by Blue Force Gear. This product is designed to provide a secure and efficient sling attachment point for your weapons. To ensure safe use and optimal performance, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Ensure that your weapon has a compatible Quick Detach (QD) socket before attaching the sling.
- Always inspect the sling swivel before use for any signs of wear or damage.
- Do not exceed the weight limit of the sling swivel as specified by the manufacturer.
- Keep the sling swivel clean and lubricated to ensure smooth operation.
- Be aware of your surroundings and ensure that the sling swivel does not become entangled in any objects during use.
- Store the sling swivel in a dry place to prevent corrosion.

Specific Safety Precautions for Use

- **Handling:** Always handle the sling swivel with care. Avoid dropping or subjecting it to impacts that could compromise its integrity.
- **Installation:** Ensure that the sling is securely attached to the swivel before use. A loose attachment may result in accidental disengagement.
- **Emergency Situations:** In stressful situations, remember that the "push then pull" motion may be difficult. Practice using the sling swivel to ensure you are familiar with its operation.
- **Lubrication:** Apply a small drop of oil or gun lube down the push button channel every time you clean your weapon to ensure smooth operation and protect the internals from corrosion.
- **Age Restrictions:** This product is intended for use by adults. Keep out of reach of children.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Identify the QD socket on your weapon.
- Align the Push Button QD Sling Swivel with the QD socket.
- Press the push button to insert the swivel into the socket.
- Release the button to secure the swivel in place. Ensure it is locked and will not disengage.

2. Usage:

- When using the sling, ensure that it is adjusted to your preferred length.
- For quick release, pull on the emergency release knob if applicable.
- Regularly check the attachment point for any signs of wear or loosening.

3. Choosing the Right Loop Size:

- The 1" Swivel can be used on any Vickers Sling that has 1.25" webbing. It keeps the swivel more stationary.
- The 1.25" Swivel allows for more movement of the webbing than the 1" Swivel.

Disposal Instructions

- Dispose of the Push Button QD Sling Swivel in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste. Check for recycling options available in your area.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or additional support regarding the Push Button QD Sling Swivel, please refer to your local retailer or the manufacturer's website for more information.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety and satisfaction are our top priorities. Please use this product responsibly.

Guide de Sécurité du Produit : Push Button QD Sling Swivel

Introduction

Le Push Button QD Sling Swivel de Blue Force Gear est conçu pour offrir un point d'attache sécurisé et silencieux pour vos sangles. Ce guide de sécurité a pour but de vous aider à utiliser ce produit de manière sûre et efficace, tout en respectant les réglementations de sécurité des produits de l'UE.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que votre arme dispose d'un socket QD pour attacher correctement la sangle.
- Vérifiez régulièrement le fonctionnement du Push Button Sling Swivel pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit.
- En cas de doute sur la sécurité de l'utilisation du produit, consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement le Push Button Sling Swivel avec des sangles compatibles, telles que les sangles Vickers.
- Ne forcez pas le bouton poussoir si vous rencontrez une résistance. Cela pourrait endommager le mécanisme.
- Appliquez une petite goutte d'huile ou de lubrifiant pour arme dans le canal du bouton poussoir chaque fois que vous nettoyez votre arme pour assurer un fonctionnement fluide.
- Évitez d'utiliser le produit dans des situations où un désengagement accidentel pourrait causer des blessures.
- Soyez conscient que le mouvement "pousser puis tirer" peut être difficile avec des gants ou dans des situations stressantes.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Push Button Sling Swivel:

- Vérifiez que votre arme est déchargée et sécurisée.
- Vissez le Push Button Sling Swivel sur la sangle Vickers ou le socket QD de votre choix.
- Assurez-vous que le swivel est correctement fixé avant de l'utiliser.

2. Utilisation du Push Button Sling Swivel:

- Pour attacher la sangle, alignez le swivel avec le socket QD et appuyez sur le bouton poussoir.
- Pour retirer la sangle, appuyez sur le bouton poussoir et tirez le swivel hors du socket.
- Si vous utilisez des avantrails sans sockets QD intégrés, utilisez le Rail Mounted Push Button Swivel Socket pour l'installation.

3. Entretien:

- Nettoyez régulièrement le Push Button Sling Swivel pour éviter l'accumulation de saleté et de débris.
- Inspectez le produit avant chaque utilisation pour détecter des signes de dommages.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le Push Button Sling Swivel avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales sur l'élimination des équipements militaires ou tactiques.
- Si le produit est endommagé, envisagez de le retourner au fabricant pour un recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question relative à la sécurité ou à l'utilisation du Push Button QD Sling Swivel, veuillez vous référer au point de contact de l'UE indiqué sur l'emballage du produit ou sur le site web du fabricant.

Remarque: Veuillez suivre ces instructions pour garantir la sécurité et la durabilité de votre Push Button QD Sling Swivel. En cas d'accident ou de produit jugé dangereux, signalezle aux autorités compétentes et consultez le système Safety Gate de l'UE pour les mises à jour sur les rappels.

Istruzioni di Sicurezza per il Push Button QD Sling Swivel

Introduzione

Grazie per aver scelto il Push Button QD Sling Swivel di Blue Force Gear. Questo prodotto è progettato per fornire un attacco sicuro e silenzioso per le cinghie delle armi. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il tuo Push Button QD Sling Swivel sia installato correttamente prima di utilizzarlo.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o malfunzionamento.
- Non superare il limite di carico consigliato per il prodotto.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di soggetti vulnerabili.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Prima di utilizzare il Push Button QD Sling Swivel, assicurati che la tua arma sia scarica.
- Non forzare il pulsante di rilascio; utilizza solo la pressione necessaria per il funzionamento.
- Evita di utilizzare il prodotto in condizioni estreme che potrebbero comprometterne la funzionalità.
- Non tentare di smontare o modificare il Push Button QD Sling Swivel.
- Applica una piccola goccia di olio o lubrificante per armi nel canale del pulsante ogni volta che pulisci la tua arma per garantire un funzionamento fluido.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Verifica della Compatibilità:** Assicurati che la tua arma abbia una presa QD per attaccare correttamente la cinghia.
2. **Installazione:**
 - Avvita il Push Button Sling Swivel su qualsiasi Vickers Sling compatibile.
 - Se utilizzi un forend con rotaie senza prese QD integrate, utilizza il Rail Mounted Push Button Swivel Socket.
3. **Utilizzo:**
 - Per utilizzare il Push Button QD Sling Swivel, premi il pulsante di rilascio per attaccare o staccare la cinghia.
 - Assicurati che il gancio sia fissato saldamente prima di utilizzare l'arma.
 - Per un vero gancio a rilascio rapido, considera l'uso del RED Swivel, che si installa e rimuove tirando il pomello di rilascio di emergenza.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti non più utilizzabili.
- Non gettare il Push Button QD Sling Swivel nell'ambiente.
- Se il prodotto è danneggiato o non più utilizzabile, contatta il tuo rivenditore per le opzioni di smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o segnalazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o visita il sito ufficiale di Blue Force Gear.

Ricorda che seguire queste istruzioni non solo garantisce la tua sicurezza, ma anche quella degli altri. Per qualsiasi problema o dubbio, non esitare a contattare un professionista.

PUSH BUTTON QD SLING SWIVEL KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa PUSH BUTTON QD SLING SWIVEL tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje on tarkoitettu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on käytössäsi turvallisessa ja sopivassa ympäristössä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai siinä on näkyviä vikoja.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitukseen, eikä muuhun.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että aseessasi on QDliitäntä ennen hihnan kiinnittämistä.
- Älä käytä tuotetta, jos et ole varma sen toiminnasta tai asennuksesta.
- Käytä aina suojakäsineitä asennuksen yhteydessä, jos se on tarpeen.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos olet stressaavassa tilanteessa, sillä tämä voi vaikuttaa kykyysi käyttää tuotetta oikein.
- Huolehdi, että painonappikanava on puhdas ja öljytty säännöllisesti sujuvan toiminnan takaamiseksi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Tuotteen valmistelu

- Tarkista, että PUSH BUTTON QD SLING SWIVEL on ehjä ja puhdas.
- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja tarvikkeet.

2. Kiinnitys aseeseen

- Kiinnitä hihna PUSH BUTTON QD SLING SWIVEL käännökselle.
- Varmista, että käännös on kunnolla paikallaan ja että se napsahtaa paikoilleen.

3. Sääto ja käyttö

- Sääda hihnan pituus tarpeen mukaan.
- Testaa, että hihna on tukevasti kiinnitetty ja että se toimii moitteettomasti.

4. Irrottaminen

- Paina painonappia ja vedä hihna irti käännöksestä.
- Tarkista, että käännös palautuu alkuperäiseen asentoonsa.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote vastuullisesti paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea PUSH BUTTON QD SLING SWIVEL tuotteeseen liittyen, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina.

Yhteenveto

PUSH BUTTON QD SLING SWIVEL on suunniteltu tarjoamaan turvallinen ja tehokas kiinnityspiste hihnalle. Noudata yllä olevia ohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen käytön ja ylläpidon. Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti.

Säkerhetsinstruktioner för PUSH BUTTON QD SLING SWIVEL

Introduktion

Tack för att du valt Blue Force Gear Push Button QD Sling Swivel. Denna produkt är designad för att ge en säker och effektiv lösning för att fästa remmar på olika vapen. För att säkerställa en trygg och effektiv användning av din sling swivel, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för slitage eller skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller farliga situationer till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelser och säkerhetsuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att ditt vapen har ett QD uttag för korrekt fäste av sling swivel.
- Använd inte sling swivel om det finns synliga skador på produkten.
- Se till att tryckknappen fungerar korrekt innan användning.
- Applicera en liten droppe olja eller vapenfett i tryckknappskanalen varje gång du rengör ditt vapen för att säkerställa smidig drift och skydda de interna delarna från korrosion.
- Använd endast kompatibla Vickers Slings med 1" eller 1.25" loops.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Sling Swivel:

- Skruva fast Push Button Sling Swivel på det QD uttag som finns på ditt vapen.
- Kontrollera att sviveln sitter ordentligt och är säker.

2. Användning av Sling Swivel:

- För att fästa remmen, tryck på knappen och sätt in remmen i sling loopen.
- Släpp knappen för att låsa remmen på plats.
- För att ta bort remmen, tryck på knappen och dra ut remmen.

3. Val av loop:

- 1" svivlar kan användas på alla Vickers Sling som har 1.25" webbing och håller sviveln mer stationär.
- 1.25" svivlar tillåter mer rörelse av webbing, vilket kan vara fördelaktigt beroende på användning.

Avfallshanteringsanvisningar

- Kassera produkten på ett ansvarsfullt sätt i enlighet med lokala avfallshanteringsregler.
- Om produkten är skadad eller inte längre behövs, se till att den inte kan användas av andra.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor om produkten eller säkerhetsrelaterade ärenden, vänligen kontakta tillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare. Se till att ha produktinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din Push Button QD Sling Swivel. Tack för att du tar ansvar för din säkerhet och andra omkring dig.